

Ссылка	тип ремонта	Наличие НДС 20%	Стоимость выполнения работ		
		Schmitz Cargobull ZKO1		Schmitz Cargobull SKO24	
Снятие и установка колеса	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Проверка и регулировка воздушного зазора тормоза	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Считывание содержимого памяти неисправностей тормозной системы EBS/ABS	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1500	1500	
Полная проверка тормозного суппорта (1 шт.)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Снятие и установка колесного датчика ABS	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2875	2875	
Снятие и установка мембранного тормозного цилиндра	Ремонт ТС	только на ЗЧ	875	875	
Снятие и установка комбинированного тормозного цилиндра	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1750	1750	
Снятие и установка тормозной накладки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	375	375	
Снятие и установка тормозного суппорта с кронштейном (тормоз с мембранным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1500	1500	
Снятие и установка тормозного суппорта с кронштейном (тормоз с комбинированным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2750	2750	
Снятие и установка тормозного суппорта с кронштейна (тормоз с мембранным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Снятие и установка тормозного суппорта с кронштейна (тормоз с комбинированным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Снятие и установка колесного узла в сборе (тормоз с мембранным тормозным цилиндром: ослабление 12 болтов креп.	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2000	2000	
Снятие и установка колесного узла в сборе (тормоз с комбинированным тормозным цилиндром: ослабление 12 болтов	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1750	1750	
Снятие и установка тормозного диска (тормоз с мембранным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1875	1875	
Снятие и установка тормозного диска (тормоз с комбинированным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1875	1875	
Снятие и установка компактного подшипника (тормоз с мембранным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	3125	3125	
Снятие и установка компактного подшипника (тормоз с комбинированным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	3500	3500	
Снятие и установка колесного пальца (одно колесо)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	0	0	
Снятие, установка и замена упора с чехлом и внутренней манжеты	Ремонт ТС	только на ЗЧ	0	0	
Снятие и установка направляющей втулки (плавающего подшипника, подшипника DU) (тормоз с мембранным тормозным	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Снятие и установка направляющей втулки (плавающего подшипника, подшипника DU) (тормоз с комбинированным тор	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Снятие и установка неподвижного подшипника (латунной втулки) (тормоз с мембранным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Снятие и установка неподвижного подшипника (латунной втулки) (тормоз с комбинированным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Снятие и установка внутреннего чехла (1 шт.) (тормоз с мембранным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Снятие и установка внутреннего чехла (1 шт.) (тормоз с комбинированным тормозным цилиндром)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Полное измерение схождения на двух осях	Ремонт ТС	только на ЗЧ	3500	3500	
Полное измерение схождения на трех осях	Ремонт ТС	только на ЗЧ	3750	3750	
Снятие и установка оси в сборе	Ремонт ТС	только на ЗЧ	5250	5250	
Снятие и установка пневморессоры (1 шт.)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1750	1750	
Снятие и установка амортизатора (1 шт.)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Снятие и установка рычага пневморессоры (1 шт.), включая связанные работы, без измерения схождения	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2500	2500	
Снятие и установка соединительной пластины и/или U-образной скобы, включая соединительный элемент	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1000	1000	
Снятие и установка удерживающего блока оси (1 шт.), включая все связанные работы	Ремонт ТС	только на ЗЧ	0	0	
Снятие и установка стремянки на каждой стороне (две U-образных скобы)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1500	1500	

Снятие и установка механизма подъема оси (1 сторона)	Ремонт ТС	только на 3Ч	2125	2125	
Ремонт механического золотникового клапана	Ремонт ТС	только на 3Ч	0	0	
Замена механического золотникового клапана	Ремонт ТС	только на 3Ч	0	0	
Электрический клапан пневморессоры - замена ECAS	Ремонт ТС	только на 3Ч	0	0	
Электрический клапан пневморессоры - ремонт ECAS	Ремонт ТС	только на 3Ч	0	0	
Замена пневматического клапана пневморессоры	Ремонт ТС	только на 3Ч	875	875	
Замена таблички с указанием нагрузки на ось	Ремонт ТС	только на 3Ч	875	875	
Замена рычага механизма подъема оси	Ремонт ТС	только на 3Ч	1125	1125	
Замена сильфона механизма подъема оси	Ремонт ТС	только на 3Ч	0	0	
Замена клапана подъема оси ILAS-E	Ремонт ТС	только на 3Ч	625	625	
Замена пневматического клапана подъема оси	Ремонт ТС	только на 3Ч	625	625	
Замена держателя запасного колеса	Ремонт ТС	только на 3Ч	1500	1500	
Ремонт держателя запасного колеса	Ремонт ТС	только на 3Ч	1250	1250	
Замена обода колеса	Ремонт ТС	только на 3Ч	0	0	
Ремонт обода колеса	Ремонт ТС	только на 3Ч	0	0	
Обновление отверстий под колесные пальцы	Ремонт ТС	только на 3Ч	0	0	
Замена вертикального шкворня сцепного механизма (King Pin)	Ремонт ТС	только на 3Ч	1750	1750	
Замена однокомпонентного держателя фонарей защиты от въезда/наезда	Ремонт ТС	только на 3Ч	1000	1000	
Замена многокомпонентного держателя фонарей защиты от въезда/наезда - наружная часть, на одной стороне	Ремонт ТС	только на 3Ч	1000	1000	
Замена многокомпонентного держателя фонарей защиты от въезда/наезда - средняя часть	Ремонт ТС	только на 3Ч	1250	1250	
Замена опорной ножки	Ремонт ТС	только на 3Ч	3500	3500	
Замена домкрата/опоры	Ремонт ТС	только на 3Ч	3125	3125	
Замена механизма опорного домкрата	Ремонт ТС	только на 3Ч	2875	2875	
Замена рукоятки механизма опорного домкрата	Ремонт ТС	только на 3Ч	625	625	
Замена держателя рукоятки механизма опорного домкрата	Ремонт ТС	только на 3Ч	750	750	
Замена траверсы опорного механизма	Ремонт ТС	только на 3Ч	4375	4375	
Замена задней защиты от въезда/наезда	Ремонт ТС	только на 3Ч	2875	2875	
Замена защиты от въезда/наезда (включая фонари)	Ремонт ТС	только на 3Ч	3250	3250	
Ремонт защиты от въезда/наезда (включая фонари)	Ремонт ТС	только на 3Ч	4375	4375	
Замена консоли защиты от въезда	Ремонт ТС	только на 3Ч	2500	2500	
Замена брызговика	Ремонт ТС	только на 3Ч	1000	1000	
Замена боковой защиты от въезда в сборе	Ремонт ТС	только на 3Ч	2250	2250	
Замена боковой защиты от въезда (отдельной полки)	Ремонт ТС	только на 3Ч	1500	1500	
Замена электрического кабеля механизма подъема оси Knorr	Ремонт ТС	только на 3Ч	2000	2000	
Замена электрического кабеля механизма подъема оси Wabco	Ремонт ТС	только на 3Ч	1875	1875	
Замена электрического кабеля клапана RTR Knorr	Ремонт ТС	только на 3Ч	1000	1000	

Замена электрического кабеля клапана RTR Wabco	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1000	1000	
Замена питающего электрического кабеля (фургона)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Замена габаритного фонаря	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Замена лампы накаливания габаритного фонаря	Ремонт ТС	только на ЗЧ	250	250	
Замена треугольного световозвращателя	Ремонт ТС	только на ЗЧ	375	375	
Замена фонаря освещения номерного знака	Ремонт ТС	только на ЗЧ	375	375	
Замена лампы накаливания фонаря освещения номерного знака	Ремонт ТС	только на ЗЧ	250	250	
Замена маркировочного фонаря	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Замена лампы накаливания маркировочного фонаря	Ремонт ТС	только на ЗЧ	125	125	
Замена фонаря заднего хода	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Замена заднего фонаря/заднего габаритного фонаря (комбинированного фонаря в сборе)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Замена бокового габаритного фонаря	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Замена лампы накаливания бокового габаритного фонаря	Ремонт ТС	только на ЗЧ	125	125	
Замена стояночного габаритного фонаря в сборе	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Замена лампы накаливания стояночного габаритного фонаря	Ремонт ТС	только на ЗЧ	125	125	
Замена рассеивателя стояночного габаритного фонаря	Ремонт ТС	только на ЗЧ	250	250	
Замена контурного фонаря в сборе	Ремонт ТС	только на ЗЧ	375	375	
Замена лампы накаливания контурного фонаря	Ремонт ТС	только на ЗЧ	125	125	
Замена вилки/розетки (15-контактной)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2000	2000	
Замена вилки/розетки (7-контактной)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1875	1875	
Замена брызгозащитного фартука защиты от въезда	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2125	2125	
Замена брызговика крыла	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1750	1750	
Замена держателя запасного колеса домкрата Наасон	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2250	2250	
Замена задней части крыла	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1500	1500	
Замена крыла в сборе	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1625	1625	
Замена верхней части крыла	Ремонт ТС	только на ЗЧ	375	375	
Замена передней части крыла	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Замена кронштейна крыла	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1750	1750	
Замена стремянки/выдвижной стремянки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1750	1750	
Замена ограничителя двери	Ремонт ТС	только на ЗЧ	500	500	
Замена короткого бруса защиты от удара	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2000	2000	
Замена длинного бруса защиты от удара	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2750	2750	
Замена держателя подкладного башмака	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1000	1000	
Замена ящика для палет в сборе	Ремонт ТС	только на ЗЧ	4375	4375	
Замена пола ящика для палет	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1625	1625	
Ремонт пола ящика для палет	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1250	1250	

Замена крышки ящика для палет	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1000	1000	
Ремонт крышки ящика для палет	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2000	2000	
Замена стенки ящика для палет (наружной)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Ремонт стенки ящика для палет (наружной)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1500	1500	
Замена парковочной таблички	Ремонт ТС	только на ЗЧ	875	875	
Замена противоударной резины/буфера	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1000	1000	
Замена односоставной защитной планки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1000	1000	
Замена многосоставной защитной планки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2250	2250	
Замена соединительного профиля „передняя стенка-боковая стенка“	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1875	1875	
Замена передней стенки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	0	0	
Замена вентиляционной заслонки (старое исполнение)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	0	0	
Ремонт вентиляционной заслонки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	0	0	
Частичная замена боковой стенки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	3250	3250	
Частичная замена двух сегментов боковой стенки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	4375	4375	
Замена сегмента боковой стенки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	3125	3125	
Замена части усиления панели боковой стенки	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2250	2250	
Замена соединительного профиля „боковая стенка-крыша“ и „крыша-боковая стенка“ (до стыка; ок. 6,6 м)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	8250	8250	
Замена стойки рамы задней двери	Ремонт ТС	только на ЗЧ	10000	10000	
Замена стойки рамы задней двери (высотно-независимая стойка)	Ремонт ТС	только на ЗЧ	6875	6875	
Замена задней двери	Ремонт ТС	только на ЗЧ	5625	5625	
Ремонт задней двери - одностороннее повреждение	Ремонт ТС	только на ЗЧ	5625	5625	
Ремонт задней двери - двустороннее повреждение	Ремонт ТС	только на ЗЧ	7500	7500	
Ремонт уплотнителя задней двери	Ремонт ТС	только на ЗЧ	3125	3125	
Замена участка пола с колесной аркой	Ремонт ТС	только на ЗЧ	5000	5000	
Регулировка нижнего замка задней двери	Ремонт ТС	только на ЗЧ	750	750	
Регулировка верхнего замка задней двери	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1250	1250	
Замена односоставного шарнира	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2500	2500	
Замена двусоставного шарнира	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2750	2750	
Замена шарнирного профиля алюминиевой задней двери. Выкручивание резьбового крепления шарнирных опор на ст	Ремонт ТС	только на ЗЧ	3125	3125	
Цапфа шкворня ССУ - демонтаж/монтаж	Ремонт ТС	только на ЗЧ	5625	5625	
Растяжка дышла - ремонт	Ремонт ТС	только на ЗЧ	0	0	
Болты крепления дышла - демонтаж/монтаж	Ремонт ТС	только на ЗЧ	3000	3000	
Проушина дышла - демонтаж/монтаж	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1750	1750	
Сайлентблок полурессоры - демонтаж/монтаж	Ремонт ТС	только на ЗЧ	2000	2000	
Пластины дышла - регулировка зазора	Ремонт ТС	только на ЗЧ	1000	1000	
Такелажная лента крепления груза - ремонт	Ремонт ТС	только на ЗЧ	375	375	