

## ○ 会員番号を任意のスタート番号にセットする方法（操作）

以下の手順でセットしていただくようお願いします

電源を切った状態から

**F1** と **00** を押しながら

電源SWを入れます。  
（モータが回り始めるまで押したままです）

2012/09/27 12:00  
1=エンコード  
2=設定変更1

**1** を押します

エンコード 1 ←現在のセットされている数値です  
1=会員番号  
9=磁気空白値書込

**実行** 右上のセットされている数値を確認し（“1”）、  
を押します

印字方法選択 0 ←現在のセットされている数値です  
0=印字のみ  
1=消去あり

**実行** 右上のセットされている数値を確認し（“0”）、  
を押します

会員コード  
58

**F4** （会員番号を変更するため）  
を押します

パスワード?

パスワードを入力します

パスワード?

\*\*\*\*

日付の逆（4桁、8月9日ならば、「9080」）入力

**実行** を押します

会員コード? ←発行開始番号を表示

発行開始する会員番号を**変更する**場合は  
この段階で**数値を入力し直します**

会員コード? 101 ←入力し直した数値

**実行** を押します

※この状態で会員番号のセットは完了しますので、

**取消** キー を2回押して画面を抜けます。