

Registri modbus per GC600		Modbus registers for GC600	
01/06/2016	Revisione 01.00		Revision 01.00
	Valido dalla versione 01.00 della scheda.		Valid from the software 01.00 of the controller
	- Prima versione di questo documento.		- First release of this document.

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Rete/barre							
01.00	Rete/barre: frequenza.	Hz		1/256	00030	1	US_08	
01.00	Rete/barre: tensione L1-L2.	Vac		1/256	00001	2	UL_08	
01.00	Rete/barre: tensione L2-L3.	Vac		1/256	00003	2	UL_08	
01.00	Rete/barre: tensione L3-L1.	Vac		1/256	00005	2	UL_08	
01.00	Rete/barre: tensione L-L media.	Vac		1/256	08003	2	UL_08	
01.00	Rete/barre: tensione L1-N.	Vac		1/256	00701	2	UL_08	
01.00	Rete/barre: tensione L2-N.	Vac		1/256	00703	2	UL_08	
01.00	Rete/barre: tensione L3-N.	Vac		1/256	00705	2	UL_08	
01.00	Rete/barre: tensione N-GND.	Vac		1/256	00707	2	UL_08	
01.00	Rete/barre: sequenza delle fasi.			1	00013	1	BOOL_01	
	<i>Bit 06: ultima valida (on = oraria, off = antioraria).</i>							
	<i>Bit 07: attuale (on = oraria, off = antioraria).</i>							
01.00	Rete/barre: contatore energia attiva (totale).	kWh		1	00090	2	UL_00	
01.00	Rete/barre: contatore energia reattiva (totale).	kvarh		1	00092	2	UL_00	
01.00	Rete/barre: stato.			1	00125	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: on = presente.</i>							
	<i>Bit 07: on = in tolleranza (senza ritardi).</i>							
01.00	Rete/barre: stato (nuovo stile).			1	00147	1	US_00	
	<i>0 = stabilmente fuori tolleranza.</i>							
	<i>1 = istantaneamente in tolleranza.</i>							
	<i>2 = stabilmente in tolleranza.</i>							
	<i>3 = istantaneamente fuori tolleranza.</i>							
01.00	Rete/barre: tempo mancante al nuovo stato.	s		1/10	00148	1	US_00	
01.00	Rete/barre: livello di gestione.			1	00141	1	US_00	
	<i>0 = assente.</i>							
	<i>2 = fuori tolleranza (bassa tensione o frequenza).</i>							
	<i>3 = in tolleranza.</i>							
	<i>4 = fuori tolleranza (alta tensione o frequenza).</i>							
01.00	Rete/barre: stato della frequenza.			1	00145	1	US_00	
	<i>0 = frequenza assente.</i>							
	<i>2 = bassa frequenza.</i>							
	<i>3 = frequenza in tolleranza.</i>							
	<i>4 = alta frequenza.</i>							
01.00	Rete/barre: stato della tensione L1-L2.			1	00122	1	US_00	
01.00	Rete/barre: stato della tensione L2-L3.			1	00123	1	US_00	
01.00	Rete/barre: stato della tensione L3-L1.			1	00124	1	US_00	
01.00	Rete/barre: stato della tensione L1-N.			1	00183	1	US_00	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Rete/barre: stato della tensione L2-N.			1	00184	1	US_00	
01.00	Rete/barre: stato della tensione L3-N.			1	00185	1	US_00	
	0 = tensione assente.							
	2 = bassa tensione.							
	3 = tensione in tolleranza.							
	4 = alta tensione.							
01.00	Rete/barre: asimmetria tensioni ed errata sequenza fasi.			1	00146	1	US_00	
	Bit 00: on = asimmetria tensioni.							
	Bit 01: on = errata sequenza fasi.							
	Bit 02: on = asimmetria tensioni su fase L1-L2.							
	Bit 03: on = asimmetria tensioni su fase L2-L3.							
	Bit 04: on = asimmetria tensioni su fase L3-L1.							
	Bit 05: on = asimmetria tensioni su fase L1-N.							
	Bit 06: on = asimmetria tensioni su fase L2-N.							
	Bit 07: on = asimmetria tensioni su fase L3-N.							
	Generatore							
01.00	Generatore: frequenza.	Hz		1/256	00029	1	US_08	
01.00	Generatore: tensione L1-L2.	Vac		1/256	00007	2	UL_08	
01.00	Generatore: tensione L2-L3.	Vac		1/256	00009	2	UL_08	
01.00	Generatore: tensione L3-L1.	Vac		1/256	00011	2	UL_08	
01.00	Generatore: tensione L-L media.	Vac		1/256	08005	2	UL_08	
01.00	Generatore: tensione L1-N.	Vac		1/256	00709	2	UL_08	
01.00	Generatore: tensione L2-N.	Vac		1/256	00711	2	UL_08	
01.00	Generatore: tensione L3-N.	Vac		1/256	00713	2	UL_08	
01.00	Generatore: tensione N-GND.	Vac		1/256	00715	2	UL_08	
01.00	Generatore: sequenza delle fasi.			1	00014	1	BOOL_01	
	Bit 06: ultima valida (on = oraria, off = antioraria).							
	Bit 07: attuale (on = oraria, off = antioraria).							
01.00	Generatore: contatore energia attiva (totale).	kWh		1	00086	2	UL_00	
01.00	Generatore: contatore energia reattiva (totale).	kvarh		1	00088	2	UL_00	
01.00	Generatore: stato (vecchio stile, per compatibilità).			1	00131	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = presente.							
	Bit 07: on = in tolleranza (senza ritardi).							
01.00	Generatore: stato (nuovo stile).			1	00136	1	US_00	
	0 = stabilmente fuori tolleranza.							
	1 = istantaneamente in tolleranza.							
	2 = stabilmente in tolleranza.							
	3 = istantaneamente fuori tolleranza.							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Generatore: tempo mancante al nuovo stato.	s		1/10	00191	1	US_00	
01.00	Generatore: livello di gestione.			1	00142	1	US_00	
	0 = assente.							
	1 = fuori tolleranza (bassa tensione o frequenza).							
	3 = in tolleranza.							
	5 = fuori tolleranza (alta tensione o frequenza).							
01.00	Generatore: stato della frequenza.			1	00130	1	US_00	
	0 = frequenza assente.							
	1 = bassa frequenza.							
	3 = frequenza in tolleranza.							
	5 = alta frequenza.							
01.00	Generatore: stato della tensione L1-L2.			1	00127	1	US_00	
01.00	Generatore: stato della tensione L2-L3.			1	00128	1	US_00	
01.00	Generatore: stato della tensione L3-L1.			1	00129	1	US_00	
01.00	Generatore: stato della tensione L1-N.			1	00186	1	US_00	
01.00	Generatore: stato della tensione L2-N.			1	00187	1	US_00	
01.00	Generatore: stato della tensione L3-N.			1	00188	1	US_00	
	0 = tensione assente.							
	1 = bassa tensione.							
	3 = tensione in tolleranza.							
	5 = alta tensione.							
01.00	Generatore: errata sequenza fasi.			1	00190	1	US_00	
	Bit 01: on = errata sequenza fasi.							
	Correnti e potenze							
01.00	Corrente L1.	Aac		1/256	00021	2	UL_08	
01.00	Corrente L2.	Aac		1/256	00023	2	UL_08	
01.00	Corrente L3.	Aac		1/256	00025	2	UL_08	
01.00	4° corrente (può essere la corrente del neutro).	Aac		1/256	00027	2	UL_08	
01.00	Somma delle correnti L1, L2, L3 e N.	Aac		1/256	00717	2	UL_08	
01.00	Corrente "I-" sequenza negativa	Aac		1/256	00719	2	UL_08	
01.00	Potenza attiva: L1.	kW	Yes	1/256	00031	2	SL_08	
01.00	Potenza attiva: L2.	kW	Yes	1/256	00041	2	SL_08	
01.00	Potenza attiva: L3.	kW	Yes	1/256	00051	2	SL_08	
01.00	Potenza attiva: totale (con media).	kW	Yes	1/256	00061	2	SL_08	
01.00	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L1.	kvar	Yes	1/256	00033	2	SL_08	
01.00	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L2.	kvar	Yes	1/256	00043	2	SL_08	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L3.	kvar	Yes	1/256	00053	2	SL_08	
01.00	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): totale.	kvar	Yes	1/256	00063	2	SL_08	
01.00	Potenza apparente: L1.	kVA		1/256	00035	2	UL_08	
01.00	Potenza apparente: L2.	kVA		1/256	00045	2	UL_08	
01.00	Potenza apparente: L3.	kVA		1/256	00055	2	UL_08	
01.00	Potenza apparente: totale.	kVA		1/256	00065	2	UL_08	
01.00	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L1		Yes	1/256	00039	1	SS_08	
01.00	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L2		Yes	1/256	00049	1	SS_08	
01.00	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L3		Yes	1/256	00059	1	SS_08	
01.00	Fattore di potenza (con contenuto armonico): totale.		Yes	1/256	00069	1	SS_08	
01.00	Cos(ϕ) (senza contenuto armonico): totale.		Yes	1/256	00068	1	SS_08	
01.00	Tipo di carico (per la singola fase e totale)				00070	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: totale (on = capacitivo).</i>							
	<i>Bit 01: L1 (on = capacitivo).</i>							
	<i>Bit 02: L2 (on = capacitivo).</i>							
	<i>Bit 03: L3 (on = capacitivo).</i>							
	Motore							
01.00	Motore: velocità nominale.	rpm		1	00082	1	US_00	
01.00	Motore: velocità.	rpm		1	00081	1	US_00	>= 0xFFFFE
01.00	Motore: velocità da sensore pick-up	rpm		1	00182	1	US_00	>= 0xFFFFE
01.00	Motore: tensione nominale della batteria.	Vdc		1/256	00073	1	US_08	
01.00	Motore: tensione della batteria.	Vdc		1/256	00074	1	US_08	
01.00	Motore: pressione dell'olio.	bar		1/256	00077	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Motore: temperatura dell'olio.	°C	Yes	1/256	00156	2	SL_08	>= 7FFFFFFFE
01.00	Motore: livello dell'olio.	%		1/256	00154	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Motore: temperatura del refrigerante.	°C	Yes	1/256	00078	2	SL_08	>= 7FFFFFFFE
01.00	Motore: livello del refrigerante.	%		1/256	00155	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Motore: livello del combustibile.	%		1/256	00080	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Motore: ore di funzionamento (totale).	hh		1	00071	2	UL_00	
01.00	Motore: ore mancanti alla manutenzione 1.	hh		1	00721	2	SL_00	
01.00	Motore: minuti per ore mancanti alla manutenzione 1.	min		1	00727	1	US_00	
01.00	Motore: ore mancanti alla manutenzione 2.	hh		1	00723	2	SL_00	
01.00	Motore: minuti per ore mancanti alla manutenzione 2.	min		1	00728	1	US_00	
01.00	Motore: giorni mancanti alla manutenzione.	dd		1	00725	2	SL_00	
01.00	Motore: stato.			1	00132	1	US_00	
	<i>0 = ciclo di arresto.</i>							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	1 = interruzione ciclo di arresto.							
	2 = fermo.							
	3 = non fermo.							
	4 = pre-riscaldamento candele.							
	5 = apertura elettrovalvola del combustibile.							
	6 = avviamento.							
	7 = ritardo tra due avviamenti.							
	8 = verifica motore avviato in MAN.							
	9 = attesa condizioni di regime.							
	10 = in moto.							
	12 = ciclo di lavaggio (per motori a gas).							
	14 = in moto a bassa velocità.							
	16 = selezione delle batterie per l'avviamento.							
	17 = pre-lubrificazione.							
	18 = attesa consenso							
01.00	Motore: flag di gestione.			1	00137	1	US_00	
	Bit 00: motore in moto.							
	Bit 01: protezioni dell'olio abilitate.							
	Bit 02: riservato.							
	Bit 03: riservato.							
01.00	Temperatura dell'aria nel condotto di aspirazione	°C	Yes	1/256	00158	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Temperatura dei gas di scarico - bancata sinistra	°C	Yes	1/256	00160	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Temperatura dei gas di scarico - bancata destra	°C	Yes	1/256	00162	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Pressione dell'aria nel turbocompressore	mBar		1/256	00153	1	US_08	>= 0xFFFFE
	Motore (canbus)							
01.00	spn 51: posizione valvola che regola il flusso del combustibile.	%		1/256	00356	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	spn 52: temperatura dell'intercooler del motore.	°C	Yes	1/256	00374	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	spn 91: coppia richiesta rispetto alla massima.	%		1/256	00351	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	spn 92: coppia attuale rispetto alla coppia massima alla velocità attuale.	%		1/256	00352	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	spn 94: pressione di distribuzione del combustibile.	bar		1/256	00371	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	spn 98: livello dell'olio.	%		1/256	00379	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	spn 100: pressione dell'olio.	bar		1/256	00328	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	spn 101: pressione nel basamento.	bar	Yes	1/256	00386	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.00	spn 102: pressione differenziale dell'aria nel condotto d'aspirazione.	bar		1/256	00354	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	spn 105: temperatura dell'aria nel condotto d'aspirazione.	°C	Yes	1/256	00359	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	spn 108: pressione atmosferica.	bar		1/256	00349	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	spn 109: pressione del liquido refrigerante.	bar		1/256	00385	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	spn 110: temperatura del liquido refrigerante.	°C	Yes	1/256	00329	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	spn 111: livello del liquido refrigerante.	%		1/256	00355	1	US_08	>= 0xFFFFFE
01.00	spn 156: pressione del combustibile nel "timing rail".	bar		1/256	00387	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	spn 157: pressione del combustibile nel "metering rail".	bar		1/256	00376	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	spn 158: tensione della batteria.	Vdc		1/256	00382	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	spn 166: potenza nominale del motore.	kW		1	00326	1	US_00	>= 0xFFFFFE
01.00	spn 171: temperatura atmosferica.	°C	Yes	1/256	00347	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn173: temperatura dei gas di scarico	°C	Yes	1/256	00322	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 174: temperatura del combustibile.	°C	Yes	1/256	00357	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 175: temperatura dell'olio.	°C	Yes	1/256	00361	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 182: combustibile consumato (azzerabile).	L		1	00397	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	spn 183: consumo istantaneo del motore.	l/h		1/256	00363	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	spn 189: regime di rotazione nominale.	rpm		1	00327	1	US_00	>= 0xFFFFFE
01.00	spn 190: regime di rotazione attuale.	rpm		1	00350	1	US_00	>= 0xFFFFFE
01.00	spn 247: ore di lavoro totali del motore.	h		1	00367	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	spn 250: combustibile consumato (totale).	L		1	00365	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	spn 441: temteratura ausiliaria 1	°C	Yes	1/256	00393	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 442: temteratura ausiliaria 2	°C	Yes	1/256	00395	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 512: coppia istantanea richiesta dalla centralina del motore.	%	Yes	1/256	00384	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.00	spn 513: coppia attuale.	%	Yes	1/256	00353	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.00	spn 514: coppia consumata dal motore stesso e dagli accessori (persa).	%	Yes	1/256	00372	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.00	spn 515: velocità reputata ideale dal motore nelle condizioni attuali.	rpm		1	00373	1	US_00	>= 0xFFFFFE
01.00	spn 1029: consumo medio (azzerabile).	L/h		1/256	00399	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	spn 1122: temperatura del cuscinetto posteriore/sinistro dell'alternatore.	°C	Yes	1/256	00331	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 1123: temperatura del cuscinetto anteriore/destro dell'alternatore.	°C	Yes	1/256	00333	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 1124: temperatura dell'avvolgimento 1 dell'alternatore.	°C	Yes	1/256	00335	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 1125: temperatura dell'avvolgimento 2 dell'alternatore.	°C	Yes	1/256	00337	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 1126: temperatura dell'avvolgimento 3 dell'alternatore.	°C	Yes	1/256	00339	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 1136: temperatura della centralina del motore (ECU).	°C	Yes	1/256	00341	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 2433: temperatura dei gas di scarico - bancata destra.	°C	Yes	1/256	00345	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 2434: temperatura dei gas di scarico - bancata sinistra.	°C	Yes	1/256	00343	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 2629: temperatura dell'aria in uscita dal turbocompressore.	°C	Yes	1/256	00380	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFFE
01.00	spn 3563: pressione assoluta dell'aria nel condotto d'aspirazione.	bar		1/256	00325	1	US_08	>= 0xFFFFFE
01.00	Codici diagnostici dei motori MTU.			1	00324	1	US_00	>= 0xFFFFFE
01.00	Stati vari associati alla comunicazione canbus con il motore.			1	00369	2	UL_00	
	Bit 00: motore in moto.							
	Bit 01: potenza ridotta (per alta temperatura).							
	Bit 03: il motore è stato arrestato dalla ECU.							
	Bit 04: l'override delle protezioni è attivato.							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	<i>Bit 05: una bancata di cilindri è spenta.</i>							
01.00	1° codice diagnostico attivo: SPN (Suspect Parameter Number).			1	00401	2	UL_00	= 0
01.00	1° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00403	1	BOOL_01	= 0
	<i>Bit 00...07: FMI (Failure Mode Identifier).</i>							
	<i>Bit 08...15: OC (Occurrence Count).</i>							
01.00	1° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00404	1	US_00	= 0
01.00	2° codice diagnostico attivo: SPN.			1	00405	2	UL_00	= 0
01.00	2° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00407	1	BOOL_01	= 0
01.00	2° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00408	1	US_00	= 0
01.00	3° codice diagnostico attivo: SPN.			1	00409	2	UL_00	= 0
01.00	3° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00411	1	BOOL_01	= 0
01.00	3° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00412	1	US_00	= 0
01.00	4° codice diagnostico attivo: SPN.			1	00413	2	UL_00	= 0
01.00	4° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00415	1	BOOL_01	= 0
01.00	4° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00416	1	US_00	= 0
01.00	5° codice diagnostico attivo: SPN.			1	00417	2	UL_00	= 0
01.00	5° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00419	1	BOOL_01	= 0
01.00	5° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00420	1	US_00	= 0
01.00	6° codice diagnostico attivo: SPN.			1	00421	2	UL_00	= 0
01.00	6° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00423	1	BOOL_01	= 0
01.00	6° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00424	1	US_00	= 0
01.00	7° codice diagnostico attivo: SPN.			1	00425	2	UL_00	= 0
01.00	7° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00427	1	BOOL_01	= 0
01.00	7° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00428	1	US_00	= 0
01.00	8° codice diagnostico attivo: SPN.			1	00429	2	UL_00	= 0
01.00	8° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00431	1	BOOL_01	= 0
01.00	8° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00432	1	US_00	= 0
01.00	9° codice diagnostico attivo: SPN.			1	00433	2	UL_00	= 0
01.00	9° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00435	1	BOOL_01	= 0
01.00	9° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00436	1	US_00	= 0
01.00	10° codice diagnostico attivo: SPN.			1	00437	2	UL_00	= 0
01.00	10° codice diagnostico attivo: FMI + OC.			1	00439	1	BOOL_01	= 0
01.00	10° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.			1	00440	1	US_00	= 0
01.00	Numero di codici diagnostici attivi.			1	00441	1	US_00	= 0
01.00	1° codice diagnostico passivo: SPN			1	00501	2	UL_00	= 0
01.00	1° codice diagnostico passivo: FMI			1	00503	1	US_00	= 0
01.00	1° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00504	1	US_00	= 0

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	1° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00505	2	UL_00	= 0
01.00	2° codice diagnostico passivo: SPN			1	00507	2	UL_00	= 0
01.00	2° codice diagnostico passivo: FMI			1	00509	1	US_00	= 0
01.00	2° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00510	1	US_00	= 0
01.00	2° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00511	2	UL_00	= 0
01.00	3° codice diagnostico passivo: SPN			1	00513	2	UL_00	= 0
01.00	3° codice diagnostico passivo: FMI			1	00515	1	US_00	= 0
01.00	3° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00516	1	US_00	= 0
01.00	3° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00517	2	UL_00	= 0
01.00	4° codice diagnostico passivo: SPN			1	00519	2	UL_00	= 0
01.00	4° codice diagnostico passivo: FMI			1	00521	1	US_00	= 0
01.00	4° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00522	1	US_00	= 0
01.00	4° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00523	2	UL_00	= 0
01.00	5° codice diagnostico passivo: SPN			1	00525	2	UL_00	= 0
01.00	5° codice diagnostico passivo: FMI			1	00527	1	US_00	= 0
01.00	5° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00528	1	US_00	= 0
01.00	5° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00529	2	UL_00	= 0
01.00	6° codice diagnostico passivo: SPN			1	00531	2	UL_00	= 0
01.00	6° codice diagnostico passivo: FMI			1	00533	1	US_00	= 0
01.00	6° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00534	1	US_00	= 0
01.00	6° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00535	2	UL_00	= 0
01.00	7° codice diagnostico passivo: SPN			1	00537	2	UL_00	= 0
01.00	7° codice diagnostico passivo: FMI			1	00539	1	US_00	= 0
01.00	7° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00540	1	US_00	= 0
01.00	7° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00541	2	UL_00	= 0
01.00	8° codice diagnostico passivo: SPN			1	00543	2	UL_00	= 0
01.00	8° codice diagnostico passivo: FMI			1	00545	1	US_00	= 0
01.00	8° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00546	1	US_00	= 0
01.00	8° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00547	2	UL_00	= 0
01.00	9° codice diagnostico passivo: SPN			1	00549	2	UL_00	= 0
01.00	9° codice diagnostico passivo: FMI			1	00551	1	US_00	= 0
01.00	9° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00552	1	US_00	= 0
01.00	9° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00553	2	UL_00	= 0
01.00	10° codice diagnostico passivo: SPN			1	00555	2	UL_00	= 0
01.00	10° codice diagnostico passivo: FMI			1	00557	1	US_00	= 0
01.00	10° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00558	1	US_00	= 0
01.00	10° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00559	2	UL_00	= 0
01.00	11° codice diagnostico passivo: SPN			1	00561	2	UL_00	= 0
01.00	11° codice diagnostico passivo: FMI			1	00563	1	US_00	= 0

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	11° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00564	1	US_00	= 0
01.00	11° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00565	2	UL_00	= 0
01.00	12° codice diagnostico passivo: SPN			1	00567	2	UL_00	= 0
01.00	12° codice diagnostico passivo: FMI			1	00569	1	US_00	= 0
01.00	12° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00570	1	US_00	= 0
01.00	12° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00571	2	UL_00	= 0
01.00	13° codice diagnostico passivo: SPN			1	00573	2	UL_00	= 0
01.00	13° codice diagnostico passivo: FMI			1	00575	1	US_00	= 0
01.00	13° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00576	1	US_00	= 0
01.00	13° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00577	2	UL_00	= 0
01.00	14° codice diagnostico passivo: SPN			1	00579	2	UL_00	= 0
01.00	14° codice diagnostico passivo: FMI			1	00581	1	US_00	= 0
01.00	14° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00582	1	US_00	= 0
01.00	14° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00583	2	UL_00	= 0
01.00	15° codice diagnostico passivo: SPN			1	00585	2	UL_00	= 0
01.00	15° codice diagnostico passivo: FMI			1	00587	1	US_00	= 0
01.00	15° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00588	1	US_00	= 0
01.00	15° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00589	2	UL_00	= 0
01.00	16° codice diagnostico passivo: SPN			1	00591	2	UL_00	= 0
01.00	16° codice diagnostico passivo: FMI			1	00593	1	US_00	= 0
01.00	16° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore			1	00594	1	US_00	= 0
01.00	16° codice diagnostico passivo: data/ora			1	00595	2	UL_00	= 0
01.00	Numero di codici diagnostici passivi.			1	00597	1	US_00	
	Ingressi/uscite							
01.00	DITEL presenti su EXBUS			1	01401	1	US_00	
01.00	DITEMP presenti su EXBUS			1	01402	1	US_00	
01.00	DIVIT presenti su EXBUS			1	01403	1	US_00	
01.00	DANOUT presenti su EXBUS			1	01404	1	US_00	
01.00	Scheda: ingressi digitali 1...16 (stato logico).			1	00101	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale 01.							
	Bit 01: ingresso digitale 02.							
	Bit 02: ingresso digitale 03.							
	Bit 03: ingresso digitale 04.							
	Bit 04: ingresso digitale 05.							
	Bit 05: ingresso digitale 06.							
	Bit 06: ingresso digitale 07.							
	Bit 07: ingresso digitale 08.							

INPUT REGISTERS								
Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 08: ingresso digitale 09.							
	Bit 09: ingresso digitale 10.							
	Bit 10: ingresso digitale 11.							
	Bit 11: ingresso digitale 12.							
	Bit 12: ingresso digitale 13.							
	Bit 13: ingresso digitale 14.							
	Bit 14: ingresso digitale 15.							
	Bit 15: ingresso digitale 16.							
01.00	Scheda: ingressi digitali 17...18 (stato logico).			1	00102	1	BOOL_01	
	Bit 16: ingresso digitale 17.							
	Bit 17: ingresso digitale 18.							
01.00	Scheda: ingressi digitali 19...25 (stato logico).			1	01410	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale 19 (0-10V).							
	Bit 01: ingresso digitale 20 (0-10V).							
	Bit 02: ingresso digitale 21 (JK_2).							
	Bit 03: ingresso digitale 22 (JK_3).							
	Bit 04: ingresso digitale 23 (JK_4).							
	Bit 05: ingresso digitale 24 (JK_5).							
	Bit 06: ingresso digitale 25 (JJ_4).							
01.00	Scheda: ingressi digitali virtuali 1...16 (stato logico).			1	01419	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale virtuale 10.							
	Bit 01: ingresso digitale virtuale 02.							
	Bit 02: ingresso digitale virtuale 03.							
	Bit 03: ingresso digitale virtuale 04.							
	Bit 04: ingresso digitale virtuale 05.							
	Bit 05: ingresso digitale virtuale 06.							
	Bit 06: ingresso digitale virtuale 07.							
	Bit 07: ingresso digitale virtuale 08.							
	Bit 08: ingresso digitale virtuale 09.							
	Bit 09: ingresso digitale virtuale 10.							
	Bit 10: ingresso digitale virtuale 11.							
	Bit 11: ingresso digitale virtuale 12.							
	Bit 12: ingresso digitale virtuale 13.							
	Bit 13: ingresso digitale virtuale 14.							
	Bit 14: ingresso digitale virtuale 15.							
	Bit 15: ingresso digitale virtuale 16.							
01.00	DITEL 01: ingressi digitali 1...16 (stato logico).			1	00149	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 01: ingressi digitali 1...16 (stato logico).			1	01411	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale 01.							

INPUT REGISTERS								
Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 01: ingresso digitale 02.							
	Bit 02: ingresso digitale 03.							
	Bit 03: ingresso digitale 04.							
	Bit 04: ingresso digitale 05.							
	Bit 05: ingresso digitale 06.							
	Bit 06: ingresso digitale 07.							
	Bit 07: ingresso digitale 08.							
	Bit 08: ingresso digitale 09.							
	Bit 09: ingresso digitale 10.							
	Bit 10: ingresso digitale 11.							
	Bit 11: ingresso digitale 12.							
	Bit 12: ingresso digitale 13.							
	Bit 13: ingresso digitale 14.							
	Bit 14: ingresso digitale 15.							
	Bit 15: ingresso digitale 16.							
01.00	DITEL 02: ingressi digitali 1...16 (stato logico).			1	00150	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 02: ingressi digitali 1...16 (stato logico).			1	01412	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 03: ingressi digitali 1...16 (stato logico).			1	00151	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 03: ingressi digitali 1...16 (stato logico).			1	01413	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 04: ingressi digitali 1...16 (stato logico).			1	00152	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 04: ingressi digitali 1...16 (stato logico).			1	01414	1	BOOL_01	
01.00	Scheda: uscite digitali (stato fisico).			1	00103	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.							
	Bit 01: uscita digitale 02.							
	Bit 02: uscita digitale 03.							
	Bit 03: uscita digitale 04.							
	Bit 04: uscita digitale 05.							
	Bit 05: uscita digitale 06.							
	Bit 06: uscita digitale 07.							
	Bit 07: uscita digitale 08.							
	Bit 08: uscita digitale 09.							
	Bit 09: uscita digitale 10.							
	Bit 10: uscita digitale 11.							
	Bit 11: uscita digitale 12.							
	Bit 12: uscita digitale 13.							
	Bit 13: uscita digitale 14.							
	Bit 14: uscita digitale 15 (START).							
	Bit 15: uscita digitale 16 (FUEL).							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	DITEL 01: uscite digitali (stato fisico).			1	01451	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.							
	Bit 01: uscita digitale 02.							
	Bit 02: uscita digitale 03.							
	Bit 03: uscita digitale 04.							
	Bit 04: uscita digitale 05.							
	Bit 05: uscita digitale 06.							
	Bit 06: uscita digitale 07.							
	Bit 07: uscita digitale 08.							
	Bit 08: uscita digitale 09.							
	Bit 09: uscita digitale 10.							
	Bit 10: uscita digitale 11.							
	Bit 11: uscita digitale 12.							
	Bit 12: uscita digitale 13.							
	Bit 13: uscita digitale 14.							
	Bit 14: uscita digitale 15.							
	Bit 15: uscita digitale 16.							
01.00	DITEL 02: uscite digitali (stato fisico).			1	01452	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 03: uscite digitali (stato fisico).			1	01453	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 04: uscite digitali (stato fisico).			1	01454	1	BOOL_01	
01.00	Scheda: uscite digitali (stato logico).			1	00104	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.							
	Bit 01: uscita digitale 02.							
	Bit 02: uscita digitale 03.							
	Bit 03: uscita digitale 04.							
	Bit 04: uscita digitale 05.							
	Bit 05: uscita digitale 06.							
	Bit 06: uscita digitale 07.							
	Bit 07: uscita digitale 08.							
	Bit 08: uscita digitale 09.							
	Bit 09: uscita digitale 10.							
	Bit 10: uscita digitale 11.							
	Bit 11: uscita digitale 12.							
	Bit 12: uscita digitale 13.							
	Bit 13: uscita digitale 14.							
	Bit 14: uscita digitale 15 (START).							
	Bit 15: uscita digitale 16 (FUEL).							
01.00	DITEL 01: uscite digitali (stato logico).			1	01431	1	BOOL_01	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 00: uscita digitale 01.							
	Bit 01: uscita digitale 02.							
	Bit 02: uscita digitale 03.							
	Bit 03: uscita digitale 04.							
	Bit 04: uscita digitale 05.							
	Bit 05: uscita digitale 06.							
	Bit 06: uscita digitale 07.							
	Bit 07: uscita digitale 08.							
	Bit 08: uscita digitale 09.							
	Bit 09: uscita digitale 10.							
	Bit 10: uscita digitale 11.							
	Bit 11: uscita digitale 12.							
	Bit 12: uscita digitale 13.							
	Bit 13: uscita digitale 14.							
	Bit 14: uscita digitale 15.							
	Bit 15: uscita digitale 16.							
01.00	DITEL 02: uscite digitali (stato logico).			1	01432	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 03: uscite digitali (stato logico).			1	01433	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 04: uscite digitali (stato logico).			1	01434	1	BOOL_01	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 1 (0-10V).	Vdc		1/256	01471	1	US_08	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 2 (0-10V).	Vdc		1/256	01472	1	US_08	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 4 (OP) (JK_3).	Vdc	Yes	1/65536	01473	2	SL_16	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 5 (CT) (JK_4).	Vdc	Yes	1/65536	01475	2	SL_16	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 3 (FL) (JK_2).	Vdc	Yes	1/65536	01477	2	SL_16	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 6 (OT) (JK_5).	Vdc	Yes	1/65536	01479	2	SL_16	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 6 (D+) (JJ_4).	Vdc		1/256	00076	1	US_08	
01.00	Scheda: tensione su ingresso "Analogue reference".	Vdc	Yes	1/256	00075	1	SS_08	
01.00	Scheda: resistenza su ingresso analogico 4 (OP) (JK_3).	Ohm		1/65536	01481	2	UL_16	
01.00	Scheda: resistenza su ingresso analogico 5 (CT) (JK_4).	Ohm		1/65536	01483	2	UL_16	
01.00	Scheda: resistenza su ingresso analogico 3 (FL) (JK_2).	Ohm		1/65536	01485	2	UL_16	
01.00	Scheda: resistenza su ingresso analogico 6 (OT) (JK_5).	Ohm		1/65536	01487	2	UL_16	
01.00	DITHERM/DIGRIN 01: misura 1.	°C	Yes	1/256	01491	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 01: misura 2.	°C	Yes	1/256	01493	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 01: misura 3.	°C	Yes	1/256	01495	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 02: misura 1.	°C	Yes	1/256	01497	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 02: misura 2.	°C	Yes	1/256	01499	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 02: misura 3.	°C	Yes	1/256	01501	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 03: misura 1.	°C	Yes	1/256	01503	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	DITHERM/DIGRIN 03: misura 2.	°C	Yes	1/256	01505	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 03: misura 3.	°C	Yes	1/256	01507	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 04: misura 1.	°C	Yes	1/256	01509	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 04: misura 2.	°C	Yes	1/256	01511	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 04: misura 3.	°C	Yes	1/256	01513	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 05: misura 1.	°C	Yes	1/256	01515	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 05: misura 2.	°C	Yes	1/256	01517	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 05: misura 3.	°C	Yes	1/256	01519	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 06: misura 1.	°C	Yes	1/256	01521	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 06: misura 2.	°C	Yes	1/256	01523	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 06: misura 3.	°C	Yes	1/256	01525	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 07: misura 1.	°C	Yes	1/256	01527	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 07: misura 2.	°C	Yes	1/256	01529	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 07: misura 3.	°C	Yes	1/256	01531	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 08: misura 1.	°C	Yes	1/256	01533	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 08: misura 2.	°C	Yes	1/256	01535	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 08: misura 3.	°C	Yes	1/256	01537	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 09: misura 1.	°C	Yes	1/256	01539	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 09: misura 2.	°C	Yes	1/256	01541	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 09: misura 3.	°C	Yes	1/256	01543	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 10: misura 1.	°C	Yes	1/256	01545	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 10: misura 2.	°C	Yes	1/256	01547	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 10: misura 3.	°C	Yes	1/256	01549	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 01: misura 1.	%		1/256	01587	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 01: misura 2.	%		1/256	01589	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 01: misura 3.	%		1/256	01591	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 01: misura 4.	%		1/256	01593	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 02: misura 1.	%		1/256	01595	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 02: misura 2.	%		1/256	01597	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 02: misura 3.	%		1/256	01599	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 02: misura 4.	%		1/256	01601	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 03: misura 1.	%		1/256	01603	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 03: misura 2.	%		1/256	01605	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 03: misura 3.	%		1/256	01607	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 03: misura 4.	%		1/256	01609	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 04: misura 1.	%		1/256	01611	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 04: misura 2.	%		1/256	01613	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 04: misura 3.	%		1/256	01615	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 04: misura 4.	%		1/256	01617	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	DIVIT 05: misura 1.	%		1/256	01619	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 05: misura 2.	%		1/256	01621	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 05: misura 3.	%		1/256	01623	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 05: misura 4.	%		1/256	01625	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 (0-10V) della scheda.		yes	1/256	01801	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 (0-5V) della scheda.		yes	1/256	01803	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 (FL) (JK_2) della scheda.		yes	1/256	01805	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 (OP) (JK_3) della scheda.		yes	1/256	01807	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 5 (CT) (JK_4) della scheda.		yes	1/256	01809	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 6 (OT) (JK_5) della scheda.		yes	1/256	01811	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 7 (D+) (JJ_4) della scheda.		yes	1/256	01813	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 1 della scheda.		yes	1/256	01815	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 2 della scheda.		yes	1/256	01817	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 3 della scheda.		yes	1/256	01819	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 4 della scheda.		yes	1/256	01821	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 5 della scheda.		yes	1/256	01823	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 6 della scheda.		yes	1/256	01825	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 7 della scheda.		yes	1/256	01827	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 8 della scheda.		yes	1/256	01829	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 01.		yes	1/256	01831	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 01.		yes	1/256	01833	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 01.		yes	1/256	01835	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 02.		yes	1/256	01837	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 02.		yes	1/256	01839	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 02.		yes	1/256	01841	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 03.		yes	1/256	01843	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 03.		yes	1/256	01845	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 03.		yes	1/256	01847	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 04.		yes	1/256	01849	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 04.		yes	1/256	01851	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 04.		yes	1/256	01853	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 05.		yes	1/256	01855	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 05.		yes	1/256	01857	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 05.		yes	1/256	01859	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 06.		yes	1/256	01861	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 06.		yes	1/256	01863	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 06.		yes	1/256	01865	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 07.		yes	1/256	01867	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 07.		yes	1/256	01869	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 07.		yes	1/256	01871	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 08.		yes	1/256	01873	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 08.		yes	1/256	01875	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 08.		yes	1/256	01877	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 09.		yes	1/256	01879	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 09.		yes	1/256	01881	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 09.		yes	1/256	01883	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 10.		yes	1/256	01885	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 10.		yes	1/256	01887	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 10.		yes	1/256	01889	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 01.		yes	1/256	01891	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 01.		yes	1/256	01893	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 01.		yes	1/256	01895	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 01.		yes	1/256	01897	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 02.		yes	1/256	01899	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 02.		yes	1/256	01901	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 02.		yes	1/256	01903	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 02.		yes	1/256	01905	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 03.		yes	1/256	01907	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 03.		yes	1/256	01909	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 03.		yes	1/256	01911	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 03.		yes	1/256	01913	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 04.		yes	1/256	01915	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 04.		yes	1/256	01917	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 04.		yes	1/256	01919	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 04.		yes	1/256	01921	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 05.		yes	1/256	01923	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 05.		yes	1/256	01925	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 05.		yes	1/256	01927	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 05.		yes	1/256	01929	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Uscita analogica 1.	%		1/256	02201	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 2.	%		1/256	02202	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	%		1/256	02211	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	%		1/256	02212	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	%		1/256	02213	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	%		1/256	02214	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #02.	%		1/256	02215	1	US_08	>= 0xFFFFE

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #02.	%		1/256	02216	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #02.	%		1/256	02217	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #02.	%		1/256	02218	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #03.	%		1/256	02219	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #03.	%		1/256	02220	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #03.	%		1/256	02221	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #03.	%		1/256	02222	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #04.	%		1/256	02223	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #04.	%		1/256	02224	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #04.	%		1/256	02225	1	US_08	>= 0xFFFFE
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #04.	%		1/256	02226	1	US_08	>= 0xFFFFE
	Allarmi							
01.00	Flag per la gestione degli allarmi.			1	00119	1	BOOL_01	
01.00	Flag per la gestione degli allarmi.			1	00601	1	BOOL_01	
01.00	Flag per la gestione degli allarmi.			1	00901	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: è presente un preallarme.</i>							
	<i>Bit 02: è presente una disattivazione.</i>							
	<i>Bit 03: è presente un allarme.</i>							
	<i>Bit 04: è presente un preallarme non riconosciuto.</i>							
	<i>Bit 05: è presente uno scarico non riconosciuto.</i>							
	<i>Bit 06: è presente una disattivazione non riconosciuta.</i>							
	<i>Bit 07: è presente un allarme non riconosciuto.</i>							
	<i>Bit 13: sequenza di riconoscimento allarmi in corso.</i>							
	<i>Bit 14: segnalatore acustico attivato.</i>							
	<i>Bit 15: sequenza di reset allarmi in corso.</i>							
01.00	Numero di allarmi attivi.			1	00602	1	US_00	= 0
1	Numero di allarmi attivi.			1	00902	1	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 01.			1	00603	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 02.			1	00604	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 03.			1	00605	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 04.			1	00606	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 05.			1	00607	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 06.			1	00608	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 07.			1	00609	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 08.			1	00610	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 09.			1	00611	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 10.			1	00612	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 11.			1	00613	1	US_00	= 0

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Codice allarme attivo 12.			1	00614	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 13.			1	00615	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 14.			1	00616	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 15.			1	00617	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 16.			1	00618	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 17.			1	00619	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 18.			1	00620	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 19.			1	00621	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 20.			1	00622	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 21.			1	00623	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 22.			1	00624	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 23.			1	00625	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 24.			1	00626	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 25.			1	00627	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 26.			1	00628	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 27.			1	00629	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 28.			1	00630	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 29.			1	00631	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 30.			1	00632	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 31.			1	00633	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 32.			1	00634	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 01.			1	00903	1	US_00	0
	Bit 00...10: codice allarme attivo							
	Bit 11: on - alarm riconosciuto.							
01.00	Data/ora attivazione allarme 01			1	00904	2	US_00	0
	Bit 00...05: secondi (0...59).							
	Bit 06...11: minuti (0...59).							
	Bit 12...16: ore (0...23).							
	Bit 17...21: giorno del mese (0..6, 0 - Domenica)							
	Bit 22...25: mese (1..12).							
	Bit 26...31: anno (0..99).							
01.00	Codice allarme attivo 02.			1	00906	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 02			1	00907	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 03.			1	00909	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 03			1	00910	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 04.			1	00912	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 04			1	00913	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 05.			1	00915	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 05			1	00916	2	US_00	0

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Codice allarme attivo 06.			1	00918	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 06			1	00919	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 07.			1	00921	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 07			1	00922	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 08.			1	00924	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 08			1	00925	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 09.			1	00927	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 09			1	00928	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 10.			1	00930	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 10			1	00931	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 11.			1	00933	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 11			1	00934	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 12.			1	00936	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 12			1	00937	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 13.			1	00939	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 13			1	00940	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 014			1	00942	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 14			1	00943	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 15.			1	00945	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 15			1	00946	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 16.			1	00948	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 16			1	00949	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 17.			1	00951	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 17			1	00952	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 18.			1	00954	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 18			1	00955	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 19.			1	00957	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 19			1	00958	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 20.			1	00960	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 20			1	00961	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 21.			1	00963	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 21			1	00964	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 22.			1	00966	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 22			1	00967	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 23.			1	00969	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 23			1	00970	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 24.			1	00972	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 24			1	00973	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 25.			1	00975	1	US_00	0

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Data/ora attivazione allarme 25			1	00976	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 26.			1	00978	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 26			1	00979	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 27.			1	00981	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 27			1	00982	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 28.			1	00984	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 28			1	00985	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 29.			1	00987	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 29			1	00988	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 30.			1	00990	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 30			1	00991	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 31			1	00993	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 31			1	00994	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 32.			1	00996	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 32			1	00997	2	US_00	0
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00111	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00635	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00801	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: 017 - Massima velocità (da contatto).</i>							
	<i>Bit 01: 018 - Massima velocità (da misura).</i>							
	<i>Bit 02: 019 - Massima velocità (da Hz).</i>							
	<i>Bit 03: 118 - Massima velocità (da CANBUS).</i>							
	<i>Bit 04:</i>							
	<i>Bit 05: 065 - Bassa temperatura refrigerante (da misura).</i>							
	<i>Bit 06:</i>							
	<i>Bit 07: 031 - Alta temperatura refrigerante (da contatto).</i>							
	<i>Bit 08: 032 - Alta temperatura refrigerante (da misura).</i>							
	<i>Bit 09: 132 - Alta temperatura refrigerante (da CANBUS).</i>							
	<i>Bit 10: 033 - Massima temperatura refrigerante (da contatto).</i>							
	<i>Bit 11: 034 - Massima temperatura refrigerante (da misura).</i>							
	<i>Bit 12: 134 - Massima temperatura refrigerante (da CANBUS).</i>							
	<i>Bit 13:</i>							
	<i>Bit 14:</i>							
	<i>Bit 15: 135 - Minimo livello refrigerante (da CANBUS).</i>							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00112	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00636	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00802	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00:</i>							
	<i>Bit 01:</i>							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 02: 136 - Basso livello refrigerante (da CANBUS).							
	Bit 03: 041 - Minima pressione olio (da contatto).							
	Bit 04: 042 - Minima pressione olio (da misura).							
	Bit 05: 142 - Minima pressione olio (da CANBUS).							
	Bit 06: 043 - Bassa pressione olio (da contatto).							
	Bit 07: 044 - Bassa pressione olio (da misura).							
	Bit 08: 144 - Bassa pressione olio (da CANBUS).							
	Bit 09:							
	Bit 10: 054 - Alta temperatura olio (da misura).							
	Bit 11: 158 - Alta temperatura olio (da CANBUS).							
	Bit 12:							
	Bit 13: 035 - Massima temperatura olio (da misura).							
	Bit 14: 159 - Massima temperatura olio (da CANBUS).							
	Bit 15: 025 - Minimo livello combustibile (da contatto).							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00113	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00637	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00803	1	BOOL_01	
	Bit 00: 026 - Minimo livello combustibile (da misura).							
	Bit 01: 027 - Basso livello combustibile (da contatto).							
	Bit 02: 028 - Basso livello combustibile (da misura).							
	Bit 03: 029 - Alto livello combustibile (da contatto).							
	Bit 04: 030 - Alto livello combustibile (da misura).							
	Bit 05:							
	Bit 06: 160 - Acqua nel combustibile (da CANBUS).							
	Bit 07: 005 - Avaria alternatore carica-batteria (da D+).							
	Bit 08: 105 - Avaria alternatore carica-batteria (da CANBUS).							
	Bit 09: 037 - Bassa tensione batteria (da misura).							
	Bit 10:							
	Bit 11: 137 - Bassa tensione batteria (da CANBUS).							
	Bit 12: 038 - Alta tensione batteria (da misura).							
	Bit 13:							
	Bit 14:							
	Bit 15: 049 - Massima potenza.							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00114	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00638	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00804	1	BOOL_01	
	Bit 00:							
	Bit 01: 198 - Cumulativo preallarmi - Lampada gialla (da CANBUS).							
	Bit 02: 199 - Cumulativo allarmi/blocchi - Lampada rossa (da CANBUS).							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 03:							
	Bit 04:							
	Bit 05: 099 - Minima velocità per generatori asincroni (da misura).							
	Bit 06: 003 - Minima frequenza generatore.							
	Bit 07: 058 - Bassa frequenza generatore.							
	Bit 08: 060 - Alta frequenza generatore.							
	Bit 09: 004 - Massima frequenza generatore.							
	Bit 10:							
	Bit 11: 001 - Minima tensione generatore.							
	Bit 12: 056 - Bassa tensione generatore.							
	Bit 13: 059 - Alta tensione generatore.							
	Bit 14: 002 - Massima tensione generatore.							
	Bit 15: 052 - Asimmetria tensioni generatore.							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00115	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00639	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00805	1	BOOL_01	
	Bit 00:							
	Bit 01: 015 - Massima corrente (da contatto).							
	Bit 02: 006 - Massima corrente (da misura).							
	Bit 03: 016 - Corto circuito.							
	Bit 04: 053 - Asimmetria correnti.							
	Bit 05: 203 - Sequenza negativa.							
	Bit 06:							
	Bit 07: 011 - Inversione di energia.							
	Bit 08: 061 - Perdita di eccitazione.							
	Bit 09: 106 - Massima potenza reattiva (esportata) (32Q).							
	Bit 10: 206 - Massimo errore di potenza attiva.							
	Bit 11:							
	Bit 12: 014 - GCB non chiuso.							
	Bit 13: 024 - GCB non aperto.							
	Bit 14:							
	Bit 15:							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00116	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00640	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00806	1	BOOL_01	
	Bit 00:							
	Bit 01: 013 - MCB non chiuso.							
	Bit 02: 023 - MCB non aperto.							
	Bit 03: 204 - Mancata chiusura teleruttore di messa a terra del neutro (NECB).							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	<i>Bit 04: 205 - Mancata apertura teleruttore di messa a terra del neutro (NECB).</i>							
	<i>Bit 05: 275 - Dispositivo di interfaccia non aperto.</i>							
	<i>Bit 06: 279 - Tensione di sbarra non coerente.</i>							
	<i>Bit 07:</i>							
	<i>Bit 08:</i>							
	<i>Bit 09: 022 - Mancato avviamento.</i>							
	<i>Bit 10: 021 - Mancato arresto.</i>							
	<i>Bit 11: 008 - Mancate condizioni di regime.</i>							
	<i>Bit 12: 055 - Errata sequenza fasi.</i>							
	<i>Bit 13:</i>							
	<i>Bit 14: 271 - Mancato parallelo di ingresso.</i>							
	<i>Bit 15: 272 - Mancato parallelo di rientro.</i>							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00117	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00641	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00807	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: 274 - Linea di autoproduzione sezionata.</i>							
	<i>Bit 01: 064 - Guasto alla pompa de combustibile.</i>							
	<i>Bit 02: 039 - Manutenzione richiesta (1^ contatore).</i>							
	<i>Bit 03: 040 - Manutenzione richiesta (2^ contatore).</i>							
	<i>Bit 04: 050 - Manutenzione richiesta (contatore giorni).</i>							
	<i>Bit 05: 273 - Parametri non coerenti.</i>							
	<i>Bit 06: 207 - Scaduto il tempo massimo di parallelo con la rete.</i>							
	<i>Bit 07:</i>							
	<i>Bit 08:</i>							
	<i>Bit 09:</i>							
	<i>Bit 10: 051 - Alta temperatura scheda.</i>							
	<i>Bit 11: 057 - Orologio non valido.</i>							
	<i>Bit 12:</i>							
	<i>Bit 13: 062 - CANBUS 0 (motore): BUS-OFF.</i>							
	<i>Bit 14: 098 - CANBUS 0 (motore): tempo massimo senza dati.</i>							
	<i>Bit 15: 200 - CANBUS 1 (PMCB): BUS-OFF.</i>							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00118	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00642	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00808	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: 201 - CANBUS 1 (PMCB): indirizzo duplicato.</i>							
	<i>Bit 01: 202 - CANBUS 1 (PMCB): errato numero di schede.</i>							
	<i>Bit 02: 276 - CANBUS 1 (PMCB): allarme da scheda master.</i>							
	<i>Bit 03: 255 - EXBUS: collegamento interrotto con un sensore.</i>							
	<i>Bit 04: 252 - EXBUS: manca qualche modulo di espansione.</i>							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 05: 253 - EXBUS: manca qualche misura.							
	Bit 06: 254 - EXBUS: indirizzo duplicato.							
	Bit 07:							
	Bit 08: 048 - Stop di emergenza.							
	Bit 09: 007 - Comando manuale di stop in automatico.							
	Bit 10: 045 - Massima corrente ausiliaria/neutro.							
	Bit 11: 100 - Massima corrente differenziale.							
	Bit 12:							
	Bit 13:							
	Bit 14:							
	Bit 15:							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00646	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00812	1	BOOL_01	
	Bit 15: 900 - Parametri PLC incoerenti o non impostati							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00647	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00813	1	BOOL_01	
	Bit 00: 901 - Allarme #001 da PLC							
	Bit 01: 902 - Allarme #002 da PLC							
	Bit 02: 903 - Allarme #003 da PLC							
	Bit 03: 904 - Allarme #004 da PLC							
	Bit 04: 905 - Allarme #005 da PLC							
	Bit 05: 906 - Allarme #006 da PLC							
	Bit 06: 907 - Allarme #007 da PLC							
	Bit 07: 908 - Allarme #008 da PLC							
	Bit 08: 909 - Allarme #009 da PLC							
	Bit 09: 910 - Allarme #010 da PLC							
	Bit 10: 911 - Allarme #011 da PLC							
	Bit 11: 912 - Allarme #012 da PLC							
	Bit 12: 913 - Allarme #013 da PLC							
	Bit 13: 914 - Allarme #014 da PLC							
	Bit 14: 915 - Allarme #015 da PLC							
	Bit 15: 916 - Allarme #016 da PLC							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00648	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00814	1	BOOL_01	
	Bit 00: 917 - Allarme #017 da PLC							
	Bit 01: 918 - Allarme #018 da PLC							
	Bit 02: 919 - Allarme #019 da PLC							
	Bit 03: 920 - Allarme #020 da PLC							
	Bit 04: 921 - Allarme #021 da PLC							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 05: 922 - Allarme #022 da PLC							
	Bit 06: 923 - Allarme #023 da PLC							
	Bit 07: 924 - Allarme #024 da PLC							
	Bit 08: 925 - Allarme #025 da PLC							
	Bit 09: 926 - Allarme #026 da PLC							
	Bit 10: 927 - Allarme #027 da PLC							
	Bit 11: 928 - Allarme #028 da PLC							
	Bit 12: 929 - Allarme #029 da PLC							
	Bit 13: 930 - Allarme #030 da PLC							
	Bit 14: 931 - Allarme #031 da PLC							
	Bit 15: 932 - Allarme #032 da PLC							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00649	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00815	1	BOOL_01	
	Bit 00: 933 - Allarme #033 da PLC							
	Bit 01: 934 - Allarme #034 da PLC							
	Bit 02: 935 - Allarme #035 da PLC							
	Bit 03: 936 - Allarme #036 da PLC							
	Bit 04: 937 - Allarme #037 da PLC							
	Bit 05: 938 - Allarme #038 da PLC							
	Bit 06: 939 - Allarme #039 da PLC							
	Bit 07: 940 - Allarme #040 da PLC							
	Bit 08: 941 - Allarme #041 da PLC							
	Bit 09: 942 - Allarme #042 da PLC							
	Bit 10: 943 - Allarme #043 da PLC							
	Bit 11: 944 - Allarme #044 da PLC							
	Bit 12: 945 - Allarme #045 da PLC							
	Bit 13: 946 - Allarme #046 da PLC							
	Bit 14: 947 - Allarme #047 da PLC							
	Bit 15: 948 - Allarme #048 da PLC							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00650	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00816	1	BOOL_01	
	Bit 00: 949 - Allarme #049 da PLC							
	Bit 01: 950 - Allarme #050 da PLC							
	Bit 02: 951 - Allarme #051 da PLC							
	Bit 03: 952 - Allarme #052 da PLC							
	Bit 04: 953 - Allarme #053 da PLC							
	Bit 05: 954 - Allarme #054 da PLC							
	Bit 06: 955 - Allarme #055 da PLC							
	Bit 07: 956 - Allarme #056 da PLC							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 08: 957 - Allarme #057 da PLC							
	Bit 09: 958 - Allarme #058 da PLC							
	Bit 10: 959 - Allarme #059 da PLC							
	Bit 11: 960 - Allarme #060 da PLC							
	Bit 12: 961 - Allarme #061 da PLC							
	Bit 13: 962 - Allarme #062 da PLC							
	Bit 14: 963 - Allarme #063 da PLC							
	Bit 15: 964 - Allarme #064 da PLC							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00651	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00817	1	BOOL_01	
	Bit 00: 301 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 (0-10V).							
	Bit 01: 302 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 (0-10V).							
	Bit 02: 303 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 (0-10V).							
	Bit 03: 304 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 (0-10V).							
	Bit 04: 305 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 (FL) (JK_2).							
	Bit 05: 306 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 (FL) (JK_2).							
	Bit 06: 307 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 (JM_4).							
	Bit 07: 308 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 (JM_4).							
	Bit 08: 309 - Soglia 1 su misura da ingresso 5 (JM_2).							
	Bit 09: 310 - Soglia 2 su misura da ingresso 5 (JM_2).							
	Bit 10: 311 - Soglia 1 su misura da ingresso 6 (JL_4).							
	Bit 11: 312 - Soglia 2 su misura da ingresso 6 (JL_4).							
	Bit 12: 552 - Soglia 1 su misura da ingresso 5 (JM_2).							
	Bit 13: 553 - Soglia 2 su misura da ingresso 5 (JM_2).							
	Bit 14:							
	Bit 15:							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00652	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00818	1	BOOL_01	
	Bit 00: 313 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 1.							
	Bit 01: 314 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 1.							
	Bit 02: 315 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 2.							
	Bit 03: 316 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 2.							
	Bit 04: 317 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 3.							
	Bit 05: 318 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 3.							
	Bit 06: 319 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 4.							
	Bit 07: 320 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 4.							
	Bit 08: 321 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 5.							
	Bit 09: 322 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 5.							
	Bit 10: 323 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 6.							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 11: 324 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 6.							
	Bit 12: 325 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 7.							
	Bit 13: 326 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 7.							
	Bit 14: 327 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 8.							
	Bit 15: 328 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 8.							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00653	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00819	1	BOOL_01	
	Bit 00: 329 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 01							
	Bit 01: 330 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 01							
	Bit 02: 331 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 01							
	Bit 03: 332 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 01							
	Bit 04: 333 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 01							
	Bit 05: 334 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 01							
	Bit 06: 335 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 02							
	Bit 07: 336 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 02							
	Bit 08: 337 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 02							
	Bit 09: 338 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 02							
	Bit 10: 339 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 02							
	Bit 11: 340 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 02							
	Bit 12: 341 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 03							
	Bit 13: 342 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 03							
	Bit 14: 343 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 03							
	Bit 15: 344 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 03							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00654	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00820	1	BOOL_01	
	Bit 00: 345 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 03							
	Bit 01: 346 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 03							
	Bit 02: 347 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 04							
	Bit 03: 348 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 04							
	Bit 04: 349 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 04							
	Bit 05: 350 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 04							
	Bit 06: 351 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 04							
	Bit 07: 352 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 04							
	Bit 08: 353 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 05							
	Bit 09: 354 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 05							
	Bit 10: 355 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 05							
	Bit 11: 356 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 05							
	Bit 12: 357 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 05							
	Bit 13: 358 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 05							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 14: 359 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 06							
	Bit 15: 360 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 06							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00655	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00821	1	BOOL_01	
	Bit 00: 361 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 06							
	Bit 01: 362 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 06							
	Bit 02: 363 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 06							
	Bit 03: 364 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 06							
	Bit 04: 365 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 07							
	Bit 05: 366 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 07							
	Bit 06: 367 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 07							
	Bit 07: 368 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 07							
	Bit 08: 369 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 07							
	Bit 09: 370 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 07							
	Bit 10: 371 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 08							
	Bit 11: 372 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 08							
	Bit 12: 373 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 08							
	Bit 13: 374 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 08							
	Bit 14: 375 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 08							
	Bit 15: 376 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 08							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00656	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00822	1	BOOL_01	
	Bit 00: 377 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 09							
	Bit 01: 378 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 09							
	Bit 02: 379 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 09							
	Bit 03: 380 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 09							
	Bit 04: 381 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 09							
	Bit 05: 382 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 09							
	Bit 06: 383 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 10							
	Bit 07: 384 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 10							
	Bit 08: 385 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 10							
	Bit 09: 386 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 10							
	Bit 10: 387 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 10							
	Bit 11: 388 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 10							
	Bit 12: 425 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DIVIT 01							
	Bit 13: 426 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DIVIT 01							
	Bit 14: 427 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DIVIT 01							
	Bit 15: 428 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DIVIT 01							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00657	1	BOOL_01	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00823	1	BOOL_01	
	Bit 00: 429 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DIVIT 01							
	Bit 01: 430 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DIVIT 01							
	Bit 02: 431 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 DIVIT 01							
	Bit 03: 432 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 DIVIT 01							
	Bit 04: 433 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DIVIT 02							
	Bit 05: 434 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DIVIT 02							
	Bit 06: 435 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DIVIT 02							
	Bit 07: 436 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DIVIT 02							
	Bit 08: 437 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DIVIT 02							
	Bit 09: 438 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DIVIT 02							
	Bit 10: 439 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 DIVIT 02							
	Bit 11: 440 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 DIVIT 02							
	Bit 12: 441 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DIVIT 03							
	Bit 13: 442 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DIVIT 03							
	Bit 14: 443 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DIVIT 03							
	Bit 15: 444 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DIVIT 03							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00658	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00824	1	BOOL_01	
	Bit 00: 445 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DIVIT 03							
	Bit 01: 446 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DIVIT 03							
	Bit 02: 447 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 DIVIT 03							
	Bit 03: 448 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 DIVIT 03							
	Bit 04: 449 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DIVIT 04							
	Bit 05: 450 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DIVIT 04							
	Bit 06: 451 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DIVIT 04							
	Bit 07: 452 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DIVIT 04							
	Bit 08: 453 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DIVIT 04							
	Bit 09: 454 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DIVIT 04							
	Bit 10: 455 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 DIVIT 04							
	Bit 11: 456 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 DIVIT 04							
	Bit 12: 457 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DIVIT 05							
	Bit 13: 458 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DIVIT 05							
	Bit 14: 459 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DIVIT 05							
	Bit 15: 460 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DIVIT 05							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00659	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00825	1	BOOL_01	
	Bit 00: 461 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DIVIT 05							
	Bit 01: 462 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DIVIT 05							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 02: 463 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 DIVIT 05							
	Bit 03: 464 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 DIVIT 05							
	Bit 04:							
	Bit 05:							
	Bit 06:							
	Bit 07:							
	Bit 08: 701 - Da ingresso digitale 01							
	Bit 09: 702 - Da ingresso digitale 02							
	Bit 10: 703 - Da ingresso digitale 03							
	Bit 11: 704 - Da ingresso digitale 04							
	Bit 12: 705 - Da ingresso digitale 05							
	Bit 13: 706 - Da ingresso digitale 06							
	Bit 14: 707 - Da ingresso digitale 07							
	Bit 15: 708 - Da ingresso digitale 08							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00660	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00826	1	BOOL_01	
	Bit 00: 709 - Da ingresso digitale 09							
	Bit 01: 710 - Da ingresso digitale 10							
	Bit 02: 711 - Da ingresso digitale 11							
	Bit 03: 712 - Da ingresso digitale 12							
	Bit 04: 713 - Da ingresso digitale 13							
	Bit 05: 714 - Da ingresso digitale 14							
	Bit 06: 715 - Da ingresso digitale 15							
	Bit 07: 716 - Da ingresso digitale 16							
	Bit 08: 717 - Da ingresso digitale 17							
	Bit 09: 718 - Da ingresso digitale 18							
	Bit 10: 719 - Da ingresso digitale 15							
	Bit 11: 720 - Da ingresso digitale 16							
	Bit 12: 721 - Da ingresso digitale 15							
	Bit 13: 722 - Da ingresso digitale 16							
	Bit 14: 723 - Da ingresso digitale 15							
	Bit 15: 724 - Da ingresso digitale 16							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00661	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00827	1	BOOL_01	
	Bit 00: 725 - Da ingresso digitale 15							
	Bit 01:							
	Bit 02:							
	Bit 03:							
	Bit 04:							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 05:							
	Bit 06:							
	Bit 07:							
	Bit 08: 727 - Da ingresso digitale virtuale 01							
	Bit 09: 728 - Da ingresso digitale virtuale 02							
	Bit 10: 729 - Da ingresso digitale virtuale 03							
	Bit 11: 730 - Da ingresso digitale virtuale 04							
	Bit 12: 731 - Da ingresso digitale virtuale 05							
	Bit 13: 732 - Da ingresso digitale virtuale 06							
	Bit 14: 733 - Da ingresso digitale virtuale 07							
	Bit 15: 734 - Da ingresso digitale virtuale 08							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00662	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00828	1	BOOL_01	
	Bit 00: 735 - Da ingresso digitale virtuale 09							
	Bit 01: 736 - Da ingresso digitale virtuale 10							
	Bit 02: 737 - Da ingresso digitale virtuale 11							
	Bit 03: 738 - Da ingresso digitale virtuale 12							
	Bit 04: 739 - Da ingresso digitale virtuale 13							
	Bit 05: 740 - Da ingresso digitale virtuale 14							
	Bit 06: 741 - Da ingresso digitale virtuale 15							
	Bit 07: 742 - Da ingresso digitale virtuale 16							
	Bit 08: 743 - Da ingresso digitale 01 DITEL 01							
	Bit 09: 744 - Da ingresso digitale 02 DITEL 01							
	Bit 10: 745 - Da ingresso digitale 03 DITEL 01							
	Bit 11: 746 - Da ingresso digitale 04 DITEL 01							
	Bit 12: 747 - Da ingresso digitale 05 DITEL 01							
	Bit 13: 748 - Da ingresso digitale 06 DITEL 01							
	Bit 14: 749 - Da ingresso digitale 07 DITEL 01							
	Bit 15: 750 - Da ingresso digitale 08 DITEL 01							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00663	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00829	1	BOOL_01	
	Bit 00: 751 - Da ingresso digitale 09 DITEL 01							
	Bit 01: 752 - Da ingresso digitale 10 DITEL 01							
	Bit 02: 753 - Da ingresso digitale 11 DITEL 01							
	Bit 03: 754 - Da ingresso digitale 12 DITEL 01							
	Bit 04: 755 - Da ingresso digitale 13 DITEL 01							
	Bit 05: 756 - Da ingresso digitale 14 DITEL 01							
	Bit 06: 757 - Da ingresso digitale 15 DITEL 01							
	Bit 07: 758 - Da ingresso digitale 16 DITEL 01							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 08: 759 - Da ingresso digitale 01 DITEL 02							
	Bit 09: 760 - Da ingresso digitale 02 DITEL 02							
	Bit 10: 761 - Da ingresso digitale 03 DITEL 02							
	Bit 11: 762 - Da ingresso digitale 04 DITEL 02							
	Bit 12: 763 - Da ingresso digitale 05 DITEL 02							
	Bit 13: 764 - Da ingresso digitale 06 DITEL 02							
	Bit 14: 765 - Da ingresso digitale 07 DITEL 02							
	Bit 15: 766 - Da ingresso digitale 08 DITEL 02							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00664	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00830	1	BOOL_01	
	Bit 00: 767 - Da ingresso digitale 09 DITEL 02							
	Bit 01: 768 - Da ingresso digitale 10 DITEL 02							
	Bit 02: 769 - Da ingresso digitale 11 DITEL 02							
	Bit 03: 770 - Da ingresso digitale 12 DITEL 02							
	Bit 04: 771 - Da ingresso digitale 13 DITEL 02							
	Bit 05: 772 - Da ingresso digitale 14 DITEL 02							
	Bit 06: 773 - Da ingresso digitale 15 DITEL 02							
	Bit 07: 774 - Da ingresso digitale 16 DITEL 02							
	Bit 08: 775 - Da ingresso digitale 01 DITEL 03							
	Bit 09: 776 - Da ingresso digitale 02 DITEL 03							
	Bit 10: 777 - Da ingresso digitale 03 DITEL 03							
	Bit 11: 778 - Da ingresso digitale 04 DITEL 03							
	Bit 12: 779 - Da ingresso digitale 05 DITEL 03							
	Bit 13: 780 - Da ingresso digitale 06 DITEL 03							
	Bit 14: 781 - Da ingresso digitale 07 DITEL 03							
	Bit 15: 782 - Da ingresso digitale 08 DITEL 03							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00665	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00831	1	BOOL_01	
	Bit 00: 783 - Da ingresso digitale 09 DITEL 03							
	Bit 01: 784 - Da ingresso digitale 10 DITEL 03							
	Bit 02: 785 - Da ingresso digitale 11 DITEL 03							
	Bit 03: 786 - Da ingresso digitale 12 DITEL 03							
	Bit 04: 787 - Da ingresso digitale 13 DITEL 03							
	Bit 05: 788 - Da ingresso digitale 14 DITEL 03							
	Bit 06: 789 - Da ingresso digitale 15 DITEL 03							
	Bit 07: 790 - Da ingresso digitale 16 DITEL 03							
	Bit 08: 791 - Da ingresso digitale 01 DITEL 04							
	Bit 09: 792 - Da ingresso digitale 02 DITEL 04							
	Bit 10: 793 - Da ingresso digitale 03 DITEL 04							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 11: 794 - Da ingresso digitale 04 DITEL 04							
	Bit 12: 795 - Da ingresso digitale 05 DITEL 04							
	Bit 13: 796 - Da ingresso digitale 06 DITEL 04							
	Bit 14: 797 - Da ingresso digitale 07 DITEL 04							
	Bit 15: 798 - Da ingresso digitale 08 DITEL 04							
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00666	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi			1	00832	1	BOOL_01	
	Bit 00: 799 - Da ingresso digitale 09 DITEL 04							
	Bit 01: 800 - Da ingresso digitale 10 DITEL 04							
	Bit 02: 801 - Da ingresso digitale 11 DITEL 04							
	Bit 03: 802 - Da ingresso digitale 12 DITEL 04							
	Bit 04: 803 - Da ingresso digitale 13 DITEL 04							
	Bit 05: 804 - Da ingresso digitale 14 DITEL 04							
	Bit 06: 805 - Da ingresso digitale 15 DITEL 04							
	Bit 07: 806 - Da ingresso digitale 16 DITEL 04							
	Bit 08:							
	Bit 09:							
	Bit 10:							
	Bit 11:							
	Bit 12:							
	Bit 13:							
	Bit 14:							
	Bit 15:							
01.00	Codice diagnostico per l'allarme A900			1	00176	1	US_00	
	1: esaurita la memoria FLASH							
	2: esaurita la memoria RAM							
	3: checksum errato							
	4: versione PLC non valida							
	5: risorsa PLC non valida							
	6: risorsa non associata a PLC							
	7: risorsa associata contemporaneamente a PLC e a logiche AND/OR							
	8: risorsa associata contemporaneamente a PLC e ad altra funzione							
	9: blocchetto PLC con un parametro non valido							
	10: blocchetto PLC non valido							
01.00	Indice del blocchetto PLC che contiene un errore.			1	00177	1	US_00	
01.00	Indice dell'ingresso digitale virtuale usato dal PLC con errore.			1	00178	1	US_00	
01.00	Identifica la risorsa PLC con errori			1	00179	1	US_00	
	Scheda							

INPUT REGISTERS								
Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Scheda: numero di serie.			1	00108	3	SHEX_03	
01.00	Scheda: numero di serie.			1	12011	6	STR_12	
01.00	Scheda: ore di funzionamento.	hh		1	00083	2	UL_00	
01.00	Scheda: temperatura interna.	°C	Yes	1/256	00189	1	SS_08	
01.00	Scheda: stato della memoria interna.			1	00106	2	BOOL_02	
	<i>Bit 00: Errore nei dati di calibrazione.</i>							
	<i>Bit 01: Errore nei dati ausiliari.</i>							
	<i>Bit 02: Errore nei contatori.</i>							
	<i>Bit 03: Errore nei codici diagnostici del motore.</i>							
	<i>Bit 04: Errore neli picchi massimi</i>							
	<i>Bit 05: Errore nelle configurazioni alternative.</i>							
	<i>Bit 06: Errore nei parametri di configurazione.</i>							
	<i>Bit 07: Errore nei messaggi configurabili.</i>							
01.00	Scheda: posizione del selettore a chiave.			1	00120	1	US_00	
	0: OFF/RESET							
	1: MAN							
	2: AUTO							
01.00	Scheda: codice interno per password "SICES".			1	00094	1	US_00	
01.00	Scheda: indice aggiornamento parametri.			1	00085	1	US_00	
	Modalità di funzionamento.							
01.00	Modalità di funzionamento.			1	00121	1	US_00	
	0: OFF/RESET.							
	1: MAN.							
	2: AUTO.							
	3: TEST.							
	4: AVVIAMENTO REMOTO.							
01.00	Richieste per il TEST.			1	00197	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: da pannello operatore.</i>							
	<i>Bit 01: da ingresso digitale.</i>							
	<i>Bit 02: dall'orologio interno.</i>							
	<i>Bit 03: dalla porta seriale 1.</i>							
	<i>Bit 04: dalla porta seriale 2.</i>							
	<i>Bit 05: dalla porta seriale USB.</i>							
	<i>Bit 06: dalla porta Ethernet.</i>							
	<i>Bit 07: dagli SMS.</i>							
	<i>Bit 08: da scheda MC100.</i>							
01.00	Richieste per l'AVVIAMENTO REMOTO.			1	00198	1	BOOL_01	
	<i>Bit 01: da ingresso digitale.</i>							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	<i>Bit 02: dall'orologio interno.</i>							
	<i>Bit 03: dalla porta seriale 1.</i>							
	<i>Bit 04: dalla porta seriale 2.</i>							
	<i>Bit 05: dalla porta seriale USB.</i>							
	<i>Bit 06: dalla porta Ethernet.</i>							
	<i>Bit 07: dagli SMS.</i>							
	<i>Bit 08: da scheda MC100.</i>							
	Varie							
01.00	Inibizioni all'avviamento del generatore.			1	00126	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: da ingresso digitale (istantaneo).</i>							
	<i>Bit 06: dall'orologio interno.</i>							
	<i>Bit 07: da ingresso digitale (ifiltrato).</i>							
01.00	Inibizioni alla chiusura del GCB.			1	00144	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: da ingresso digitale.</i>							
	<i>Bit 02: dalle porte seriali.</i>							
	<i>Bit 03: c'è almeno un altro GCB "non aperto".</i>							
	<i>Bit 04: sincronizzazione in corso su MCB o MGCB.</i>							
	<i>Bit 05: dalla scheda MC100.</i>							
	Sequenza							
01.00	Stato della sequenza			1	00133	1	US_00	
	<i>0 - motore fermo.</i>							
	<i>1 - avviamento.</i>							
	<i>2 - in moto a bassa velocità.</i>							
	<i>3 - attesa motore a regime.</i>							
	<i>4 - ritardo prima di erogazione.</i>							
	<i>5 - ciclo di arresto.</i>							
	<i>6 - attesa motore fermo.</i>							
	<i>16 - ciclo di raffreddamento.</i>							
	<i>17 - MCB aperto, GCB aperto.</i>							
	<i>18 - MCB aperto, chiusura GCB.</i>							
	<i>19 - MCB aperto, GCB chiuso.</i>							
	<i>20 - MCB aperto, apertura GCB.</i>							
	<i>21 - apertura MCB, GCB aperto.</i>							
	<i>22 - apertura MCB, GCB chiuso.</i>							
	<i>23 - chiusura MCB, GCB aperto.</i>							
	<i>24 - sincronizzazione per MCB o MGCB, GCB chiuso.</i>							
	<i>25 - MCB e MGCB chiusi, GCB aperto.</i>							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	26 - MCB e MGCB chiusi, sincronizzazione per GCB.							
	27 - MCB e MGCB chiusi, GCB chiuso - rampa di carico in parallelo alla rete.							
	28 - MCB e MGCB chiusi, GCB chiuso - erogazione in parallelo alla rete.							
	29 - MCB e MGCB chiusi, GCB chiuso - rampa di scarico in parallelo alla rete.							
	30 - MCB e MGCB chiusi, GCB chiuso - rampa di scarico veloce in parallelo alla rete.							
	31 - MCB e MGCB chiusi, apertura GCB.							
	32 - apertura MCB, apertura GCB.							
	33 - MCB e/o MGCB aperti, sincronizzazione per GCB.							
	34 - MCB e/o MGCB aperti, GCB chiuso - rampa di carico in parallelo ad altri generatori.							
	35 - MCB e/o MGCB aperti, GCB chiuso - erogazione in parallelo ad altri generatori.							
	36 - MCB e/o MGCB aperti, GCB chiuso - rampa di scarico in parallelo ad altri generatori.							
	37 - MCB e/o MGCB aperti, GCB chiuso - rampa di scarico veloce in parallelo ad altri generatori.							
	38 - MCB e/o MGCB aperti, attesa consenso chiusura GCB.							
	39 - MCB e MGCB chiusi, attesa consenso chiusura GCB.							
	41 - Commutazione delle utenze sul generatore.							
	42 - Commutazione delle utenze sulla rete.							
01.00	Stato di tutti gli interruttori.			2	00138	1	BOOL_01	
	Bit 00: stato GCB.							
	Bit 01: stato MCB.							
	Bit 03: stato MGCB.							
	Bit 04: MGCB esiste.							
01.00	Livello del combustibile ai fini del comando della pompa			1	00139	1	US_00	
	0 = livello inferiore alla soglia di "minimo"							
	1 = livello inferiore alla soglia di "basso"							
	2 = livello inferiore alla soglia di "avviamento"							
	3 = livello compreso tra le soglie di "avviamento" e di "arresto"							
	4 = livello superiore alla soglia di "arresto"							
	5 = livello superiore alla soglia di massimo"							
	255 = errore							
01.00	Errore di fase in sincronizzazione			1/256	08001	2	SL_08	
01.00	Stato della gestione del regolatore di giri			1	00099	1	US_00	
	0 = isocrono							
	1 = sincronizzazione per la chiusura di GCB							
	2 = sincronizzazione per la chiusura di MCB/MGCB							
	3 = sincronizzazione per la chiusura di MCB/MGCB durante la ripartizione della potenza attiva							
	4 = ripartizione della potenza attiva							
	5 = modulazione della potenza attiva (in parallelo alla rete)							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	<i>255 = bias fisso</i>							
01.00	Comando per il regolatore di giri	%		1/256	00097	1	US_08	
01.00	Riferimento finale per l'anello di controllo della frequenza	Hz		1/65536	08011	2	UL_16	>=0xFFFFFFFFFE
01.00	Riferimento attuale per l'anello di controllo della frequenza	Hz		1/65536	08013	2	UL_16	>=0xFFFFFFFFFE
01.00	Riferimento finale per l'anello di controllo della velocità	rpm		1	08015	1	US_00	>=0xFFFE
01.00	Riferimento attuale per l'anello di controllo della velocità	rpm		1	08016	1	US_00	>=0xFFFE
01.00	Riferimento finale per l'anello di controllo della fase	°	Yes	1/256	08017	1	SS_08	>=0x7FFE
01.00	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza attiva	kW	Yes	1/256	08019	2	SL_08	>=0x7FFFFFFFE
01.00	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza attiva	kW	Yes	1/256	08021	2	SL_08	>=0x7FFFFFFFE
01.00	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza attiva (%)	%	Yes	1/256	08023	1	SS_08	>=0x7FFE
01.00	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza attiva (%)	%	Yes	1/65536	08024	2	SL_16	>=0x7FFFFFFFE
01.00	Riferimento finale per il DROOP	Hz		1/65536	08026	2	UL_16	>=0xFFFFFFFFFE
01.00	Riferimento attuale per il DROOP	Hz		1/65536	08028	2	UL_16	>=0xFFFFFFFFFE
01.00	Stato della gestione del regolatore di tensione			1	00100	1	US_00	
	<i>0 = isocrono</i>							
	<i>1 = sincronizzazione per la chiusura di GCB</i>							
	<i>2 = sincronizzazione per la chiusura di MCB/MGCB</i>							
	<i>3 = sincronizzazione per la chiusura di MCB/MGCB durante la ripartizione della potenza reattiva</i>							
	<i>4 = ripartizione della potenza reattiva</i>							
	<i>5 = modulazione della potenza reattiva (in parallelo alla rete)</i>							
	<i>255 = bias fisso</i>							
01.00	Comando per il regolatore di tensione	%		1/256	00098	1	US_08	
01.00	Riferimento finale per l'anello di controllo della tensione	Vac		1/256	08041	2	UL_08	>=0xFFFFFFFFFE
01.00	Riferimento attuale per l'anello di controllo della tensione	Vac		1/256	08043	2	UL_08	>=0xFFFFFFFFFE
01.00	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza reattiva	kvar	Yes	1/256	08045	2	SL_08	>=0x7FFFFFFFE
01.00	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza reattiva	kvar	Yes	1/256	08047	2	SL_08	>=0x7FFFFFFFE
01.00	Riferimento finale per il DROOP	Vac		1/256	08049	2	UL_08	>=0xFFFFFFFFFE
01.00	Riferimento attuale per il DROOP	Vac		1/256	08051	2	UL_08	>=0xFFFFFFFFFE
01.00	Stato riserva di carico			1	00095	1	US_00	
	<i>0 = la riserva richiesta non è ancora disponibile</i>							
	<i>1 = la riserva richiesta è disponibile</i>							
01.00	Stato consenso uscita dal parallelo da funzione del carico			1	00096	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: verica in corso</i>							
	PMCB.							
01.00	Maschera GC (Genset Controller) attive su PMCB			1	02301	2	BOOL_02	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	<i>Bit 00: on = GC #01 presente su PMCB.</i>							
	<i>Bit 01: on = ...</i>							
	<i>Bit 15: on = GC #16 presente su PMCB.</i>							
01.00	Maschera MC (Mains Controller) attive su PMCB			1	02303	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: on = MC #01 presente su PMCB.</i>							
	<i>Bit 07: on = MC #08 presente su PMCB.</i>							
01.00	Maschera BTB (Bus Tie Breaker Controller) attive su PMCB			1	02304	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: on = BTB #01 presente su PMCB.</i>							
	<i>Bit 07: on = BTB #08 presente su PMCB.</i>							
01.00	Indirizzo della scheda ESU su PMCB			1	02305	1	US_00	>= 0xFE
01.00	Riferimento di potenza da schede MC su PMCB	%	Yes	1/256	02306	1	SS_08	>= 7FFE
01.00	Riferimento di cosfi da schede MC su PMCB		Yes	1/16384	02307	1	SS_14	>= 7FFE
01.00	Funzionamento in parallelo rete da schede MC su PMCB			1	02308	1	US_00	>= 0xFE
	<i>0 - ammesso solo il parallelo rete di passaggio.</i>							
	<i>1 - BASE LOAD.</i>							
01.00	Richiesta avviamento remoto da schede MC su PMCB			1	02309	2	BOOL_02	= 0xFFFFFFFF
	<i>Bit 00: on = Richiesta di AVVIAMENTO REMOTO per GC #01.</i>							
	<i>Bit 15: on = Richiesta di AVVIAMENTO REMOTO per GC #16.</i>							
01.00	Richiesta inibizione alla chiusura del GCB da schede MC su PMCB			1	02311	2	BOOL_02	= 0xFFFFFFFF
	<i>Bit 00: on = inibizione chiusura GCB per GC #01.</i>							
	<i>Bit 15: on = inibizione chiusura GCB per GC #16.</i>							
01.00	Flag gestione bus PMCB			1	02313	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: on = indirizzo duplicato.</i>							
	<i>Bit 01: on = errato numero di generatori</i>							
	<i>Bit 07: on = almeno un generatore con GCB "non aperto"</i>							
01.00	Minuti mancanti al cambio del generatore master	min		1	02314	1	US_00	
01.00	Stato della gestione della funzione del carico			1	02315	1	UC_00	
	<i>0: a riposo</i>							
	<i>1: ritardo iniziale dopo la chiusura dell'interruttore GCB</i>							
	<i>2: ritardo prima di avviare un nuovo generatore</i>							
	<i>3: ritardo prima di arrestare un generatore</i>							
01.00	Funzione del carico: tempo mancante al cambio di stato.	s		1/10	02316	1	US_00	
01.00	Setpoint di potenza attiva in uso per la modalità SYSTEM BASE LOAD	kW		1	02317	1	US_00	
01.00	Setpoint di cosfi in uso per la modalità SYSTEM BASE LOAD			1/256	02318	1	US_08	
01.00	kW (mediati) GC #1 su PMCB	kW	yes	1/256	02321	2	SL_08	>= 7FFFFFFE

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	kW (istantanei) GC #1 su PMCB	kW	yes	1/256	02323	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kvar (mediati) GC #1 su PMCB	kvar	yes	1/256	02325	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	Potenza nominale GC #1 su PMCB	kW		1	02327	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Stato GC #1 su PMCB			1	02328	1	US_00	>= 0xFE
	<i>Bit 7: on = non disponibile per funzionamento automatico..</i>							
	<i>Bit 0..6:</i>							
	<i>00 - Motore fermo.</i>							
	<i>01 - Avviamento del motore.</i>							
	<i>02 - Motore avviato.</i>							
	<i>03 - Sincronizzazione in corso.</i>							
	<i>04 - Attesa consenso chiusura interruttore.</i>							
	<i>05 - Chiusura GCB</i>							
	<i>07 - Rampa di presa del carico.</i>							
	<i>08 - Rampa di rilascio del carico.</i>							
	<i>09 - Erogazione fuori dalle rampe.</i>							
	<i>10- Attesa di altri generatori prima di aprire GCB</i>							
	<i>11 - Apertura GCB.</i>							
	<i>12 - Ciclo di raffreddamento.</i>							
	<i>13 - Ciclo di arresto.</i>							
	<i>14 - Motore avviato a bassa velocità.</i>							
	<i>15 - Generatore fermato dalla "funzione del carico".</i>							
	<i>16 - GCB chiuso, attesa chiusura MGCB.</i>							
01.00	Modalita' per la funzione del carico da GC #1 su PMCB			1	02329	1	US_00	>= 0xFE
	<i>0 - disabilitata.</i>							
	<i>1 - selezione manuale del gruppo master.</i>							
	<i>2 - rotazione automatica del gruppo master ad orario fisso.</i>							
	<i>3 - rotazione automatica del gruppo master ad intervallo fisso.</i>							
	<i>7 - Minima potenza nominale</i>							
	<i>8 - Numero minimo di generatori</i>							
01.00	kWh GC #1 su PMCB	kWh		1	02330	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	kvarh GC #1 su PMCB	kvarh		1	02332	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	Minuti di funzionamento da GC #1 su PMCB	min		1	02335	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFFFE
01.00	GCB non aperto da GC #1 su PMCB			1	02337	1	US_00	>= 0xFE
	<i>Bit 00: on = GCB "non aperto".</i>							
01.00	Modalità di controllo della potenza attiva da GC #1 su PMCB			1	02338	1	US_00	
	<i>1 = controllo di potenza disabilitato</i>							
	<i>2 = DROOP</i>							
	<i>4 = import/export</i>							
	<i>8 = BASE LOAD (setpoint 1)</i>							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	16 = BASE LOAD (setpoint 2)							
	32 = Isocrono (ripartizione)							
	64 = Isocrono (ripartizione)							
	136 = System BASE LOAD							
	I registri dal 2341 al 2358 si riferiscono al generatore #2, dal 2361 al 2378 si riferiscono al generatore #3 e così via.							
01.00	Riferimento di velocità da MC #1 su PMCB	%		1/256	02961	1	US_00	>= 0xFFFFE
01.00	Riferimento di tensione da MC #1 su PMCB	%		1/256	02962	1	US_00	>= 0xFFFFE
01.00	Richiesta sincronizzazione MCB da MC #1 su PMCB			1	02963	1	US_00	>= 0xFE
	<i>Bit 00: on = richiesta di sincronizzazione.</i>							
01.00	Stato MCB da MC #1 su PMCB			1	02964	1	US_00	>= 0xFE
	<i>Bit 00: on = interruttore chiuso.</i>							
01.00	Modalità gestione MCB da MC #1 su PMCB			1	02965	1	US_00	>= 0xFE
	<i>0 - non gestito.</i>							
	<i>1 - comandato da scheda MC, non supporta la sincronizzazione.</i>							
	<i>2 - comandato da scheda MC, supporta la sincronizzazione.</i>							
	<i>3 - non comandato da scheda MC, non supporta la sincronizzazione.</i>							
	<i>4 - non comandato da scheda MC, supporta la sincronizzazione.</i>							
01.00	Richiesta sincronizzazione MGCB da MC #1 su PMCB			1	02966	1	US_00	>= 0xFE
	<i>Bit 00: on = richiesta di sincronizzazione.</i>							
01.00	Stato MGCB da MC #1 su PMCB			1	02967	1	US_00	>= 0xFE
	<i>Bit 00: on = interruttore chiuso.</i>							
01.00	Modalità gestione MGCB da MC #1 su PMCB			1	02968	1	US_00	>= 0xFE
	<i>0 - non gestito.</i>							
	<i>1 - comandato da scheda MC, non supporta la sincronizzazione.</i>							
	<i>2 - comandato da scheda MC, supporta la sincronizzazione.</i>							
	<i>3 - non comandato da scheda MC, non supporta la sincronizzazione.</i>							
	<i>4 - non comandato da scheda MC, supporta la sincronizzazione.</i>							
01.00	Stato della rete da MC #1 su PMCB			1	02969	1	US_00	>= 0xFE
	<i>0 - fuori tolleranza.</i>							
	<i>1 - ritardo per considerare in tolleranza.</i>							
	<i>2 - in tolleranza.</i>							
	<i>3 - ritardo per considerare fuori tolleranza.</i>							
	<i>4 - bassa tensione/frequenza.</i>							
	<i>5 - alta tensione/frequenza.</i>							
01.00	Stato protezioni parallelo rete da MC #1 su PMCB			1	02970	1	US_00	>= 0xFE
	<i>0 - rete fuori tolleranza.</i>							
	<i>1 - ritardo rete in tolleranza.</i>							

INPUT REGISTERS								
Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	2 - rete in tolleranza.							
01.00	Tipo di impianto da MC #1 su PMCB			1	02971	1	US_00	>= 0xFE
	I registri dal 2681 al 2691 si riferiscono alla MC100 #2, dal 2701 al 2711 si riferiscono alla MC100 #3 e così via.							
	Archivi storici							
01.00	Tipo e numero del record richiesto.			1	03401	1	US_00	
	1...n: record 1..n dell'archivio EVENTI.							
	10000+1... 10000+n: record 1..n dell'archivio ANALOGICHE.							
01.00	Numero di record presenti nell'archivio richiesto.			1	03402	1	US_00	
01.00	Numero massimo di record nell'archivio selezionato.			1	03403	1	US_00	
01.00	Dimensione (in byte) di un record dell'archivio selezionato.			1	03404	1	US_00	
01.00	Numero di campi nel descrittore dell'archivio selezionato.			1	03411	1	US_00	
01.00	ID 1° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.			1	03412	1	US_00	

01.00	ID 48° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.			1	03459	1	US_00	
01.00	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.			1	03601	1	US_00	

01.00	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.			1	03496	1	US_00	
	Picchi							
01.00	Picchi (temperatura refrigerante): data/ora			1	00261	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)							
	bit 06...11 = minuti (0...59)							
	bit 12...16 = ore (0...23)							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)							
	bit 22...25 = mese (1...12)							
	bit 26...31 = anno (0...99)							
01.00	Picchi (temperatura refrigerante): valore	°C	Yes	1/256	00263	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (potenza attiva): data/ora			1	00275	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)							
	bit 06...11 = minuti (0...59)							
	bit 12...16 = ore (0...23)							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)							
	bit 22...25 = mese (1...12)							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>							
01.00	Picchi (potenza attiva): valore	kW	Yes	1/256	00277	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura refrigerante)	°C	Yes	1/256	00279	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L1): data/ora			1	00281	2	UL_00	
	<i>bit 00...05 = secondi (0...59)</i>							
	<i>bit 06...11 = minuti (0...59)</i>							
	<i>bit 12...16 = ore (0...23)</i>							
	<i>bit 17...21 = giorno del mese (1...31)</i>							
	<i>bit 22...25 = mese (1...12)</i>							
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>							
01.00	Picchi (corrente L1): valore	Aac	Yes	1/256	00283	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)		Yes	1/256	00285	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L2): data/ora			1	00287	2	UL_00	
	<i>bit 00...05 = secondi (0...59)</i>							
	<i>bit 06...11 = minuti (0...59)</i>							
	<i>bit 12...16 = ore (0...23)</i>							
	<i>bit 17...21 = giorno del mese (1...31)</i>							
	<i>bit 22...25 = mese (1...12)</i>							
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>							
01.00	Picchi (corrente L2): valore	Aac	Yes	1/256	00289	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)		Yes	1/256	00291	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L3): data/ora			1	00293	2	UL_00	
	<i>bit 00...05 = secondi (0...59)</i>							
	<i>bit 06...11 = minuti (0...59)</i>							
	<i>bit 12...16 = ore (0...23)</i>							
	<i>bit 17...21 = giorno del mese (1...31)</i>							
	<i>bit 22...25 = mese (1...12)</i>							
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>							
01.00	Picchi (corrente L3): valore	Aac	Yes	1/256	00295	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)		Yes	1/256	00297	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
	Chiamate dati							
01.00	Numero di eventi memorizzati.			1	09001	1	US_00	
01.00	Verifica se ci sono eventi pendenti.			1	09002	1	US_00	
	<i>0: nessun evento pendente</i>							
	<i>1: almeno un evento pendente</i>							
01.00	Codice del primo evento pendente			1	09003	1	US_00	
01.00	Data/ora del primo evento pendente			1	09004	2	UL_00	
	<i>bit 00...05 = secondi (0...59)</i>							

INPUT REGISTERS								
Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	<i>bit 06...11 = minuti (0...59)</i>							
	<i>bit 12...16 = ore (0...23)</i>							
	<i>bit 17...21 = giorno del mese (1...31)</i>							
	<i>bit 22...25 = mese (1...12)</i>							
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>							
	Ethernet							
01.00	Stato Ethernet.			1	00199	1	BOOL_01	
	<i>Bit 00: cavo Ethernet collegato.</i>							
	<i>Bit 01: interfaccia Ethernet presente.</i>							
01.00	Indirizzo MAC (supporto SW MacMaker).			1	11011	6	STR_06	
01.00	Indirizzo IP in uso.			1	11301	2	SHEX_04	
01.00	Gateway di rete in uso.			1	11303	2	SHEX_04	
01.00	Subnet Mask in uso.			1	11305	2	SHEX_04	
01.00	Server DNS in uso.			1	11307	2	SHEX_04	
	Modem							
01.00	Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity).			1	11201	10	STR_20	
01.00	Codice ICCID (Integrated Circuit Card Identifier).			1	11211	12	STR_22	
01.00	Codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity).			1	11223	10	STR_20	
	Variabili interne PLC							
01.00	Stati digitali PLC 000..015			1	04001	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 016..031			1	04002	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 032..047			1	04003	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 048..063			1	04004	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 064..079			1	04005	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 080..095			1	04006	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 096..111			1	04007	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 112..127			1	04008	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 128..143			1	04009	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 144..159			1	04010	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 160..175			1	04011	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 176..191			1	04012	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 192..207			1	04013	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 208..223			1	04014	1	BOOL_01	
01.00	Misura interna PLC 001: valore		?	1	04101	2	UL_xx	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 001: formato			1	04103	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 002: valore		?	1	04104	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 002: formato			1	04106	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 003: valore		?	1	04107	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 003: formato			1	04109	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 004: valore		?	1	04110	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 004: formato			1	04112	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 005: valore		?	1	04113	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 005: formato			1	04115	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 006: valore		?	1	04116	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 006: formato			1	04118	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 007: valore		?	1	04119	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 007: formato			1	04121	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 008: valore		?	1	04122	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 008: formato			1	04124	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 009: valore		?	1	04125	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 009: formato			1	04127	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 010: valore		?	1	04128	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 010: formato			1	04130	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 011: valore		?	1	04131	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 011: formato			1	04133	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 012: valore		?	1	04134	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 012: formato			1	04136	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 013: valore		?	1	04137	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 013: formato			1	04139	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 014: valore		?	1	04140	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 014: formato			1	04142	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 015: valore		?	1	04143	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 015: formato			1	04145	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 016: valore		?	1	04146	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 016: formato			1	04148	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 017: valore		?	1	04149	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 017: formato			1	04151	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 018: valore		?	1	04152	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 018: formato			1	04154	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 019: valore		?	1	04155	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 019: formato			1	04157	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 020: valore		?	1	04158	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 020: formato			1	04160	1	US_00	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 021: valore		?	1	04161	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 021: formato			1	04163	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 022: valore		?	1	04164	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 022: formato			1	04166	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 023: valore		?	1	04167	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 023: formato			1	04169	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 024: valore		?	1	04170	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 024: formato			1	04172	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 025: valore		?	1	04173	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 025: formato			1	04175	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 026: valore		?	1	04176	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 026: formato			1	04178	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 027: valore		?	1	04179	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 027: formato			1	04181	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 028: valore		?	1	04182	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 028: formato			1	04184	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 029: valore		?	1	04185	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 029: formato			1	04187	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 030: valore		?	1	04188	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 030: formato			1	04190	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 031: valore		?	1	04191	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 031: formato			1	04193	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 032: valore		?	1	04194	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 032: formato			1	04196	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 033: valore		?	1	04197	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 033: formato			1	04199	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 034: valore		?	1	04200	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 034: formato			1	04202	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 035: valore		?	1	04203	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 035: formato			1	04205	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 036: valore		?	1	04206	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 036: formato			1	04208	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 037: valore		?	1	04209	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 037: formato			1	04211	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 038: valore		?	1	04212	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 038: formato			1	04214	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 039: valore		?	1	04215	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 039: formato			1	04217	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 040: valore		?	1	04218	2	UL_xx	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 040: formato			1	04220	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 041: valore		?	1	04221	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 041: formato			1	04223	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 042: valore		?	1	04224	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 042: formato			1	04226	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 043: valore		?	1	04227	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 043: formato			1	04229	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 044: valore		?	1	04230	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 044: formato			1	04232	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 045: valore		?	1	04233	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 045: formato			1	04235	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 046: valore		?	1	04236	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 046: formato			1	04238	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 047: valore		?	1	04239	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 047: formato			1	04241	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 048: valore		?	1	04242	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 048: formato			1	04244	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 049: valore		?	1	04245	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 049: formato			1	04247	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 050: valore		?	1	04248	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 050: formato			1	04250	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 051: valore		?	1	04251	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 051: formato			1	04253	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 052: valore		?	1	04254	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 052: formato			1	04256	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 053: valore		?	1	04257	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 053: formato			1	04259	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 054: valore		?	1	04260	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 054: formato			1	04262	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 055: valore		?	1	04263	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 055: formato			1	04265	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 056: valore		?	1	04266	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 056: formato			1	04268	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 057: valore		?	1	04269	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 057: formato			1	04271	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 058: valore		?	1	04272	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 058: formato			1	04274	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 059: valore		?	1	04275	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 059: formato			1	04277	1	US_00	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 060: valore		?	1	04278	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 060: formato			1	04280	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 061: valore		?	1	04281	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 061: formato			1	04283	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 062: valore		?	1	04284	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 062: formato			1	04286	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 063: valore		?	1	04287	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 063: formato			1	04289	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 064: valore		?	1	04290	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 064: formato			1	04292	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 065: valore		?	1	04293	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 065: formato			1	04295	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 066: valore		?	1	04296	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 066: formato			1	04298	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 067: valore		?	1	04299	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 067: formato			1	04301	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 068: valore		?	1	04302	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 068: formato			1	04304	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 069: valore		?	1	04305	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 069: formato			1	04307	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 070: valore		?	1	04308	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 070: formato			1	04310	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 071: valore		?	1	04311	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 071: formato			1	04313	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 072: valore		?	1	04314	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 072: formato			1	04316	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 073: valore		?	1	04317	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 073: formato			1	04319	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 074: valore		?	1	04320	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 074: formato			1	04322	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 075: valore		?	1	04323	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 075: formato			1	04325	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 076: valore		?	1	04326	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 076: formato			1	04328	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 077: valore		?	1	04329	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 077: formato			1	04331	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 078: valore		?	1	04332	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 078: formato			1	04334	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 079: valore		?	1	04335	2	UL_xx	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 079: formato			1	04337	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 080: valore		?	1	04338	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 080: formato			1	04340	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 081: valore		?	1	04341	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 081: formato			1	04343	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 082: valore		?	1	04344	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 082: formato			1	04346	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 083: valore		?	1	04347	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 083: formato			1	04349	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 084: valore		?	1	04350	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 084: formato			1	04352	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 085: valore		?	1	04353	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 085: formato			1	04355	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 086: valore		?	1	04356	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 086: formato			1	04358	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 087: valore		?	1	04359	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 087: formato			1	04361	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 088: valore		?	1	04362	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 088: formato			1	04364	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 089: valore		?	1	04365	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 089: formato			1	04367	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 090: valore		?	1	04368	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 090: formato			1	04370	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 091: valore		?	1	04371	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 091: formato			1	04373	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 092: valore		?	1	04374	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 092: formato			1	04376	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 093: valore		?	1	04377	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 093: formato			1	04379	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 094: valore		?	1	04380	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 094: formato			1	04382	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 095: valore		?	1	04383	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 095: formato			1	04385	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 096: valore		?	1	04386	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 096: formato			1	04388	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 097: valore		?	1	04389	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 097: formato			1	04391	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 098: valore		?	1	04392	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 098: formato			1	04394	1	US_00	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 099: valore		?	1	04395	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 099: formato			1	04397	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 100: valore		?	1	04398	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 100: formato			1	04400	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 101: valore		?	1	04401	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 101: formato			1	04403	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 102: valore		?	1	04404	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 102: formato			1	04406	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 103: valore		?	1	04407	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 103: formato			1	04409	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 104: valore		?	1	04410	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 104: formato			1	04412	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 105: valore		?	1	04413	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 105: formato			1	04415	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 106: valore		?	1	04416	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 106: formato			1	04418	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 107: valore		?	1	04419	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 107: formato			1	04421	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 108: valore		?	1	04422	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 108: formato			1	04424	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 109: valore		?	1	04425	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 109: formato			1	04427	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 110: valore		?	1	04428	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 110: formato			1	04430	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 111: valore		?	1	04431	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 111: formato			1	04433	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 112: valore		?	1	04434	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 112: formato			1	04436	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 113: valore		?	1	04437	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 113: formato			1	04439	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 114: valore		?	1	04440	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 114: formato			1	04442	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 115: valore		?	1	04443	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 115: formato			1	04445	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 116: valore		?	1	04446	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 116: formato			1	04448	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 117: valore		?	1	04449	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 117: formato			1	04451	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 118: valore		?	1	04452	2	UL_xx	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 118: formato			1	04454	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 119: valore		?	1	04455	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 119: formato			1	04457	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 120: valore		?	1	04458	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 120: formato			1	04460	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 121: valore		?	1	04461	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 121: formato			1	04463	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 122: valore		?	1	04464	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 122: formato			1	04466	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 123: valore		?	1	04467	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 123: formato			1	04469	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 124: valore		?	1	04470	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 124: formato			1	04472	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 125: valore		?	1	04473	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 125: formato			1	04475	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 126: valore		?	1	04476	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 126: formato			1	04478	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 127: valore		?	1	04479	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 127: formato			1	04481	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 128: valore		?	1	04482	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 128: formato			1	04484	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 129: valore		?	1	04485	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 129: formato			1	04487	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 130: valore		?	1	04488	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 130: formato			1	04490	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 131: valore		?	1	04491	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 131: formato			1	04493	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 132: valore		?	1	04494	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 132: formato			1	04496	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 133: valore		?	1	04497	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 133: formato			1	04499	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 134: valore		?	1	04500	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 134: formato			1	04502	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 135: valore		?	1	04503	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 135: formato			1	04505	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 136: valore		?	1	04506	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 136: formato			1	04508	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 137: valore		?	1	04509	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 137: formato			1	04511	1	US_00	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 138: valore		?	1	04512	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 138: formato			1	04514	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 139: valore		?	1	04515	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 139: formato			1	04517	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 140: valore		?	1	04518	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 140: formato			1	04520	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 141: valore		?	1	04521	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 141: formato			1	04523	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 142: valore		?	1	04524	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 142: formato			1	04526	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 143: valore		?	1	04527	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 143: formato			1	04529	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 144: valore		?	1	04530	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 144: formato			1	04532	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 145: valore		?	1	04533	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 145: formato			1	04535	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 146: valore		?	1	04536	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 146: formato			1	04538	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 147: valore		?	1	04539	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 147: formato			1	04541	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 148: valore		?	1	04542	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 148: formato			1	04544	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 149: valore		?	1	04545	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 149: formato			1	04547	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 150: valore		?	1	04548	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 150: formato			1	04550	1	US_00	

HOLDING REGISTERS									
Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	Orologio								
01.00	Secondi (0...59)			1	00001	1	US_00		
01.00	Minuti (0...59)			1	00002	1	US_00		
01.00	Ore (0...23)			1	00003	1	US_00		
01.00	Giorno del mese (1...31)			1	00004	1	US_00		
01.00	Giorno della settimana (0...6)			1	00005	1	US_00		
	0 = Domenica.								
	1 = Lunedì.								
	2 = Martedì.								
	3 = Mercoledì.								
	4 = Giovedì.								
	5 = Venerdì.								
	6 = Sabato.								
01.00	Mese (1...12)			1	00006	1	US_00		
01.00	Anno (0...99)			1	00007	1	US_00		
01.00	Validità			1	00008	1			Read only
	Bit 01: on = data/ora valida.								Read only
	Contatori								
01.00	Numero di avviamenti.	-		1	00011	2	UL_00		
01.00	Ore di funzionamento motore.	h		1	00009	2	UL_00		
01.00	Ore di funzionamento motore (prescaler).	min		1	00047	1	US_00		
01.00	Ore di funzionamento motore a carico.	h		1	00025	2	UL_00		
01.00	Ore di funzionamento motore a carico (prescaler).	min		1	00049	1	US_00		
01.00	Ore di funzionamento motore con protezioni disabilitate.	h		1	00037	2	UL_00		
01.00	Ore di funzionamento motore con protezioni disabilitate (prescaler).	min		1	00050	1	US_00		
01.00	Energia attiva (generatore).	kWh		1	00015	2	UL_00		
01.00	Energia reattiva (generatore).	kvarh		1	00017	2	UL_00		
01.00	Energia attiva (rete/barre).	kWh		1	00039	2	UL_00		
01.00	Energia reattiva (rete/barre).	kvarh		1	00041	2	UL_00		
	Comandi								
01.00	Registro per il log-in per i comandi protetti da password.			1	00101	1	US_00		Write only
01.00	Comandi protetti da password P.0004			1	00102	1	US_00		Write only
	00 = Nessun comando.								
	01 = Seleziona la modalità OFF_RESET.								
	02 = Seleziona la modalità MAN.								
	03 = Seleziona la modalità AUTO.								

HOLDING REGISTERS									
Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	11 = Richiede l'avviamento del motore (solo in MAN). La scheda non farà una chiusura automatica di GCB: dovrà eventualmente essere richiesta con il comando 33.								
	12 = Richiede la modalità TEST (solo in AUTO). La scheda farà o meno la chiusura automatica di GCB in base al parametro P.0222). Con i comandi 31 ... 33 si può forzare lo stato di GCB. La modalità TEST verrà terminata se dovesse interrompersi la comunicazione seriale.								
	13 = Richiede la modalità AVVIAMENTO REMOTO (solo in AUTO o in TEST). La scheda farà una chiusura automatica di GCB: la si può impedire con i comandi 31 o 32.								
	21 = Richiede l'arresto del motore. In AUTO, TEST e AVVIAMENTO REMOTO toglie le richieste di TEST e di AVVIAMENTO REMOTO: il reale arresto del motore dipende dal tipo di impianto e dalle condizioni (ed è eventualmente preceduto dallo scarico della potenza, dall'apertura dell'interruttore GCB e dal ciclo di raffreddamento). In MAN lo stop è immediato (viene anche aperto il GCB senza scarico della potenza e senza ciclo di raffreddamento).								
	22 = Richiede l'arresto immediato del motore (emergenza).								
	31 = Richiede l'apertura immediata di GCB (solo in MAN).								
	32 = Richiede l'apertura di GCB (con scarico potenza se richiesto). In AUTO, TEST e AVVIAMENTO REMOTO questo comando verrà abortito (e quindi il GCB potrà essere chiuso) se dovesse interrompersi la comunicazione seriale.								
	33 = Richiede la chiusura di GCB (la scheda attiva la sincronizzazione automatica se richiesta). Se la scheda riceve questo comando in MAN durante lo scarico della potenza, interrompe lo scarico e tiene chiuso il GCB.								
	41 = Richiede l'apertura immediata di MCB (solo in MAN).								
	43 = Richiede la chiusura di MCB (solo in MAN, la scheda attiva la sincronizzazione automatica se richiesta).								
	51 = Tacitazione segnalatore acustico								
	52 = Riconoscimento allarmi.								
	53 = Reset allarmi.								
	61 = Resetta i codici diagnostici passivi del motore.								
	62 = Azzerà l'archivio storico degli eventi								
	63 = Azzerà l'archivio storico delle misure analogiche								
	64 = Azzerà gli errori del CANBUS 0								
	65 = Azzerà gli errori del CANBUS 1								
	67 = Invia il comando di azzeramento dei contatori parziali al motore via CANBUS 0								
01.00	Selezione lingua			1	00103	1	US_00		
	Scheda								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	Durata attuale ciclo di esecuzione PLC.	uS		0.666666666	02792	1	US_00		Read only
01.00	Durata minima ciclo di esecuzione PLC.	uS		0.666666666	02793	1	US_00		
01.00	Durata massima ciclo di esecuzione PLC.	uS		0.666666666	02794	1	US_00		
01.00	Durata media ciclo di esecuzione PLC.	uS		0.666666666	02795	1	US_00		Read only
01.00	Durata attuale ciclo di esecuzione.	uS		0.666666666	02796	1	US_00		Read only
01.00	Durata minima ciclo di esecuzione.	uS		0.666666666	02797	1	US_00		
01.00	Durata massima ciclo di esecuzione.	uS		0.666666666	02798	1	US_00		
01.00	Durata media ciclo di esecuzione.	uS		0.666666666	02799	1	US_00		Read only
	Testi degli allarmi								
01.00	Indice dell'allarme.			1	02001	1	US_00		
01.00	Tipo di allarme.			1	02002	1	US_00		Read only
	0 = Preallarme.								
	1 = Scarico.								
	2 = Disattivazione.								
	3 = Blocco.								
01.00	Codice numerico dell'allarme.			1	02003	1	US_00		
01.00	Testo dell'allarme.			1	02004	20	STR_20		Read only
	Descrizione dei parametri								
01.00	Numero del parametro			1	02101	1	US_00		
01.00	Tipo del parametro.			1	02102	1	US_00		Read only
	0 = 8 bit senza segno.								
	1 = 8 bit con segno.								
	2 = 16 bit senza segno.								
	3 = 16 bit con segno.								
	4 = 32 bit senza segno.								
	5 = 32 bit con segno.								
	6 = testo.								
01.00	Numero di bit per la parte decimale.			1	02103	1	US_00		Read only
01.00	Numero massimo di cifre intere.			1	02104	1	US_00		Read only
01.00	Numero massimo di cifre decimali.			1	02105	1	US_00		Read only
01.00	Valore minimo.			1	02106	2	UL_00		Read only
01.00	Valore massimo.			1	02108	2	UL_00		Read only
01.00	Password richiesta.			1	02110	1	US_00		Read only
	0 = nessuna.								
	1 = utente.								
	2 = installatore.								
	3 = costruttore.								
	4 = SICES.								
01.00	Descrizione del parametro.			1	02121	22	STR_22		Read only
	SMS via Modbus								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	SMS di richiesta da elaborare.			1	06001	80	STR_80		
01.00	Flag di gestione SMS di richiesta (1 se presente una richiesta).			1	06081	1	US_00		
01.00	SMS di risposta.			1	06101	80	STR_80		Read only
01.00	Flag di gestione SMS di risposta (1 se presente una risposta).			1	06181	1	US_00		
01.00	SMS spontaneo.			1	06201	80	STR_80		Read only
01.00	Flag di gestione SMS spontaneo (1 se presente).			1	06281	1	US_00		
01.00	Autoriconoscimento presenza funzione SMS via Modbus (12345).			1	06282	1	US_00		Read only
	Comandi uscite da porta seriale								
01.00	Uscita analogica 1.	%		1/256	02901	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 2.	%		1/256	02902	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	%		1/256	02911	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	%		1/256	02912	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	%		1/256	02913	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	%		1/256	02914	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #02.	%		1/256	02915	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #02.	%		1/256	02916	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #02.	%		1/256	02917	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #02.	%		1/256	02918	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #03.	%		1/256	02919	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #03.	%		1/256	02920	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #03.	%		1/256	02921	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #03.	%		1/256	02922	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #04.	%		1/256	02923	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #04.	%		1/256	02924	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #04.	%		1/256	02925	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #04.	%		1/256	02926	1	US_08	>= 0xFFFFE	
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale.			1	02981	1	BOOL_01		
	<i>Bit 00: uscita digitale 01.</i>								
	<i>Bit 01: uscita digitale 02.</i>								
	<i>Bit 02: uscita digitale 03.</i>								
	<i>Bit 03: uscita digitale 04.</i>								
	<i>Bit 04: uscita digitale 05.</i>								
	<i>Bit 05: uscita digitale 06.</i>								
	<i>Bit 06: uscita digitale 07.</i>								
	<i>Bit 07: uscita digitale 08.</i>								
	<i>Bit 08: uscita digitale 09.</i>								
	<i>Bit 09: uscita digitale 10.</i>								
	<i>Bit 10: uscita digitale 11.</i>								
	<i>Bit 11: uscita digitale 12.</i>								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	Bit 12: uscita digitale 13.								
	Bit 13: uscita digitale 14.								
	Bit 14: uscita digitale 15 (START) (JJ_1).								
	Bit 15: uscita digitale 16 (FUEL) (JJ_3).								
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale (17..18).			1	02982	1	BOOL_01		
	Bit 00: uscita digitale 17 (GCB) (JH_1).								
	Bit 01: uscita digitale 18 (MCB) (JH_4).								
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 1).			1	02983	1	BOOL_01		
	Bit 00: uscita digitale 01.								
	Bit 01: uscita digitale 02.								
	Bit 02: uscita digitale 03.								
	Bit 03: uscita digitale 04.								
	Bit 04: uscita digitale 05.								
	Bit 05: uscita digitale 06.								
	Bit 06: uscita digitale 07.								
	Bit 07: uscita digitale 08.								
	Bit 08: uscita digitale 09.								
	Bit 09: uscita digitale 10.								
	Bit 10: uscita digitale 11.								
	Bit 11: uscita digitale 12.								
	Bit 12: uscita digitale 13.								
	Bit 13: uscita digitale 14.								
	Bit 14: uscita digitale 15.								
	Bit 15: uscita digitale 16.								
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 2).			1	02984	1	BOOL_01		
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 3).			1	02985	1	BOOL_01		
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 4).			1	02986	1	BOOL_01		
	Archivi storici								
01.00	Tipo e numero del record richiesto.			1	03401	1	US_00		
	1...n: record 1..n dell'archivio EVENTI.								
	10000+1... 10000+n: record 1..n dell'archivio ANALOGICHE.								
01.00	Numero di record presenti nell'archivio richiesto.			1	03402	1	US_00		Read only
01.00	Numero massimo di record nell'archivio selezionato.			1	03403	1	US_00		Read only
01.00	Dimensione (in byte) di un record dell'archivio selezionato.			1	03404	1	US_00		Read only
01.00	Numero di campi nel descrittore dell'archivio selezionato.			1	03411	1	US_00		Read only
01.00	ID 1° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.			1	03412	1	US_00		Read only
	Read only
01.00	ID 48° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.			1	03459	1	US_00		Read only
01.00	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.			1	03601	1	US_00		Read only
	Read only

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.			1	03696	1	US_00		Read only
	Picchi								
01.00	Picchi (temperatura refrigerante): data/ora			1	00261	2	UL_00		Read only
	<i>bit 00...05 = secondi (0...59)</i>								
	<i>bit 06...11 = minuti (0...59)</i>								
	<i>bit 12...16 = ore (0...23)</i>								
	<i>bit 17...21 = giorno del mese (1...31)</i>								
	<i>bit 22...25 = mese (1...12)</i>								
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>								
01.00	Picchi (temperatura refrigerante): valore	°C	Yes	1/256	00263	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.00	Picchi (potenza attiva): data/ora			1	00275	2	UL_00		Read only
	<i>bit 00...05 = secondi (0...59)</i>								
	<i>bit 06...11 = minuti (0...59)</i>								
	<i>bit 12...16 = ore (0...23)</i>								
	<i>bit 17...21 = giorno del mese (1...31)</i>								
	<i>bit 22...25 = mese (1...12)</i>								
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>								
01.00	Picchi (potenza attiva): valore	kW	Yes	1/256	00277	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.00	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura refrigerante)	°C	Yes	1/256	00279	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.00	Picchi (corrente L1): data/ora			1	00281	2	UL_00		Read only
	<i>bit 00...05 = secondi (0...59)</i>								
	<i>bit 06...11 = minuti (0...59)</i>								
	<i>bit 12...16 = ore (0...23)</i>								
	<i>bit 17...21 = giorno del mese (1...31)</i>								
	<i>bit 22...25 = mese (1...12)</i>								
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>								
01.00	Picchi (corrente L1): valore	Aac	Yes	1/256	00283	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.00	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)		Yes	1/256	00285	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.00	Picchi (corrente L2): data/ora			1	00287	2	UL_00		Read only
	<i>bit 00...05 = secondi (0...59)</i>								
	<i>bit 06...11 = minuti (0...59)</i>								
	<i>bit 12...16 = ore (0...23)</i>								
	<i>bit 17...21 = giorno del mese (1...31)</i>								
	<i>bit 22...25 = mese (1...12)</i>								
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>								
01.00	Picchi (corrente L2): valore	Aac	Yes	1/256	00289	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.00	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)		Yes	1/256	00291	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.00	Picchi (corrente L3): data/ora			1	00293	2	UL_00		Read only
	<i>bit 00...05 = secondi (0...59)</i>								
	<i>bit 06...11 = minuti (0...59)</i>								
	<i>bit 12...16 = ore (0...23)</i>								
	<i>bit 17...21 = giorno del mese (1...31)</i>								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	<i>bit 22...25 = mese (1...12)</i>								
	<i>bit 26...31 = anno (0...99)</i>								
01.00	Picchi (corrente L3): valore	Aac	Yes	1/256	00295	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.00	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)		Yes	1/256	00297	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
	Variabili internePLC								
01.00	Temporanee digitali PLC 001..016			1	04001	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 017..032			1	04002	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 033..048			1	04003	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 049..064			1	04004	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 065..080			1	04005	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 081..096			1	04006	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 097..112			1	04007	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 113..128			1	04008	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 129..144			1	04009	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 145..160			1	04010	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 161..176			1	04011	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 177..192			1	04012	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 193..208			1	04013	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 209..224			1	04014	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 225..240			1	04015	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 241..256			1	04016	1	BOOL_01		
01.00	Temporanea analogica PLC 01: valore		??	1	04101	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 01: formato			1	04103	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 02: valore		??	1	04104	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 02: formato			1	04106	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 03: valore		??	1	04107	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 03: formato			1	04109	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 04: valore		??	1	04110	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 04: formato			1	04112	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 05: valore		??	1	04113	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 05: formato			1	04115	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 06: valore		??	1	04116	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 06: formato			1	04118	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 07: valore		??	1	04119	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 07: formato			1	04121	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 08: valore		??	1	04122	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 08: formato			1	04124	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 09: valore		??	1	04125	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 09: formato			1	04127	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 10: valore		??	1	04128	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 10: formato			1	04130	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 11: valore		??	1	04131	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 11: formato			1	04133	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 12: valore		??	1	04134	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 12: formato			1	04136	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	Temporanea analogica PLC 13: valore		??	1	04137	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 13: formato			1	04139	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 14: valore		??	1	04140	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 14: formato			1	04142	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 15: valore		??	1	04143	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 15: formato			1	04145	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 16: valore		??	1	04146	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 16: formato			1	04148	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 17: valore		??	1	04149	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 17: formato			1	04151	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 18: valore		??	1	04152	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 18: formato			1	04154	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 19: valore		??	1	04155	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 19: formato			1	04157	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 20: valore		??	1	04158	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 20: formato			1	04160	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 21: valore		??	1	04161	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 21: formato			1	04163	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 22: valore		??	1	04164	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 22: formato			1	04166	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 23: valore		??	1	04167	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 23: formato			1	04169	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 24: valore		??	1	04170	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 24: formato			1	04172	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 25: valore		??	1	04173	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 25: formato			1	04175	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 26: valore		??	1	04176	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 26: formato			1	04178	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 27: valore		??	1	04179	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 27: formato			1	04181	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 28: valore		??	1	04182	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 28: formato			1	04184	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 29: valore		??	1	04185	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 29: formato			1	04187	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 30: valore		??	1	04188	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 30: formato			1	04190	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 31: valore		??	1	04191	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 31: formato			1	04193	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 32: valore		??	1	04194	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 32: formato			1	04196	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 33: valore		??	1	04197	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 33: formato			1	04199	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 34: valore		??	1	04200	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 34: formato			1	04202	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 35: valore		??	1	04203	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 35: formato			1	04205	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 36: valore		??	1	04206	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 36: formato			1	04208	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	Temporanea analogica PLC 37: valore		??	1	04209	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 37: formato			1	04211	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 38: valore		??	1	04212	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 38: formato			1	04214	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 39: valore		??	1	04215	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 39: formato			1	04217	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 40: valore		??	1	04218	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 40: formato			1	04220	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 41: valore		??	1	04221	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 41: formato			1	04223	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 42: valore		??	1	04224	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 42: formato			1	04226	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 43: valore		??	1	04227	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 43: formato			1	04229	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 44: valore		??	1	04230	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 44: formato			1	04232	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 45: valore		??	1	04233	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 45: formato			1	04235	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 46: valore		??	1	04236	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 46: formato			1	04238	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 47: valore		??	1	04239	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 47: formato			1	04241	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 48: valore		??	1	04242	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 48: formato			1	04244	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 49: valore		??	1	04245	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 49: formato			1	04247	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 50: valore		??	1	04248	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 50: formato			1	04250	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 51: valore		??	1	04251	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 51: formato			1	04253	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 52: valore		??	1	04254	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 52: formato			1	04256	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 53: valore		??	1	04257	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 53: formato			1	04259	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 54: valore		??	1	04260	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 54: formato			1	04262	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 55: valore		??	1	04263	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 55: formato			1	04265	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 56: valore		??	1	04266	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 56: formato			1	04268	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 57: valore		??	1	04269	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 57: formato			1	04271	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 58: valore		??	1	04272	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 58: formato			1	04274	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 59: valore		??	1	04275	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 59: formato			1	04277	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 60: valore		??	1	04278	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 60: formato			1	04280	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	Temporanea analogica PLC 61: valore		??	1	04281	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 61: formato			1	04283	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 62: valore		??	1	04284	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 62: formato			1	04286	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 63: valore		??	1	04287	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 63: formato			1	04289	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 64: valore		??	1	04290	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 64: formato			1	04292	1	US_00		
	Parametri								
01.00	Registro per il log-in dalla porta seriale.			1	13001	4	STR_4		
01.00	Livello di accesso attuale alla programmazione.			1	13005	1	US_00		
	0 = nessuno.								
	1 = utente.								
	2 = installatore.								
	3 = costruttore.								
	4 = SICES.								
01.00	Scheda: codice interno per password "SICES".			1	13006	1	US_00		
01.00	P.0000 - Codice di accesso			1	13007	1	US_00		
01.00	P.0001 - Password per costruttore.			1	13008	1	US_00		
01.00	P.0002 - Password per installatore.			1	13009	1	US_00		
01.00	P.0003 - Password per utente.			1	13010	1	US_00		
01.00	P.0004 - Password per comandi da porte seriali.			1	13011	1	US_00		
01.00	P.0007 - Password per PLC			1	13013	1	US_00		
01.00	P.0100 - Tipo di generatore.			1	13025	1	US_00		
01.00	P.0101 - Numero di fasi del generatore.			1	13027	1	US_00		
01.00	P.0102 - Tensione nominale del generatore.	Vac		1	13028	1	US_00		
01.00	P.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Vac		1	13029	1	US_00		
01.00	P.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Vac		1	13030	1	US_00		
01.00	P.0105 - Frequenza nominale.	Hz		1	13040	1	US_00		
01.00	P.0106 - Potenza nominale del generatore.	kVA		1	13032	1	US_00		
01.00	P.0107 - Primario dei T.A.	A		1	13042	1	US_00		
01.00	P.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	A		1	13046	1	US_00		
01.00	P.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.			1	13044	1	US_00		
01.00	P.0110 - Numero di denti della corona del pick-up.			1	13021	1	US_00		
01.00	P.0111 - Rapporto rpm/W.			1/256	13022	1	US_08		
01.00	P.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	Vac		1	13035	1	US_00		
01.00	P.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	13036	1	US_00		
01.00	P.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	13037	1	US_00		
01.00	P.0119 - Numero di fasi della rete/barre.			1	13034	1	US_00		
01.00	P.0124 - Collegamento dei T.A.			1	13041	1	US_00		
01.00	P.0125 - Potenza nominale del motore.	kW		1	13018	1	US_00		
01.00	P.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.			1	13039	1	US_00		
01.00	P.0127 - Rapporto rpm/Hz.	rpm/hZ		1	13023	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?			1	13031	1	US_00		
01.00	P.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?			1	13038	1	US_00		
01.00	P.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.			1	13045	1	US_00		
01.00	P.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.			1	13048	1	US_00		
01.00	P.0132 - Correzione per il calcolo della potenza sulla rete.			1/32768	13049	1	US_15		
01.00	P.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	rpm		1	13019	1	US_00		
01.00	P.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	rpm		1	13020	1	US_00		
01.00	P.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	A		1	13047	1	US_00		
01.00	P.0136 - Hardware per l'ingresso analogico 3			1	14458	1	US_00		
01.00	P.0137 - Hardware per l'ingresso analogico 4			1	14459	1	US_00		
01.00	P.0138 - Hardware per l'ingresso analogico 5			1	14460	1	US_00		
01.00	P.0139 - Secondario dei T.A.	A		1	13043	1	US_00		
01.00	P.0140 - CANBUS utilizzato per espansioni.			1	13050	1	US_00		
01.00	P.0141 - Numero di moduli DITEL.			1	13051	1	US_00		
01.00	P.0142 - Numero di moduli DITEMP.			1	13052	1	US_00		
01.00	P.0143 - Numero di moduli DIVIT.			1	13053	1	US_00		
01.00	P.0144 - Numero di moduli DANOUT.			1	13054	1	US_00		
01.00	P.0149 - Hardware per l'ingresso analogico 6			1	13360	1	US_00		
01.00	P.0151 - Tipo di ingresso per le tensioni del generatore.			1	13026	1	US_00		
01.00	P.0152 - Tipo di ingresso per le tensioni della rete/barre.			1	13033	1	US_00		
01.00	P.0159 - Modalità di gestione del teleruttore per la messa a terra del neutro (NECB).			1	14002	1	US_00		
01.00	P.0201 - Isteresi misure di rete.	%		1/256	13968	1	US_08		
01.00	P.0202 - Isteresi misure generatore.	%		1/256	14023	1	US_08		
01.00	P.0203 - Soglia per bassa tensione di rete (27).	%		1/256	13972	1	US_08		
01.00	P.0204 - Soglia per alta tensione di rete (59).	%		1/256	13973	1	US_08		
01.00	P.0205 - Ritardo presenza rete.	s		1/16	13976	1	US_04		
01.00	P.0206 - Ritardo mancanza rete.	s		1/16	13977	1	US_04		
01.00	P.0207 - Ritardo intervento inibizione.	s		1/16	14003	1	US_04		
01.00	P.0208 - Ritardo rilascio inibizione.	s		1/16	14004	1	US_04		
01.00	P.0209 - Durata del ciclo di preriscaldamento.	s		1/16	13987	1	US_04		
01.00	P.0210 - Durata del comando di avviamento.	s		1/16	13988	1	US_04		
01.00	P.0211 - Numero di tentativi di avviamento.			1	13989	1	US_00		
01.00	P.0212 - Ritardo tra due avviamenti.	s		1/16	13990	1	US_04		
01.00	P.0213 - Durata del comando di arresto.	s		1/16	13991	1	US_04		
01.00	P.0214 - Durata del ciclo di arresto.	s		1/16	13992	1	US_04		
01.00	P.0215 - Durata ciclo di raffreddamento.	s		1/16	13993	1	US_04		
01.00	P.0216 - Tempo mascheratura protezioni motore.	s		1/16	13994	1	US_04		
01.00	P.0217 - Tempo massimo per condizioni di regime.	s		1/16	13995	1	US_04		
01.00	P.0218 - Ritardo prima di erogazione.	s		1/16	13996	1	US_04		
01.00	P.0219 - Tempo di scambio comandi contattori.	s		1/16	14005	1	US_04		
01.00	P.0220 - Tempo di mantenimento comandi contattori.	s		1/16	14006	1	US_04		
01.00	P.0221 - Abilita erogazione per mancata chiusura MCB?			1	14007	1	US_00		
01.00	P.0222 - Abilitazione presa del carico in prova?			1	14008	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0223 - Temperatura minima per consenso erogazione.	°C		1	13997	1	US_00		
01.00	P.0224 - Soglia per il motore fermo (rpm).	%		1/256	13978	1	US_08		
01.00	P.0225 - Soglia per il motore avviato (rpm).	%		1/256	13979	1	US_08		
01.00	P.0226 - Soglia per il motore fermo (V).	%		1/256	13980	1	US_08		
01.00	P.0227 - Soglia per il motore avviato (V).	%		1/256	13981	1	US_08		
01.00	P.0228 - Soglia per il motore fermo (Hz).	%		1/256	13982	1	US_08		
01.00	P.0229 - Soglia per il motore avviato (Hz).	%		1/256	13983	1	US_08		
01.00	P.0230 - Soglia per il motore fermo (D+).	%		1/256	13984	1	US_08		
01.00	P.0231 - Soglia per il motore avviato (D+).	%		1/256	13985	1	US_08		
01.00	P.0232 - Motore in moto dai contatti di pressione dell'olio?			1	13986	1	US_00		
01.00	P.0233 - Durata ciclo a bassa velocità.	s		1/16	13998	1	US_04		
01.00	P.0234 - Ritardo tra comandi STOP e FUEL.	s		1/16	13999	1	US_04		
01.00	P.0235 - Aprire GCB passando da AUTO a MAN?			1	14009	1	US_00		
01.00	P.0236 - Soglia per bassa frequenza di rete (81<).	%		1/256	13969	1	US_08		
01.00	P.0237 - Soglia per alta frequenza di rete (81>).	%		1/256	13970	1	US_08		
01.00	P.0238 - Soglia per asimmetria tensioni rete (47).	%		1/256	13974	1	US_08		
01.00	P.0239 - Sequenza fasi richiesta sulla rete (47).			1	13975	1	US_00		
01.00	P.0240 - I servizi del motore sono alimentati da:			1	13024	1	US_00		
01.00	P.0241 - Durata del ciclo di lavaggio.	s		1/16	14000	1	US_04		
01.00	P.0242 - Durata massima del ciclo di pre-lubrificazione.	s		1/16	14001	1	US_04		
01.00	P.0243 - Abilita erogazione per mancata apertura GCB.			1	14010	1	US_00		
01.00	P.0244 - Applicare le soglie di tensione anche alle tensioni di fase?			1	13971	1	US_00		
01.00	P.0246 - Ritardo prima di apertura bobina MV (MCB).	s		1/16	14011	1	US_04		
01.00	P.0247 - Ritardo prima di apertura bobina MV (GCB).	s		1/16	14012	1	US_04		
01.00	P.0248 - Istante apertura interruttore MCB			1	14546	1	US_00		
01.00	P.0257 - Tempo di raffreddamento delle resistenze di magnetizzazione.	s		1/16	14013	1	US_04		
01.00	P.0258 - Ritardo per l'inserimento dei condensatori di rifasamento.	s		1/16	14014	1	US_04		
01.00	P.0301 - Soglia per minima tensione (27<<).	%		1/256	14025	1	US_08		
01.00	P.0302 - Ritardo per minima tensione (27<<).	s		1/16	14026	1	US_04		
01.00	P.0303 - Soglia per massima tensione (59>>).	%		1/256	14031	1	US_08		
01.00	P.0304 - Ritardo per massima tensione (59>>).	s		1/16	14032	1	US_04		
01.00	P.0305 - Soglia per minima frequenza (81<<).	%		1/256	14015	1	US_08		
01.00	P.0306 - Ritardo per minima frequenza (81<<).	s		1/16	14016	1	US_04		
01.00	P.0307 - Soglia per massima frequenza (81>>).	%		1/256	14021	1	US_08		
01.00	P.0308 - Ritardo per massima frequenza (81>>).	s		1/16	14022	1	US_04		
01.00	P.0309 - Soglia di massima corrente (51).	%		1/256	14039	1	US_08		
01.00	P.0310 - Ritardo per massima corrente (51).	s		1/16	14040	1	US_04		
01.00	P.0311 - Soglia di corto circuito (50).	%		1	14041	1	US_00		
01.00	P.0312 - Ritardo per corto circuito (50).	s		1/16	14042	1	US_04		
01.00	P.0313 - Soglia inversione di energia (32).	%		1/256	14052	1	US_08		
01.00	P.0314 - Ritardo inversione di energia (32).	s		1/16	14053	1	US_04		
01.00	P.0315 - Soglia asimmetria tensioni (47).	%		1/256	14033	1	US_08		
01.00	P.0316 - Ritardo asimmetria tensioni (47).	s		1/16	14034	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0317 - Soglia asimmetria corrente (46).	%		1/256	14037	1	US_08		
01.00	P.0318 - Ritardo asimmetria corrente (46).	s		1/16	14038	1	US_04		
01.00	P.0319 - Sequenza fasi generatore (richiesta) (47).			1	14035	1	US_00		
01.00	P.0320 - Azione su sequenza fasi errata (47).			1	14036	1	US_00		
01.00	P.0321 - Soglia perdita eccitazione (32RQ).	kvar		1	14054	1	US_00		
01.00	P.0322 - Ritardo perdita eccitazione (32RQ).	s		1/16	14055	1	US_04		
01.00	P.0323 - Azione per massima corrente e corto circuito (50/51).			1	14043	1	US_00		
01.00	P.0324 - Abilitazione protezioni 50V-51V.			1	14044	1	US_00		
01.00	P.0325 - Soglia corrente I2 per sequenza negativa (46).	%		1/256	14045	1	US_08		
01.00	P.0326 - Ritardo per sequenza negativa (46).	s		1/16	14046	1	US_04		
01.00	P.0327 - Sequenza fasi nominale per calcolo sequenza diretta/inversa (46).			1	14047	1	US_00		
01.00	P.0328 - Applicare le soglie di tensione anche alle tensioni di fase?			1	14024	1	US_00		
01.00	P.0331 - Soglia massima velocità da frequenza (12).	%		1/256	14058	1	US_08		
01.00	P.0332 - Ritardo massima velocità da frequenza (12).	s		1/16	14059	1	US_04		
01.00	P.0333 - Soglia massima velocità da pick-up/w (12).	%		1/256	14060	1	US_08		
01.00	P.0334 - Ritardo massima velocità da pick-up/w (12).	s		1/16	14061	1	US_04		
01.00	P.0335 - Soglia alta temperatura refrigerante.	°C		1	14064	1	US_00		
01.00	P.0336 - Ritardo alta temperatura refrigerante.	s		1/16	14065	1	US_04		
01.00	P.0337 - Soglia massima temperatura refrigerante.	°C		1	14066	1	US_00		
01.00	P.0338 - Ritardo massima temperatura refrigerante.	s		1/16	14067	1	US_04		
01.00	P.0339 - Soglia bassa pressione olio.	bar		1/256	14068	1	US_08		
01.00	P.0340 - Ritardo bassa pressione olio.	s		1/16	14069	1	US_04		
01.00	P.0341 - Soglia minima pressione olio.	bar		1/256	14070	1	US_08		
01.00	P.0342 - Ritardo minima pressione olio.	s		1/16	14071	1	US_04		
01.00	P.0343 - Soglia alto livello combustibile.	%		1	14076	1	US_00		
01.00	P.0344 - Ritardo alto livello combustibile.	s		1/16	14077	1	US_04		
01.00	P.0345 - Soglia basso livello combustibile.	%		1	14078	1	US_00		
01.00	P.0346 - Ritardo basso livello combustibile.	s		1/16	14079	1	US_04		
01.00	P.0347 - Soglia minimo livello combustibile.	%		1	14080	1	US_00		
01.00	P.0348 - Ritardo minimo livello combustibile.	s		1/16	14081	1	US_04		
01.00	P.0349 - Ritardo rottura cinghia.	s		1/16	14082	1	US_04		
01.00	P.0350 - Soglia massima potenza (32R).	%		1/256	14088	1	US_08		
01.00	P.0351 - Ritardo massima potenza (32R).	s		1/16	14089	1	US_04		
01.00	P.0352 - Azione massima potenza (32R).			1	14090	1	US_00		
01.00	P.0353 - Soglia bassa temperatura refrigerante.	°C		1	14062	1	US_00		
01.00	P.0354 - Ritardo bassa temperatura refrigerante.	s		1/16	14063	1	US_04		
01.00	P.0355 - Soglia attivazione riscaldamento liquido refrigerante motore.	°C		1	14113	1	US_00		
01.00	P.0356 - Soglia disattivazione riscaldamento liquido refrigerante motore.	°C		1	14114	1	US_00		
01.00	P.0357 - Azione per rottura cinghia.			1	14083	1	US_00		
01.00	P.0361 - Ritardo per arresto di emergenza.	s		1/16	14091	1	US_04		
01.00	P.0362 - Soglia per bassa tensione batteria.	%		1/256	14084	1	US_08		
01.00	P.0363 - Ritardo per bassa tensione batteria.	s		1/16	14085	1	US_04		
01.00	P.0364 - Soglia per alta tensione batteria.	%		1/256	14086	1	US_08		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0365 - Ritardo per alta tensione batteria.	s		1/16	14087	1	US_04		
01.00	P.0366 - Soglia di alta temperatura scheda.	°C		1/256	14133	1	US_08		
01.00	P.0367 - Soglia di massima corrente ausiliaria/neutro (51N).	Aac		1/16	14048	1	US_04		
01.00	P.0368 - Ritardo per massima corrente ausiliaria/neutro (51N).	s		1/16	14049	1	US_04		
01.00	P.0373 - Soglia per alta temperatura olio.	°C		1	14072	1	US_00		
01.00	P.0374 - Ritardo per alta temperatura olio.	s		1/16	14073	1	US_04		
01.00	P.0375 - Soglia per massima temperatura olio.	°C		1	14074	1	US_00		
01.00	P.0376 - Ritardo per massima temperatura olio.	s		1/16	14075	1	US_04		
01.00	P.0377 - Soglia di massima corrente differenziale.	Aac		1/16	14050	1	US_04		
01.00	P.0378 - Ritardo per massima corrente differenziale.	s		1/16	14051	1	US_04		
01.00	P.0379 - Soglia di massima potenza reattiva (32Q).	kvar		1	14056	1	US_00		
01.00	P.0380 - Ritardo per massima potenza reattiva (32Q).	s		1/16	14057	1	US_04		
01.00	P.0381 - Soglia per massimo errore di potenza attiva.	%		1/256	14542	1	US_08		
01.00	P.0382 - Ritardo per massimo errore di potenza attiva.	s		1/16	14543	1	US_04		
01.00	P.0383 - Azione per massimo errore di potenza attiva.			1	14544	1	US_00		
01.00	P.0391 - Soglia per bassa tensione (27<).	%		1/256	14027	1	US_08		
01.00	P.0392 - Ritardo per bassa tensione (27<).	s		1/16	14028	1	US_04		
01.00	P.0393 - Soglia per alta tensione (59>).	%		1/256	14029	1	US_08		
01.00	P.0394 - Ritardo per alta tensione (59>).	s		1/16	14030	1	US_04		
01.00	P.0395 - Soglia per bassa frequenza (81<).	%		1/256	14017	1	US_08		
01.00	P.0396 - Ritardo per bassa frequenza (81<).	s		1/16	14018	1	US_04		
01.00	P.0397 - Soglia per alta frequenza (81>).	%		1/256	14019	1	US_08		
01.00	P.0398 - Ritardo per alta frequenza (81>).	s		1/16	14020	1	US_04		
01.00	P.0400 - Modalità pompa combustibile.			1	14106	1	US_00		
01.00	P.0401 - Tipo sensore per pompa combustibile.			1	14107	1	US_00		
01.00	P.0402 - Soglia attivazione pompa combustibile.	%		1	14108	1	US_00		
01.00	P.0403 - Soglia disattivazione pompa combustibile.	%		1	14109	1	US_00		
01.00	P.0404 - Durata massima attivazione pompa combustibile.	s		1/16	14110	1	US_04		
01.00	P.0405 - Ritardo tra elettrovalvola e pompa del combustibile.	s		1/16	14111	1	US_04		
01.00	P.0406 - Alimentazione per la pompa del combustibile.			1	14112	1	US_00		
01.00	P.0409 - Ora legale.			1	14124	1	US_00		
01.00	P.0410 - Fuso orario locale (-47...+48) (1=15 min., 4=1 ora).	-	Yes	1	14125	1	SS_00		
01.00	P.0418 - Calendario prova settimanale.			1	14097	1	BOOL_01		
01.00	P.0419 - Orario di inizio prova.	hh:mm		1	14098	1	US_00		
01.00	P.0420 - Durata avviamento in prova.	min		1	14099	1	US_00		
01.00	P.0421 - Calendario di lavoro settimanale.			1	14100	1	BOOL_01		
01.00	P.0422 - Orario di inizio lavoro.	hh:mm		1	14101	1	US_00		
01.00	P.0423 - Orario di fine lavoro.	hh:mm		1	14102	1	US_00		
01.00	P.0424 - Intervallo per manutenzione 1 (ore di lavoro).	hh		1	14092	1	US_00		
01.00	P.0425 - Tipo di azione per la manutenzione 1.			1	14093	1	US_00		
01.00	P.0426 - Calendario per avviamento remoto.			1	14103	1	BOOL_01		
01.00	P.0427 - Orario di inizio avviamento remoto.	hh:mm		1	14104	1	US_00		
01.00	P.0428 - Orario di fine avviamento remoto.	hh:mm		1	14105	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0436 - Intervallo per manutenzione 2 (ore di lavoro).	hh		1	14094	1	US_00		
01.00	P.0437 - Tipo di azione per la manutenzione 2.			1	14095	1	US_00		
01.00	P.0438 - Intervallo giorni per la manutenzione.	dd		1	14096	1	US_00		
01.00	P.0441 - Eventi da registrare.			1	14115	1	BOOL_01		
01.00	P.0442 - Intervallo per la registrazione veloce delle analogiche.	s		1	14116	1	US_00		
01.00	P.0443 - Intervallo per la registrazione lenta delle analogiche.	min		1	14117	1	US_00		
01.00	P.0451 - Utilizzo della porta seriale (1).			1	14134	1	US_00		
01.00	P.0452 - Indirizzo Modbus (1).			1	14135	1	US_00		
01.00	P.0453 - Baud rate (1).	Bps		1	14136	2	UL_00		
01.00	P.0454 - Impostazioni (1).			1	14138	1	US_00		
01.00	P.0455 - Eventi per segnalazioni.			1	14147	1	BOOL_01		
01.00	P.0456 - Nome dell'impianto.			1	14148	12	STR_12		
01.00	P.0457 - #1 Numero di telefono.			1	14160	12	STR_12		
01.00	P.0458 - #1 Tipo di numero di telefono.			1	14172	1	US_00		
01.00	P.0459 - #2 Numero di telefono.			1	14173	12	STR_12		
01.00	P.0460 - #2 Tipo di numero di telefono.			1	14185	1	US_00		
01.00	P.0461 - #3 Numero di telefono.			1	14186	12	STR_12		
01.00	P.0462 - #3 Tipo di numero di telefono.			1	14198	1	US_00		
01.00	P.0463 - #4 Numero di telefono.			1	14199	12	STR_12		
01.00	P.0464 - #4 Tipo di numero di telefono.			1	14211	1	US_00		
01.00	P.0465 - Modalità di chiamata.			1	14212	1	US_00		
01.00	P.0466 - Numero di squilli.			1	14213	1	US_00		
01.00	P.0467 - Numero di SMS.			1	14214	1	US_00		
01.00	P.0468 - Numero di chiamate dati.			1	14215	1	US_00		
01.00	P.0470 - Ordine dei registri Modbus (1).			1	14139	1	US_00		
01.00	P.0471 - Usage of the serial port (2).			1	14545	1	US_00		
01.00	P.0472 - Indirizzo Modbus (2).			1	14140	1	US_00		
01.00	P.0473 - Baud rate (2).	Bps		1	14141	2	UL_00		
01.00	P.0474 - Impostazioni (2).			1	14143	1	US_00		
01.00	P.0475 - Ordine dei registri Modbus (2).			1	14144	1	US_00		
01.00	P.0478 - Indirizzo Modbus (USB).			1	14145	1	US_00		
01.00	P.0479 - Ordine dei registri Modbus (USB).			1	14146	1	US_00		
01.00	P.0481 - Modalità per le soglie di carico.			1	14118	1	US_00		
01.00	P.0482 - Tempo di osservazione iniziale.	s		1/16	14119	1	US_04		
01.00	P.0483 - Soglia di bassa potenza.	%		1/256	14120	1	US_08		
01.00	P.0484 - Ritardo per bassa potenza.	s		1/16	14121	1	US_04		
01.00	P.0485 - Soglia di alta potenza.	%		1/256	14122	1	US_08		
01.00	P.0486 - Ritardo per alta potenza.	s		1/16	14123	1	US_04		
01.00	P.0491 - Durata comando sirena.	s		1/16	14132	1	US_04		
01.00	P.0492 - Ritardo prima di spegnere la lampada.	s		1/16	14126	1	US_04		
01.00	P.0493 - Gestione della lampada a motore avviato.			1	14127	1	US_00		
01.00	P.0494 - Opzioni schema unifilare.			1	14128	1	BOOL_01		
01.00	P.0495 - Opzioni tastiera.			1	14129	1	BOOL_01		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0496 - Luminosità LED.			1	14130	1	US_00		
01.00	P.0499 - Profilo schermo.			1	14131	1	US_00		
01.00	P.0500 - Indirizzo IP.			1	14216	2	UL_00		
01.00	P.0501 - Subnet mask.			1	14218	2	UL_00		
01.00	P.0502 - Gateway di rete.			1	14220	2	UL_00		
01.00	P.0503 - Porta Modbus/TCP (0=Modbus/TCP disabilitato).			1	14222	1	US_00		
01.00	P.0504 - Porta server Web (0=Server Web disabilitato).			1	14223	1	US_00		
01.00	P.0505 - Ordine dei registri Modbus (Ethernet).			1	14224	1	US_00		
01.00	P.0508 - Porta server NTP (0=Server NTP disabilitato).			1	14225	1	US_00		
01.00	P.0509 - Indirizzo server NTP (0=Server NTP disabilitato).			1	14226	2	UL_00		
01.00	P.0510 - Server DNS Primario.			1	14228	2	UL_00		
01.00	P.0511 - Server DNS Secondario.			1	14230	2	UL_00		
01.00	P.0513 - Porta server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).			1	14234	1	US_00		
01.00	P.0514 - Indirizzo server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).			1	14232	2	UL_00		
01.00	P.0530 - Abilitazione connessione e invio pacchetti a Si.Mo.Ne.			1	14235	1	US_00		
01.00	P.0531 - Indirizzo IP o nome server primario Si.Mo.Ne.			1	14236	15	STR_15		
01.00	P.0532 - Porta server primario Si.Mo.Ne.			1	14251	1	US_00		
01.00	P.0533 - Indirizzo IP o nome server secondario Si.Mo.Ne.			1	14252	15	STR_15		
01.00	P.0534 - Porta server secondario Si.Mo.Ne.			1	14267	1	US_00		
01.00	P.0535 - Tempo di invio dati a motore avviato.	s		1	14268	1	US_00		
01.00	P.0536 - Tempo di invio dati a motore fermo.	s		1	14269	1	US_00		
01.00	P.0537 - Tempo per invio pacchetto Keep Alive Network.	min		1	14270	1	US_00		
01.00	P.0539 - Eventi di comunicazione.			1	14272	1	BOOL_01		
01.00	P.0542 - Tipo di tensioni generatore.			1	14275	1	US_00		
01.00	P.0581 - Coordinate fisse GPS - Latitudine (con segno: +=Nord, -=Sud).			1	14276	7	STR_07		
01.00	P.0582 - Coordinate fisse GPS - Longitudine (con segno: +=Est, -=Ovest).			1	14283	7	STR_07		
01.00	P.0700 - Tipo di motore.			1	14290	1	US_00		
01.00	P.0703 - Livello di comando via Can-Bus.			1	14291	1	US_00		
01.00	P.0704 - Maschera disabilitazione anomalie da Can-Bus.			1	14292	1	BOOL_01		
01.00	P.0708 - Selezione droop/isocrono per ECU.			1	14293	1	US_00		
01.00	P.0709 - Segnalazione per guasto Can-Bus.			1	14294	1	US_00		
01.00	P.0710 - Velocità di idle per ECU.	rpm		1	14295	1	US_00		
01.00	P.0711 - Tempo massimo senza messaggi dal motore.	s		1/16	14296	1	US_04		
01.00	P.0800 - Modalità bus PMCB.			1	14297	1	US_00		
01.00	P.0802 - Tipo di impianto.			1	13964	1	US_00		
01.00	P.0803 - Numero di generatori sul bus PMCB.			1	14298	1	US_00		
01.00	P.0804 - Consenti chiusura GCB se numero errato di generatori sul bus PMCB?			1	14299	1	US_00		
01.00	P.0805 - Azione se c'è un altro generatore con "GCB non aperto".			1	14300	1	US_00		
01.00	P.0806 - Potenza minima disponibile sulle barre di parallelo per erogazione.	kW		1	14301	1	US_00		
01.00	P.0811 - Guadagno per anello di regolazione potenza reattiva.			1/8192	14389	1	US_13		
01.00	P.0812 - Fattore integrativo per anello di regolazione potenza reattiva.	1/s		1/1024	14390	1	US_10		
01.00	P.0814 - Banda morta per regolazione potenza reattiva.	%		1/256	14392	1	US_08		
01.00	P.0815 - Banda morta allargata per regolazione potenza reattiva.	%		1/256	14393	1	US_08		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0820 - Numero minimo di generatori avviati.			1	14302	1	US_00		
01.00	P.0821 - Abilitazione funzione del carico.			1	14303	1	US_00		
01.00	P.0822 - Modalità funzione del carico.			1	14304	1	US_00		
01.00	P.0823 - Indirizzo gruppo pilota.			1	14305	1	US_00		
01.00	P.0824 - Orario cambio gruppo pilota (modo 2).	hh:nn		1	14306	1	US_00		
01.00	P.0825 - Numero ore minime per cambio gruppo pilota (modo 3).	hh		1	14307	1	US_00		
01.00	P.0826 - Soglia attivazione gruppo più prioritario.	% P.0125		1/256	14308	1	US_08		
01.00	P.0827 - Ritardo attivazione gruppo più prioritario.	s		1	14309	1	US_00		
01.00	P.0828 - Soglia disattivazione gruppo meno prioritario.	% P.0125		1/256	14310	1	US_08		
01.00	P.0829 - Ritardo disattivazione gruppo meno prioritario.	s		1	14311	1	US_00		
01.00	P.0830 - Tempo di osservazione iniziale.	s		1	14312	1	US_00		
01.00	P.0831 - Tipo di regolatore di giri.			1	14320	1	US_00		
01.00	P.0840 - Offset di velocità.	%		1/256	14328	1	US_08		
01.00	P.0841 - Massima differenza di tensione per consenso chiusura interruttore.	%		1	14346	1	US_00		
01.00	P.0842 - Massima differenza di fase per consenso chiusura interruttore.	°		1	14347	1	US_00		
01.00	P.0843 - Massima differenza di frequenza per consenso chiusura interruttore.	Hz		1/256	14348	1	US_08		
01.00	P.0844 - Tempo per abilitazione chiusura interruttore.	s		1/256	14349	1	US_08		
01.00	P.0845 - Offset di fase per la sincronizzazione.	°	Yes	1	14350	1	SS_00		
01.00	P.0846 - Uso del synchro-check interno con sincronizzatori esterni.			1	14351	1	US_00		
01.00	P.0847 - MCB alimentato dalla rete?			1	13967	1	US_00		
01.00	P.0848 - Sincronizzazione automatica in manuale.			1	14352	1	US_00		
01.00	P.0849 - Guadagno per anello di regolazione fase.			1/8192	14353	1	US_13		
01.00	P.0850 - Fattore integrativo per anello di regolazione fase.	1/s		1/1024	14354	1	US_10		
01.00	P.0852 - Tempo massimo per sincronizzazione.	s		1/16	14357	1	US_04		
01.00	P.0853 - Tempo massimo per sincronizzazione di rientro.	s		1/16	14358	1	US_04		
01.00	P.0854 - Utilizzo di GCB.			1	13965	1	US_00		
01.00	P.0855 - Utilizzo di MCB.			1	13966	1	US_00		
01.00	P.0856 - Valore minimo per regolatore di giri.	%		1/256	14321	1	US_08		
01.00	P.0857 - Valore massimo per regolatore di giri.	%		1/256	14322	1	US_08		
01.00	P.0858 - Riferimento di potenza di sistema per "BASE LOAD".	kW		1	14370	1	US_00		
01.00	P.0860 - Riferimento di sistema per regolazione cosfi (<=1 significa induttivo, >1 significa capacitivo (2-val)).			1/256	14395	1	US_08		
01.00	P.0861 - Tipo di regolatore di tensione.			1	14333	1	US_00		
01.00	P.0862 - Valore minimo per regolatore di tensione.	%		1/256	14334	1	US_08		
01.00	P.0863 - Valore massimo per regolatore di tensione.	%		1/256	14335	1	US_08		
01.00	P.0867 - Offset di tensione.	%		1/256	14341	1	US_08		
01.00	P.0868 - Guadagno per anello di regolazione tensione.			1/8192	14355	1	US_13		
01.00	P.0869 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	1/s		1/1024	14356	1	US_10		
01.00	P.0871 - Guadagno per anello di regolazione potenza attiva.			1/8192	14359	1	US_13		
01.00	P.0872 - Fattore integrativo per anello di regolazione potenza attiva.	1/s		1/1024	14360	1	US_10		
01.00	P.0874 - Rampa di carico e scarico.	%/s		1/256	14361	1	US_08		
01.00	P.0875 - Rampa veloce di scarico.	%/s		1/256	14362	1	US_08		
01.00	P.0876 - Rampa di regolazione.	%/s		1/256	14363	1	US_08		
01.00	P.0877 - Banda morta per ripartizione del carico.	%		1/256	14365	1	US_08		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0878 - Potenza di fine rampa di scarico.	%		1/256	14366	1	US_08		
01.00	P.0879 - Durata massima rampa di scarico.	s		1/16	14367	1	US_04		
01.00	P.0880 - Funzionamento in parallelo rete.			1	14368	1	US_00		
01.00	P.0884 - Riferimento di potenza locale per "BASE LOAD".	kW		1	14369	1	US_00		
01.00	P.0888 - Riferimento di potenza locale per "IMPORT/EXPORT".	kW	Yes	1	14371	1	SS_00		
01.00	P.0889 - Banda morta allargata per ripartizione del carico.	%		1/256	14373	1	US_08		
01.00	P.0890 - Tempo massimo in parallelo alla rete.	s		1	14409	1	US_00		
01.00	P.0894 - Riferimento locale per regolazione cosfi (≤ 1 significa induttivo, > 1 significa capacitivo (2-val)).			1/256	14394	1	US_08		
01.00	P.0895 - Guadagno per anello di regolazione cosfi.			1/8192	14396	1	US_13		
01.00	P.0896 - Fattore integrativo per anello di regolazione cosfi.	1/s		1/1024	14397	1	US_10		
01.00	P.0897 - Consensi per apertura MCB per tempo massimo in parallelo con la rete.			1	14541	1	BOOL_01		
01.00	P.0898 - Banda morta per modulazione potenza.	%		1/256	14374	1	US_08		
01.00	P.0899 - Tempo massimo di mancanza rete per arresto motore.	s		1	14410	1	US_08		
01.00	P.0900 - Dispositivo di interfaccia.			1	14411	1	US_00		
01.00	P.0901 - Tempo di mantenimento del comando di "rete assente".	s		1/256	14412	1	US_08		
01.00	P.0902 - Riferimento di potenza alternativo per "BASE LOAD".	kW		1	14375	1	US_00		
01.00	P.0903 - Ritardo parallelo rete da rete in tolleranza.	s		1/16	14413	1	US_04		
01.00	P.0904 - Potenza minima per "IMPORT/EXPORT".	kW		1	14372	1	US_00		
01.00	P.0905 - Minima frequenza di rete per consenso al parallelo.	%		1/256	14417	1	US_08		
01.00	P.0906 - Massima frequenza di rete per consenso al parallelo.	%		1/256	14418	1	US_08		
01.00	P.0908 - Opzioni per le protezioni di parallelo alla rete.			1	14416	1	BOOL_01		
01.00	P.0909 - Minima tensione di rete per consenso al parallelo.	%		1/256	14419	1	US_08		
01.00	P.0910 - Massima tensione di rete per consenso al parallelo.	%		1/256	14420	1	US_08		
01.00	P.0911 - Isteresi sulle tensioni per le protezioni di "mancanza rete".	%		1/256	14414	1	US_08		
01.00	P.0912 - 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - $U <<$).	%		1/256	14421	1	US_08		
01.00	P.0913 - Ritardo su 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - $U <<$).	s		1/256	14422	1	US_08		
01.00	P.0914 - 1° Soglia per alta tensione (protezione 59 - $U >>$).	%		1/256	14441	1	US_08		
01.00	P.0915 - Ritardo su 1° soglia per alta tensione (protezione 59 - $U >>$).	s		1/256	14442	1	US_08		
01.00	P.0916 - 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - $U <$).	%		1/256	14423	1	US_08		
01.00	P.0917 - Ritardo su 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - $U <$).	s		1/16	14424	1	US_04		
01.00	P.0918 - 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - $U >$).	%		1/256	14443	1	US_08		
01.00	P.0919 - Ritardo su 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - $U >$).	s		1/16	14444	1	US_04		
01.00	P.0921 - Isteresi sulla frequenza per le protezioni di "mancanza rete".	%		1/256	14415	1	US_08		
01.00	P.0922 - 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - $f <<$).	%		1/256	14445	1	US_08		
01.00	P.0923 - Ritardo su 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - $f <<$).	s		1/256	14446	1	US_08		
01.00	P.0924 - 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - $f >>$).	%		1/256	14449	1	US_08		
01.00	P.0925 - Ritardo su 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - $f >>$).	s		1/256	14450	1	US_08		
01.00	P.0926 - 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - $f <$).	%		1/256	14447	1	US_08		
01.00	P.0927 - Ritardo su 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - $f <$).	s		1/16	14448	1	US_04		
01.00	P.0928 - 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - $f >$).	%		1/256	14451	1	US_08		
01.00	P.0929 - Ritardo su 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - $f >$).	s		1/16	14452	1	US_04		
01.00	P.0931 - Direzione Df/Dt (protezione 81R).			1	14453	1	US_00		
01.00	P.0932 - Soglia per Df/Dt (protezione 81R).	Hz/s		1/256	14454	1	US_08		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0933 - Ritardo per Df/Dt (protezione 81R).	s		1/256	14455	1	US_08		
01.00	P.0941 - Direzione protezione "Vector jump".			1	14456	1	US_00		
01.00	P.0942 - Soglia per protezione "Vector jump".	°		1/256	14457	1	US_08		
01.00	P.0951 - Soglia di alta frequenza di rete per la limitazione del setpoint di potenza attiva.	%		1/256	14376	1	US_08		
01.00	P.0952 - Ritardo per la limitazione del setpoint di potenza attiva per alta frequenza di rete.	s		1/16	14377	1	US_04		
01.00	P.0953 - Rapporto di limitazione del setpoint di potenza attiva per alta frequenza di rete.	%/Hz		1/256	14378	1	US_08		
01.00	P.0954 - Limitazione del setpoint di potenza attiva da contatto (1).	%		1/256	14379	1	US_08		
01.00	P.0955 - Limitazione del setpoint di potenza attiva da contatto (2).	%		1/256	14380	1	US_08		
01.00	P.0956 - Soglia di bassa frequenza di rete per la limitazione del setpoint di potenza attiva.	%		1/256	14381	1	US_08		
01.00	P.0957 - Ritardo per la limitazione del setpoint di potenza attiva per bassa frequenza di rete.	s		1/16	14382	1	US_04		
01.00	P.0958 - Rapporto di limitazione del setpoint di potenza attiva per bassa frequenza di rete.	%/Hz		1/256	14383	1	US_08		
01.00	P.0959 - Soglia di bassa tensione di rete per la limitazione del setpoint di potenza attiva.	%		1/256	14384	1	US_08		
01.00	P.0960 - Ritardo per la limitazione del setpoint di potenza attiva per bassa tensione di rete.	s		1/16	14385	1	US_04		
01.00	P.0967 - Rapporto di limitazione del setpoint di potenza attiva per bassa tensione di rete.	%/%V		1/256	14386	1	US_08		
01.00	P.0968 - Soglia per arresto del motore per limitazione eccessiva del setpoint di potenza attiva.	%		1/256	14387	1	US_08		
01.00	P.0969 - Ritardo per arresto del motore per limitazione eccessiva del setpoint di potenza attiva.	s		1/16	14388	1	US_04		
01.00	P.0974 - Riferimento per DROOP.	Hz		1/256	14398	1	US_08		
01.00	P.0975 - Pendenza DROOP.	%/Hz		1/256	14399	1	US_08		
01.00	P.0976 - Rampa per DROOP.	Hz/s		1/256	14400	1	US_08		
01.00	P.0977 - Guadagno per anello di regolazione velocità.			1/8192	14401	1	US_13		
01.00	P.0978 - Fattore integrativo per anello di regolazione velocità.	1/s		1/1024	14402	1	US_10		
01.00	P.0986 - Riferimento per DROOP di tensione.	Vac		1	14403	1	US_00		
01.00	P.0987 - Pendenza per DROOP di tensione.	%		1/256	14404	1	US_08		
01.00	P.0988 - Rampa per DROOP di tensione.	Vac/s		1/256	14405	1	US_08		
01.00	P.0989 - Guadagno per anello di regolazione tensione.			1/8192	14406	1	US_13		
01.00	P.0990 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	1/s		1/1024	14407	1	US_10		
01.00	P.0991 - Abilita i limiti nel modo DROOP.			1	14408	1	US_00		
01.00	P.0992 - Tempo movimento completo attuatore per comandi aumenta/diminuisci velocità	s		1/256	14329	1	US_08		
01.00	P.0993 - Periodo impulsi per comandi aumenta/diminuisci velocità	s		1/256	14330	1	US_08		
01.00	P.0994 - Duty cycle minimo per comandi aumenta/diminuisci velocità	%		1/256	14331	1	US_08		
01.00	P.0995 - Duty cycle massimo per comandi aumenta/diminuisci velocità	%		1/256	14332	1	US_08		
01.00	P.0996 - Tempo movimento completo attuatore per comandi aumenta/diminuisci tensione	s		1/256	14342	1	US_08		
01.00	P.0997 - Periodo impulsi per comandi aumenta/diminuisci tensione	s		1/256	14343	1	US_08		
01.00	P.0998 - Duty cycle minimo per comandi aumenta/diminuisci tensione	%		1/256	14344	1	US_08		
01.00	P.0999 - Duty cycle massimo per comandi aumenta/diminuisci tensione	%		1/256	14345	1	US_08		
01.00	P.1201 - Riserva di potenza #1 per funzione del carico (attivazione).	kW		1	14313	1	US_00		
01.00	P.1202 - Riserva di potenza #1 per funzione del carico (disattivazione).	kW		1	14314	1	US_00		
01.00	P.1203 - Riserva di potenza #2 per funzione del carico (attivazione).	kW		1	14315	1	US_00		
01.00	P.1204 - Riserva di potenza #2 per funzione del carico (disattivazione).	kW		1	14316	1	US_00		
01.00	P.1205 - Riserva di potenza #3 per funzione del carico (attivazione).	kW		1	14317	1	US_00		
01.00	P.1206 - Riserva di potenza #3 per funzione del carico (disattivazione).	kW		1	14318	1	US_00		
01.00	P.1207 - Riserva di potenza selezionata per funzione del carico.			1	14319	1	US_00		
01.00	P.1211 - Abilitazione protezione 27T.			1	14425	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.1212 - Soglia #1 protezione 27T.	%		1/256	14426	1	US_08		
01.00	P.1213 - Ritardo #1 protezione 27T.	s		1/256	14427	1	US_08		
01.00	P.1214 - Soglia #2 protezione 27T.	%		1/256	14428	1	US_08		
01.00	P.1215 - Ritardo #2 protezione 27T.	s		1/256	14429	1	US_08		
01.00	P.1216 - Soglia #3 protezione 27T.	%		1/256	14430	1	US_08		
01.00	P.1217 - Ritardo #3 protezione 27T.	s		1/256	14431	1	US_08		
01.00	P.1218 - Ritardo ripristino 27T.	s		1/16	14432	1	US_04		
01.00	P.1231 - Abilitazione protezione 27Q.			1	14433	1	US_00		
01.00	P.1232 - Segno potenza reattiva per protezione 27Q.			1	14434	1	US_00		
01.00	P.1233 - Soglia di tensione per protezione 27Q.	%		1/256	14435	1	US_08		
01.00	P.1234 - Soglia di potenza reattiva per protezione 27Q.	%		1/256	14436	1	US_08		
01.00	P.1235 - Soglia di corrente di sequenza positiva per protezione 27Q.	%		1/256	14437	1	US_08		
01.00	P.1237 - Ritardo #1 protezione 27Q.	s		1/256	14438	1	US_08		
01.00	P.1238 - Ritardo #2 protezione 27Q.	s		1/256	14439	1	US_08		
01.00	P.1239 - Ritardo ripristino 27Q.	s		1/16	14440	1	US_04		
01.00	P.1501 - Setpoint PLC #01	?	Yes	?	14461	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1502 - Setpoint PLC #02	?	Yes	?	14463	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1503 - Setpoint PLC #03	?	Yes	?	14465	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1504 - Setpoint PLC #04	?	Yes	?	14467	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1505 - Setpoint PLC #05	?	Yes	?	14469	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1506 - Setpoint PLC #06	?	Yes	?	14471	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1507 - Setpoint PLC #07	?	Yes	?	14473	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1508 - Setpoint PLC #08	?	Yes	?	14475	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1509 - Setpoint PLC #09	?	Yes	?	14477	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1510 - Setpoint PLC #10	?	Yes	?	14479	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1511 - Setpoint PLC #11	?	Yes	?	14481	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1512 - Setpoint PLC #12	?	Yes	?	14483	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1513 - Setpoint PLC #13	?	Yes	?	14485	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1514 - Setpoint PLC #14	?	Yes	?	14487	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1515 - Setpoint PLC #15	?	Yes	?	14489	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1516 - Setpoint PLC #16	?	Yes	?	14491	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1517 - Setpoint PLC #17	?	Yes	?	14493	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1518 - Setpoint PLC #18	?	Yes	?	14495	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1519 - Setpoint PLC #19	?	Yes	?	14497	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1520 - Setpoint PLC #20	?	Yes	?	14499	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1521 - Setpoint PLC #21	?	Yes	?	14501	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1522 - Setpoint PLC #22	?	Yes	?	14503	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1523 - Setpoint PLC #23	?	Yes	?	14505	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1524 - Setpoint PLC #24	?	Yes	?	14507	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1525 - Setpoint PLC #25	?	Yes	?	14509	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1526 - Setpoint PLC #26	?	Yes	?	14511	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1527 - Setpoint PLC #27	?	Yes	?	14513	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1528 - Setpoint PLC #28	?	Yes	?	14515	2	SL_??		? - defined in PLC

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.1529 - Setpoint PLC #29	?	Yes	?	14517	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1530 - Setpoint PLC #30	?	Yes	?	14519	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1531 - Setpoint PLC #31	?	Yes	?	14521	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1532 - Setpoint PLC #32	?	Yes	?	14523	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1533 - Setpoint PLC #33	?	Yes	?	14525	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1534 - Setpoint PLC #34	?	Yes	?	14527	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1535 - Setpoint PLC #35	?	Yes	?	14529	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1536 - Setpoint PLC #36	?	Yes	?	14531	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1537 - Setpoint PLC #37	?	Yes	?	14533	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1538 - Setpoint PLC #38	?	Yes	?	14535	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1539 - Setpoint PLC #39	?	Yes	?	14537	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1540 - Setpoint PLC #40	?	Yes	?	14539	2	SL_??		? - defined in PLC
01.00	P.1600 - Uso dell'anello di regolazione velocità.			1	14323	1	BOOL_01		
01.00	P.1601 - Soglia per inizio regolazione velocità.	%		1/256	14324	1	US_08		
01.00	P.1602 - Ritardo per inizio regolazione velocità.	s		1/16	14325	1	US_04		
01.00	P.1603 - Rampa per regolazione velocità.	%/s		1/256	14326	1	US_08		
01.00	P.1604 - Setpoint per la frequenza	Hz		1/256	14327	1	US_08		
01.00	P.1605 - Fattore per la ripartizione dei kW.	%		1/256	14364	1	US_08		
01.00	P.1650 - Uso dell'anello di regolazione tensione.			1	14336	1	BOOL_01		
01.00	P.1651 - Soglia per inizio regolazione tensione.	%		1/256	14337	1	US_08		
01.00	P.1652 - Ritardo per inizio regolazione tensione.	s		1/16	14338	1	US_04		
01.00	P.1653 - Rampa per regolazione tensione.	%/s		1/256	14339	1	US_08		
01.00	P.1654 - Setpoint per la tensione	Vac		1	14340	1	US_00		
01.00	P.1655 - Fattore per la ripartizione dei kvar.	%		1/256	14391	1	US_08		
01.00	P.2000 - Ingressi con polarità invertita (1-16).			1	13055	1	BOOL_01		
01.00	P.2001 - Funzione dell'ingresso 01.			1	13057	1	US_00		
01.00	P.2002 - Ritardo per l'ingresso 01.	s		1/16	13058	1	US_04		
01.00	P.2003 - Messaggio per l'ingresso 01.			1	16006	15	STR_15		
01.00	P.2004 - Funzione dell'ingresso 02.			1	13059	1	US_00		
01.00	P.2005 - Ritardo per l'ingresso 02.	s		1/16	13060	1	US_04		
01.00	P.2006 - Messaggio per l'ingresso 02.			1	16021	15	STR_15		
01.00	P.2007 - Funzione dell'ingresso 03.			1	13061	1	US_00		
01.00	P.2008 - Ritardo per l'ingresso 03.	s		1/16	13062	1	US_04		
01.00	P.2009 - Messaggio per l'ingresso 03.			1	16036	15	STR_15		
01.00	P.2010 - Funzione dell'ingresso 04.			1	13063	1	US_00		
01.00	P.2011 - Ritardo per l'ingresso 04.	s		1/16	13064	1	US_04		
01.00	P.2012 - Messaggio per l'ingresso 04.			1	16051	15	STR_15		
01.00	P.2013 - Funzione dell'ingresso 05.			1	13065	1	US_00		
01.00	P.2014 - Ritardo per l'ingresso 05.	s		1/16	13066	1	US_04		
01.00	P.2015 - Messaggio per l'ingresso 05.			1	16066	15	STR_15		
01.00	P.2016 - Funzione dell'ingresso 06.			1	13067	1	US_00		
01.00	P.2017 - Ritardo per l'ingresso 06.	s		1/16	13068	1	US_04		
01.00	P.2018 - Messaggio per l'ingresso 06.			1	16081	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2019 - Funzione dell'ingresso 07.			1	13069	1	US_00		
01.00	P.2020 - Ritardo per l'ingresso 07.	s		1/16	13070	1	US_04		
01.00	P.2021 - Messaggio per l'ingresso 07.			1	16096	15	STR_15		
01.00	P.2022 - Funzione dell'ingresso 08.			1	13071	1	US_00		
01.00	P.2023 - Ritardo per l'ingresso 08.	s		1/16	13072	1	US_04		
01.00	P.2024 - Messaggio per l'ingresso 08.			1	16111	15	STR_15		
01.00	P.2025 - Funzione dell'ingresso 09			1	13073	1	US_00		
01.00	P.2026 - Ritardo per l'ingresso 09	s		1/16	13074	1	US_04		
01.00	P.2027 - Messaggio per l'ingresso 09			1	16126	15	STR_15		
01.00	P.2028 - Funzione dell'ingresso 10			1	13075	1	US_00		
01.00	P.2029 - Ritardo per l'ingresso 10	s		1/16	13076	1	US_04		
01.00	P.2030 - Messaggio per l'ingresso 10			1	16141	15	STR_15		
01.00	P.2031 - Funzione dell'ingresso 11			1	13077	1	US_00		
01.00	P.2032 - Ritardo per l'ingresso 11	s		1/16	13078	1	US_04		
01.00	P.2033 - Messaggio per l'ingresso 11			1	16156	15	STR_15		
01.00	P.2034 - Funzione dell'ingresso 12			1	13079	1	US_00		
01.00	P.2035 - Ritardo per l'ingresso 12	s		1/16	13080	1	US_04		
01.00	P.2036 - Messaggio per l'ingresso 12			1	16171	15	STR_15		
01.00	P.2037 - Funzione dell'ingresso 13			1	13081	1	US_00		
01.00	P.2038 - Ritardo per l'ingresso 13	s		1/16	13082	1	US_04		
01.00	P.2039 - Messaggio per l'ingresso 13			1	16186	15	STR_15		
01.00	P.2040 - Funzione dell'ingresso 14			1	13083	1	US_00		
01.00	P.2041 - Ritardo per l'ingresso 14	s		1/16	13084	1	US_04		
01.00	P.2042 - Messaggio per l'ingresso 14			1	16201	15	STR_15		
01.00	P.2043 - Funzione dell'ingresso 15			1	13085	1	US_00		
01.00	P.2044 - Ritardo per l'ingresso 15	s		1/16	13086	1	US_04		
01.00	P.2045 - Messaggio per l'ingresso 15			1	16216	15	STR_15		
01.00	P.2046 - Funzione dell'ingresso 16			1	13087	1	US_00		
01.00	P.2047 - Ritardo per l'ingresso 16	s		1/16	13088	1	US_04		
01.00	P.2048 - Messaggio per l'ingresso 16			1	16231	15	STR_15		
01.00	P.2050 - Ingressi con polarità invertita (17-18).			1	13056	1	BOOL_01		
01.00	P.2051 - Funzione dell'ingresso 17			1	13089	1	US_00		
01.00	P.2052 - Ritardo per l'ingresso 17	s		1/16	13090	1	US_04		
01.00	P.2053 - Messaggio per l'ingresso 17			1	16246	15	STR_15		
01.00	P.2054 - Funzione dell'ingresso 18			1	13091	1	US_00		
01.00	P.2055 - Ritardo per l'ingresso 18	s		1/16	13092	1	US_04		
01.00	P.2056 - Messaggio per l'ingresso 18			1	16261	15	STR_15		
01.00	P.2100 - Ingressi con polarità invertita (19-25).			1	13093	1	BOOL_01		
01.00	P.2101 - Funzione dell'ingresso 19 (JU_3).			1	13094	1	US_00		
01.00	P.2102 - Ritardo per l'ingresso 19 (JU_3).	s		1/16	13095	1	US_04		
01.00	P.2103 - Messaggio per l'ingresso 19 (JU_3).			1	16276	15	STR_15		
01.00	P.2104 - Funzione dell'ingresso 20 (JU_5).			1	13096	1	US_00		
01.00	P.2105 - Ritardo per l'ingresso 20 (JU_5).	s		1/16	13097	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2106 - Messaggio per l'ingresso 20 (JU_5).			1	16291	15	STR_15		
01.00	P.2107 - Funzione dell'ingresso 21 (JK_2).			1	13098	1	US_00		
01.00	P.2108 - Ritardo per l'ingresso 21 (JK_2).	s		1/16	13099	1	US_04		
01.00	P.2109 - Messaggio per l'ingresso 21 (JK_2).			1	16306	15	STR_15		
01.00	P.2110 - Funzione dell'ingresso 22 (JK_3).			1	13100	1	US_00		
01.00	P.2111 - Ritardo per l'ingresso 22 (JK_3).	s		1/16	13101	1	US_04		
01.00	P.2112 - Messaggio per l'ingresso 22 (JK_3).			1	16321	15	STR_15		
01.00	P.2113 - Funzione dell'ingresso 23 (JK_4).			1	13102	1	US_00		
01.00	P.2114 - Ritardo per l'ingresso 23 (JK_4).	s		1/16	13103	1	US_04		
01.00	P.2115 - Messaggio per l'ingresso 23 (JK_4).			1	16336	15	STR_15		
01.00	P.2116 - Funzione dell'ingresso 24 (JK_5).			1	13104	1	US_00		
01.00	P.2117 - Ritardo per l'ingresso 24 (JK_5).	s		1/16	13105	1	US_04		
01.00	P.2118 - Messaggio per l'ingresso 24 (JK_5).			1	16351	15	STR_15		
01.00	P.2119 - Funzione dell'ingresso 25 (JJ_4).			1	13106	1	US_00		
01.00	P.2120 - Ritardo per l'ingresso 25 (JJ_4).	s		1/16	13107	1	US_04		
01.00	P.2121 - Messaggio per l'ingresso 25 (JJ_4).			1	16366	15	STR_15		
01.00	P.2151 - Funzione dell'ingresso virtuale 01.			1	13108	1	US_00		
01.00	P.2152 - Ritardo per l'ingresso virtuale 01.	s		1/16	13109	1	US_04		
01.00	P.2153 - Messaggio per l'ingresso virtuale 01.			1	16381	15	STR_15		
01.00	P.2154 - Funzione dell'ingresso virtuale 02.			1	13110	1	US_00		
01.00	P.2155 - Ritardo per l'ingresso virtuale 02.	s		1/16	13111	1	US_04		
01.00	P.2156 - Messaggio per l'ingresso virtuale 02.			1	16396	15	STR_15		
01.00	P.2157 - Funzione dell'ingresso virtuale 03.			1	13112	1	US_00		
01.00	P.2158 - Ritardo per l'ingresso virtuale 03.	s		1/16	13113	1	US_04		
01.00	P.2159 - Messaggio per l'ingresso virtuale 03.			1	16411	15	STR_15		
01.00	P.2160 - Funzione dell'ingresso virtuale 04.			1	13114	1	US_00		
01.00	P.2161 - Ritardo per l'ingresso virtuale 04.	s		1/16	13115	1	US_04		
01.00	P.2162 - Messaggio per l'ingresso virtuale 04.			1	16426	15	STR_15		
01.00	P.2163 - Funzione dell'ingresso virtuale 05.			1	13116	1	US_00		
01.00	P.2164 - Ritardo per l'ingresso virtuale 05.	s		1/16	13117	1	US_04		
01.00	P.2165 - Messaggio per l'ingresso virtuale 05.			1	16441	15	STR_15		
01.00	P.2166 - Funzione dell'ingresso virtuale 06.			1	13118	1	US_00		
01.00	P.2167 - Ritardo per l'ingresso virtuale 06.	s		1/16	13119	1	US_04		
01.00	P.2168 - Messaggio per l'ingresso virtuale 06.			1	16456	15	STR_15		
01.00	P.2169 - Funzione dell'ingresso virtuale 07.			1	13120	1	US_00		
01.00	P.2170 - Ritardo per l'ingresso virtuale 07.	s		1/16	13121	1	US_04		
01.00	P.2171 - Messaggio per l'ingresso virtuale 07.			1	16471	15	STR_15		
01.00	P.2172 - Funzione dell'ingresso virtuale 08.			1	13122	1	US_00		
01.00	P.2173 - Ritardo per l'ingresso virtuale 08.	s		1/16	13123	1	US_04		
01.00	P.2174 - Messaggio per l'ingresso virtuale 08.			1	16486	15	STR_15		
01.00	P.2175 - Funzione dell'ingresso virtuale 09.			1	13124	1	US_00		
01.00	P.2176 - Ritardo per l'ingresso virtuale 09.	s		1/16	13125	1	US_04		
01.00	P.2177 - Messaggio per l'ingresso virtuale 09.			1	16501	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2178 - Funzione dell'ingresso virtuale 10.			1	13126	1	US_00		
01.00	P.2179 - Ritardo per l'ingresso virtuale 10.	s		1/16	13127	1	US_04		
01.00	P.2180 - Messaggio per l'ingresso virtuale 10.			1	16516	15	STR_15		
01.00	P.2181 - Funzione dell'ingresso virtuale 11.			1	13128	1	US_00		
01.00	P.2182 - Ritardo per l'ingresso virtuale 11.	s		1/16	13129	1	US_04		
01.00	P.2183 - Messaggio per l'ingresso virtuale 11.			1	16531	15	STR_15		
01.00	P.2184 - Funzione dell'ingresso virtuale 12.			1	13130	1	US_00		
01.00	P.2185 - Ritardo per l'ingresso virtuale 12.	s		1/16	13131	1	US_04		
01.00	P.2186 - Messaggio per l'ingresso virtuale 12.			1	16546	15	STR_15		
01.00	P.2187 - Funzione dell'ingresso virtuale 13.			1	13132	1	US_00		
01.00	P.2188 - Ritardo per l'ingresso virtuale 13.	s		1/16	13133	1	US_04		
01.00	P.2189 - Messaggio per l'ingresso virtuale 13.			1	16561	15	STR_15		
01.00	P.2190 - Funzione dell'ingresso virtuale 14.			1	13134	1	US_00		
01.00	P.2191 - Ritardo per l'ingresso virtuale 14.	s		1/16	13135	1	US_04		
01.00	P.2192 - Messaggio per l'ingresso virtuale 14.			1	16576	15	STR_15		
01.00	P.2193 - Funzione dell'ingresso virtuale 15.			1	13136	1	US_00		
01.00	P.2194 - Ritardo per l'ingresso virtuale 15.	s		1/16	13137	1	US_04		
01.00	P.2195 - Messaggio per l'ingresso virtuale 15.			1	16591	15	STR_15		
01.00	P.2196 - Funzione dell'ingresso virtuale 16.			1	13138	1	US_00		
01.00	P.2197 - Ritardo per l'ingresso virtuale 16.	s		1/16	13139	1	US_04		
01.00	P.2198 - Messaggio per l'ingresso virtuale 16.			1	16606	15	STR_15		
01.00	P.2200 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 1).			1	13140	1	BOOL_01		
01.00	P.2201 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 01.			1	13141	1	US_00		
01.00	P.2202 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 01.	s		1/16	13142	1	US_04		
01.00	P.2203 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 01.			1	16621	15	STR_15		
01.00	P.2204 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 01.			1	13143	1	US_00		
01.00	P.2205 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 01.	s		1/16	13144	1	US_04		
01.00	P.2206 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 01.			1	16636	15	STR_15		
01.00	P.2207 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 01.			1	13145	1	US_00		
01.00	P.2208 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 01.	s		1/16	13146	1	US_04		
01.00	P.2209 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 01.			1	16651	15	STR_15		
01.00	P.2210 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 01.			1	13147	1	US_00		
01.00	P.2211 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 01.	s		1/16	13148	1	US_04		
01.00	P.2212 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 01.			1	16666	15	STR_15		
01.00	P.2213 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 01.			1	13149	1	US_00		
01.00	P.2214 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 01.	s		1/16	13150	1	US_04		
01.00	P.2215 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 01.			1	16681	15	STR_15		
01.00	P.2216 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 01.			1	13151	1	US_00		
01.00	P.2217 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 01.	s		1/16	13152	1	US_04		
01.00	P.2218 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 01.			1	16696	15	STR_15		
01.00	P.2219 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 01.			1	13153	1	US_00		
01.00	P.2220 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 01.	s		1/16	13154	1	US_04		
01.00	P.2221 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 01.			1	16711	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2222 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 01.			1	13155	1	US_00		
01.00	P.2223 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 01.	s		1/16	13156	1	US_04		
01.00	P.2224 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 01.			1	16726	15	STR_15		
01.00	P.2225 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 01.			1	13157	1	US_00		
01.00	P.2226 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 01.	s		1/16	13158	1	US_04		
01.00	P.2227 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 01.			1	16741	15	STR_15		
01.00	P.2228 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 01.			1	13159	1	US_00		
01.00	P.2229 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 01.	s		1/16	13160	1	US_04		
01.00	P.2230 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 01.			1	16756	15	STR_15		
01.00	P.2231 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 01.			1	13161	1	US_00		
01.00	P.2232 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 01.	s		1/16	13162	1	US_04		
01.00	P.2233 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 01.			1	16771	15	STR_15		
01.00	P.2234 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 01.			1	13163	1	US_00		
01.00	P.2235 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 01.	s		1/16	13164	1	US_04		
01.00	P.2236 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 01.			1	16786	15	STR_15		
01.00	P.2237 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 01.			1	13165	1	US_00		
01.00	P.2238 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 01.	s		1/16	13166	1	US_04		
01.00	P.2239 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 01.			1	16801	15	STR_15		
01.00	P.2240 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 01.			1	13167	1	US_00		
01.00	P.2241 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 01.	s		1/16	13168	1	US_04		
01.00	P.2242 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 01.			1	16816	15	STR_15		
01.00	P.2243 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 01.			1	13169	1	US_00		
01.00	P.2244 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 01.	s		1/16	13170	1	US_04		
01.00	P.2245 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 01.			1	16831	15	STR_15		
01.00	P.2246 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 01.			1	13171	1	US_00		
01.00	P.2247 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 01.	s		1/16	13172	1	US_04		
01.00	P.2248 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 01.			1	16846	15	STR_15		
01.00	P.2250 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 2).			1	13173	1	BOOL_01		
01.00	P.2251 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 02.			1	13174	1	US_00		
01.00	P.2252 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 02.	s		1/16	13175	1	US_04		
01.00	P.2253 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 02.			1	16861	15	STR_15		
01.00	P.2254 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 02.			1	13176	1	US_00		
01.00	P.2255 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 02.	s		1/16	13177	1	US_04		
01.00	P.2256 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 02.			1	16876	15	STR_15		
01.00	P.2257 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 02.			1	13178	1	US_00		
01.00	P.2258 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 02.	s		1/16	13179	1	US_04		
01.00	P.2259 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 02.			1	16891	15	STR_15		
01.00	P.2260 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 02.			1	13180	1	US_00		
01.00	P.2261 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 02.	s		1/16	13181	1	US_04		
01.00	P.2262 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 02.			1	16906	15	STR_15		
01.00	P.2263 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 02.			1	13182	1	US_00		
01.00	P.2264 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 02.	s		1/16	13183	1	US_04		
01.00	P.2265 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 02.			1	16921	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2266 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 02.			1	13184	1	US_00		
01.00	P.2267 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 02.	s		1/16	13185	1	US_04		
01.00	P.2268 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 02.			1	16936	15	STR_15		
01.00	P.2269 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 02.			1	13186	1	US_00		
01.00	P.2270 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 02.	s		1/16	13187	1	US_04		
01.00	P.2271 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 02.			1	16951	15	STR_15		
01.00	P.2272 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 02.			1	13188	1	US_00		
01.00	P.2273 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 02.	s		1/16	13189	1	US_04		
01.00	P.2274 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 02.			1	16966	15	STR_15		
01.00	P.2275 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 02.			1	13190	1	US_00		
01.00	P.2276 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 02.	s		1/16	13191	1	US_04		
01.00	P.2277 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 02.			1	16981	15	STR_15		
01.00	P.2278 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 02.			1	13192	1	US_00		
01.00	P.2279 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 02.	s		1/16	13193	1	US_04		
01.00	P.2280 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 02.			1	16996	15	STR_15		
01.00	P.2281 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 02.			1	13194	1	US_00		
01.00	P.2282 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 02.	s		1/16	13195	1	US_04		
01.00	P.2283 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 02.			1	17011	15	STR_15		
01.00	P.2284 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 02.			1	13196	1	US_00		
01.00	P.2285 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 02.	s		1/16	13197	1	US_04		
01.00	P.2286 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 02.			1	17026	15	STR_15		
01.00	P.2287 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 02.			1	13198	1	US_00		
01.00	P.2288 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 02.	s		1/16	13199	1	US_04		
01.00	P.2289 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 02.			1	17041	15	STR_15		
01.00	P.2290 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 02.			1	13200	1	US_00		
01.00	P.2291 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 02.	s		1/16	13201	1	US_04		
01.00	P.2292 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 02.			1	17056	15	STR_15		
01.00	P.2293 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 02.			1	13202	1	US_00		
01.00	P.2294 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 02.	s		1/16	13203	1	US_04		
01.00	P.2295 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 02.			1	17071	15	STR_15		
01.00	P.2296 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 02.			1	13204	1	US_00		
01.00	P.2297 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 02.	s		1/16	13205	1	US_04		
01.00	P.2298 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 02.			1	17086	15	STR_15		
01.00	P.2300 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 3).			1	13206	1	BOOL_01		
01.00	P.2301 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 03			1	13207	1	US_00		
01.00	P.2302 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 03	s		1/16	13208	1	US_04		
01.00	P.2303 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 03			1	17101	15	STR_15		
01.00	P.2304 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 03			1	13209	1	US_00		
01.00	P.2305 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 03	s		1/16	13210	1	US_04		
01.00	P.2306 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 03			1	17116	15	STR_15		
01.00	P.2307 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 03			1	13211	1	US_00		
01.00	P.2308 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 03	s		1/16	13212	1	US_04		
01.00	P.2309 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 03			1	17131	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2310 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 03			1	13213	1	US_00		
01.00	P.2311 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 03	s		1/16	13214	1	US_04		
01.00	P.2312 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 03			1	17146	15	STR_15		
01.00	P.2313 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 03			1	13215	1	US_00		
01.00	P.2314 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 03	s		1/16	13216	1	US_04		
01.00	P.2315 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 03			1	17161	15	STR_15		
01.00	P.2316 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 03			1	13217	1	US_00		
01.00	P.2317 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 03	s		1/16	13218	1	US_04		
01.00	P.2318 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 03			1	17176	15	STR_15		
01.00	P.2319 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 03			1	13219	1	US_00		
01.00	P.2320 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 03	s		1/16	13220	1	US_04		
01.00	P.2321 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 03			1	17191	15	STR_15		
01.00	P.2322 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 03			1	13221	1	US_00		
01.00	P.2323 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 03	s		1/16	13222	1	US_04		
01.00	P.2324 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 03			1	17206	15	STR_15		
01.00	P.2325 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 03			1	13223	1	US_00		
01.00	P.2326 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 03	s		1/16	13224	1	US_04		
01.00	P.2327 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 03			1	17221	15	STR_15		
01.00	P.2328 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 03			1	13225	1	US_00		
01.00	P.2329 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 03	s		1/16	13226	1	US_04		
01.00	P.2330 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 03			1	17236	15	STR_15		
01.00	P.2331 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 03			1	13227	1	US_00		
01.00	P.2332 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 03	s		1/16	13228	1	US_04		
01.00	P.2333 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 03			1	17251	15	STR_15		
01.00	P.2334 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 03			1	13229	1	US_00		
01.00	P.2335 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 03	s		1/16	13230	1	US_04		
01.00	P.2336 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 03			1	17266	15	STR_15		
01.00	P.2337 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 03			1	13231	1	US_00		
01.00	P.2338 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 03	s		1/16	13232	1	US_04		
01.00	P.2339 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 03			1	17281	15	STR_15		
01.00	P.2340 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 03			1	13233	1	US_00		
01.00	P.2341 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 03	s		1/16	13234	1	US_04		
01.00	P.2342 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 03			1	17296	15	STR_15		
01.00	P.2343 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 03			1	13235	1	US_00		
01.00	P.2344 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 03	s		1/16	13236	1	US_04		
01.00	P.2345 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 03			1	17311	15	STR_15		
01.00	P.2346 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 03			1	13237	1	US_00		
01.00	P.2347 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 03	s		1/16	13238	1	US_04		
01.00	P.2348 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 03			1	17326	15	STR_15		
01.00	P.2350 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 4).			1	13239	1	BOOL_01		
01.00	P.2351 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 04			1	13240	1	US_00		
01.00	P.2352 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 04	s		1/16	13241	1	US_04		
01.00	P.2353 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 04			1	17341	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2354 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 04			1	13242	1	US_00		
01.00	P.2355 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 04	s		1/16	13243	1	US_04		
01.00	P.2356 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 04			1	17356	15	STR_15		
01.00	P.2357 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 04			1	13244	1	US_00		
01.00	P.2358 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 04	s		1/16	13245	1	US_04		
01.00	P.2359 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 04			1	17371	15	STR_15		
01.00	P.2360 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 04			1	13246	1	US_00		
01.00	P.2361 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 04	s		1/16	13247	1	US_04		
01.00	P.2362 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 04			1	17386	15	STR_15		
01.00	P.2363 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 04			1	13248	1	US_00		
01.00	P.2364 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 04	s		1/16	13249	1	US_04		
01.00	P.2365 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 04			1	17401	15	STR_15		
01.00	P.2366 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 04			1	13250	1	US_00		
01.00	P.2367 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 04	s		1/16	13251	1	US_04		
01.00	P.2368 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 04			1	17416	15	STR_15		
01.00	P.2369 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 04			1	13252	1	US_00		
01.00	P.2370 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 04	s		1/16	13253	1	US_04		
01.00	P.2371 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 04			1	17431	15	STR_15		
01.00	P.2372 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 04			1	13254	1	US_00		
01.00	P.2373 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 04	s		1/16	13255	1	US_04		
01.00	P.2374 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 04			1	17446	15	STR_15		
01.00	P.2375 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 04			1	13256	1	US_00		
01.00	P.2376 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 04	s		1/16	13257	1	US_04		
01.00	P.2377 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 04			1	17461	15	STR_15		
01.00	P.2378 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 04			1	13258	1	US_00		
01.00	P.2379 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 04	s		1/16	13259	1	US_04		
01.00	P.2380 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 04			1	17476	15	STR_15		
01.00	P.2381 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 04			1	13260	1	US_00		
01.00	P.2382 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 04	s		1/16	13261	1	US_04		
01.00	P.2383 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 04			1	17491	15	STR_15		
01.00	P.2384 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 04			1	13262	1	US_00		
01.00	P.2385 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 04	s		1/16	13263	1	US_04		
01.00	P.2386 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 04			1	17506	15	STR_15		
01.00	P.2387 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 04			1	13264	1	US_00		
01.00	P.2388 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 04	s		1/16	13265	1	US_04		
01.00	P.2389 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 04			1	17521	15	STR_15		
01.00	P.2390 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 04			1	13266	1	US_00		
01.00	P.2391 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 04	s		1/16	13267	1	US_04		
01.00	P.2392 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 04			1	17536	15	STR_15		
01.00	P.2393 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 04			1	13268	1	US_00		
01.00	P.2394 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 04	s		1/16	13269	1	US_04		
01.00	P.2395 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 04			1	17551	15	STR_15		
01.00	P.2396 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 04			1	13270	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2397 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 04	s		1/16	13271	1	US_04		
01.00	P.2398 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 04			1	17566	15	STR_15		
01.00	P.3000 - Uscite con polarità invertita (1-16).			1	13272	1	BOOL_01		
01.00	P.3001 - Funzione dell'uscita 01.			1	13274	1	US_00		
01.00	P.3002 - Funzione dell'uscita 02.			1	13275	1	US_00		
01.00	P.3003 - Funzione dell'uscita 03.			1	13276	1	US_00		
01.00	P.3004 - Funzione dell'uscita 04.			1	13277	1	US_00		
01.00	P.3005 - Funzione dell'uscita 05.			1	13278	1	US_00		
01.00	P.3006 - Funzione dell'uscita 06.			1	13279	1	US_00		
01.00	P.3007 - Funzione dell'uscita 07.			1	13280	1	US_00		
01.00	P.3008 - Funzione dell'uscita 08.			1	13281	1	US_00		
01.00	P.3009 - Funzione dell'uscita 09.			1	13282	1	US_00		
01.00	P.3010 - Funzione dell'uscita 10.			1	13283	1	US_00		
01.00	P.3011 - Funzione dell'uscita 11.			1	13284	1	US_00		
01.00	P.3012 - Funzione dell'uscita 12.			1	13285	1	US_00		
01.00	P.3013 - Funzione dell'uscita 13.			1	13286	1	US_00		
01.00	P.3014 - Funzione dell'uscita 14.			1	13287	1	US_00		
01.00	P.3015 - Funzione dell'uscita 15 (START).			1	13288	1	US_00		
01.00	P.3016 - Funzione dell'uscita 16 (FUEL).			1	13289	1	US_00		
01.00	P.3020 - Uscite con polarità invertita (17-18).			1	13273	1	BOOL_01		
01.00	P.3021 - Funzione dell'uscita 17 (GCB).			1	13290	1	US_00		
01.00	P.3022 - Funzione dell'uscita 18 (MCB).			1	13291	1	US_00		
01.00	P.3200 - Uscite con polarità invertita (DITEL 1).			1	13292	1	BOOL_01		
01.00	P.3201 - Funzione dell'uscita 01 espansione 01.			1	13293	1	US_00		
01.00	P.3202 - Funzione dell'uscita 02 espansione 01.			1	13294	1	US_00		
01.00	P.3203 - Funzione dell'uscita 03 espansione 01.			1	13295	1	US_00		
01.00	P.3204 - Funzione dell'uscita 04 espansione 01.			1	13296	1	US_00		
01.00	P.3205 - Funzione dell'uscita 05 espansione 01.			1	13297	1	US_00		
01.00	P.3206 - Funzione dell'uscita 06 espansione 01.			1	13298	1	US_00		
01.00	P.3207 - Funzione dell'uscita 07 espansione 01.			1	13299	1	US_00		
01.00	P.3208 - Funzione dell'uscita 08 espansione 01.			1	13300	1	US_00		
01.00	P.3209 - Funzione dell'uscita 09 espansione 01.			1	13301	1	US_00		
01.00	P.3210 - Funzione dell'uscita 10 espansione 01.			1	13302	1	US_00		
01.00	P.3211 - Funzione dell'uscita 11 espansione 01.			1	13303	1	US_00		
01.00	P.3212 - Funzione dell'uscita 12 espansione 01.			1	13304	1	US_00		
01.00	P.3213 - Funzione dell'uscita 13 espansione 01.			1	13305	1	US_00		
01.00	P.3214 - Funzione dell'uscita 14 espansione 01.			1	13306	1	US_00		
01.00	P.3215 - Funzione dell'uscita 15 espansione 01.			1	13307	1	US_00		
01.00	P.3216 - Funzione dell'uscita 16 espansione 01.			1	13308	1	US_00		
01.00	P.3250 - Uscite con polarità invertita (DITEL 2).			1	13309	1	BOOL_01		
01.00	P.3251 - Funzione dell'uscita 01 espansione 02.			1	13310	1	US_00		
01.00	P.3252 - Funzione dell'uscita 02 espansione 02.			1	13311	1	US_00		
01.00	P.3253 - Funzione dell'uscita 03 espansione 02.			1	13312	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.3254 - Funzione dell'uscita 04 espansione 02.			1	13313	1	US_00		
01.00	P.3255 - Funzione dell'uscita 05 espansione 02.			1	13314	1	US_00		
01.00	P.3256 - Funzione dell'uscita 06 espansione 02.			1	13315	1	US_00		
01.00	P.3257 - Funzione dell'uscita 07 espansione 02.			1	13316	1	US_00		
01.00	P.3258 - Funzione dell'uscita 08 espansione 02.			1	13317	1	US_00		
01.00	P.3259 - Funzione dell'uscita 09 espansione 02.			1	13318	1	US_00		
01.00	P.3260 - Funzione dell'uscita 10 espansione 02.			1	13319	1	US_00		
01.00	P.3261 - Funzione dell'uscita 11 espansione 02.			1	13320	1	US_00		
01.00	P.3262 - Funzione dell'uscita 12 espansione 02.			1	13321	1	US_00		
01.00	P.3263 - Funzione dell'uscita 13 espansione 02.			1	13322	1	US_00		
01.00	P.3264 - Funzione dell'uscita 14 espansione 02.			1	13323	1	US_00		
01.00	P.3265 - Funzione dell'uscita 15 espansione 02.			1	13324	1	US_00		
01.00	P.3266 - Funzione dell'uscita 16 espansione 02.			1	13325	1	US_00		
01.00	P.3300 - Uscite con polarità invertita (DITEL 3).			1	13326	1	BOOL_01		
01.00	P.3301 - Funzione dell'uscita 01 espansione 03.			1	13327	1	US_00		
01.00	P.3302 - Funzione dell'uscita 02 espansione 03.			1	13328	1	US_00		
01.00	P.3303 - Funzione dell'uscita 03 espansione 03.			1	13329	1	US_00		
01.00	P.3304 - Funzione dell'uscita 04 espansione 03.			1	13330	1	US_00		
01.00	P.3305 - Funzione dell'uscita 05 espansione 03.			1	13331	1	US_00		
01.00	P.3306 - Funzione dell'uscita 06 espansione 03.			1	13332	1	US_00		
01.00	P.3307 - Funzione dell'uscita 07 espansione 03.			1	13333	1	US_00		
01.00	P.3308 - Funzione dell'uscita 08 espansione 03.			1	13334	1	US_00		
01.00	P.3309 - Funzione dell'uscita 09 espansione 03.			1	13335	1	US_00		
01.00	P.3310 - Funzione dell'uscita 10 espansione 03.			1	13336	1	US_00		
01.00	P.3311 - Funzione dell'uscita 11 espansione 03.			1	13337	1	US_00		
01.00	P.3312 - Funzione dell'uscita 12 espansione 03.			1	13338	1	US_00		
01.00	P.3313 - Funzione dell'uscita 13 espansione 03.			1	13339	1	US_00		
01.00	P.3314 - Funzione dell'uscita 14 espansione 03.			1	13340	1	US_00		
01.00	P.3315 - Funzione dell'uscita 15 espansione 03.			1	13341	1	US_00		
01.00	P.3316 - Funzione dell'uscita 16 espansione 03.			1	13342	1	US_00		
01.00	P.3350 - Uscite con polarità invertita (DITEL 4).			1	13343	1	BOOL_01		
01.00	P.3351 - Funzione dell'uscita 01 espansione 04.			1	13344	1	US_00		
01.00	P.3352 - Funzione dell'uscita 02 espansione 04.			1	13345	1	US_00		
01.00	P.3353 - Funzione dell'uscita 03 espansione 04.			1	13346	1	US_00		
01.00	P.3354 - Funzione dell'uscita 04 espansione 04.			1	13347	1	US_00		
01.00	P.3355 - Funzione dell'uscita 05 espansione 04.			1	13348	1	US_00		
01.00	P.3356 - Funzione dell'uscita 06 espansione 04.			1	13349	1	US_00		
01.00	P.3357 - Funzione dell'uscita 07 espansione 04.			1	13350	1	US_00		
01.00	P.3358 - Funzione dell'uscita 08 espansione 04.			1	13351	1	US_00		
01.00	P.3359 - Funzione dell'uscita 09 espansione 04.			1	13352	1	US_00		
01.00	P.3360 - Funzione dell'uscita 10 espansione 04.			1	13353	1	US_00		
01.00	P.3361 - Funzione dell'uscita 11 espansione 04.			1	13354	1	US_00		
01.00	P.3362 - Funzione dell'uscita 12 espansione 04.			1	13355	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.3363 - Funzione dell'uscita 13 espansione 04.			1	13356	1	US_00		
01.00	P.3364 - Funzione dell'uscita 14 espansione 04.			1	13357	1	US_00		
01.00	P.3365 - Funzione dell'uscita 15 espansione 04.			1	13358	1	US_00		
01.00	P.3366 - Funzione dell'uscita 16 espansione 04.			1	13359	1	US_00		
01.00	P.4001 - Funzione per l'ingresso analogico 1			1	13361	1	US_00		
01.00	P.4002 - Messaggio per l'ingresso analogico 1			1	17581	15	STR_15		
01.00	P.4003 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1		Yes	1/256	13362	2	SL_08		
01.00	P.4004 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1	s		1/16	13364	1	US_04		
01.00	P.4005 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 1			1	13365	1	BOOL_01		
01.00	P.4006 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1		Yes	1/256	13366	2	SL_08		
01.00	P.4007 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1	s		1/16	13368	1	US_04		
01.00	P.4008 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 1			1	13369	1	BOOL_01		
01.00	P.4009 - Funzione per l'ingresso analogico 2			1	13370	1	US_00		
01.00	P.4010 - Messaggio per l'ingresso analogico 2			1	17596	15	STR_15		
01.00	P.4011 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2		Yes	1/256	13371	2	SL_08		
01.00	P.4012 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2	s		1/16	13373	1	US_04		
01.00	P.4013 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 2			1	13374	1	BOOL_01		
01.00	P.4014 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2		Yes	1/256	13375	2	SL_08		
01.00	P.4015 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2	s		1/16	13377	1	US_04		
01.00	P.4016 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 2			1	13378	1	BOOL_01		
01.00	P.4017 - Funzione per l'ingresso analogico 3 (JK-2).			1	13379	1	US_00		
01.00	P.4018 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 (JK-2).			1	17611	15	STR_15		
01.00	P.4019 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).		Yes	1/256	13380	2	SL_08		
01.00	P.4020 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	s		1/16	13382	1	US_04		
01.00	P.4021 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).			1	13383	1	BOOL_01		
01.00	P.4022 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).		Yes	1/256	13384	2	SL_08		
01.00	P.4023 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	s		1/16	13386	1	US_04		
01.00	P.4024 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).			1	13387	1	BOOL_01		
01.00	P.4025 - Funzione per l'ingresso analogico 4 (JK-3).			1	13388	1	US_00		
01.00	P.4026 - Messaggio per l'ingresso analogico 4 (JK-3).			1	17626	15	STR_15		
01.00	P.4027 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).		Yes	1/256	13389	2	SL_08		
01.00	P.4028 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	s		1/16	13391	1	US_04		
01.00	P.4029 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).			1	13392	1	BOOL_01		
01.00	P.4030 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).		Yes	1/256	13393	2	SL_08		
01.00	P.4031 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	s		1/16	13395	1	US_04		
01.00	P.4032 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).			1	13396	1	BOOL_01		
01.00	P.4033 - Funzione per l'ingresso analogico 5 (JK-4).			1	13397	1	US_00		
01.00	P.4034 - Messaggio per l'ingresso analogico 5 (JK-4).			1	17641	15	STR_15		
01.00	P.4035 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).		Yes	1/256	13398	2	SL_08		
01.00	P.4036 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	s		1/16	13400	1	US_04		
01.00	P.4037 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).			1	13401	1	BOOL_01		
01.00	P.4038 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).		Yes	1/256	13402	2	SL_08		
01.00	P.4039 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	s		1/16	13404	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4040 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).			1	13405	1	BOOL_01		
01.00	P.4041 - Funzione per l'ingresso analogico 6 (JK-5).			1	13406	1	US_00		
01.00	P.4042 - Messaggio per l'ingresso analogico 6 (JK-5).			1	17656	15	STR_15		
01.00	P.4043 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).		Yes	1/256	13407	2	SL_08		
01.00	P.4044 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	s		1/16	13409	1	US_04		
01.00	P.4045 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).			1	13410	1	BOOL_01		
01.00	P.4046 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).		Yes	1/256	13411	2	SL_08		
01.00	P.4047 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	s		1/16	13413	1	US_04		
01.00	P.4048 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).			1	13414	1	BOOL_01		
01.00	P.4051 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 1.			1	13424	1	US_00		
01.00	P.4052 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 1.			1	17701	15	STR_15		
01.00	P.4053 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.		Yes	1/256	13425	2	SL_08		
01.00	P.4054 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	s		1/16	13427	1	US_04		
01.00	P.4055 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.			1	13428	1	BOOL_01		
01.00	P.4056 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.		Yes	1/256	13429	2	SL_08		
01.00	P.4057 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	s		1/16	13431	1	US_04		
01.00	P.4058 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.			1	13432	1	BOOL_01		
01.00	P.4059 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 2.			1	13433	1	US_00		
01.00	P.4060 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 2.			1	17716	15	STR_15		
01.00	P.4061 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.		Yes	1/256	13434	2	SL_08		
01.00	P.4062 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	s		1/16	13436	1	US_04		
01.00	P.4063 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.			1	13437	1	BOOL_01		
01.00	P.4064 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.		Yes	1/256	13438	2	SL_08		
01.00	P.4065 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	s		1/16	13440	1	US_04		
01.00	P.4066 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.			1	13441	1	BOOL_01		
01.00	P.4067 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 3.			1	13442	1	US_00		
01.00	P.4068 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 3.			1	17731	15	STR_15		
01.00	P.4069 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.		Yes	1/256	13443	2	SL_08		
01.00	P.4070 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	s		1/16	13445	1	US_04		
01.00	P.4071 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.			1	13446	1	BOOL_01		
01.00	P.4072 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.		Yes	1/256	13447	2	SL_08		
01.00	P.4073 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	s		1/16	13449	1	US_04		
01.00	P.4074 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.			1	13450	1	BOOL_01		
01.00	P.4075 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 4.			1	13451	1	US_00		
01.00	P.4076 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 4.			1	17746	15	STR_15		
01.00	P.4077 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.		Yes	1/256	13452	2	SL_08		
01.00	P.4078 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	s		1/16	13454	1	US_04		
01.00	P.4079 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.			1	13455	1	BOOL_01		
01.00	P.4080 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.		Yes	1/256	13456	2	SL_08		
01.00	P.4081 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	s		1/16	13458	1	US_04		
01.00	P.4082 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.			1	13459	1	BOOL_01		
01.00	P.4083 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 5.			1	13460	1	US_00		
01.00	P.4084 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 5.			1	17761	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4085 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.		Yes	1/256	13461	2	SL_08		
01.00	P.4086 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	s		1/16	13463	1	US_04		
01.00	P.4087 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.			1	13464	1	BOOL_01		
01.00	P.4088 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.		Yes	1/256	13465	2	SL_08		
01.00	P.4089 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	s		1/16	13467	1	US_04		
01.00	P.4090 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.			1	13468	1	BOOL_01		
01.00	P.4091 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 6.			1	13469	1	US_00		
01.00	P.4092 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 6.			1	17776	15	STR_15		
01.00	P.4093 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.		Yes	1/256	13470	2	SL_08		
01.00	P.4094 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	s		1/16	13472	1	US_04		
01.00	P.4095 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.			1	13473	1	BOOL_01		
01.00	P.4096 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.		Yes	1/256	13474	2	SL_08		
01.00	P.4097 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	s		1/16	13476	1	US_04		
01.00	P.4098 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.			1	13477	1	BOOL_01		
01.00	P.4099 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 7.			1	13478	1	US_00		
01.00	P.4100 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 7.			1	17791	15	STR_15		
01.00	P.4101 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.		Yes	1/256	13479	2	SL_08		
01.00	P.4102 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	s		1/16	13481	1	US_04		
01.00	P.4103 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.			1	13482	1	BOOL_01		
01.00	P.4104 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.		Yes	1/256	13483	2	SL_08		
01.00	P.4105 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	s		1/16	13485	1	US_04		
01.00	P.4106 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.			1	13486	1	BOOL_01		
01.00	P.4107 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 8.			1	13487	1	US_00		
01.00	P.4108 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 8.			1	17806	15	STR_15		
01.00	P.4109 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.		Yes	1/256	13488	2	SL_08		
01.00	P.4110 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	s		1/16	13490	1	US_04		
01.00	P.4111 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.			1	13491	1	BOOL_01		
01.00	P.4112 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.		Yes	1/256	13492	2	SL_08		
01.00	P.4113 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	s		1/16	13494	1	US_04		
01.00	P.4114 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.			1	13495	1	BOOL_01		
01.00	P.4123 - Funzione per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).			1	13415	1	US_00		
01.00	P.4124 - Messaggio per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).			1	17671	15	STR_15		
01.00	P.4125 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).		Yes	1/256	13416	2	SL_08		
01.00	P.4126 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).			1/16	13418	1	US_04		
01.00	P.4127 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).			1	13419	1	BOOL_01		
01.00	P.4128 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).		Yes	1/256	13420	2	SL_08		
01.00	P.4129 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).			1/16	13422	1	US_04		
01.00	P.4130 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).			1	13423	1	BOOL_01		
01.00	P.4131 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.			1	13496	1	US_00		
01.00	P.4132 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.			1	17821	15	STR_15		
01.00	P.4133 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.		Yes	1/256	13497	2	SL_08		
01.00	P.4134 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	s		1/16	13499	1	US_04		
01.00	P.4135 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 1.			1	13500	1	BOOL_01		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4136 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.		Yes	1/256	13501	2	SL_08		
01.00	P.4137 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	s		1/16	13503	1	US_04		
01.00	P.4138 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 1.			1	13504	1	BOOL_01		
01.00	P.4139 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.			1	13505	1	US_00		
01.00	P.4140 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.			1	17836	15	STR_15		
01.00	P.4141 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.		Yes	1/256	13506	2	SL_08		
01.00	P.4142 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	s		1/16	13508	1	US_04		
01.00	P.4143 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 1.			1	13509	1	BOOL_01		
01.00	P.4144 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.		Yes	1/256	13510	2	SL_08		
01.00	P.4145 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	s		1/16	13512	1	US_04		
01.00	P.4146 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 1.			1	13513	1	BOOL_01		
01.00	P.4147 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.			1	13514	1	US_00		
01.00	P.4148 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.			1	17851	15	STR_15		
01.00	P.4149 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.		Yes	1/256	13515	2	SL_08		
01.00	P.4150 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	s		1/16	13517	1	US_04		
01.00	P.4151 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 1.			1	13518	1	BOOL_01		
01.00	P.4152 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.		Yes	1/256	13519	2	SL_08		
01.00	P.4153 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	s		1/16	13521	1	US_04		
01.00	P.4154 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 1.			1	13522	1	BOOL_01		
01.00	P.4161 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.			1	13523	1	US_00		
01.00	P.4162 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.			1	17866	15	STR_15		
01.00	P.4163 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.		Yes	1/256	13524	2	SL_08		
01.00	P.4164 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	s		1/16	13526	1	US_04		
01.00	P.4165 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 2.			1	13527	1	BOOL_01		
01.00	P.4166 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.		Yes	1/256	13528	2	SL_08		
01.00	P.4167 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	s		1/16	13530	1	US_04		
01.00	P.4168 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 2.			1	13531	1	BOOL_01		
01.00	P.4169 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.			1	13532	1	US_00		
01.00	P.4170 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.			1	17881	15	STR_15		
01.00	P.4171 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.		Yes	1/256	13533	2	SL_08		
01.00	P.4172 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	s		1/16	13535	1	US_04		
01.00	P.4173 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 2.			1	13536	1	BOOL_01		
01.00	P.4174 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.		Yes	1/256	13537	2	SL_08		
01.00	P.4175 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	s		1/16	13539	1	US_04		
01.00	P.4176 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 2.			1	13540	1	BOOL_01		
01.00	P.4177 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.			1	13541	1	US_00		
01.00	P.4178 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.			1	17896	15	STR_15		
01.00	P.4179 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.		Yes	1/256	13542	2	SL_08		
01.00	P.4180 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	s		1/16	13544	1	US_04		
01.00	P.4181 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 2.			1	13545	1	BOOL_01		
01.00	P.4182 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.		Yes	1/256	13546	2	SL_08		
01.00	P.4183 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	s		1/16	13548	1	US_04		
01.00	P.4184 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 2.			1	13549	1	BOOL_01		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4201 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3			1	13550	1	US_00		
01.00	P.4202 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3			1	17911	15	STR_15		
01.00	P.4203 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3		Yes	1/256	13551	2	SL_08		
01.00	P.4204 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	s		1/16	13553	1	US_04		
01.00	P.4205 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 3			1	13554	1	BOOL_01		
01.00	P.4206 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3		Yes	1/256	13555	2	SL_08		
01.00	P.4207 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	s		1/16	13557	1	US_04		
01.00	P.4208 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 3			1	13558	1	BOOL_01		
01.00	P.4209 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3			1	13559	1	US_00		
01.00	P.4210 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3			1	17926	15	STR_15		
01.00	P.4211 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3		Yes	1/256	13560	2	SL_08		
01.00	P.4212 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	s		1/16	13562	1	US_04		
01.00	P.4213 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 3			1	13563	1	BOOL_01		
01.00	P.4214 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3		Yes	1/256	13564	2	SL_08		
01.00	P.4215 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	s		1/16	13566	1	US_04		
01.00	P.4216 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 3			1	13567	1	BOOL_01		
01.00	P.4217 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3			1	13568	1	US_00		
01.00	P.4218 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3			1	17941	15	STR_15		
01.00	P.4219 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3		Yes	1/256	13569	2	SL_08		
01.00	P.4220 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	s		1/16	13571	1	US_04		
01.00	P.4221 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 3			1	13572	1	BOOL_01		
01.00	P.4222 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3		Yes	1/256	13573	2	SL_08		
01.00	P.4223 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	s		1/16	13575	1	US_04		
01.00	P.4224 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 3			1	13576	1	BOOL_01		
01.00	P.4231 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4			1	13577	1	US_00		
01.00	P.4232 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4			1	17956	15	STR_15		
01.00	P.4233 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4		Yes	1/256	13578	2	SL_08		
01.00	P.4234 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4	s		1/16	13580	1	US_04		
01.00	P.4235 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 4			1	13581	1	BOOL_01		
01.00	P.4236 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4		Yes	1/256	13582	2	SL_08		
01.00	P.4237 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4	s		1/16	13584	1	US_04		
01.00	P.4238 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 4			1	13585	1	BOOL_01		
01.00	P.4239 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4			1	13586	1	US_00		
01.00	P.4240 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4			1	17971	15	STR_15		
01.00	P.4241 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4		Yes	1/256	13587	2	SL_08		
01.00	P.4242 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4	s		1/16	13589	1	US_04		
01.00	P.4243 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 4			1	13590	1	BOOL_01		
01.00	P.4244 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4		Yes	1/256	13591	2	SL_08		
01.00	P.4245 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4	s		1/16	13593	1	US_04		
01.00	P.4246 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 4			1	13594	1	BOOL_01		
01.00	P.4247 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4			1	13595	1	US_00		
01.00	P.4248 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4			1	17986	15	STR_15		
01.00	P.4249 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4		Yes	1/256	13596	2	SL_08		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4250 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4	s		1/16	13598	1	US_04		
01.00	P.4251 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 4			1	13599	1	BOOL_01		
01.00	P.4252 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4		Yes	1/256	13600	2	SL_08		
01.00	P.4253 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4	s		1/16	13602	1	US_04		
01.00	P.4254 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 4			1	13603	1	BOOL_01		
01.00	P.4261 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5			1	13604	1	US_00		
01.00	P.4262 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5			1	18001	15	STR_15		
01.00	P.4263 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5		Yes	1/256	13605	2	SL_08		
01.00	P.4264 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5	s		1/16	13607	1	US_04		
01.00	P.4265 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 5			1	13608	1	BOOL_01		
01.00	P.4266 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5		Yes	1/256	13609	2	SL_08		
01.00	P.4267 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5	s		1/16	13611	1	US_04		
01.00	P.4268 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 5			1	13612	1	BOOL_01		
01.00	P.4269 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5			1	13613	1	US_00		
01.00	P.4270 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5			1	18016	15	STR_15		
01.00	P.4271 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5		Yes	1/256	13614	2	SL_08		
01.00	P.4272 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5	s		1/16	13616	1	US_04		
01.00	P.4273 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 5			1	13617	1	BOOL_01		
01.00	P.4274 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5		Yes	1/256	13618	2	SL_08		
01.00	P.4275 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5	s		1/16	13620	1	US_04		
01.00	P.4276 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 5			1	13621	1	BOOL_01		
01.00	P.4277 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5			1	13622	1	US_00		
01.00	P.4278 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5			1	18031	15	STR_15		
01.00	P.4279 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5		Yes	1/256	13623	2	SL_08		
01.00	P.4280 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5	s		1/16	13625	1	US_04		
01.00	P.4281 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 5			1	13626	1	BOOL_01		
01.00	P.4282 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5		Yes	1/256	13627	2	SL_08		
01.00	P.4283 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5	s		1/16	13629	1	US_04		
01.00	P.4284 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 5			1	13630	1	BOOL_01		
01.00	P.4301 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6			1	13631	1	US_00		
01.00	P.4302 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6			1	18046	15	STR_15		
01.00	P.4303 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6		Yes	1/256	13632	2	SL_08		
01.00	P.4304 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6	s		1/16	13634	1	US_04		
01.00	P.4305 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 6			1	13635	1	BOOL_01		
01.00	P.4306 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6		Yes	1/256	13636	2	SL_08		
01.00	P.4307 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6	s		1/16	13638	1	US_04		
01.00	P.4308 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 6			1	13639	1	BOOL_01		
01.00	P.4309 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6			1	13640	1	US_00		
01.00	P.4310 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6			1	18061	15	STR_15		
01.00	P.4311 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6		Yes	1/256	13641	2	SL_08		
01.00	P.4312 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6	s		1/16	13643	1	US_04		
01.00	P.4313 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 6			1	13644	1	BOOL_01		
01.00	P.4314 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6		Yes	1/256	13645	2	SL_08		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4315 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6	s		1/16	13647	1	US_04		
01.00	P.4316 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 6			1	13648	1	BOOL_01		
01.00	P.4317 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6			1	13649	1	US_00		
01.00	P.4318 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6			1	18076	15	STR_15		
01.00	P.4319 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6		Yes	1/256	13650	2	SL_08		
01.00	P.4320 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6	s		1/16	13652	1	US_04		
01.00	P.4321 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 6			1	13653	1	BOOL_01		
01.00	P.4322 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6		Yes	1/256	13654	2	SL_08		
01.00	P.4323 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6	s		1/16	13656	1	US_04		
01.00	P.4324 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 6			1	13657	1	BOOL_01		
01.00	P.4331 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7			1	13658	1	US_00		
01.00	P.4332 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7			1	18091	15	STR_15		
01.00	P.4333 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7		Yes	1/256	13659	2	SL_08		
01.00	P.4334 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7	s		1/16	13661	1	US_04		
01.00	P.4335 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 7			1	13662	1	BOOL_01		
01.00	P.4336 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7		Yes	1/256	13663	2	SL_08		
01.00	P.4337 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7	s		1/16	13665	1	US_04		
01.00	P.4338 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 7			1	13666	1	BOOL_01		
01.00	P.4339 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7			1	13667	1	US_00		
01.00	P.4340 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7			1	18106	15	STR_15		
01.00	P.4341 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7		Yes	1/256	13668	2	SL_08		
01.00	P.4342 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7	s		1/16	13670	1	US_04		
01.00	P.4343 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 7			1	13671	1	BOOL_01		
01.00	P.4344 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7		Yes	1/256	13672	2	SL_08		
01.00	P.4345 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7	s		1/16	13674	1	US_04		
01.00	P.4346 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 7			1	13675	1	BOOL_01		
01.00	P.4347 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7			1	13676	1	US_00		
01.00	P.4348 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7			1	18121	15	STR_15		
01.00	P.4349 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7		Yes	1/256	13677	2	SL_08		
01.00	P.4350 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7	s		1/16	13679	1	US_04		
01.00	P.4351 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 7			1	13680	1	BOOL_01		
01.00	P.4352 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7		Yes	1/256	13681	2	SL_08		
01.00	P.4353 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7	s		1/16	13683	1	US_04		
01.00	P.4354 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 7			1	13684	1	BOOL_01		
01.00	P.4361 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8			1	13685	1	US_00		
01.00	P.4362 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8			1	18136	15	STR_15		
01.00	P.4363 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8		Yes	1/256	13686	2	SL_08		
01.00	P.4364 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8	s		1/16	13688	1	US_04		
01.00	P.4365 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 8			1	13689	1	BOOL_01		
01.00	P.4366 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8		Yes	1/256	13690	2	SL_08		
01.00	P.4367 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8	s		1/16	13692	1	US_04		
01.00	P.4368 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 8			1	13693	1	BOOL_01		
01.00	P.4369 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8			1	13694	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4370 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8			1	18151	15	STR_15		
01.00	P.4371 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8		Yes	1/256	13695	2	SL_08		
01.00	P.4372 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8	s		1/16	13697	1	US_04		
01.00	P.4373 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 8			1	13698	1	BOOL_01		
01.00	P.4374 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8		Yes	1/256	13699	2	SL_08		
01.00	P.4375 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8	s		1/16	13701	1	US_04		
01.00	P.4376 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 8			1	13702	1	BOOL_01		
01.00	P.4377 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8			1	13703	1	US_00		
01.00	P.4378 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8			1	18166	15	STR_15		
01.00	P.4379 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8		Yes	1/256	13704	2	SL_08		
01.00	P.4380 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8	s		1/16	13706	1	US_04		
01.00	P.4381 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 8			1	13707	1	BOOL_01		
01.00	P.4382 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8		Yes	1/256	13708	2	SL_08		
01.00	P.4383 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8	s		1/16	13710	1	US_04		
01.00	P.4384 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 8			1	13711	1	BOOL_01		
01.00	P.4401 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9			1	13712	1	US_00		
01.00	P.4402 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9			1	18181	15	STR_15		
01.00	P.4403 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9		Yes	1/256	13713	2	SL_08		
01.00	P.4404 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9	s		1/16	13715	1	US_04		
01.00	P.4405 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 9			1	13716	1	BOOL_01		
01.00	P.4406 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9		Yes	1/256	13717	2	SL_08		
01.00	P.4407 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9	s		1/16	13719	1	US_04		
01.00	P.4408 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 9			1	13720	1	BOOL_01		
01.00	P.4409 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9			1	13721	1	US_00		
01.00	P.4410 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9			1	18196	15	STR_15		
01.00	P.4411 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9		Yes	1/256	13722	2	SL_08		
01.00	P.4412 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9	s		1/16	13724	1	US_04		
01.00	P.4413 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 9			1	13725	1	BOOL_01		
01.00	P.4414 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9		Yes	1/256	13726	2	SL_08		
01.00	P.4415 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9	s		1/16	13728	1	US_04		
01.00	P.4416 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 9			1	13729	1	BOOL_01		
01.00	P.4417 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9			1	13730	1	US_00		
01.00	P.4418 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9			1	18211	15	STR_15		
01.00	P.4419 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9		Yes	1/256	13731	2	SL_08		
01.00	P.4420 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9	s		1/16	13733	1	US_04		
01.00	P.4421 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 9			1	13734	1	BOOL_01		
01.00	P.4422 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9		Yes	1/256	13735	2	SL_08		
01.00	P.4423 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9	s		1/16	13737	1	US_04		
01.00	P.4424 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 9			1	13738	1	BOOL_01		
01.00	P.4431 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10			1	13739	1	US_00		
01.00	P.4432 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10			1	18226	15	STR_15		
01.00	P.4433 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10		Yes	1/256	13740	2	SL_08		
01.00	P.4434 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10	s		1/16	13742	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4435 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 10			1	13743	1	BOOL_01		
01.00	P.4436 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10		Yes	1/256	13744	2	SL_08		
01.00	P.4437 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10	s		1/16	13746	1	US_04		
01.00	P.4438 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 10			1	13747	1	BOOL_01		
01.00	P.4439 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10			1	13748	1	US_00		
01.00	P.4440 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10			1	18241	15	STR_15		
01.00	P.4441 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10		Yes	1/256	13749	2	SL_08		
01.00	P.4442 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10	s		1/16	13751	1	US_04		
01.00	P.4443 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 10			1	13752	1	BOOL_01		
01.00	P.4444 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10		Yes	1/256	13753	2	SL_08		
01.00	P.4445 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10	s		1/16	13755	1	US_04		
01.00	P.4446 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 10			1	13756	1	BOOL_01		
01.00	P.4447 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10			1	13757	1	US_00		
01.00	P.4448 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10			1	18256	15	STR_15		
01.00	P.4449 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10		Yes	1/256	13758	2	SL_08		
01.00	P.4450 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10	s		1/16	13760	1	US_04		
01.00	P.4451 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 10			1	13761	1	BOOL_01		
01.00	P.4452 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10		Yes	1/256	13762	2	SL_08		
01.00	P.4453 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10	s		1/16	13764	1	US_04		
01.00	P.4454 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 10			1	13765	1	BOOL_01		
01.00	P.4701 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.			1	13766	1	US_00		
01.00	P.4702 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 1.			1	18271	15	STR_15		
01.00	P.4703 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.		Yes	1/256	13767	2	SL_08		
01.00	P.4704 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	s		1/16	13769	1	US_04		
01.00	P.4705 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DIVIT 1.			1	13770	1	BOOL_01		
01.00	P.4706 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.		Yes	1/256	13771	2	SL_08		
01.00	P.4707 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	s		1/16	13773	1	US_04		
01.00	P.4708 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 1.			1	13774	1	BOOL_01		
01.00	P.4709 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.			1	13775	1	US_00		
01.00	P.4710 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 1.			1	18286	15	STR_15		
01.00	P.4711 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.		Yes	1/256	13776	2	SL_08		
01.00	P.4712 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	s		1/16	13778	1	US_04		
01.00	P.4713 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DIVIT 1.			1	13779	1	BOOL_01		
01.00	P.4714 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.		Yes	1/256	13780	2	SL_08		
01.00	P.4715 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	s		1/16	13782	1	US_04		
01.00	P.4716 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 1.			1	13783	1	BOOL_01		
01.00	P.4717 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.			1	13784	1	US_00		
01.00	P.4718 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 1.			1	18301	15	STR_15		
01.00	P.4719 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.		Yes	1/256	13785	2	SL_08		
01.00	P.4720 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	s		1/16	13787	1	US_04		
01.00	P.4721 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DIVIT 1.			1	13788	1	BOOL_01		
01.00	P.4722 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.		Yes	1/256	13789	2	SL_08		
01.00	P.4723 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	s		1/16	13791	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4724 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 1.			1	13792	1	BOOL_01		
01.00	P.4725 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.			1	13793	1	US_00		
01.00	P.4726 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 1.			1	18316	15	STR_15		
01.00	P.4727 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.		Yes	1/256	13794	2	SL_08		
01.00	P.4728 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	s		1/16	13796	1	US_04		
01.00	P.4729 - Configurazione #1ingresso analogico 4 DIVIT 1.			1	13797	1	BOOL_01		
01.00	P.4730 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.		Yes	1/256	13798	2	SL_08		
01.00	P.4731 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	s		1/16	13800	1	US_04		
01.00	P.4732 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 1.			1	13801	1	BOOL_01		
01.00	P.4751 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2			1	13802	1	US_00		
01.00	P.4752 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 2			1	18331	15	STR_15		
01.00	P.4753 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2		Yes	1/256	13803	2	SL_08		
01.00	P.4754 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	s		1/16	13805	1	US_04		
01.00	P.4755 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DIVIT 2			1	13806	1	BOOL_01		
01.00	P.4756 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2		Yes	1/256	13807	2	SL_08		
01.00	P.4757 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	s		1/16	13809	1	US_04		
01.00	P.4758 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 2			1	13810	1	BOOL_01		
01.00	P.4759 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2			1	13811	1	US_00		
01.00	P.4760 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 2			1	18346	15	STR_15		
01.00	P.4761 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2		Yes	1/256	13812	2	SL_08		
01.00	P.4762 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	s		1/16	13814	1	US_04		
01.00	P.4763 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DIVIT 2			1	13815	1	BOOL_01		
01.00	P.4764 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2		Yes	1/256	13816	2	SL_08		
01.00	P.4765 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	s		1/16	13818	1	US_04		
01.00	P.4766 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 2			1	13819	1	BOOL_01		
01.00	P.4767 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2			1	13820	1	US_00		
01.00	P.4768 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 2			1	18361	15	STR_15		
01.00	P.4769 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2		Yes	1/256	13821	2	SL_08		
01.00	P.4770 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	s		1/16	13823	1	US_04		
01.00	P.4771 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DIVIT 2			1	13824	1	BOOL_01		
01.00	P.4772 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2		Yes	1/256	13825	2	SL_08		
01.00	P.4773 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	s		1/16	13827	1	US_04		
01.00	P.4774 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 2			1	13828	1	BOOL_01		
01.00	P.4775 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2			1	13829	1	US_00		
01.00	P.4776 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 2			1	18376	15	STR_15		
01.00	P.4777 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2		Yes	1/256	13830	2	SL_08		
01.00	P.4778 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	s		1/16	13832	1	US_04		
01.00	P.4779 - Configurazione #1ingresso analogico 4 DIVIT 2			1	13833	1	BOOL_01		
01.00	P.4780 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2		Yes	1/256	13834	2	SL_08		
01.00	P.4781 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	s		1/16	13836	1	US_04		
01.00	P.4782 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 2			1	13837	1	BOOL_01		
01.00	P.4801 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3			1	13838	1	US_00		
01.00	P.4802 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 3			1	18391	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4803 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3		Yes	1/256	13839	2	SL_08		
01.00	P.4804 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3	s		1/16	13841	1	US_04		
01.00	P.4805 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DIVIT 3			1	13842	1	BOOL_01		
01.00	P.4806 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3		Yes	1/256	13843	2	SL_08		
01.00	P.4807 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3	s		1/16	13845	1	US_04		
01.00	P.4808 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 3			1	13846	1	BOOL_01		
01.00	P.4809 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3			1	13847	1	US_00		
01.00	P.4810 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 3			1	18406	15	STR_15		
01.00	P.4811 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3		Yes	1/256	13848	2	SL_08		
01.00	P.4812 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3	s		1/16	13850	1	US_04		
01.00	P.4813 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DIVIT 3			1	13851	1	BOOL_01		
01.00	P.4814 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3		Yes	1/256	13852	2	SL_08		
01.00	P.4815 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3	s		1/16	13854	1	US_04		
01.00	P.4816 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 3			1	13855	1	BOOL_01		
01.00	P.4817 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3			1	13856	1	US_00		
01.00	P.4818 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 3			1	18421	15	STR_15		
01.00	P.4819 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3		Yes	1/256	13857	2	SL_08		
01.00	P.4820 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3	s		1/16	13859	1	US_04		
01.00	P.4821 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DIVIT 3			1	13860	1	BOOL_01		
01.00	P.4822 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3		Yes	1/256	13861	2	SL_08		
01.00	P.4823 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3	s		1/16	13863	1	US_04		
01.00	P.4824 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 3			1	13864	1	BOOL_01		
01.00	P.4825 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3			1	13865	1	US_00		
01.00	P.4826 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 3			1	18436	15	STR_15		
01.00	P.4827 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3		Yes	1/256	13866	2	SL_08		
01.00	P.4828 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3	s		1/16	13868	1	US_04		
01.00	P.4829 - Configurazione #1ingresso analogico 4 DIVIT 3			1	13869	1	BOOL_01		
01.00	P.4830 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3		Yes	1/256	13870	2	SL_08		
01.00	P.4831 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3	s		1/16	13872	1	US_04		
01.00	P.4832 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 3			1	13873	1	BOOL_01		
01.00	P.4851 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4			1	13874	1	US_00		
01.00	P.4852 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 4			1	18451	15	STR_15		
01.00	P.4853 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4		Yes	1/256	13875	2	SL_08		
01.00	P.4854 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4	s		1/16	13877	1	US_04		
01.00	P.4855 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DIVIT 4			1	13878	1	BOOL_01		
01.00	P.4856 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4		Yes	1/256	13879	2	SL_08		
01.00	P.4857 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4	s		1/16	13881	1	US_04		
01.00	P.4858 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 4			1	13882	1	BOOL_01		
01.00	P.4859 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4			1	13883	1	US_00		
01.00	P.4860 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 4			1	18466	15	STR_15		
01.00	P.4861 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4		Yes	1/256	13884	2	SL_08		
01.00	P.4862 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4	s		1/16	13886	1	US_04		
01.00	P.4863 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DIVIT 4			1	13887	1	BOOL_01		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4864 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4		Yes	1/256	13888	2	SL_08		
01.00	P.4865 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4	s		1/16	13890	1	US_04		
01.00	P.4866 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 4			1	13891	1	BOOL_01		
01.00	P.4867 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4			1	13892	1	US_00		
01.00	P.4868 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 4			1	18481	15	STR_15		
01.00	P.4869 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4		Yes	1/256	13893	2	SL_08		
01.00	P.4870 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4	s		1/16	13895	1	US_04		
01.00	P.4871 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DIVIT 4			1	13896	1	BOOL_01		
01.00	P.4872 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4		Yes	1/256	13897	2	SL_08		
01.00	P.4873 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4	s		1/16	13899	1	US_04		
01.00	P.4874 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 4			1	13900	1	BOOL_01		
01.00	P.4875 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4			1	13901	1	US_00		
01.00	P.4876 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 4			1	18496	15	STR_15		
01.00	P.4877 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4		Yes	1/256	13902	2	SL_08		
01.00	P.4878 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4	s		1/16	13904	1	US_04		
01.00	P.4879 - Configurazione #1ingresso analogico 4 DIVIT 4			1	13905	1	BOOL_01		
01.00	P.4880 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4		Yes	1/256	13906	2	SL_08		
01.00	P.4881 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4	s		1/16	13908	1	US_04		
01.00	P.4882 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 4			1	13909	1	BOOL_01		
01.00	P.4901 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5			1	13910	1	US_00		
01.00	P.4902 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 5			1	18511	15	STR_15		
01.00	P.4903 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5		Yes	1/256	13911	2	SL_08		
01.00	P.4904 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5	s		1/16	13913	1	US_04		
01.00	P.4905 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DIVIT 5			1	13914	1	BOOL_01		
01.00	P.4906 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5		Yes	1/256	13915	2	SL_08		
01.00	P.4907 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5	s		1/16	13917	1	US_04		
01.00	P.4908 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 5			1	13918	1	BOOL_01		
01.00	P.4909 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5			1	13919	1	US_00		
01.00	P.4910 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 5			1	18526	15	STR_15		
01.00	P.4911 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5		Yes	1/256	13920	2	SL_08		
01.00	P.4912 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5	s		1/16	13922	1	US_04		
01.00	P.4913 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DIVIT 5			1	13923	1	BOOL_01		
01.00	P.4914 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5		Yes	1/256	13924	2	SL_08		
01.00	P.4915 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5	s		1/16	13926	1	US_04		
01.00	P.4916 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 5			1	13927	1	BOOL_01		
01.00	P.4917 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5			1	13928	1	US_00		
01.00	P.4918 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 5			1	18541	15	STR_15		
01.00	P.4919 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5		Yes	1/256	13929	2	SL_08		
01.00	P.4920 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5	s		1/16	13931	1	US_04		
01.00	P.4921 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DIVIT 5			1	13932	1	BOOL_01		
01.00	P.4922 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5		Yes	1/256	13933	2	SL_08		
01.00	P.4923 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5	s		1/16	13935	1	US_04		
01.00	P.4924 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 5			1	13936	1	BOOL_01		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4925 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5			1	13937	1	US_00		
01.00	P.4926 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 5			1	18556	15	STR_15		
01.00	P.4927 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5		Yes	1/256	13938	2	SL_08		
01.00	P.4928 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5	s		1/16	13940	1	US_04		
01.00	P.4929 - Configurazione #1ingresso analogico 4 DIVIT 5			1	13941	1	BOOL_01		
01.00	P.4930 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5		Yes	1/256	13942	2	SL_08		
01.00	P.4931 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5	s		1/16	13944	1	US_04		
01.00	P.4932 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 5			1	13945	1	BOOL_01		
01.00	P.6001 - Funzione per l'uscita analogica #1 (JT).			1	13946	1	US_00		
01.00	P.6002 - Funzione per l'uscita analogica #2 (JS).			1	13947	1	US_00		
01.00	P.6011 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #1.			1	13948	1	US_00		
01.00	P.6012 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #1.			1	13949	1	US_00		
01.00	P.6013 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #1.			1	13950	1	US_00		
01.00	P.6014 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #1.			1	13951	1	US_00		
01.00	P.6021 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #2			1	13952	1	US_00		
01.00	P.6022 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #2			1	13953	1	US_00		
01.00	P.6023 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #2			1	13954	1	US_00		
01.00	P.6024 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #2			1	13955	1	US_00		
01.00	P.6031 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #3			1	13956	1	US_00		
01.00	P.6032 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #3			1	13957	1	US_00		
01.00	P.6033 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #3			1	13958	1	US_00		
01.00	P.6034 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #3			1	13959	1	US_00		
01.00	P.6041 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #4			1	13960	1	US_00		
01.00	P.6042 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #4			1	13961	1	US_00		
01.00	P.6043 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #4			1	13962	1	US_00		
01.00	P.6044 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #4			1	13963	1	US_00		
01.00	S.01.0125=Potenza nominale del motore.			1	20001	1	US_00		
01.00	S.01.0101=Numero di fasi del generatore.	Vac		1	20002	1	US_00		
01.00	S.01.0102=Tensione nominale del generatore.	Vac		1	20003	1	US_00		
01.00	S.01.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Vac		1	20004	1	US_00		
01.00	S.01.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Hz		1	20005	1	US_00		
01.00	S.01.0128=Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	kVA		1	20006	1	US_00		
01.00	S.01.0106=Potenza nominale del generatore.	A		1	20007	1	US_00		
01.00	S.01.0119=Numero di fasi della rete/barre.	A		1	20008	1	US_00		
01.00	S.01.0116=Tensione nominale della rete/barre.			1	20019	1	US_00		
01.00	S.01.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	20009	1	US_00		
01.00	S.01.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	20010	1	US_00		
01.00	S.01.0129=Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	Vac		1	20011	1	US_00		
01.00	S.01.0126=Utilizzo del sensore di rete/bus.			1	20012	1	US_00		
01.00	S.01.0105=Frequenza nominale.			1	20018	1	US_00		
01.00	S.01.0124=Collegamento dei T.A.	kW		1	20013	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	S.01.0107=Primario dei T.A.			1	20022	1	US_00		
01.00	S.01.0139=Secondario dei T.A.			1	20016	1	US_00		
01.00	S.01.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.			1	20017	1	US_00		
01.00	S.01.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.			1	20020	1	US_00		
01.00	S.01.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.			1	20021	1	US_00		
01.00	S.01.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	A		1	20015	1	US_00		
01.00	S.01.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	A		1	20014	1	US_00		
01.00	S.02.0125=Potenza nominale del motore.			1	20044	1	US_00		
01.00	S.02.0101=Numero di fasi del generatore.	Vac		1	20032	1	US_00		
01.00	S.02.0102=Tensione nominale del generatore.	Vac		1	20033	1	US_00		
01.00	S.02.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Vac		1	20034	1	US_00		
01.00	S.02.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Hz		1	20035	1	US_00		
01.00	S.02.0128=Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	kVA		1	20047	1	US_00		
01.00	S.02.0106=Potenza nominale del generatore.	A		1	20037	1	US_00		
01.00	S.02.0119=Numero di fasi della rete/barre.	A		1	20043	1	US_00		
01.00	S.02.0116=Tensione nominale della rete/barre.			1	20040	1	US_00		
01.00	S.02.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	20041	1	US_00		
01.00	S.02.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	20042	1	US_00		
01.00	S.02.0129=Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	Vac		1	20048	1	US_00		
01.00	S.02.0126=Utilizzo del sensore di rete/bus.			1	20053	1	US_00		
01.00	S.02.0105=Frequenza nominale.			1	20036	1	US_00		
01.00	S.02.0124=Collegamento dei T.A.	kW		1	20049	1	US_00		
01.00	S.02.0107=Primario dei T.A.			1	20038	1	US_00		
01.00	S.02.0139=Secondario dei T.A.			1	20045	1	US_00		
01.00	S.02.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.			1	20050	1	US_00		
01.00	S.02.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.			1	20051	1	US_00		
01.00	S.02.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.			1	20039	1	US_00		
01.00	S.02.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	A		1	20046	1	US_00		
01.00	S.02.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	A		1	20052	1	US_00		
01.00	S.03.0125=Potenza nominale del motore.			1	20075	1	US_00		
01.00	S.03.0101=Numero di fasi del generatore.	Vac		1	20063	1	US_00		
01.00	S.03.0102=Tensione nominale del generatore.	Vac		1	20064	1	US_00		
01.00	S.03.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Vac		1	20065	1	US_00		
01.00	S.03.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Hz		1	20066	1	US_00		
01.00	S.03.0128=Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	kVA		1	20078	1	US_00		
01.00	S.03.0106=Potenza nominale del generatore.	A		1	20068	1	US_00		
01.00	S.03.0119=Numero di fasi della rete/barre.	A		1	20074	1	US_00		
01.00	S.03.0116=Tensione nominale della rete/barre.			1	20071	1	US_00		
01.00	S.03.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	20072	1	US_00		
01.00	S.03.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	20073	1	US_00		
01.00	S.03.0129=Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	Vac		1	20079	1	US_00		
01.00	S.03.0126=Utilizzo del sensore di rete/bus.			1	20084	1	US_00		
01.00	S.03.0105=Frequenza nominale.			1	20067	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	S.03.0124=Collegamento dei T.A.	kW		1	20080	1	US_00		
01.00	S.03.0107=Primario dei T.A.			1	20069	1	US_00		
01.00	S.03.0139=Secondario dei T.A.			1	20076	1	US_00		
01.00	S.03.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.			1	20081	1	US_00		
01.00	S.03.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.			1	20082	1	US_00		
01.00	S.03.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.			1	20070	1	US_00		
01.00	S.03.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	A		1	20077	1	US_00		
01.00	S.03.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	A		1	20083	1	US_00		
01.00	S.04.0125=Potenza nominale del motore.			1	20106	1	US_00		
01.00	S.04.0101=Numero di fasi del generatore.	Vac		1	20094	1	US_00		
01.00	S.04.0102=Tensione nominale del generatore.	Vac		1	20095	1	US_00		
01.00	S.04.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Vac		1	20096	1	US_00		
01.00	S.04.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	Hz		1	20097	1	US_00		
01.00	S.04.0128=Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	kVA		1	20109	1	US_00		
01.00	S.04.0106=Potenza nominale del generatore.	A		1	20099	1	US_00		
01.00	S.04.0119=Numero di fasi della rete/barre.	A		1	20105	1	US_00		
01.00	S.04.0116=Tensione nominale della rete/barre.			1	20102	1	US_00		
01.00	S.04.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	20103	1	US_00		
01.00	S.04.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	Vac		1	20104	1	US_00		
01.00	S.04.0129=Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	Vac		1	20110	1	US_00		
01.00	S.04.0126=Utilizzo del sensore di rete/bus.			1	20115	1	US_00		
01.00	S.04.0105=Frequenza nominale.			1	20098	1	US_00		
01.00	S.04.0124=Collegamento dei T.A.	kW		1	20111	1	US_00		
01.00	S.04.0107=Primario dei T.A.			1	20100	1	US_00		
01.00	S.04.0139=Secondario dei T.A.			1	20107	1	US_00		
01.00	S.04.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.			1	20112	1	US_00		
01.00	S.04.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.			1	20113	1	US_00		
01.00	S.04.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.			1	20101	1	US_00		
01.00	S.04.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	A		1	20108	1	US_00		
01.00	S.04.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	A		1	20114	1	US_00		

INPUT REGISTERS SORTED

00001	2	Rete/barre: tensione L1-L2.	Mains/busbars: voltage L1-L2.
00003	2	Rete/barre: tensione L2-L3.	Mains/busbars: voltage L2-L3.
00005	2	Rete/barre: tensione L3-L1.	Mains/busbars: voltage L3-L1.
00007	2	Generatore: tensione L1-L2.	Generator: voltage L1-L2.
00009	2	Generatore: tensione L2-L3.	Generator: voltage L2-L3.
00011	2	Generatore: tensione L3-L1.	Generator: voltage L3-L1.
00013	1	Rete/barre: sequenza delle fasi.	Mains/busbars: phase's sequence.
00014	1	Generatore: sequenza delle fasi.	Generator: phase's sequence.
00021	2	Corrente L1.	Current L1.
00023	2	Corrente L2.	Current L2.
00025	2	Corrente L3.	Current L3.
00027	2	4° corrente (può essere la corrente del neutro).	Forth current (can be the current of neutral).
00029	1	Generatore: frequenza.	Generator: frequency.
00030	1	Rete/barre: frequenza.	Mains/busbars: frequency.
00031	2	Potenza attiva: L1.	Active power: L1.
00033	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L1.	Reactive power (without harmonics computation): L1.
00035	2	Potenza apparente: L1.	Apparent power: L1.
00039	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L1	Power factor (with harmonics computation): L1.
00041	2	Potenza attiva: L2.	Active power: L2.
00043	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L2.	Reactive power (without harmonics computation): L2.
00045	2	Potenza apparente: L2.	Apparent power: L2.
00049	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L2	Power factor (with harmonics computation): L2.
00051	2	Potenza attiva: L3.	Active power: L3.
00053	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L3.	Reactive power (without harmonics computation): L3.
00055	2	Potenza apparente: L3.	Apparent power: L3.
00059	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L3	Power factor (with harmonics computation): L3.
00061	2	Potenza attiva: totale (con media).	Active power: total (with average).
00063	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): totale.	Reactive power (without harmonics computation): total.
00065	2	Potenza apparente: totale.	Apparent power: total.
00068	1	Cos(ϕ) (senza contenuto armonico): totale.	Cos(ϕ) (without harmonics computation): total.
00069	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): totale.	Power factor (with harmonics computation): total.
00070	1	Tipo di carico (per la singola fase e totale)	Type of load (for each phase and total).
00071	2	Motore: ore di funzionamento (totale).	Engine: running hours (total).
00073	1	Motore: tensione nominale della batteria.	Engine: rated battery voltage.
00074	1	Motore: tensione della batteria.	Engine: battery voltage.
00075	1	Scheda: tensione su ingresso "Analogue reference".	Controller: voltage on analogue input "Analogue reference".
00076	1	Scheda: tensione su ingresso analogico 6 (JL_4).	Controller: voltage on analogue input 6 (JL_4).
00077	1	Motore: pressione dell'olio.	Engine: oil pressure.

INPUT REGISTERS SORTED

00078	2	Motore: temperatura del refrigerante.	Engine: coolant temperature.
00080	1	Motore: livello del combustibile.	Engine: fuel level.
00081	1	Motore: velocità.	Engine: speed.
00082	1	Motore: velocità nominale.	Engine: rated speed.
00083	2	Scheda: ore di funzionamento.	Controller: operating hours.
00085	1	Scheda: indice aggiornamento parametri.	Controller: parameters update index
00086	2	Generatore: contatore energia attiva (totale).	Generator: active energy counter (total).
00088	2	Generatore: contatore energia reattiva (totale).	Generator: reactive energy counter (total).
00090	2	Rete/barre: contatore energia attiva (totale).	Mains/busbars: active energy counter (total).
00092	2	Rete/barre: contatore energia reattiva (totale).	Mains/busbars: reactive energy counter (total).
00094	1	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for passowrd "SICES".
00095	1	Stato riserva di carico	Status of load reserve
00096	1	Stato consenso uscita dal parallelo da funzione del carico	Status of the authorization from load function to exit the parallel
00097	1	Comando per il regolatore di giri	Command for speed governor
00098	1	Comando per il regolatore di tensione	Command for voltage regulator
00099	1	Stato della gestione del regolatore di giri	Management status for speed governor
00100	1	Stato della gestione del regolatore di tensione	Management status for voltage regulator
00101	1	Scheda: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	Controller: digital inputs 1...16 (logic).
00102	1	Scheda: ingressi digitali 17...18 (stato logico).	Controller: digital inputs 17...18 (logic).
00103	1	Scheda: uscite digitali 1...16 (stato fisico).	Controller: digital outputs 1...16 (physical).
00104	1	Scheda: uscite digitali 1...16 (stato logico).	Controller: digital outputs 1...16 (logic).
00106	2	Scheda: stato della memoria interna.	Controller: internal memory status.
00108	3	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.
00111	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00112	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00113	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00114	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00115	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00116	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00117	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00118	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00119	1	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.
00120	1	Scheda: posizione del selettore a chiave.	Controller: key switch position
00121	1	Modalità di funzionamento.	Operating mode.
00122	1	Rete/barre: stato della tensione L1-L2.	Mains/busbars: status of voltage L1-L2.
00123	1	Rete/barre: stato della tensione L2-L3.	Mains/busbars: status of voltage L2-L3.
00124	1	Rete/barre: stato della tensione L3-L1.	Mains/busbars: status of voltage L3-L1.

INPUT REGISTERS SORTED

00125	1	Rete/barre: stato.	Mains/busbars: status.
00126	1	Inibizioni all'avviamento del generatore.	Inhibitions for starting the engine.
00127	1	Generatore: stato della tensione L1-L2.	Generator: status of voltage L1-L2.
00128	1	Generatore: stato della tensione L2-L3.	Generator: status of voltage L2-L3.
00129	1	Generatore: stato della tensione L3-L1.	Generator: status of voltage L3-L1.
00130	1	Generatore: stato della frequenza.	Generator: status of frequency.
00131	1	Generatore: stato (vecchio stile, per compatibilità).	Generator: status (old style, for compatibility).
00132	1	Motore: stato.	Engine: status.
00133	1	Stato della sequenza	State of the sequence
00136	1	Generatore: stato (nuovo stile).	Generator: status (new style).
00137	1	Motore: flag di gestione.	Engine: management flag.
00138	1	Stato di tutti gli interruttori.	Statuses of all circuit breakers.
00139	1	Livello del combustibile ai fini del comando della pompa	Level of fuel for fuel pump management
00141	1	Rete/barre: livello di gestione.	Mains/busbars: management level.
00142	1	Generatore: livello di gestione.	Generator: management level.
00144	1	Inibizioni alla chiusura del GCB.	Inhibitions for closing the GCB
00145	1	Rete/barre: stato della frequenza.	Mains/busbars: status of frequency.
00146	1	Rete/barre: asimmetria tensioni ed errata sequenza fasi.	Mains/busbars: unbalance and wrong phase's sequence.
00147	1	Rete/barre: stato (nuovo stile).	Mains/busbars: status (new style).
00148	1	Rete/barre: tempo mancante al nuovo stato.	Mains/busbars: time to next management status.
00149	1	DITEL 01: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1...16 (logic).
00150	1	DITEL 02: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1...16 (logic).
00151	1	DITEL 03: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	DITEL 03: digital inputs 1...16 (logic).
00152	1	DITEL 04: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	DITEL 04: digital inputs 1...16 (logic).
00153	1	Pressione dell'aria nel torbocompressore	Boost pressure
00154	1	Motore: livello dell'olio.	Engine: oil level.
00155	1	Motore: livello del refrigerante.	Engine: coolant level.
00156	2	Motore: temperatura dell'olio.	Engine: oil temperature.
00158	2	Temperatura dell'aria nel condotto di aspirazione	Intake manifold temperature
00160	2	Temperatura dei gas di scarico - bancata sinistra	Exhaust gas temperature - left bank
00162	2	Temperatura dei gas di scarico - bancata destra	Exhaust gas temperature - right bank
00176	1	Codice diagnostico per l'allarme A900	Diagnostic code for alarm A900
00177	1	Indice del blocchetto PLC che contiene un errore.	Index of the PLC block with errors
00178	1	Indice dell'ingresso digitale virtuale usato dal PLC con errore.	Index of the virtual digital input used by PLC with errors
00179	1	Identifica la risorsa PLC con errori	Identifies the PLC resource with errors
00182	1	Motore: velocità da sensore pick-up	Engine: speed from pick-up sensor .
00183	1	Rete/barre: stato della tensione L1-N.	Mains/busbars: status of voltage L1-N.

INPUT REGISTERS SORTED

00184	1	Rete/barre: stato della tensione L2-N.	Mains/busbars: status of voltage L2-N.
00185	1	Rete/barre: stato della tensione L3-N.	Mains/busbars: status of voltage L3-N.
00186	1	Generatore: stato della tensione L1-N.	Generator: status of voltage L1-N.
00187	1	Generatore: stato della tensione L2-N.	Generator: status of voltage L2-N.
00188	1	Generatore: stato della tensione L3-N.	Generator: status of voltage L3-N.
00189	1	Scheda: temperatura interna.	Controller: internal temperature.
00190	1	Generatore: errata sequenza fasi.	Generator: wrong phase's sequence.
00191	1	Generatore: tempo mancante al nuovo stato.	Generator: time to next management status.
00197	1	Richieste per il TEST.	Requests for TEST.
00198	1	Richieste per l'AVVIAMENTO REMOTO.	Requests for REMOTE START.
00199	1	Stato Ethernet.	Ethernet status
00261	2	Picchi (temperatura refrigerante): data/ora	Peaks (coolant temperature): date/time
00263	2	Picchi (temperatura refrigerante): valore	Peaks (coolant temperature): value
00275	2	Picchi (potenza attiva): data/ora	Peaks (active power): date/time
00277	2	Picchi (potenza attiva): valore	Peaks (active power): value
00279	2	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura refrigerante)	Peaks (active power): related value (coolant temperature)
00281	2	Picchi (corrente L1): data/ora	Peaks (current L1): date/time
00283	2	Picchi (corrente L1): valore	Peaks (current L1): value
00285	2	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L1): related value (power factor)
00287	2	Picchi (corrente L2): data/ora	Peaks (current L2): date/time
00289	2	Picchi (corrente L2): valore	Peaks (current L2): value
00291	2	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L2): related value (power factor)
00293	2	Picchi (corrente L3): data/ora	Peaks (current L3): date/time
00295	2	Picchi (corrente L3): valore	Peaks (current L3): value
00297	2	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L3): related value (power factor)
00322	2	spn173: temperatura dei gas di scarico	spn 173: Engine Exhaust Gas Temperature
00324	1	Codici diagnostici dei motori MTU.	MTU failure code.
00325	1	spn 3563: pressione assoluta dell'aria nel condotto d'aspirazione.	spn 3563: Engine Intake Manifold #1 Absolute Pressure
00326	1	spn 166: potenza nominale del motore.	spn 166: Engine Rated Power.
00327	1	spn 189: regime di rotazione nominale.	spn 189: Engine Rated Speed.
00328	1	spn 100: pressione dell'olio.	spn 100: Engine Oil Pressure.
00329	2	spn 110: temperatura del liquido refrigerante.	spn 110: Engine Coolant Temperature.
00331	2	spn 1122: temperatura del cuscinetto posteriore/sinistro dell'alternatore.	spn 1122: Engine Alternator Bearing 1 Temperature.
00333	2	spn 1123: temperatura del cuscinetto anteriore/destro dell'alternatore.	spn 1123: Engine Alternator Bearing 2 Temperature.
00335	2	spn 1124: temperatura dell'avvolgimento 1 dell'alternatore.	spn 1124: Engine Alternator Winding 1 Temperature.
00337	2	spn 1125: temperatura dell'avvolgimento 2 dell'alternatore.	spn 1125: Engine Alternator Winding 2 Temperature.
00339	2	spn 1126: temperatura dell'avvolgimento 3 dell'alternatore.	spn 1126: Engine Alternator Winding 3 Temperature.

INPUT REGISTERS SORTED

00341	2	spn 1136: temperatura della centralina del motore (ECU).	spn 1136: Engine ECU Temperature.
00343	2	spn 2434: temperatura dei gas di scarico - bancata sinistra.	spn 2434: Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold
00345	2	spn 2433: temperatura dei gas di scarico - bancata destra.	spn 2433: Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold
00347	2	spn 171: temperatura atmosferica.	spn 171: Ambient Air Temperature.
00349	1	spn 108: pressione atmosferica.	spn 108: Barometric Pressure.
00350	1	spn 190: regime di rotazione attuale.	spn 190: Engine Speed.
00351	1	spn 91: coppia richiesta rispetto alla massima.	spn 91: Accelerator Pedal Position 1.
00352	1	spn 92: coppia attuale rispetto alla coppia massima alla velocità attuale.	spn 92: Engine Percent Load At Current Speed.
00353	1	spn 513: coppia attuale.	spn 513: Actual Engine - Percent Torque.
00354	1	spn 102: pressione differenziale dell'aria nel condotto d'aspirazione.	spn 102: Engine Intake Manifold #1 Pressure.
00355	1	spn 111: livello del liquido refrigerante.	spn 111: Engine Coolant Level.
00356	1	spn 51: posizione valvola che regola il flusso del combustibile.	spn 51: Engine Throttle Position.
00357	2	spn 174: temperatura del combustibile.	spn 174: Engine Fuel Temperature 1.
00359	2	spn 105: temperatura dell'aria nel condotto d'aspirazione.	spn 105: Engine Intake Manifold #1 Temperature.
00361	2	spn 175: temperatura dell'olio.	spn 175: Engine Oil Temperature 1.
00363	2	spn 183: consumo istantaneo del motore.	spn 183: Engine Fuel Rate.
00365	2	spn 250: combustibile consumato (totale).	spn 250: Engine Total Fuel Used.
00367	2	spn 247: ore di lavoro totali del motore.	spn 247: Engine Total Hours Of Operation.
00369	2	Stati vari associati alla comunicazione canbus con il motore.	States related to canbus communication with the engine.
00371	1	spn 94: pressione di distribuzione del combustibile.	spn 94: Engine Fuel Delivery Pressure.
00372	1	spn 514: coppia consumata dal motore stesso e dagli accessori (persa).	spn 514: Nominal Friction - Percent Torque.
00373	1	spn 515: velocità reputata ideale dal motore nelle condizioni attuali.	spn 515: Engine's Desired Operating Speed.
00374	2	spn 52: temperatura dell'intercooler del motore.	spn 52: Engine Intercooler Temperature.
00376	2	spn 157: pressione del combustibile nel "metering rail".	spn 157: Engine Injector Metering Rail 1 Pressure.
00379	1	spn 98: livello dell'olio.	spn 98: Engine Oil Level.
00380	2	spn 2629: temperatura dell'aria in uscita dal turbocompressore.	spn 2629: Engine Turbocharger 1 Compressor Outlet Temperature
00382	2	spn 158: tensione della batteria.	spn 158: Keyswitch Battery Potential.
00384	1	spn 512: coppia istantanea richiesta dalla centralina del motore.	spn 512: Driver's Demand Engine - Percent Torque.
00385	1	spn 109: pressione del liquido refrigerante.	spn 109: Engine Coolant Pressure.
00386	1	spn 101: pressione nel basamento.	spn 101: Engine Crankcase Pressure.
00387	2	spn 156: pressione del combustibile nel "timing rail".	spn 156: Engine Injector Timing Rail 1 Pressure.
00393	2	spn 441: temperatura ausiliaria 1	spn 441: auxiliary temperature 1
00395	2	spn 442: temperatura ausiliaria 2	spn 442: auxiliary temperature 2
00397	2	spn 182: combustibile consumato (azzerabile).	spn 182: Engine Trip Fuel.
00399	2	spn 1029: consumo medio (azzerabile).	spn 1029: Trip Average Fuel Rate.
00401	2	1° codice diagnostico attivo: SPN (Suspect Parameter Number).	1° active DTC: SPN (Suspect Parameter Number).
00403	1	1° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	1° active DTC: FMI+OC.
00404	1	1° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	1° active DTC: flash code.

INPUT REGISTERS SORTED

00405	2	2° codice diagnostico attivo: SPN.	2° active DTC: SPN.
00407	1	2° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	2° active DTC: FMI+OC.
00408	1	2° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	2° active DTC: flash code.
00409	2	3° codice diagnostico attivo: SPN.	3° active DTC: SPN.
00411	1	3° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	3° active DTC: FMI+OC.
00412	1	3° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	3° active DTC: flash code.
00413	2	4° codice diagnostico attivo: SPN.	4° active DTC: SPN.
00415	1	4° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	4° active DTC: FMI+OC.
00416	1	4° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	4° active DTC: flash code.
00417	2	5° codice diagnostico attivo: SPN.	5° active DTC: SPN.
00419	1	5° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	5° active DTC: FMI+OC.
00420	1	5° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	5° active DTC: flash code.
00421	2	6° codice diagnostico attivo: SPN.	6° active DTC: SPN.
00423	1	6° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	6° active DTC: FMI+OC.
00424	1	6° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	6° active DTC: flash code.
00425	2	7° codice diagnostico attivo: SPN.	7° active DTC: SPN.
00427	1	7° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	7° active DTC: FMI+OC.
00428	1	7° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	7° active DTC: flash code.
00429	2	8° codice diagnostico attivo: SPN.	8° active DTC: SPN.
00431	1	8° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	8° active DTC: FMI+OC.
00432	1	8° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	8° active DTC: flash code.
00433	2	9° codice diagnostico attivo: SPN.	9° active DTC: SPN.
00435	1	9° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	9° active DTC: FMI+OC.
00436	1	9° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	9° active DTC: flash code.
00437	2	10° codice diagnostico attivo: SPN.	10° active DTC: SPN.
00439	1	10° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	10° active DTC: FMI+OC.
00440	1	10° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	10° active DTC: flash code.
00441	1	Numero di codici diagnostici attivi.	Number of active DTC codes.
00501	2	1° codice diagnostico passivo: SPN	1° passive DTC: SPN
00503	1	1° codice diagnostico passivo: FMI	1° passive DTC: FMI
00504	1	1° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	1° passive DTC: flash code
00505	2	1° codice diagnostico passivo: data/ora	1° passive DTC: date
00507	2	2° codice diagnostico passivo: SPN	2° passive DTC: SPN
00509	1	2° codice diagnostico passivo: FMI	2° passive DTC: FMI
00510	1	2° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	2° passive DTC: flash code
00511	2	2° codice diagnostico passivo: data/ora	2° passive DTC: date
00513	2	3° codice diagnostico passivo: SPN	3° passive DTC: SPN
00515	1	3° codice diagnostico passivo: FMI	3° passive DTC: FMI

INPUT REGISTERS SORTED

00516	1	3° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	3° passive DTC: flash code
00517	2	3° codice diagnostico passivo: data/ora	3° passive DTC: date
00519	2	4° codice diagnostico passivo: SPN	4° passive DTC: SPN
00521	1	4° codice diagnostico passivo: FMI	4° passive DTC: FMI
00522	1	4° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	4° passive DTC: flash code
00523	2	4° codice diagnostico passivo: data/ora	4° passive DTC: date
00525	2	5° codice diagnostico passivo: SPN	5° passive DTC: SPN
00527	1	5° codice diagnostico passivo: FMI	5° passive DTC: FMI
00528	1	5° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	5° passive DTC: flash code
00529	2	5° codice diagnostico passivo: data/ora	5° passive DTC: date
00531	2	6° codice diagnostico passivo: SPN	6° passive DTC: SPN
00533	1	6° codice diagnostico passivo: FMI	6° passive DTC: FMI
00534	1	6° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	6° passive DTC: flash code
00535	2	6° codice diagnostico passivo: data/ora	6° passive DTC: date
00537	2	7° codice diagnostico passivo: SPN	7° passive DTC: SPN
00539	1	7° codice diagnostico passivo: FMI	7° passive DTC: FMI
00540	1	7° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	7° passive DTC: flash code
00541	2	7° codice diagnostico passivo: data/ora	7° passive DTC: date
00543	2	8° codice diagnostico passivo: SPN	8° passive DTC: SPN
00545	1	8° codice diagnostico passivo: FMI	8° passive DTC: FMI
00546	1	8° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	8° passive DTC: flash code
00547	2	8° codice diagnostico passivo: data/ora	8° passive DTC: date
00549	2	9° codice diagnostico passivo: SPN	9° passive DTC: SPN
00551	1	9° codice diagnostico passivo: FMI	9° passive DTC: FMI
00552	1	9° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	9° passive DTC: flash code
00553	2	9° codice diagnostico passivo: data/ora	9° passive DTC: date
00555	2	10° codice diagnostico passivo: SPN	10° passive DTC: SPN
00557	1	10° codice diagnostico passivo: FMI	10° passive DTC: FMI
00558	1	10° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	10° passive DTC: flash code
00559	2	10° codice diagnostico passivo: data/ora	10° passive DTC: date
00561	2	11° codice diagnostico passivo: SPN	11° passive DTC: SPN
00563	1	11° codice diagnostico passivo: FMI	11° passive DTC: FMI
00564	1	11° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	11° passive DTC: flash code
00565	2	11° codice diagnostico passivo: data/ora	11° passive DTC: date
00567	2	12° codice diagnostico passivo: SPN	12° passive DTC: SPN
00569	1	12° codice diagnostico passivo: FMI	12° passive DTC: FMI
00570	1	12° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	12° passive DTC: flash code
00571	2	12° codice diagnostico passivo: data/ora	12° passive DTC: date

INPUT REGISTERS SORTED

00573	2	13° codice diagnostico passivo: SPN	13° passive DTC: SPN
00575	1	13° codice diagnostico passivo: FMI	13° passive DTC: FMI
00576	1	13° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	13° passive DTC: flash code
00577	2	13° codice diagnostico passivo: data/ora	13° passive DTC: date
00579	2	14° codice diagnostico passivo: SPN	14° passive DTC: SPN
00581	1	14° codice diagnostico passivo: FMI	14° passive DTC: FMI
00582	1	14° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	14° passive DTC: flash code
00583	2	14° codice diagnostico passivo: data/ora	14° passive DTC: date
00585	2	15° codice diagnostico passivo: SPN	15° passive DTC: SPN
00587	1	15° codice diagnostico passivo: FMI	15° passive DTC: FMI
00588	1	15° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	15° passive DTC: flash code
00589	2	15° codice diagnostico passivo: data/ora	15° passive DTC: date
00591	2	16° codice diagnostico passivo: SPN	16° passive DTC: SPN
00593	1	16° codice diagnostico passivo: FMI	16° passive DTC: FMI
00594	1	16° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	16° passive DTC: flash code
00595	2	16° codice diagnostico passivo: data/ora	16° passive DTC: date
00597	1	Numero di codici diagnostici passivi.	Number of passive DTC codes
00601	1	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.
00602	1	Numero di allarmi attivi.	Number of active alarms.
00603	1	Codice allarme attivo 01.	Active alarm code 01.
00604	1	Codice allarme attivo 02.	Active alarm code 02.
00605	1	Codice allarme attivo 03.	Active alarm code 03.
00606	1	Codice allarme attivo 04.	Active alarm code 04.
00607	1	Codice allarme attivo 05.	Active alarm code 05.
00608	1	Codice allarme attivo 06.	Active alarm code 06.
00609	1	Codice allarme attivo 07.	Active alarm code 07.
00610	1	Codice allarme attivo 08.	Active alarm code 08.
00611	1	Codice allarme attivo 09.	Active alarm code 09.
00612	1	Codice allarme attivo 10.	Active alarm code 10.
00613	1	Codice allarme attivo 11.	Active alarm code 11.
00614	1	Codice allarme attivo 12.	Active alarm code 12.
00615	1	Codice allarme attivo 13.	Active alarm code 13.
00616	1	Codice allarme attivo 14.	Active alarm code 14.
00617	1	Codice allarme attivo 15.	Active alarm code 15.
00618	1	Codice allarme attivo 16.	Active alarm code 16.
00619	1	Codice allarme attivo 17.	Active alarm code 17.
00620	1	Codice allarme attivo 18.	Active alarm code 18.
00621	1	Codice allarme attivo 19.	Active alarm code 19.

INPUT REGISTERS SORTED

00622	1	Codice allarme attivo 20.	Acitve alarm code 20.
00623	1	Codice allarme attivo 21.	Acitve alarm code 21.
00624	1	Codice allarme attivo 22.	Acitve alarm code 22.
00625	1	Codice allarme attivo 23.	Acitve alarm code 23.
00626	1	Codice allarme attivo 24.	Acitve alarm code 24.
00627	1	Codice allarme attivo 25.	Acitve alarm code 25.
00628	1	Codice allarme attivo 26.	Acitve alarm code 26.
00629	1	Codice allarme attivo 27.	Acitve alarm code 27.
00630	1	Codice allarme attivo 28.	Acitve alarm code 28.
00631	1	Codice allarme attivo 29.	Acitve alarm code 29.
00632	1	Codice allarme attivo 30.	Acitve alarm code 30.
00633	1	Codice allarme attivo 31.	Acitve alarm code 31.
00634	1	Codice allarme attivo 32.	Acitve alarm code 32.
00635	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00636	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00637	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00638	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00639	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00640	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00641	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00642	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00646	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00647	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00648	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00649	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00650	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00651	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00652	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00653	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00654	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00655	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00656	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00657	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00658	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00659	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00660	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00661	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00662	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits

INPUT REGISTERS SORTED

00663	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00664	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00665	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00666	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00701	2	Rete/barre: tensione L1-N.	Mains/busbars: voltage L1-N.
00703	2	Rete/barre: tensione L2-N.	Mains/busbars: voltage L2-N.
00705	2	Rete/barre: tensione L3-N.	Mains/busbars: voltage L3-N.
00707	2	Rete/barre: tensione N-GND.	Mains/busbars: voltage N-GND.
00709	2	Generatore: tensione L1-N.	Generator: voltage L1-N.
00711	2	Generatore: tensione L2-N.	Generator: voltage L2-N.
00713	2	Generatore: tensione L3-N.	Generator: voltage L3-N.
00715	2	Generatore: tensione N-GND.	Generator: voltage N-GND.
00717	2	Somma delle correnti L1, L2, L3 e N.	Sum of currents L1, L2, L3 and N.
00719	2	Corrente "I-" sequenza negativa	Current "I-" negative sequence.
00721	2	Motore: ore mancanti alla manutenzione 1.	Engine: hours to maintenance 1.
00723	2	Motore: ore mancanti alla manutenzione 2.	Engine: hours to maintenance 2.
00725	2	Motore: giorni mancanti alla manutenzione.	Engine: days to maintenance.
00727	1	Motore: minuti per ore mancanti alla manutenzione 1.	Engine: minutes for hours to maintenance 1.
00728	1	Motore: minuti per ore mancanti alla manutenzione 2.	Engine: minutes for hours to maintenance 2.
00801	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00802	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00803	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00804	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00805	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00806	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00807	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00808	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00812	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00813	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00814	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00815	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00816	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00817	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00818	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00819	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00820	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00821	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00822	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits

INPUT REGISTERS SORTED

00823	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00824	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00825	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00826	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00827	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00828	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00829	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00830	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00831	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00832	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00901	1	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.
00902	1	Numero di allarmi attivi.	Number of active alarms.
00903	1	Codice allarme attivo 01.	Active alarm code 01.
00904	2	Data/ora attivazione allarme 01	Activation date/time of active alarm 01
00906	1	Codice allarme attivo 02.	Active alarm code 02.
00907	2	Data/ora attivazione allarme 02	Activation date/time of active alarm 02
00909	1	Codice allarme attivo 03.	Active alarm code 03.
00910	2	Data/ora attivazione allarme 03	Activation date/time of active alarm 03
00912	1	Codice allarme attivo 04.	Active alarm code 04.
00913	2	Data/ora attivazione allarme 04	Activation date/time of active alarm 04
00915	1	Codice allarme attivo 05.	Active alarm code 05.
00916	2	Data/ora attivazione allarme 05	Activation date/time of active alarm 05
00918	1	Codice allarme attivo 06.	Active alarm code 06.
00919	2	Data/ora attivazione allarme 06	Activation date/time of active alarm 06
00921	1	Codice allarme attivo 07.	Active alarm code 07.
00922	2	Data/ora attivazione allarme 07	Activation date/time of active alarm 07
00924	1	Codice allarme attivo 08.	Active alarm code 08.
00925	2	Data/ora attivazione allarme 08	Activation date/time of active alarm 08
00927	1	Codice allarme attivo 09.	Active alarm code 09.
00928	2	Data/ora attivazione allarme 09	Activation date/time of active alarm 09
00930	1	Codice allarme attivo 10.	Active alarm code 10.
00931	2	Data/ora attivazione allarme 10	Activation date/time of active alarm 10
00933	1	Codice allarme attivo 11.	Active alarm code 11.
00934	2	Data/ora attivazione allarme 11	Activation date/time of active alarm 11
00936	1	Codice allarme attivo 12.	Active alarm code 12.
00937	2	Data/ora attivazione allarme 12	Activation date/time of active alarm 12
00939	1	Codice allarme attivo 13.	Active alarm code 13.
00940	2	Data/ora attivazione allarme 13	Activation date/time of active alarm 13

INPUT REGISTERS SORTED

00942	1	Codice allarme attivo 014	Acitve alarm code 14.
00943	2	Data/ora attivazione allarme 14	Activation date/time of acrive alarm 14
00945	1	Codice allarme attivo 15.	Acitve alarm code 15.
00946	2	Data/ora attivazione allarme 15	Activation date/time of acrive alarm 15
00948	1	Codice allarme attivo 16.	Acitve alarm code 16.
00949	2	Data/ora attivazione allarme 16	Activation date/time of acrive alarm 16
00951	1	Codice allarme attivo 17.	Acitve alarm code 17.
00952	2	Data/ora attivazione allarme 17	Activation date/time of acrive alarm 17
00954	1	Codice allarme attivo 18.	Acitve alarm code 18.
00955	2	Data/ora attivazione allarme 18	Activation date/time of acrive alarm 18
00957	1	Codice allarme attivo 19.	Acitve alarm code 19
00958	2	Data/ora attivazione allarme 19	Activation date/time of acrive alarm 19
00960	1	Codice allarme attivo 20.	Acitve alarm code 20.
00961	2	Data/ora attivazione allarme 20	Activation date/time of acrive alarm 20
00963	1	Codice allarme attivo 21.	Acitve alarm code 21.
00964	2	Data/ora attivazione allarme 21	Activation date/time of acrive alarm 21
00966	1	Codice allarme attivo 22.	Acitve alarm code 22.
00967	2	Data/ora attivazione allarme 22	Activation date/time of acrive alarm 22
00969	1	Codice allarme attivo 23.	Acitve alarm code 23.
00970	2	Data/ora attivazione allarme 23	Activation date/time of acrive alarm 23
00972	1	Codice allarme attivo 24.	Acitve alarm code 24.
00973	2	Data/ora attivazione allarme 24	Activation date/time of acrive alarm 24
00975	1	Codice allarme attivo 25.	Acitve alarm code 25.
00976	2	Data/ora attivazione allarme 25	Activation date/time of acrive alarm 25
00978	1	Codice allarme attivo 26.	Acitve alarm code 26.
00979	2	Data/ora attivazione allarme 26	Activation date/time of acrive alarm 26
00981	1	Codice allarme attivo 27.	Acitve alarm code 27.
00982	2	Data/ora attivazione allarme 27	Activation date/time of acrive alarm 27
00984	1	Codice allarme attivo 28.	Acitve alarm code 28.
00985	2	Data/ora attivazione allarme 28	Activation date/time of acrive alarm 28
00987	1	Codice allarme attivo 29.	Acitve alarm code 29.
00988	2	Data/ora attivazione allarme 29	Activation date/time of acrive alarm 29
00990	1	Codice allarme attivo 30.	Acitve alarm code 30.
00991	2	Data/ora attivazione allarme 30	Activation date/time of acrive alarm 30
00993	1	Codice allarme attivo 31	Acitve alarm code 31.
00994	2	Data/ora attivazione allarme 31	Activation date/time of acrive alarm 31
00996	1	Codice allarme attivo 32.	Acitve alarm code 32.
00997	2	Data/ora attivazione allarme 32	Activation date/time of acrive alarm 32

INPUT REGISTERS SORTED

01401	1	DITEL presenti su EXBUS	DITEL on the EXBUS
01402	1	DITEMP presenti su EXBUS	DITEMP on the EXBUS
01403	1	DIVIT presenti su EXBUS	DIVIT on the EXBUS
01404	1	DANOUT presenti su EXBUS	DANOUT on the EXBUS
01410	1	Scheda: ingressi digitali 19...25 (stato logico).	Controller: digital inputs 19...25 (logic).
01411	1	DITEL 01: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1...16 (logic).
01412	1	DITEL 02: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1...16 (logic).
01413	1	DITEL 03: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	DITEL 03: digital inputs 1...16 (logic).
01414	1	DITEL 04: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	DITEL 04: digital inputs 1...16 (logic).
01419	1	Scheda: ingressi digitali virtuali 1...16 (stato logico).	Controller: virtual digital inputs 1...16 (logic).
01431	1	DITEL 01: uscite digitali (stato logico).	DITEL 01: digital outputs (logic).
01432	1	DITEL 02: uscite digitali (stato logico).	DITEL 02: digital outputs (logic).
01433	1	DITEL 03: uscite digitali (stato logico).	DITEL 03: digital outputs (logic).
01434	1	DITEL 04: uscite digitali (stato logico).	DITEL 04: digital outputs (logic).
01451	1	DITEL 01: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 01: digital outputs (physical).
01452	1	DITEL 02: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 02: digital outputs (physical).
01453	1	DITEL 03: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 03: digital outputs (physical).
01454	1	DITEL 04: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 04: digital outputs (physical).
01471	1	Scheda: tensione su ingresso analogico 1 (0-10V).	Controller: voltage on analogue input 1 (0-10V).
01472	1	Scheda: tensione su ingresso analogico 2 (0-10V).	Controller: voltage on analogue input 2 (0-10V).
01473	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 4 (OP) (JK_3).	Controller: voltage on analogue input 4 (OP) (JK_3).
01475	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 5 (CT) (JK_4).	Controller: voltage on analogue input 5 (CT) (JK_4).
01477	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 3 (FL) (JK_2).	Controller: voltage on analogue input 3 (FL) (JK_2).
01479	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 6 (OT) (JK_5).	Controller: voltage on analogue input 6 (OT) (JK_5).
01481	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 4 (OP) (JK_3).	Controller: resistance on analogue input 4 (OP) (JK_3).
01483	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 5 (CT) (JK_4).	Controller: resistance on analogue input 5 (CT) (JK_4).
01485	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 3 (FL) (JK_2).	Controller: resistance on analogue input 3 (FL) (JK_2).
01487	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 6 (OT) (JK_5).	Controller: resistance on analogue input 6 (OT) (JK_5).
01491	2	DITHERM/DIGRIN 01: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 1.
01493	2	DITHERM/DIGRIN 01: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 2.
01495	2	DITHERM/DIGRIN 01: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 3.
01497	2	DITHERM/DIGRIN 02: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 1.
01499	2	DITHERM/DIGRIN 02: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 2.
01501	2	DITHERM/DIGRIN 02: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 3.
01503	2	DITHERM/DIGRIN 03: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 03: measure 1.

INPUT REGISTERS SORTED

01505	2	DITHERM/DIGRIN 03: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 03: measure 2.
01507	2	DITHERM/DIGRIN 03: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 03: measure 3.
01509	2	DITHERM/DIGRIN 04: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 04: measure 1.
01511	2	DITHERM/DIGRIN 04: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 04: measure 2.
01513	2	DITHERM/DIGRIN 04: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 04: measure 3.
01515	2	DITHERM/DIGRIN 05: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 05: measure 1.
01517	2	DITHERM/DIGRIN 05: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 05: measure 2.
01519	2	DITHERM/DIGRIN 05: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 05: measure 3.
01521	2	DITHERM/DIGRIN 06: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 06: measure 1.
01523	2	DITHERM/DIGRIN 06: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 06: measure 2.
01525	2	DITHERM/DIGRIN 06: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 06: measure 3.
01527	2	DITHERM/DIGRIN 07: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 07: measure 1.
01529	2	DITHERM/DIGRIN 07: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 07: measure 2.
01531	2	DITHERM/DIGRIN 07: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 07: measure 3.
01533	2	DITHERM/DIGRIN 08: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 08: measure 1.
01535	2	DITHERM/DIGRIN 08: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 08: measure 2.
01537	2	DITHERM/DIGRIN 08: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 08: measure 3.
01539	2	DITHERM/DIGRIN 09: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 09: measure 1.
01541	2	DITHERM/DIGRIN 09: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 09: measure 2.
01543	2	DITHERM/DIGRIN 09: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 09: measure 3.
01545	2	DITHERM/DIGRIN 10: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 10: measure 1.
01547	2	DITHERM/DIGRIN 10: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 10: measure 2.
01549	2	DITHERM/DIGRIN 10: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 10: measure 3.
01587	2	DIVIT 01: misura 1.	DIVIT 01: measure 1.
01589	2	DIVIT 01: misura 2.	DIVIT 01: measure 2.
01591	2	DIVIT 01: misura 3.	DIVIT 01: measure 3.
01593	2	DIVIT 01: misura 4.	DIVIT 01: measure 4.
01595	2	DIVIT 02: misura 1.	DIVIT 02: measure 1.
01597	2	DIVIT 02: misura 2.	DIVIT 02: measure 2.
01599	2	DIVIT 02: misura 3.	DIVIT 02: measure 3.
01601	2	DIVIT 02: misura 3.	DIVIT 02: measure 3.
01603	2	DIVIT 03: misura 1.	DIVIT 03: measure 1.
01605	2	DIVIT 03: misura 2.	DIVIT 03: measure 2.
01607	2	DIVIT 03: misura 3.	DIVIT 03: measure 3.
01609	2	DIVIT 03: misura 3.	DIVIT 03: measure 3.
01611	2	DIVIT 04: misura 1.	DIVIT 04: measure 1.

INPUT REGISTERS SORTED

01613	2	DIVIT 04: misura 2.	DIVIT 04: measure 2.
01615	2	DIVIT 04: misura 3.	DIVIT 04: measure 3.
01617	2	DIVIT 04: misura 3.	DIVIT 04: measure 3.
01619	2	DIVIT 05: misura 1.	DIVIT 05: measure 1.
01621	2	DIVIT 05: misura 2.	DIVIT 05: measure 2.
01623	2	DIVIT 05: misura 3.	DIVIT 05: measure 3.
01625	2	DIVIT 05: misura 3.	DIVIT 05: measure 3.
01801	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 (0-10V) della scheda.	Converted measure related to analogue input 1 (0-10V) of the controller.
01803	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 (0-5V) della scheda.	Converted measure related to analogue input 2 (0-5V) of the controller.
01805	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 (FL) (JK_2) della scheda.	Converted measure related to analogue input 3 (FL) (JK_2) of the controller.
01807	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 (OP) (JK_3) della scheda.	Converted measure related to analogue input 4 (OP) (JK_3) of the controller.
01809	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 5 (CT) (JK_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 5 (CT) (JK_4) of the controller.
01811	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 6 (OT) (JK_5) della scheda.	Converted measure related to analogue input 6 (OT) (JK_5) of the controller.
01813	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 7 (D+) (JJ_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 7 (D+) (JJ_4) of the controller.
01815	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 1 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 1 of the controller.
01817	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 2 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 2 of the controller.
01819	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 3 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 3 of the controller.
01821	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 4 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 4 of the controller.
01823	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 5 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 5 of the controller.
01825	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 6 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 6 of the controller.
01827	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 7 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 7 of the controller.
01829	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 8 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 8 of the controller.
01831	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 01.
01833	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 01.
01835	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 01.
01837	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 02.
01839	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 02.
01841	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 02.
01843	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 03.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 03.
01845	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 03.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 03.
01847	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 03.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 03.
01849	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 04.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 04.
01851	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 04.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 04.
01853	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 04.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 04.
01855	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 05.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 05.
01857	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 05.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 05.
01859	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 05.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 05.
01861	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 06.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 06.

INPUT REGISTERS SORTED

[illegible]

INPUT REGISTERS SORTED

02213	1	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.
02214	1	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.
02215	1	Uscita analogica 1 DANOUT #02.	Analogue output 1 of DANOUT #02.
02216	1	Uscita analogica 2 DANOUT #02.	Analogue output 3 of DANOUT #02.
02217	1	Uscita analogica 3 DANOUT #02.	Analogue output 4 of DANOUT #02.
02218	1	Uscita analogica 4 DANOUT #02.	Analogue output 5 of DANOUT #02.
02219	1	Uscita analogica 1 DANOUT #03.	Analogue output 1 of DANOUT #03.
02220	1	Uscita analogica 2 DANOUT #03.	Analogue output 3 of DANOUT #03.
02221	1	Uscita analogica 3 DANOUT #03.	Analogue output 4 of DANOUT #03.
02222	1	Uscita analogica 4 DANOUT #03.	Analogue output 5 of DANOUT #03.
02223	1	Uscita analogica 1 DANOUT #04.	Analogue output 1 of DANOUT #04.
02224	1	Uscita analogica 2 DANOUT #04.	Analogue output 3 of DANOUT #04.
02225	1	Uscita analogica 3 DANOUT #04.	Analogue output 4 of DANOUT #04.
02226	1	Uscita analogica 4 DANOUT #04.	Analogue output 5 of DANOUT #04.
02301	2	Maschera GC (Genset Controller) attive su PMCB	Mask of GCs (Genset Controllers) present on PMCB
02303	1	Maschera MC (Mains Controller) attive su PMCB	Mask of MCs (Mains Controllers) present on PMCB
02304	1	Maschera BTB (Bus Tie Breaker Controller) attive su PMCB	Mask of BTBs (Bus Tie Breaker Controllers) present on PMCB
02305	1	Indirizzo della scheda ESU su PMCB	Address of ESU controller on PMCB
02306	1	Riferimento di potenza da schede MC su PMCB	Active power reference from MC controllers on PMCB
02307	1	Riferimento di cosfi da schede MC su PMCB	Power factor reference from MC controllers on PMCB
02308	1	Funzionamento in parallelo rete da schede MC su PMCB	Power modulation mode (in parallel with mains) from MC controllers on PMCB
02309	2	Richiesta avviamento remoto da schede MC su PMCB	REMOTE START requests from MC controllers on PMCB
02311	2	Richiesta inibizione alla chiusura del GCB da schede MC su PMCB	GCB closure inhibitions from MC controllers on PMCB
02313	1	Flag gestione bus PMCB	PMCB bus management flag
02314	1	Minuti mancanti al cambio del generatore master	Minutes to change of master genset
02315	1	Stato della gestione della funzione del carico	Load function management status
02316	1	Funzione del carico: tempo mancante al cambio di stato.	Load function: time to next status
02317	1	Setpoint di potenza attiva in uso per la modalità SYSTEM BASE LOAD	Active power setpoint currently used for SYSTEM BASE LOAD mode
02318	1	Setpoint di cosfi in uso per la modalità SYSTEM BASE LOAD	Power factor setpoint currently used for SYSTEM BASE LOAD mode
02321	2	kW (mediati) GC #1 su PMCB	kW (average) of GC #1 on PMCB
02323	2	kW (istantanei) GC #1 su PMCB	kW (instantaneous) of GC #1 on PMCB
02325	2	kvar (mediati) GC #1 su PMCB	kvar (average) of GC #1 on PMCB
02327	1	Potenza nominale GC #1 su PMCB	Nominal power of GC #1 on PMCB
02328	1	Stato GC #1 su PMCB	Status of GC #1 on PMCB
02329	1	Modalita' per la funzione del carico da GC #1 su PMCB	Load function mode from GC #1 on PMCB
02330	2	kWh GC #1 su PMCB	kWh of GC #1 on PMCB
02332	2	kvarh GC #1 su PMCB	kvarh of GC #1 on PMCB
02335	2	Minuti di funzionamento da GC #1 su PMCB	Minutes of operations of GC #1 on PMCB

INPUT REGISTERS SORTED

02337	1	GCB non aperto da GC #1 su PMCB	GCB not opened from GC #1 on PMCB
02338	1	Modalità di controllo della potenza attiva da GC #1 su PMCB	Active power management mode from GC #1 on PMCB
02961	1	Riferimento di velocità da MC #1 su PMCB	Speed reference from MC #1 on PMCB
02962	1	Riferimento di tensione da MC #1 su PMCB	Voltage reference from MC #1 on PMCB
02963	1	Richiesta sincronizzazione MCB da MC #1 su PMCB	Request for MCB synchronization from MC #1 on PMCB
02964	1	Stato MCB da MC #1 su PMCB	Status of MCB from MC #1 on PMCB
02965	1	Modalità gestione MCB da MC #1 su PMCB	MCB management mode from MC #1 on PMCB
02966	1	Richiesta sincronizzazione MGCB da MC #1 su PMCB	Request for MGCB synchronization from MC #1 on PMCB
02967	1	Stato MGCB da MC #1 su PMCB	Status of MGCB from MC #1 on PMCB
02968	1	Modalità gestione MGCB da MC #1 su PMCB	MGCB management mode from MC #1 on PMCB
02969	1	Stato della rete da MC #1 su PMCB	Mains status from MC #1 on PMCB
02970	1	Stato protezioni parallelo rete da MC #1 su PMCB	Status of parallel to mains protections from MC #1 on PMCB
02971	1	Tipo di impianto da MC #1 su PMCB	Plant type from MC #1 on PMCB
03401	1	Tipo e numero del record richiesto.	Type and number of required record.
03402	1	Numero di record presenti nell'archivio richiesto.	Number of records in the selected log.
03403	1	Numero massimo di record nell'archivio selezionato.	Maximum number of records in the selected log.
03404	1	Dimensione (in byte) di un record dell'archivio selezionato.	Size (bytes) of one record of the selected log.
03411	1	Numero di campi nel descrittore dell'archivio selezionato.	Number of fields in the descriptor of the selected log.
03412	48	ID n° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the n° information stored in the selected log
03601	96	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.
04001	1	Stati digitali PLC 000..015	PLC digital statuses 000..015
04002	1	Stati digitali PLC 016..031	PLC digital statuses 016..031
04003	1	Stati digitali PLC 032..047	PLC digital statuses 032..047
04004	1	Stati digitali PLC 048..063	PLC digital statuses 048..063
04005	1	Stati digitali PLC 064..079	PLC digital statuses 064..079
04006	1	Stati digitali PLC 080..095	PLC digital statuses 080..095
04007	1	Stati digitali PLC 096..111	PLC digital statuses 096..111
04008	1	Stati digitali PLC 112..127	PLC digital statuses 112..127
04009	1	Stati digitali PLC 128..143	PLC digital statuses 128..143
04010	1	Stati digitali PLC 144..159	PLC digital statuses 144..159
04011	1	Stati digitali PLC 160..175	PLC digital statuses 160..175
04012	1	Stati digitali PLC 176..191	PLC digital statuses 176..191
04013	1	Stati digitali PLC 192..207	PLC digital statuses 192..207
04014	1	Stati digitali PLC 208..223	PLC digital statuses 208..223
04101	2	Misura interna PLC 001: valore	PLC internal measure 001: value
04103	1	Misura interna PLC 001: formato	PLC internal measure 001: format

INPUT REGISTERS SORTED

04104	2	Misura interna PLC 002: valore	PLC internal measure 002: value
04106	1	Misura interna PLC 002: formato	PLC internal measure 002: format
04107	2	Misura interna PLC 003: valore	PLC internal measure 003: value
04109	1	Misura interna PLC 003: formato	PLC internal measure 003: format
04110	2	Misura interna PLC 004: valore	PLC internal measure 004: value
04112	1	Misura interna PLC 004: formato	PLC internal measure 004: format
04113	2	Misura interna PLC 005: valore	PLC internal measure 005: value
04115	1	Misura interna PLC 005: formato	PLC internal measure 005: format
04116	2	Misura interna PLC 006: valore	PLC internal measure 006: value
04118	1	Misura interna PLC 006: formato	PLC internal measure 006: format
04119	2	Misura interna PLC 007: valore	PLC internal measure 007: value
04121	1	Misura interna PLC 007: formato	PLC internal measure 007: format
04122	2	Misura interna PLC 008: valore	PLC internal measure 008: value
04124	1	Misura interna PLC 008: formato	PLC internal measure 008: format
04125	2	Misura interna PLC 009: valore	PLC internal measure 009: value
04127	1	Misura interna PLC 009: formato	PLC internal measure 009: format
04128	2	Misura interna PLC 010: valore	PLC internal measure 010: value
04130	1	Misura interna PLC 010: formato	PLC internal measure 010: format
04131	2	Misura interna PLC 011: valore	PLC internal measure 011: value
04133	1	Misura interna PLC 011: formato	PLC internal measure 011: format
04134	2	Misura interna PLC 012: valore	PLC internal measure 012: value
04136	1	Misura interna PLC 012: formato	PLC internal measure 012: format
04137	2	Misura interna PLC 013: valore	PLC internal measure 013: value
04139	1	Misura interna PLC 013: formato	PLC internal measure 013: format
04140	2	Misura interna PLC 014: valore	PLC internal measure 014: value
04142	1	Misura interna PLC 014: formato	PLC internal measure 014: format
04143	2	Misura interna PLC 015: valore	PLC internal measure 015: value
04145	1	Misura interna PLC 015: formato	PLC internal measure 015: format
04146	2	Misura interna PLC 016: valore	PLC internal measure 016: value
04148	1	Misura interna PLC 016: formato	PLC internal measure 016: format
04149	2	Misura interna PLC 017: valore	PLC internal measure 017: value
04151	1	Misura interna PLC 017: formato	PLC internal measure 017: format
04152	2	Misura interna PLC 018: valore	PLC internal measure 018: value
04154	1	Misura interna PLC 018: formato	PLC internal measure 018: format
04155	2	Misura interna PLC 019: valore	PLC internal measure 019: value

INPUT REGISTERS SORTED

04157	1	Misura interna PLC 019: formato	PLC internal measure 019: format
04158	2	Misura interna PLC 020: valore	PLC internal measure 020: value
04160	1	Misura interna PLC 020: formato	PLC internal measure 020: format
04161	2	Misura interna PLC 021: valore	PLC internal measure 021: value
04163	1	Misura interna PLC 021: formato	PLC internal measure 021: format
04164	2	Misura interna PLC 022: valore	PLC internal measure 022: value
04166	1	Misura interna PLC 022: formato	PLC internal measure 022: format
04167	2	Misura interna PLC 023: valore	PLC internal measure 023: value
04169	1	Misura interna PLC 023: formato	PLC internal measure 023: format
04170	2	Misura interna PLC 024: valore	PLC internal measure 024: value
04172	1	Misura interna PLC 024: formato	PLC internal measure 024: format
04173	2	Misura interna PLC 025: valore	PLC internal measure 025: value
04175	1	Misura interna PLC 025: formato	PLC internal measure 025: format
04176	2	Misura interna PLC 026: valore	PLC internal measure 026: value
04178	1	Misura interna PLC 026: formato	PLC internal measure 026: format
04179	2	Misura interna PLC 027: valore	PLC internal measure 027: value
04181	1	Misura interna PLC 027: formato	PLC internal measure 027: format
04182	2	Misura interna PLC 028: valore	PLC internal measure 028: value
04184	1	Misura interna PLC 028: formato	PLC internal measure 028: format
04185	2	Misura interna PLC 029: valore	PLC internal measure 029: value
04187	1	Misura interna PLC 029: formato	PLC internal measure 029: format
04188	2	Misura interna PLC 030: valore	PLC internal measure 030: value
04190	1	Misura interna PLC 030: formato	PLC internal measure 030: format
04191	2	Misura interna PLC 031: valore	PLC internal measure 031: value
04193	1	Misura interna PLC 031: formato	PLC internal measure 031: format
04194	2	Misura interna PLC 032: valore	PLC internal measure 032: value
04196	1	Misura interna PLC 032: formato	PLC internal measure 032: format
04197	2	Misura interna PLC 033: valore	PLC internal measure 033: value
04199	1	Misura interna PLC 033: formato	PLC internal measure 033: format
04200	2	Misura interna PLC 034: valore	PLC internal measure 034: value
04202	1	Misura interna PLC 034: formato	PLC internal measure 034: format
04203	2	Misura interna PLC 035: valore	PLC internal measure 035: value
04205	1	Misura interna PLC 035: formato	PLC internal measure 035: format
04206	2	Misura interna PLC 036: valore	PLC internal measure 036: value
04208	1	Misura interna PLC 036: formato	PLC internal measure 036: format

INPUT REGISTERS SORTED

04209	2	Misura interna PLC 037: valore	PLC internal measure 037: value
04211	1	Misura interna PLC 037: formato	PLC internal measure 037: format
04212	2	Misura interna PLC 038: valore	PLC internal measure 038: value
04214	1	Misura interna PLC 038: formato	PLC internal measure 038: format
04215	2	Misura interna PLC 039: valore	PLC internal measure 039: value
04217	1	Misura interna PLC 039: formato	PLC internal measure 039: format
04218	2	Misura interna PLC 040: valore	PLC internal measure 040: value
04220	1	Misura interna PLC 040: formato	PLC internal measure 040: format
04221	2	Misura interna PLC 041: valore	PLC internal measure 041: value
04223	1	Misura interna PLC 041: formato	PLC internal measure 041: format
04224	2	Misura interna PLC 042: valore	PLC internal measure 042: value
04226	1	Misura interna PLC 042: formato	PLC internal measure 042: format
04227	2	Misura interna PLC 043: valore	PLC internal measure 043: value
04229	1	Misura interna PLC 043: formato	PLC internal measure 043: format
04230	2	Misura interna PLC 044: valore	PLC internal measure 044: value
04232	1	Misura interna PLC 044: formato	PLC internal measure 044: format
04233	2	Misura interna PLC 045: valore	PLC internal measure 045: value
04235	1	Misura interna PLC 045: formato	PLC internal measure 045: format
04236	2	Misura interna PLC 046: valore	PLC internal measure 046: value
04238	1	Misura interna PLC 046: formato	PLC internal measure 046: format
04239	2	Misura interna PLC 047: valore	PLC internal measure 047: value
04241	1	Misura interna PLC 047: formato	PLC internal measure 047: format
04242	2	Misura interna PLC 048: valore	PLC internal measure 048: value
04244	1	Misura interna PLC 048: formato	PLC internal measure 048: format
04245	2	Misura interna PLC 049: valore	PLC internal measure 049: value
04247	1	Misura interna PLC 049: formato	PLC internal measure 049: format
04248	2	Misura interna PLC 050: valore	PLC internal measure 050: value
04250	1	Misura interna PLC 050: formato	PLC internal measure 050: format
04251	2	Misura interna PLC 051: valore	PLC internal measure 051: value
04253	1	Misura interna PLC 051: formato	PLC internal measure 051: format
04254	2	Misura interna PLC 052: valore	PLC internal measure 052: value
04256	1	Misura interna PLC 052: formato	PLC internal measure 052: format
04257	2	Misura interna PLC 053: valore	PLC internal measure 053: value
04259	1	Misura interna PLC 053: formato	PLC internal measure 053: format
04260	2	Misura interna PLC 054: valore	PLC internal measure 054: value

INPUT REGISTERS SORTED

04262	1	Misura interna PLC 054: formato	PLC internal measure 054: format
04263	2	Misura interna PLC 055: valore	PLC internal measure 055: value
04265	1	Misura interna PLC 055: formato	PLC internal measure 055: format
04266	2	Misura interna PLC 056: valore	PLC internal measure 056: value
04268	1	Misura interna PLC 056: formato	PLC internal measure 056: format
04269	2	Misura interna PLC 057: valore	PLC internal measure 057: value
04271	1	Misura interna PLC 057: formato	PLC internal measure 057: format
04272	2	Misura interna PLC 058: valore	PLC internal measure 058: value
04274	1	Misura interna PLC 058: formato	PLC internal measure 058: format
04275	2	Misura interna PLC 059: valore	PLC internal measure 059: value
04277	1	Misura interna PLC 059: formato	PLC internal measure 059: format
04278	2	Misura interna PLC 060: valore	PLC internal measure 060: value
04280	1	Misura interna PLC 060: formato	PLC internal measure 060: format
04281	2	Misura interna PLC 061: valore	PLC internal measure 061: value
04283	1	Misura interna PLC 061: formato	PLC internal measure 061: format
04284	2	Misura interna PLC 062: valore	PLC internal measure 062: value
04286	1	Misura interna PLC 062: formato	PLC internal measure 062: format
04287	2	Misura interna PLC 063: valore	PLC internal measure 063: value
04289	1	Misura interna PLC 063: formato	PLC internal measure 063: format
04290	2	Misura interna PLC 064: valore	PLC internal measure 064: value
04292	1	Misura interna PLC 064: formato	PLC internal measure 064: format
04293	2	Misura interna PLC 065: valore	PLC internal measure 065: value
04295	1	Misura interna PLC 065: formato	PLC internal measure 065: format
04296	2	Misura interna PLC 066: valore	PLC internal measure 066: value
04298	1	Misura interna PLC 066: formato	PLC internal measure 066: format
04299	2	Misura interna PLC 067: valore	PLC internal measure 067: value
04301	1	Misura interna PLC 067: formato	PLC internal measure 067: format
04302	2	Misura interna PLC 068: valore	PLC internal measure 068: value
04304	1	Misura interna PLC 068: formato	PLC internal measure 068: format
04305	2	Misura interna PLC 069: valore	PLC internal measure 069: value
04307	1	Misura interna PLC 069: formato	PLC internal measure 069: format
04308	2	Misura interna PLC 070: valore	PLC internal measure 070: value
04310	1	Misura interna PLC 070: formato	PLC internal measure 070: format
04311	2	Misura interna PLC 071: valore	PLC internal measure 071: value
04313	1	Misura interna PLC 071: formato	PLC internal measure 071: format

INPUT REGISTERS SORTED

04314	2	Misura interna PLC 072: valore	PLC internal measure 072: value
04316	1	Misura interna PLC 072: formato	PLC internal measure 072: format
04317	2	Misura interna PLC 073: valore	PLC internal measure 073: value
04319	1	Misura interna PLC 073: formato	PLC internal measure 073: format
04320	2	Misura interna PLC 074: valore	PLC internal measure 074: value
04322	1	Misura interna PLC 074: formato	PLC internal measure 074: format
04323	2	Misura interna PLC 075: valore	PLC internal measure 075: value
04325	1	Misura interna PLC 075: formato	PLC internal measure 075: format
04326	2	Misura interna PLC 076: valore	PLC internal measure 076: value
04328	1	Misura interna PLC 076: formato	PLC internal measure 076: format
04329	2	Misura interna PLC 077: valore	PLC internal measure 077: value
04331	1	Misura interna PLC 077: formato	PLC internal measure 077: format
04332	2	Misura interna PLC 078: valore	PLC internal measure 078: value
04334	1	Misura interna PLC 078: formato	PLC internal measure 078: format
04335	2	Misura interna PLC 079: valore	PLC internal measure 079: value
04337	1	Misura interna PLC 079: formato	PLC internal measure 079: format
04338	2	Misura interna PLC 080: valore	PLC internal measure 080: value
04340	1	Misura interna PLC 080: formato	PLC internal measure 080: format
04341	2	Misura interna PLC 081: valore	PLC internal measure 081: value
04343	1	Misura interna PLC 081: formato	PLC internal measure 081: format
04344	2	Misura interna PLC 082: valore	PLC internal measure 082: value
04346	1	Misura interna PLC 082: formato	PLC internal measure 082: format
04347	2	Misura interna PLC 083: valore	PLC internal measure 083: value
04349	1	Misura interna PLC 083: formato	PLC internal measure 083: format
04350	2	Misura interna PLC 084: valore	PLC internal measure 084: value
04352	1	Misura interna PLC 084: formato	PLC internal measure 084: format
04353	2	Misura interna PLC 085: valore	PLC internal measure 085: value
04355	1	Misura interna PLC 085: formato	PLC internal measure 085: format
04356	2	Misura interna PLC 086: valore	PLC internal measure 086: value
04358	1	Misura interna PLC 086: formato	PLC internal measure 086: format
04359	2	Misura interna PLC 087: valore	PLC internal measure 087: value
04361	1	Misura interna PLC 087: formato	PLC internal measure 087: format
04362	2	Misura interna PLC 088: valore	PLC internal measure 088: value
04364	1	Misura interna PLC 088: formato	PLC internal measure 088: format
04365	2	Misura interna PLC 089: valore	PLC internal measure 089: value

INPUT REGISTERS SORTED

04367	1	Misura interna PLC 089: formato	PLC internal measure 089: format
04368	2	Misura interna PLC 090: valore	PLC internal measure 090: value
04370	1	Misura interna PLC 090: formato	PLC internal measure 090: format
04371	2	Misura interna PLC 091: valore	PLC internal measure 091: value
04373	1	Misura interna PLC 091: formato	PLC internal measure 091: format
04374	2	Misura interna PLC 092: valore	PLC internal measure 092: value
04376	1	Misura interna PLC 092: formato	PLC internal measure 092: format
04377	2	Misura interna PLC 093: valore	PLC internal measure 093: value
04379	1	Misura interna PLC 093: formato	PLC internal measure 093: format
04380	2	Misura interna PLC 094: valore	PLC internal measure 094: value
04382	1	Misura interna PLC 094: formato	PLC internal measure 094: format
04383	2	Misura interna PLC 095: valore	PLC internal measure 095: value
04385	1	Misura interna PLC 095: formato	PLC internal measure 095: format
04386	2	Misura interna PLC 096: valore	PLC internal measure 096: value
04388	1	Misura interna PLC 096: formato	PLC internal measure 096: format
04389	2	Misura interna PLC 097: valore	PLC internal measure 097: value
04391	1	Misura interna PLC 097: formato	PLC internal measure 097: format
04392	2	Misura interna PLC 098: valore	PLC internal measure 098: value
04394	1	Misura interna PLC 098: formato	PLC internal measure 098: format
04395	2	Misura interna PLC 099: valore	PLC internal measure 099: value
04397	1	Misura interna PLC 099: formato	PLC internal measure 099: format
04398	2	Misura interna PLC 100: valore	PLC internal measure 100: value
04400	1	Misura interna PLC 100: formato	PLC internal measure 100: format
04401	2	Misura interna PLC 101: valore	PLC internal measure 101: value
04403	1	Misura interna PLC 101: formato	PLC internal measure 101: format
04404	2	Misura interna PLC 102: valore	PLC internal measure 102: value
04406	1	Misura interna PLC 102: formato	PLC internal measure 102: format
04407	2	Misura interna PLC 103: valore	PLC internal measure 103: value
04409	1	Misura interna PLC 103: formato	PLC internal measure 103: format
04410	2	Misura interna PLC 104: valore	PLC internal measure 104: value
04412	1	Misura interna PLC 104: formato	PLC internal measure 104: format
04413	2	Misura interna PLC 105: valore	PLC internal measure 105: value
04415	1	Misura interna PLC 105: formato	PLC internal measure 105: format
04416	2	Misura interna PLC 106: valore	PLC internal measure 106: value
04418	1	Misura interna PLC 106: formato	PLC internal measure 106: format

INPUT REGISTERS SORTED

04419	2	Misura interna PLC 107: valore	PLC internal measure 107: value
04421	1	Misura interna PLC 107: formato	PLC internal measure 107: format
04422	2	Misura interna PLC 108: valore	PLC internal measure 108: value
04424	1	Misura interna PLC 108: formato	PLC internal measure 108: format
04425	2	Misura interna PLC 109: valore	PLC internal measure 109: value
04427	1	Misura interna PLC 109: formato	PLC internal measure 109: format
04428	2	Misura interna PLC 110: valore	PLC internal measure 110: value
04430	1	Misura interna PLC 110: formato	PLC internal measure 110: format
04431	2	Misura interna PLC 111: valore	PLC internal measure 111: value
04433	1	Misura interna PLC 111: formato	PLC internal measure 111: format
04434	2	Misura interna PLC 112: valore	PLC internal measure 112: value
04436	1	Misura interna PLC 112: formato	PLC internal measure 112: format
04437	2	Misura interna PLC 113: valore	PLC internal measure 113: value
04439	1	Misura interna PLC 113: formato	PLC internal measure 113: format
04440	2	Misura interna PLC 114: valore	PLC internal measure 114: value
04442	1	Misura interna PLC 114: formato	PLC internal measure 114: format
04443	2	Misura interna PLC 115: valore	PLC internal measure 115: value
04445	1	Misura interna PLC 115: formato	PLC internal measure 115: format
04446	2	Misura interna PLC 116: valore	PLC internal measure 116: value
04448	1	Misura interna PLC 116: formato	PLC internal measure 116: format
04449	2	Misura interna PLC 117: valore	PLC internal measure 117: value
04451	1	Misura interna PLC 117: formato	PLC internal measure 117: format
04452	2	Misura interna PLC 118: valore	PLC internal measure 118: value
04454	1	Misura interna PLC 118: formato	PLC internal measure 118: format
04455	2	Misura interna PLC 119: valore	PLC internal measure 119: value
04457	1	Misura interna PLC 119: formato	PLC internal measure 119: format
04458	2	Misura interna PLC 120: valore	PLC internal measure 120: value
04460	1	Misura interna PLC 120: formato	PLC internal measure 120: format
04461	2	Misura interna PLC 121: valore	PLC internal measure 121: value
04463	1	Misura interna PLC 121: formato	PLC internal measure 121: format
04464	2	Misura interna PLC 122: valore	PLC internal measure 122: value
04466	1	Misura interna PLC 122: formato	PLC internal measure 122: format
04467	2	Misura interna PLC 123: valore	PLC internal measure 123: value
04469	1	Misura interna PLC 123: formato	PLC internal measure 123: format
04470	2	Misura interna PLC 124: valore	PLC internal measure 124: value

INPUT REGISTERS SORTED

04472	1	Misura interna PLC 124: formato	PLC internal measure 124: format
04473	2	Misura interna PLC 125: valore	PLC internal measure 125: value
04475	1	Misura interna PLC 125: formato	PLC internal measure 125: format
04476	2	Misura interna PLC 126: valore	PLC internal measure 126: value
04478	1	Misura interna PLC 126: formato	PLC internal measure 126: format
04479	2	Misura interna PLC 127: valore	PLC internal measure 127: value
04481	1	Misura interna PLC 127: formato	PLC internal measure 127: format
04482	2	Misura interna PLC 128: valore	PLC internal measure 128: value
04484	1	Misura interna PLC 128: formato	PLC internal measure 128: format
04485	2	Misura interna PLC 129: valore	PLC internal measure 129: value
04487	1	Misura interna PLC 129: formato	PLC internal measure 129: format
04488	2	Misura interna PLC 130: valore	PLC internal measure 130: value
04490	1	Misura interna PLC 130: formato	PLC internal measure 130: format
04491	2	Misura interna PLC 131: valore	PLC internal measure 131: value
04493	1	Misura interna PLC 131: formato	PLC internal measure 131: format
04494	2	Misura interna PLC 132: valore	PLC internal measure 132: value
04496	1	Misura interna PLC 132: formato	PLC internal measure 132: format
04497	2	Misura interna PLC 133: valore	PLC internal measure 133: value
04499	1	Misura interna PLC 133: formato	PLC internal measure 133: format
04500	2	Misura interna PLC 134: valore	PLC internal measure 134: value
04502	1	Misura interna PLC 134: formato	PLC internal measure 134: format
04503	2	Misura interna PLC 135: valore	PLC internal measure 135: value
04505	1	Misura interna PLC 135: formato	PLC internal measure 135: format
04506	2	Misura interna PLC 136: valore	PLC internal measure 136: value
04508	1	Misura interna PLC 136: formato	PLC internal measure 136: format
04509	2	Misura interna PLC 137: valore	PLC internal measure 137: value
04511	1	Misura interna PLC 137: formato	PLC internal measure 137: format
04512	2	Misura interna PLC 138: valore	PLC internal measure 138: value
04514	1	Misura interna PLC 138: formato	PLC internal measure 138: format
04515	2	Misura interna PLC 139: valore	PLC internal measure 139: value
04517	1	Misura interna PLC 139: formato	PLC internal measure 139: format
04518	2	Misura interna PLC 140: valore	PLC internal measure 140: value
04520	1	Misura interna PLC 140: formato	PLC internal measure 140: format
04521	2	Misura interna PLC 141: valore	PLC internal measure 141: value
04523	1	Misura interna PLC 141: formato	PLC internal measure 141: format

INPUT REGISTERS SORTED

04524	2	Misura interna PLC 142: valore	PLC internal measure 142: value
04526	1	Misura interna PLC 142: formato	PLC internal measure 142: format
04527	2	Misura interna PLC 143: valore	PLC internal measure 143: value
04529	1	Misura interna PLC 143: formato	PLC internal measure 143: format
04530	2	Misura interna PLC 144: valore	PLC internal measure 144: value
04532	1	Misura interna PLC 144: formato	PLC internal measure 144: format
04533	2	Misura interna PLC 145: valore	PLC internal measure 145: value
04535	1	Misura interna PLC 145: formato	PLC internal measure 145: format
04536	2	Misura interna PLC 146: valore	PLC internal measure 146: value
04538	1	Misura interna PLC 146: formato	PLC internal measure 146: format
04539	2	Misura interna PLC 147: valore	PLC internal measure 147: value
04541	1	Misura interna PLC 147: formato	PLC internal measure 147: format
04542	2	Misura interna PLC 148: valore	PLC internal measure 148: value
04544	1	Misura interna PLC 148: formato	PLC internal measure 148: format
04545	2	Misura interna PLC 149: valore	PLC internal measure 149: value
04547	1	Misura interna PLC 149: formato	PLC internal measure 149: format
04548	2	Misura interna PLC 150: valore	PLC internal measure 150: value
04550	1	Misura interna PLC 150: formato	PLC internal measure 150: format
08001	2	Errore di fase in sincronizzazione	Phase error during synchronization
08003	2	Rete/barre: tensione L-L media.	Mains/busbars: average voltage L-L.
08005	2	Generatore: tensione L-L media.	Generator: average voltage L-L.
08011	2	Riferimento finale per l'anello di controllo della frequenza	Final reference for frequency control loop
08013	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della frequenza	Actual reference for frequency control loop
08015	1	Riferimento finale per l'anello di controllo della velocità	Final reference for speed control loop
08016	1	Riferimento attuale per l'anello di controllo della velocità	Actual reference for speed control loop
08017	1	Riferimento finale per l'anello di controllo della fase	Final reference for phase control loop
08019	2	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza attiva	Final reference for active power control loop
08021	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza attiva	Actual reference for active power control loop
08023	1	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza attiva (%)	Final reference for active power control loop (%)
08024	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza attiva (%)	Actual reference for active power control loop (%)
08026	2	Riferimento finale per il DROOP	Final reference for DROOP
08028	2	Riferimento attuale per il DROOP	Actual reference for DROOP
08041	2	Riferimento finale per l'anello di controllo della tensione	Final reference for voltage control loop
08043	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della tensione	Actual reference for voltage control loop
08045	2	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza reattiva	Final reference for reactive power control loop

INPUT REGISTERS SORTED

08047	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza reattiva	Actual reference for reactive power control loop
08049	2	Riferimento finale per il DROOP	Final reference for DROOP
08051	2	Riferimento attuale per il DROOP	Actual reference for DROOP
09001	1	Numero di eventi memorizzati.	Number of store events
09002	1	Verifica se ci sono eventi pendenti.	It checks if there are pending events
09003	1	Codice del primo evento pendente	Code of the first pending event
09004	2	Data/ora del primo evento pendente	Date/time of the first pending event
11011	6	Indirizzo MAC (supporto SW MacMaker).	MAC address (support for MacMaker SW).
11201	10	Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity).	IMEI number (International Mobile Equipment Identity).
11211	12	Codice ICCID (Integrated Circuit Card Identifier).	ICCID number (Integrated Circuit Card Identifier).
11223	10	Codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity).	IMSI number (International Mobile Subscriber Identity).
11301	2	Indirizzo IP in uso.	IP address in use.
11303	2	Gateway di rete in uso.	Gateway address in use.
11305	2	Subnet Mask in uso.	Subnet Mask in use.
11307	2	Server DNS in uso.	DNS server in use.
12011	6	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.

HOLDING REGISTERS SORTED

00001	1	Secondi (0...59)	Seconds (0...59)
00002	1	Minuti (0...59)	Minutes (0...59)
00003	1	Ore (0...23)	Hours (0...23)
00004	1	Giorno del mese (1...31)	Day of month (1...31)
00005	1	Giorno della settimana (0...6)	Day of week (0...6)
00006	1	Mese (1...12)	Month (1...12)
00007	1	Anno (0...99)	Year (0...99)
00008	1	Validità	Reliability
00009	2	Ore di funzionamento motore.	Engine working hours.
00011	2	Numero di avviamenti.	Number of cranks.
00015	2	Energia attiva (generatore).	Active energy counter (generator).
00017	2	Energia reattiva (generatore).	Reactive energy counter (generator).
00025	2	Ore di funzionamento motore a carico.	Engine working hours with load.
00037	2	Ore di funzionamento motore con protezioni disabilitate.	Engine working hours with override protections.
00039	2	Energia attiva (rete/barre).	Active energy counter (mains/bus bars).
00041	2	Energia reattiva (rete/barre).	Reactive energy counter (mains/bus bars).
00047	1	Ore di funzionamento motore (prescaler).	Engine working hours (prescaler).
00049	1	Ore di funzionamento motore a carico (prescaler).	Engine working hours with load (prescaler).
00050	1	Ore di funzionamento motore con protezioni disabilitate (prescaler).	Engine working hours with override protections (prescaler).
00101	1	Registro per il log-in per i comandi protetti da password.	Registers for log-in for commands protected by password.
00102	1	Comandi protetti da password P.0004	Commands protected by password P.0004
00103	1	Selezione lingua	Language selection
00261	2	Picchi (temperatura refrigerante): data/ora	Peaks (coolant temperature): date/time
00263	2	Picchi (temperatura refrigerante): valore	Peaks (coolant temperature): value
00275	2	Picchi (potenza attiva): data/ora	Peaks (active power): date/time
00277	2	Picchi (potenza attiva): valore	Peaks (active power): value
00279	2	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura refrigerante)	Peaks (active power): related value (coolant temperature)
00281	2	Picchi (corrente L1): data/ora	Peaks (current L1): date/time
00283	2	Picchi (corrente L1): valore	Peaks (current L1): value
00285	2	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L1): related value (power factor)
00287	2	Picchi (corrente L2): data/ora	Peaks (current L2): date/time
00289	2	Picchi (corrente L2): valore	Peaks (current L2): value
00291	2	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L2): related value (power factor)
00293	2	Picchi (corrente L3): data/ora	Peaks (current L3): date/time
00295	2	Picchi (corrente L3): valore	Peaks (current L3): value
00297	2	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L3): related value (power factor)
02001	1	Indice dell'allarme.	Index of the alarm.
02002	1	Tipo di allarme.	Kind of the alarm.
02003	1	Codice numerico dell'allarme.	Numeric code of the alarm.
02004	20	Testo dell'allarme.	Text of the alarm.
02101	1	Numero del parametro	Number of the parameter
02102	1	Tipo del parametro.	Parameter type.

HOLDING REGISTERS SORTED

02103	1	Numero di bit per la parte decimale.	Number of bits for the decimal part.
02104	1	Numero massimo di cifre intere.	Maximum number of integer digits.
02105	1	Numero massimo di cifre decimali.	Maximum number of decimal digits.
02106	2	Valore minimo.	Minimum value.
02108	2	Valore massimo.	Maximum value.
02110	1	Password richiesta.	Required password.
02121	22	Descrizione del parametro.	Description of the parameter.
02792	1	Durata attuale ciclo di esecuzione PLC.	Actual PLC loop period.
02793	1	Durata minima ciclo di esecuzione PLC.	Minimum PLC loop period.
02794	1	Durata massima ciclo di esecuzione PLC.	Maximum PLC loop period.
02795	1	Durata media ciclo di esecuzione PLC.	Average PLC loop period.
02796	1	Durata attuale ciclo di esecuzione.	Actual main loop period.
02797	1	Durata minima ciclo di esecuzione.	Minimum main loop period.
02798	1	Durata massima ciclo di esecuzione.	Maximum main loop period.
02799	1	Durata media ciclo di esecuzione.	Average main loop period.
02901	1	Uscita analogica 1.	Analogue output 1.
02902	1	Uscita analogica 2.	Analogue output 2.
02911	1	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	Analogue output 1 of DANOUT #01.
02912	1	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.
02913	1	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.
02914	1	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 5 of DANOUT #01.
02915	1	Uscita analogica 1 DANOUT #02.	Analogue output 1 of DANOUT #02.
02916	1	Uscita analogica 2 DANOUT #02.	Analogue output 3 of DANOUT #02.
02917	1	Uscita analogica 3 DANOUT #02.	Analogue output 4 of DANOUT #02.
02918	1	Uscita analogica 4 DANOUT #02.	Analogue output 5 of DANOUT #02.
02919	1	Uscita analogica 1 DANOUT #03.	Analogue output 1 of DANOUT #03.
02920	1	Uscita analogica 2 DANOUT #03.	Analogue output 3 of DANOUT #03.
02921	1	Uscita analogica 3 DANOUT #03.	Analogue output 4 of DANOUT #03.
02922	1	Uscita analogica 4 DANOUT #03.	Analogue output 5 of DANOUT #03.
02923	1	Uscita analogica 1 DANOUT #04.	Analogue output 1 of DANOUT #04.
02924	1	Uscita analogica 2 DANOUT #04.	Analogue output 3 of DANOUT #04.
02925	1	Uscita analogica 3 DANOUT #04.	Analogue output 4 of DANOUT #04.
02926	1	Uscita analogica 4 DANOUT #04.	Analogue output 5 of DANOUT #04.
02981	1	Comando uscite digitali da porta seriale (1..16).	Commands for digital outputs from serial port (1..16).
02982	1	Comando uscite digitali da porta seriale (17..18).	Commands for digital outputs from serial port (17..18).
02983	1	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 1).	Digital outputs from serial port (Ditel 1)
02984	1	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 2).	Digital outputs from serial port (Ditel 2)
02985	1	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 3).	Digital outputs from serial port (Ditel 3)
02986	1	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 4).	Digital outputs from serial port (Ditel 4)
03401	1	Tipo e numero del record richiesto.	Type and number of required record.
03402	1	Numero di record presenti nell'archivio richiesto.	Number of records in the selected log.
03403	1	Numero massimo di record nell'archivio selezionato.	Maximum number of records in the selected log.
03404	1	Dimensione (in byte) di un record dell'archivio selezionato.	Size (bytes) of one record of the selected log.

HOLDING REGISTERS SORTED

03411	1	Numero di campi nel descrittore dell'archivio selezionato.	Number of fields in the descriptor of the selected log.
03412	48	ID 1°...48° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the 1°...48° information stored in the selected log
03601	96	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.
04001	1	Temporanee digitali PLC 001..016	PLC digital temporary merker 001..016
04002	1	Temporanee digitali PLC 017..032	PLC digital temporary merker 017..032
04003	1	Temporanee digitali PLC 033..048	PLC digital temporary merker 033..048
04004	1	Temporanee digitali PLC 049..064	PLC digital temporary merker 049..064
04005	1	Temporanee digitali PLC 065..080	PLC digital temporary merker 065..080
04006	1	Temporanee digitali PLC 081..096	PLC digital temporary merker 081..096
04007	1	Temporanee digitali PLC 097..112	PLC digital temporary merker 097..112
04008	1	Temporanee digitali PLC 113..128	PLC digital temporary merker 113..128
04009	1	Temporanee digitali PLC 129..144	PLC digital temporary merker 129..144
04010	1	Temporanee digitali PLC 145..160	PLC digital temporary merker 145..160
04011	1	Temporanee digitali PLC 161..176	PLC digital temporary merker 161..176
04012	1	Temporanee digitali PLC 177..192	PLC digital temporary merker 177..192
04013	1	Temporanee digitali PLC 193..208	PLC digital temporary merker 193..208
04014	1	Temporanee digitali PLC 209..224	PLC digital temporary merker 209..224
04015	1	Temporanee digitali PLC 225..240	PLC digital temporary merker 225..240
04016	1	Temporanee digitali PLC 241..256	PLC digital temporary merker 241..256
04101	2	Temporanea analogica PLC 01: valore	PLC analogue temporary merker 01: value
04103	1	Temporanea analogica PLC 01: formato	PLC analogue temporary merker 01: format
04104	2	Temporanea analogica PLC 02: valore	PLC analogue temporary merker 02: value
04106	1	Temporanea analogica PLC 02: formato	PLC analogue temporary merker 02: format
04107	2	Temporanea analogica PLC 03: valore	PLC analogue temporary merker 03: value
04109	1	Temporanea analogica PLC 03: formato	PLC analogue temporary merker 03: format
04110	2	Temporanea analogica PLC 04: valore	PLC analogue temporary merker 04: value
04112	1	Temporanea analogica PLC 04: formato	PLC analogue temporary merker 04: format
04113	2	Temporanea analogica PLC 05: valore	PLC analogue temporary merker 05: value
04115	1	Temporanea analogica PLC 05: formato	PLC analogue temporary merker 05: format
04116	2	Temporanea analogica PLC 06: valore	PLC analogue temporary merker 06: value
04118	1	Temporanea analogica PLC 06: formato	PLC analogue temporary merker 06: format
04119	2	Temporanea analogica PLC 07: valore	PLC analogue temporary merker 07: value
04121	1	Temporanea analogica PLC 07: formato	PLC analogue temporary merker 07: format
04122	2	Temporanea analogica PLC 08: valore	PLC analogue temporary merker 08: value
04124	1	Temporanea analogica PLC 08: formato	PLC analogue temporary merker 08: format
04125	2	Temporanea analogica PLC 09: valore	PLC analogue temporary merker 09: value
04127	1	Temporanea analogica PLC 09: formato	PLC analogue temporary merker 09: format
04128	2	Temporanea analogica PLC 10: valore	PLC analogue temporary merker 10: value
04130	1	Temporanea analogica PLC 10: formato	PLC analogue temporary merker 10: format
04131	2	Temporanea analogica PLC 11: valore	PLC analogue temporary merker 11: value
04133	1	Temporanea analogica PLC 11: formato	PLC analogue temporary merker 11: format
04134	2	Temporanea analogica PLC 12: valore	PLC analogue temporary merker 12: value
04136	1	Temporanea analogica PLC 12: formato	PLC analogue temporary merker 12: format
04137	2	Temporanea analogica PLC 13: valore	PLC analogue temporary merker 13: value
04139	1	Temporanea analogica PLC 13: formato	PLC analogue temporary merker 13: format

HOLDING REGISTERS SORTED

04140	2	Temporanea analogica PLC 14: valore	PLC analogue temporary merker 14: value
04142	1	Temporanea analogica PLC 14: formato	PLC analogue temporary merker 14: format
04143	2	Temporanea analogica PLC 15: valore	PLC analogue temporary merker 15: value
04145	1	Temporanea analogica PLC 15: formato	PLC analogue temporary merker 15: format
04146	2	Temporanea analogica PLC 16: valore	PLC analogue temporary merker 16: value
04148	1	Temporanea analogica PLC 16: formato	PLC analogue temporary merker 16: format
04149	2	Temporanea analogica PLC 17: valore	PLC analogue temporary merker 17: value
04151	1	Temporanea analogica PLC 17: formato	PLC analogue temporary merker 17: format
04152	2	Temporanea analogica PLC 18: valore	PLC analogue temporary merker 18: value
04154	1	Temporanea analogica PLC 18: formato	PLC analogue temporary merker 18: format
04155	2	Temporanea analogica PLC 19: valore	PLC analogue temporary merker 19: value
04157	1	Temporanea analogica PLC 19: formato	PLC analogue temporary merker 19: format
04158	2	Temporanea analogica PLC 20: valore	PLC analogue temporary merker 20: value
04160	1	Temporanea analogica PLC 20: formato	PLC analogue temporary merker 20: format
04161	2	Temporanea analogica PLC 21: valore	PLC analogue temporary merker 21: value
04163	1	Temporanea analogica PLC 21: formato	PLC analogue temporary merker 21: format
04164	2	Temporanea analogica PLC 22: valore	PLC analogue temporary merker 22: value
04166	1	Temporanea analogica PLC 22: formato	PLC analogue temporary merker 22: format
04167	2	Temporanea analogica PLC 23: valore	PLC analogue temporary merker 23: value
04169	1	Temporanea analogica PLC 23: formato	PLC analogue temporary merker 23: format
04170	2	Temporanea analogica PLC 24: valore	PLC analogue temporary merker 24: value
04172	1	Temporanea analogica PLC 24: formato	PLC analogue temporary merker 24: format
04173	2	Temporanea analogica PLC 25: valore	PLC analogue temporary merker 25: value
04175	1	Temporanea analogica PLC 25: formato	PLC analogue temporary merker 25: format
04176	2	Temporanea analogica PLC 26: valore	PLC analogue temporary merker 26: value
04178	1	Temporanea analogica PLC 26: formato	PLC analogue temporary merker 26: format
04179	2	Temporanea analogica PLC 27: valore	PLC analogue temporary merker 27: value
04181	1	Temporanea analogica PLC 27: formato	PLC analogue temporary merker 27: format
04182	2	Temporanea analogica PLC 28: valore	PLC analogue temporary merker 28: value
04184	1	Temporanea analogica PLC 28: formato	PLC analogue temporary merker 28: format
04185	2	Temporanea analogica PLC 29: valore	PLC analogue temporary merker 29: value
04187	1	Temporanea analogica PLC 29: formato	PLC analogue temporary merker 29: format
04188	2	Temporanea analogica PLC 30: valore	PLC analogue temporary merker 30: value
04190	1	Temporanea analogica PLC 30: formato	PLC analogue temporary merker 30: format
04191	2	Temporanea analogica PLC 31: valore	PLC analogue temporary merker 31: value
04193	1	Temporanea analogica PLC 31: formato	PLC analogue temporary merker 31: format
04194	2	Temporanea analogica PLC 32: valore	PLC analogue temporary merker 32: value
04196	1	Temporanea analogica PLC 32: formato	PLC analogue temporary merker 32: format
04197	2	Temporanea analogica PLC 33: valore	PLC analogue temporary merker 33: value
04199	1	Temporanea analogica PLC 33: formato	PLC analogue temporary merker 33: format
04200	2	Temporanea analogica PLC 34: valore	PLC analogue temporary merker 34: value
04202	1	Temporanea analogica PLC 34: formato	PLC analogue temporary merker 34: format
04203	2	Temporanea analogica PLC 35: valore	PLC analogue temporary merker 35: value
04205	1	Temporanea analogica PLC 35: formato	PLC analogue temporary merker 35: format
04206	2	Temporanea analogica PLC 36: valore	PLC analogue temporary merker 36: value

HOLDING REGISTERS SORTED

04208	1	Temporanea analogica PLC 36: formato	PLC analogue temporary merker 36: format
04209	2	Temporanea analogica PLC 37: valore	PLC analogue temporary merker 37: value
04211	1	Temporanea analogica PLC 37: formato	PLC analogue temporary merker 37: format
04212	2	Temporanea analogica PLC 38: valore	PLC analogue temporary merker 38: value
04214	1	Temporanea analogica PLC 38: formato	PLC analogue temporary merker 38: format
04215	2	Temporanea analogica PLC 39: valore	PLC analogue temporary merker 39: value
04217	1	Temporanea analogica PLC 39: formato	PLC analogue temporary merker 39: format
04218	2	Temporanea analogica PLC 40: valore	PLC analogue temporary merker 40: value
04220	1	Temporanea analogica PLC 40: formato	PLC analogue temporary merker 40: format
04221	2	Temporanea analogica PLC 41: valore	PLC analogue temporary merker 41: value
04223	1	Temporanea analogica PLC 41: formato	PLC analogue temporary merker 41: format
04224	2	Temporanea analogica PLC 42: valore	PLC analogue temporary merker 42: value
04226	1	Temporanea analogica PLC 42: formato	PLC analogue temporary merker 42: format
04227	2	Temporanea analogica PLC 43: valore	PLC analogue temporary merker 43: value
04229	1	Temporanea analogica PLC 43: formato	PLC analogue temporary merker 43: format
04230	2	Temporanea analogica PLC 44: valore	PLC analogue temporary merker 44: value
04232	1	Temporanea analogica PLC 44: formato	PLC analogue temporary merker 44: format
04233	2	Temporanea analogica PLC 45: valore	PLC analogue temporary merker 45: value
04235	1	Temporanea analogica PLC 45: formato	PLC analogue temporary merker 45: format
04236	2	Temporanea analogica PLC 46: valore	PLC analogue temporary merker 46: value
04238	1	Temporanea analogica PLC 46: formato	PLC analogue temporary merker 46: format
04239	2	Temporanea analogica PLC 47: valore	PLC analogue temporary merker 47: value
04241	1	Temporanea analogica PLC 47: formato	PLC analogue temporary merker 47: format
04242	2	Temporanea analogica PLC 48: valore	PLC analogue temporary merker 48: value
04244	1	Temporanea analogica PLC 48: formato	PLC analogue temporary merker 48: format
04245	2	Temporanea analogica PLC 49: valore	PLC analogue temporary merker 49: value
04247	1	Temporanea analogica PLC 49: formato	PLC analogue temporary merker 49: format
04248	2	Temporanea analogica PLC 50: valore	PLC analogue temporary merker 50: value
04250	1	Temporanea analogica PLC 50: formato	PLC analogue temporary merker 50: format
04251	2	Temporanea analogica PLC 51: valore	PLC analogue temporary merker 51: value
04253	1	Temporanea analogica PLC 51: formato	PLC analogue temporary merker 51: format
04254	2	Temporanea analogica PLC 52: valore	PLC analogue temporary merker 52: value
04256	1	Temporanea analogica PLC 52: formato	PLC analogue temporary merker 52: format
04257	2	Temporanea analogica PLC 53: valore	PLC analogue temporary merker 53: value
04259	1	Temporanea analogica PLC 53: formato	PLC analogue temporary merker 53: format
04260	2	Temporanea analogica PLC 54: valore	PLC analogue temporary merker 54: value
04262	1	Temporanea analogica PLC 54: formato	PLC analogue temporary merker 54: format
04263	2	Temporanea analogica PLC 55: valore	PLC analogue temporary merker 55: value
04265	1	Temporanea analogica PLC 55: formato	PLC analogue temporary merker 55: format
04266	2	Temporanea analogica PLC 56: valore	PLC analogue temporary merker 56: value
04268	1	Temporanea analogica PLC 56: formato	PLC analogue temporary merker 56: format
04269	2	Temporanea analogica PLC 57: valore	PLC analogue temporary merker 57: value
04271	1	Temporanea analogica PLC 57: formato	PLC analogue temporary merker 57: format
04272	2	Temporanea analogica PLC 58: valore	PLC analogue temporary merker 58: value
04274	1	Temporanea analogica PLC 58: formato	PLC analogue temporary merker 58: format

HOLDING REGISTERS SORTED

04275	2	Temporanea analogica PLC 59: valore	PLC analogue temporary merker 59: value
04277	1	Temporanea analogica PLC 59: formato	PLC analogue temporary merker 59: format
04278	2	Temporanea analogica PLC 60: valore	PLC analogue temporary merker 60: value
04280	1	Temporanea analogica PLC 60: formato	PLC analogue temporary merker 60: format
04281	2	Temporanea analogica PLC 61: valore	PLC analogue temporary merker 61: value
04283	1	Temporanea analogica PLC 61: formato	PLC analogue temporary merker 61: format
04284	2	Temporanea analogica PLC 62: valore	PLC analogue temporary merker 62: value
04286	1	Temporanea analogica PLC 62: formato	PLC analogue temporary merker 62: format
04287	2	Temporanea analogica PLC 63: valore	PLC analogue temporary merker 63: value
04289	1	Temporanea analogica PLC 63: formato	PLC analogue temporary merker 63: format
04290	2	Temporanea analogica PLC 64: valore	PLC analogue temporary merker 64: value
04292	1	Temporanea analogica PLC 64: formato	PLC analogue temporary merker 64: format
06001	80	SMS di richiesta da elaborare.	"SMS request" to be managed.
06081	1	Flag di gestione SMS di richiesta (1 se presente una richiesta).	Flag for "SMS request" management (1 if a request is pending).
06101	80	SMS di risposta.	Answer to "SMS request".
06181	1	Flag di gestione SMS di risposta (1 se presente una risposta).	Flag for "SMS answer" management (1 if an answer is pending).
06201	80	SMS spontaneo.	"Spontaneous SMS"
06281	1	Flag di gestione SMS spontaneo (1 se presente).	Flag for "Spontaneous SMS" management (1 if pending).
06282	1	Autoriconoscimento presenza funzione SMS via Modbus (12345).	Flag for autodetect the presence of this function (12345).
13001	4	Registro per il log-in dalla porta seriale.	Registers for log-in from serial port.
13005	1	Livello di accesso attuale alla programmazione.	Actual access level for programming.
13006	1	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for password "SICES".
13007	1	P.0000 - Codice di accesso	P.0000 - Access code
13008	1	P.0001 - Password per costruttore.	P.0001 - Maker password.
13009	1	P.0002 - Password per installatore.	P.0002 - System password.
13010	1	P.0003 - Password per utente.	P.0003 - User password.
13011	1	P.0004 - Password per comandi da porte seriali.	P.0004 - Password for commands by serial ports.
13013	1	P.0007 - Password per PLC	P.0007 - PLC password
13018	1	P.0125 - Potenza nominale del motore.	P.0125 - Nominal power of the engine.
13019	1	P.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	P.0133 - Engine's nominal speed (primary).
13020	1	P.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	P.0134 - Engine's nominal speed (secondary).
13021	1	P.0110 - Numero di denti della corona del pick-up.	P.0110 - Number of teeth of the pick-up wheel.
13022	1	P.0111 - Rapporto rpm/W.	P.0111 - Rpm/W ratio.
13023	1	P.0127 - Rapporto rpm/Hz.	P.0127 - Rpm/Hz ratio.
13024	1	P.0240 - I servizi del motore sono alimentati da:	P.0240 - Engine's services are powered by:
13025	1	P.0100 - Tipo di generatore.	P.0100 - Type of generator.
13026	1	P.0151 - Tipo di ingresso per le tensioni del generatore.	P.0151 - Input type for generator voltages.
13027	1	P.0101 - Numero di fasi del generatore.	P.0101 - Number of phases of the generator.
13028	1	P.0102 - Tensione nominale del generatore.	P.0102 - Nominal voltage of the generator.
13029	1	P.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).
13030	1	P.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).
13031	1	P.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	P.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?
13032	1	P.0106 - Potenza nominale del generatore.	P.0106 - Nominal power of the generator.

HOLDING REGISTERS SORTED

13033	1	P.0152 - Tipo di ingresso per le tensioni della rete/barre.	P.0152 - Input type for mains/bus voltages.
13034	1	P.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	P.0119 - Number of phases of the mains/bus.
13035	1	P.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	P.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.
13036	1	P.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	P.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).
13037	1	P.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	P.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
13038	1	P.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	P.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
13039	1	P.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	P.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.
13040	1	P.0105 - Frequenza nominale.	P.0105 - Nominal frequency.
13041	1	P.0124 - Collegamento dei T.A.	P.0124 - C.T. connection.
13042	1	P.0107 - Primario dei T.A.	P.0107 - C.T. primary.
13043	1	P.0139 - Secondario dei T.A.	P.0139 - C.T. secondary.
13044	1	P.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	P.0109 - Transformer type for auxiliary current.
13045	1	P.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	P.0130 - Connection for auxiliary current.
13046	1	P.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
13047	1	P.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
13048	1	P.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	P.0131 - Usage of auxiliary current.
13049	1	P.0132 - Correzione per il calcolo della potenza sulla rete.	P.0132 - Correction to calculate powers on mains.
13050	1	P.0140 - CANBUS utilizzato per espansioni.	P.0140 - CANBUS used for expansion modules.
13051	1	P.0141 - Numero di moduli DITEL.	P.0141 - Number of DITEL modules.
13052	1	P.0142 - Numero di moduli DITEMP.	P.0142 - Number of DITEMP modules.
13053	1	P.0143 - Numero di moduli DIVIT.	P.0143 - Number of DIVIT modules.
13054	1	P.0144 - Numero di moduli DANOUT.	P.0144 - Number of DANOUT modules.
13055	1	P.2000 - Ingressi con polarità invertita (1-16).	P.2000 - Inputs with reverse polarity (1-16).
13056	1	P.2050 - Ingressi con polarità invertita (17-18).	P.2050 - Inputs with reverse polarity (17-18).
13057	1	P.2001 - Funzione dell'ingresso 01.	P.2001 - Function of the input 01.
13058	1	P.2002 - Ritardo per l'ingresso 01.	P.2002 - Delay for the input 01.
13059	1	P.2004 - Funzione dell'ingresso 02.	P.2004 - Function of the input 02.
13060	1	P.2005 - Ritardo per l'ingresso 02.	P.2005 - Delay for the input 02.
13061	1	P.2007 - Funzione dell'ingresso 03.	P.2007 - Function of the input 03.
13062	1	P.2008 - Ritardo per l'ingresso 03.	P.2008 - Delay for the input 03.
13063	1	P.2010 - Funzione dell'ingresso 04.	P.2010 - Function of the input 04.
13064	1	P.2011 - Ritardo per l'ingresso 04.	P.2011 - Delay for the input 04.
13065	1	P.2013 - Funzione dell'ingresso 05.	P.2013 - Function of the input 05.
13066	1	P.2014 - Ritardo per l'ingresso 05.	P.2014 - Delay for the input 05.
13067	1	P.2016 - Funzione dell'ingresso 06.	P.2016 - Function of the input 06.
13068	1	P.2017 - Ritardo per l'ingresso 06.	P.2017 - Delay for the input 06.
13069	1	P.2019 - Funzione dell'ingresso 07.	P.2019 - Function of the input 07.
13070	1	P.2020 - Ritardo per l'ingresso 07.	P.2020 - Delay for the input 07.
13071	1	P.2022 - Funzione dell'ingresso 08.	P.2022 - Function of the input 08.
13072	1	P.2023 - Ritardo per l'ingresso 08.	P.2023 - Delay for the input 08.
13073	1	P.2025 - Funzione dell'ingresso 09.	P.2025 - Function of the input 09.
13074	1	P.2026 - Ritardo per l'ingresso 09.	P.2026 - Delay for the input 09.

HOLDING REGISTERS SORTED

13075	1	P.2028 - Funzione dell'ingresso 10.	P.2028 - Function of the input 10.
13076	1	P.2029 - Ritardo per l'ingresso 10.	P.2029 - Delay for the input 10.
13077	1	P.2031 - Funzione dell'ingresso 11.	P.2031 - Function of the input 11.
13078	1	P.2032 - Ritardo per l'ingresso 11.	P.2032 - Delay for the input 11.
13079	1	P.2034 - Funzione dell'ingresso 12.	P.2034 - Function of the input 12.
13080	1	P.2035 - Ritardo per l'ingresso 12.	P.2035 - Delay for the input 12.
13081	1	P.2037 - Funzione dell'ingresso 13.	P.2037 - Function of the input 13.
13082	1	P.2038 - Ritardo per l'ingresso 13.	P.2038 - Delay for the input 13.
13083	1	P.2040 - Funzione dell'ingresso 14.	P.2040 - Function of the input 14.
13084	1	P.2041 - Ritardo per l'ingresso 14.	P.2041 - Delay for the input 14.
13085	1	P.2043 - Funzione dell'ingresso 15.	P.2043 - Function of the input 15.
13086	1	P.2044 - Ritardo per l'ingresso 15.	P.2044 - Delay for the input 15.
13087	1	P.2046 - Funzione dell'ingresso 16.	P.2046 - Function of the input 16.
13088	1	P.2047 - Ritardo per l'ingresso 16.	P.2047 - Delay for the input 16.
13089	1	P.2051 - Funzione dell'ingresso 17.	P.2051 - Function of the input 17.
13090	1	P.2052 - Ritardo per l'ingresso 17.	P.2052 - Delay for the input 17.
13091	1	P.2054 - Funzione dell'ingresso 18.	P.2054 - Function of the input 18.
13092	1	P.2055 - Ritardo per l'ingresso 18.	P.2055 - Delay for the input 18.
13093	1	P.2100 - Ingressi con polarità invertita (19-25).	P.2100 - Inputs with reverse polarity (19-25).
13094	1	P.2101 - Funzione dell'ingresso 19 (JU_3).	P.2101 - Function of the input 19 (JU_3).
13095	1	P.2102 - Ritardo per l'ingresso 19 (JU_3).	P.2102 - Delay for the input 19 (JU_3).
13096	1	P.2104 - Funzione dell'ingresso 20 (JU_5).	P.2104 - Function of the input 20 (JU_5).
13097	1	P.2105 - Ritardo per l'ingresso 20 (JU_5).	P.2105 - Delay for the input 20 (JU_5).
13098	1	P.2107 - Funzione dell'ingresso 21 (JK_2).	P.2107 - Function of the input 21 (JK_2).
13099	1	P.2108 - Ritardo per l'ingresso 21 (JK_2).	P.2108 - Delay for the input 21 (JK_2).
13100	1	P.2110 - Funzione dell'ingresso 22 (JK_3).	P.2110 - Function of the input 22 (JK_3).
13101	1	P.2111 - Ritardo per l'ingresso 22 (JK_3).	P.2111 - Delay for the input 22 (JK_3).
13102	1	P.2113 - Funzione dell'ingresso 23 (JK_4).	P.2113 - Function of the input 23 (JK_4).
13103	1	P.2114 - Ritardo per l'ingresso 23 (JK_4).	P.2114 - Delay for the input 23 (JK_4).
13104	1	P.2116 - Funzione dell'ingresso 24 (JK_5).	P.2116 - Function of the input 24 (JK_5).
13105	1	P.2117 - Ritardo per l'ingresso 24 (JK_5).	P.2117 - Delay for the input 24 (JK_5).
13106	1	P.2119 - Funzione dell'ingresso 25 (JJ_4).	P.2119 - Function of the input 25 (JJ_4).
13107	1	P.2120 - Ritardo per l'ingresso 25 (JJ_4).	P.2120 - Delay for the input 25 (JJ_4).
13108	1	P.2151 - Funzione dell'ingresso virtuale 01.	P.2151 - Function of the virtual input 01.
13109	1	P.2152 - Ritardo per l'ingresso virtuale 01.	P.2152 - Delay for the virtual input 01.
13110	1	P.2154 - Funzione dell'ingresso virtuale 02.	P.2154 - Function of the virtual input 02.
13111	1	P.2155 - Ritardo per l'ingresso virtuale 02.	P.2155 - Delay for the virtual input 02.
13112	1	P.2157 - Funzione dell'ingresso virtuale 03.	P.2157 - Function of the virtual input 03.
13113	1	P.2158 - Ritardo per l'ingresso virtuale 03.	P.2158 - Delay for the virtual input 03.
13114	1	P.2160 - Funzione dell'ingresso virtuale 04.	P.2160 - Function of the virtual input 04.
13115	1	P.2161 - Ritardo per l'ingresso virtuale 04.	P.2161 - Delay for the virtual input 04.
13116	1	P.2163 - Funzione dell'ingresso virtuale 05.	P.2163 - Function of the virtual input 05.

HOLDING REGISTERS SORTED

13117	1	P.2164 - Ritardo per l'ingresso virtuale 05.	P.2164 - Delay for the virtual input 05.
13118	1	P.2166 - Funzione dell'ingresso virtuale 06.	P.2166 - Function of the virtual input 06.
13119	1	P.2167 - Ritardo per l'ingresso virtuale 06.	P.2167 - Delay for the virtual input 06.
13120	1	P.2169 - Funzione dell'ingresso virtuale 07.	P.2169 - Function of the virtual input 07.
13121	1	P.2170 - Ritardo per l'ingresso virtuale 07.	P.2170 - Delay for the virtual input 07.
13122	1	P.2172 - Funzione dell'ingresso virtuale 08.	P.2172 - Function of the virtual input 08.
13123	1	P.2173 - Ritardo per l'ingresso virtuale 08.	P.2173 - Delay for the virtual input 08.
13124	1	P.2175 - Funzione dell'ingresso virtuale 09.	P.2175 - Function of the virtual input 09.
13125	1	P.2176 - Ritardo per l'ingresso virtuale 09.	P.2176 - Delay for the virtual input 09.
13126	1	P.2178 - Funzione dell'ingresso virtuale 10.	P.2178 - Function of the virtual input 10.
13127	1	P.2179 - Ritardo per l'ingresso virtuale 10.	P.2179 - Delay for the virtual input 10.
13128	1	P.2181 - Funzione dell'ingresso virtuale 11.	P.2181 - Function of the virtual input 11.
13129	1	P.2182 - Ritardo per l'ingresso virtuale 11.	P.2182 - Delay for the virtual input 11.
13130	1	P.2184 - Funzione dell'ingresso virtuale 12.	P.2184 - Function of the virtual input 12.
13131	1	P.2185 - Ritardo per l'ingresso virtuale 12.	P.2185 - Delay for the virtual input 12.
13132	1	P.2187 - Funzione dell'ingresso virtuale 13.	P.2187 - Function of the virtual input 13.
13133	1	P.2188 - Ritardo per l'ingresso virtuale 13.	P.2188 - Delay for the virtual input 13.
13134	1	P.2190 - Funzione dell'ingresso virtuale 14.	P.2190 - Function of the virtual input 14.
13135	1	P.2191 - Ritardo per l'ingresso virtuale 14.	P.2191 - Delay for the virtual input 14.
13136	1	P.2193 - Funzione dell'ingresso virtuale 15.	P.2193 - Function of the virtual input 15.
13137	1	P.2194 - Ritardo per l'ingresso virtuale 15.	P.2194 - Delay for the virtual input 15.
13138	1	P.2196 - Funzione dell'ingresso virtuale 16.	P.2196 - Function of the virtual input 16.
13139	1	P.2197 - Ritardo per l'ingresso virtuale 16.	P.2197 - Delay for the virtual input 16.
13140	1	P.2200 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 1).	P.2200 - Inputs with reverse polarity (DITEL 1).
13141	1	P.2201 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2201 - Function of the input 01 of expansion 01.
13142	1	P.2202 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2202 - Delay for the input 01 of expansion 01.
13143	1	P.2204 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2204 - Function of the input 02 of expansion 01.
13144	1	P.2205 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2205 - Delay for the input 02 of expansion 01.
13145	1	P.2207 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2207 - Function of the input 03 of expansion 01.
13146	1	P.2208 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2208 - Delay for the input 03 of expansion 01.
13147	1	P.2210 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2210 - Function of the input 04 of expansion 01.
13148	1	P.2211 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2211 - Delay for the input 04 of expansion 01.
13149	1	P.2213 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2213 - Function of the input 05 of expansion 01.
13150	1	P.2214 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2214 - Delay for the input 05 of expansion 01.
13151	1	P.2216 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2216 - Function of the input 06 of expansion 01.
13152	1	P.2217 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2217 - Delay for the input 06 of expansion 01.
13153	1	P.2219 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2219 - Function of the input 07 of expansion 01.
13154	1	P.2220 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2220 - Delay for the input 07 of expansion 01.
13155	1	P.2222 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2222 - Function of the input 08 of expansion 01.
13156	1	P.2223 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2223 - Delay for the input 08 of expansion 01.
13157	1	P.2225 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2225 - Function of the input 09 of expansion 01.
13158	1	P.2226 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2226 - Delay for the input 09 of expansion 01.

HOLDING REGISTERS SORTED

13159	1	P.2228 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2228 - Function of the input 10 of expansion 01.
13160	1	P.2229 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2229 - Delay for the input 10 of expansion 01.
13161	1	P.2231 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 01.	P.2231 - Function of the input 11 of expansion 01.
13162	1	P.2232 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 01.	P.2232 - Delay for the input 11 of expansion 01.
13163	1	P.2234 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 01.	P.2234 - Function of the input 12 of expansion 01.
13164	1	P.2235 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 01.	P.2235 - Delay for the input 12 of expansion 01.
13165	1	P.2237 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 01.	P.2237 - Function of the input 13 of expansion 01.
13166	1	P.2238 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 01.	P.2238 - Delay for the input 13 of expansion 01.
13167	1	P.2240 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 01.	P.2240 - Function of the input 14 of expansion 01.
13168	1	P.2241 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 01.	P.2241 - Delay for the input 14 of expansion 01.
13169	1	P.2243 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 01.	P.2243 - Function of the input 15 of expansion 01.
13170	1	P.2244 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 01.	P.2244 - Delay for the input 15 of expansion 01.
13171	1	P.2246 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 01.	P.2246 - Function of the input 16 of expansion 01.
13172	1	P.2247 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 01.	P.2247 - Delay for the input 16 of expansion 01.
13173	1	P.2250 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 2).	P.2250 - Inputs with reverse polarity (DITEL 2).
13174	1	P.2251 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 02.	P.2251 - Function of the input 01 of expansion 02.
13175	1	P.2252 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 02.	P.2252 - Delay for the input 01 of expansion 02.
13176	1	P.2254 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 02.	P.2254 - Function of the input 02 of expansion 02.
13177	1	P.2255 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 02.	P.2255 - Delay for the input 02 of expansion 02.
13178	1	P.2257 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 02.	P.2257 - Function of the input 03 of expansion 02.
13179	1	P.2258 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 02.	P.2258 - Delay for the input 03 of expansion 02.
13180	1	P.2260 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 02.	P.2260 - Function of the input 04 of expansion 02.
13181	1	P.2261 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 02.	P.2261 - Delay for the input 04 of expansion 02.
13182	1	P.2263 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 02.	P.2263 - Function of the input 05 of expansion 02.
13183	1	P.2264 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 02.	P.2264 - Delay for the input 05 of expansion 02.
13184	1	P.2266 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 02.	P.2266 - Function of the input 06 of expansion 02.
13185	1	P.2267 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 02.	P.2267 - Delay for the input 06 of expansion 02.
13186	1	P.2269 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2269 - Function of the input 07 of expansion 02.
13187	1	P.2270 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2270 - Delay for the input 07 of expansion 02.
13188	1	P.2272 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2272 - Function of the input 08 of expansion 02.
13189	1	P.2273 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2273 - Delay for the input 08 of expansion 02.
13190	1	P.2275 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2275 - Function of the input 09 of expansion 02.
13191	1	P.2276 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2276 - Delay for the input 09 of expansion 02.
13192	1	P.2278 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2278 - Function of the input 10 of expansion 02.
13193	1	P.2279 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2279 - Delay for the input 10 of expansion 02.
13194	1	P.2281 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2281 - Function of the input 11 of expansion 02.
13195	1	P.2282 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2282 - Delay for the input 11 of expansion 02.
13196	1	P.2284 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2284 - Function of the input 12 of expansion 02.
13197	1	P.2285 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2285 - Delay for the input 12 of expansion 02.
13198	1	P.2287 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2287 - Function of the input 13 of expansion 02.
13199	1	P.2288 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2288 - Delay for the input 13 of expansion 02.
13200	1	P.2290 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2290 - Function of the input 14 of expansion 02.

HOLDING REGISTERS SORTED

13201	1	P.2291 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2291 - Delay for the input 14 of expansion 02.
13202	1	P.2293 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2293 - Function of the input 15 of expansion 02.
13203	1	P.2294 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2294 - Delay for the input 15 of expansion 02.
13204	1	P.2296 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2296 - Function of the input 16 of expansion 02.
13205	1	P.2297 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2297 - Delay for the input 16 of expansion 02.
13206	1	P.2300 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 3).	P.2300 - Inputs with reverse polarity (DITEL 3).
13207	1	P.2301 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 03	P.2301 - Function of the input 01 of expansion 03
13208	1	P.2302 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 03	P.2302 - Delay for the input 01 of expansion 03
13209	1	P.2304 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 03	P.2304 - Function of the input 02 of expansion 03
13210	1	P.2305 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 03	P.2305 - Delay for the input 02 of expansion 03
13211	1	P.2307 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 03	P.2307 - Function of the input 03 of expansion 03
13212	1	P.2308 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 03	P.2308 - Delay for the input 03 of expansion 03
13213	1	P.2310 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 03	P.2310 - Function of the input 04 of expansion 03
13214	1	P.2311 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 03	P.2311 - Delay for the input 04 of expansion 03
13215	1	P.2313 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 03	P.2313 - Function of the input 05 of expansion 03
13216	1	P.2314 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 03	P.2314 - Delay for the input 05 of expansion 03
13217	1	P.2316 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 03	P.2316 - Function of the input 06 of expansion 03
13218	1	P.2317 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 03	P.2317 - Delay for the input 06 of expansion 03
13219	1	P.2319 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 03	P.2319 - Function of the input 07 of expansion 03
13220	1	P.2320 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 03	P.2320 - Delay for the input 07 of expansion 03
13221	1	P.2322 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 03	P.2322 - Function of the input 08 of expansion 03
13222	1	P.2323 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 03	P.2323 - Delay for the input 08 of expansion 03
13223	1	P.2325 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 03	P.2325 - Function of the input 09 of expansion 03
13224	1	P.2326 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 03	P.2326 - Delay for the input 09 of expansion 03
13225	1	P.2328 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 03	P.2328 - Function of the input 10 of expansion 03
13226	1	P.2329 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 03	P.2329 - Delay for the input 10 of expansion 03
13227	1	P.2331 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 03	P.2331 - Function of the input 11 of expansion 03
13228	1	P.2332 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 03	P.2332 - Delay for the input 11 of expansion 03
13229	1	P.2334 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 03	P.2334 - Function of the input 12 of expansion 03
13230	1	P.2335 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 03	P.2335 - Delay for the input 12 of expansion 03
13231	1	P.2337 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 03	P.2337 - Function of the input 13 of expansion 03
13232	1	P.2338 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 03	P.2338 - Delay for the input 13 of expansion 03
13233	1	P.2340 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 03	P.2340 - Function of the input 14 of expansion 03
13234	1	P.2341 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 03	P.2341 - Delay for the input 14 of expansion 03
13235	1	P.2343 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 03	P.2343 - Function of the input 15 of expansion 03
13236	1	P.2344 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 03	P.2344 - Delay for the input 15 of expansion 03
13237	1	P.2346 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 03	P.2346 - Function of the input 16 of expansion 03
13238	1	P.2347 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 03	P.2347 - Delay for the input 16 of expansion 03
13239	1	P.2350 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 4).	P.2350 - Inputs with reverse polarity (DITEL 4).
13240	1	P.2351 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 04	P.2351 - Function of the input 01 of expansion 04
13241	1	P.2352 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 04	P.2352 - Delay for the input 01 of expansion 04
13242	1	P.2354 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 04	P.2354 - Function of the input 02 of expansion 04

HOLDING REGISTERS SORTED

13243	1	P.2355 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 04	P.2355 - Delay for the input 02 of expansion 04
13244	1	P.2357 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 04	P.2357 - Function of the input 03 of expansion 04
13245	1	P.2358 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 04	P.2358 - Delay for the input 03 of expansion 04
13246	1	P.2360 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 04	P.2360 - Function of the input 04 of expansion 04
13247	1	P.2361 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 04	P.2361 - Delay for the input 04 of expansion 04
13248	1	P.2363 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 04	P.2363 - Function of the input 05 of expansion 04
13249	1	P.2364 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 04	P.2364 - Delay for the input 05 of expansion 04
13250	1	P.2366 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 04	P.2366 - Function of the input 06 of expansion 04
13251	1	P.2367 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 04	P.2367 - Delay for the input 06 of expansion 04
13252	1	P.2369 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 04	P.2369 - Function of the input 07 of expansion 04
13253	1	P.2370 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 04	P.2370 - Delay for the input 07 of expansion 04
13254	1	P.2372 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 04	P.2372 - Function of the input 08 of expansion 04
13255	1	P.2373 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 04	P.2373 - Delay for the input 08 of expansion 04
13256	1	P.2375 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 04	P.2375 - Function of the input 09 of expansion 04
13257	1	P.2376 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 04	P.2376 - Delay for the input 09 of expansion 04
13258	1	P.2378 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 04	P.2378 - Function of the input 10 of expansion 04
13259	1	P.2379 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 04	P.2379 - Delay for the input 10 of expansion 04
13260	1	P.2381 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 04	P.2381 - Function of the input 11 of expansion 04
13261	1	P.2382 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 04	P.2382 - Delay for the input 11 of expansion 04
13262	1	P.2384 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 04	P.2384 - Function of the input 12 of expansion 04
13263	1	P.2385 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 04	P.2385 - Delay for the input 12 of expansion 04
13264	1	P.2387 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 04	P.2387 - Function of the input 13 of expansion 04
13265	1	P.2388 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 04	P.2388 - Delay for the input 13 of expansion 04
13266	1	P.2390 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 04	P.2390 - Function of the input 14 of expansion 04
13267	1	P.2391 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 04	P.2391 - Delay for the input 14 of expansion 04
13268	1	P.2393 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 04	P.2393 - Function of the input 15 of expansion 04
13269	1	P.2394 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 04	P.2394 - Delay for the input 15 of expansion 04
13270	1	P.2396 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 04	P.2396 - Function of the input 16 of expansion 04
13271	1	P.2397 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 04	P.2397 - Delay for the input 16 of expansion 04
13272	1	P.3000 - Uscite con polarità invertita (1-16).	P.3000 - Outputs with reverse polarity (1-16).
13273	1	P.3020 - Uscite con polarità invertita (17-18).	P.3020 - Outputs with reverse polarity (17-18).
13274	1	P.3001 - Funzione dell'uscita 01.	P.3001 - Function of the output 01.
13275	1	P.3002 - Funzione dell'uscita 02.	P.3002 - Function of the output 02.
13276	1	P.3003 - Funzione dell'uscita 03.	P.3003 - Function of the output 03.
13277	1	P.3004 - Funzione dell'uscita 04.	P.3004 - Function of the output 04.
13278	1	P.3005 - Funzione dell'uscita 05.	P.3005 - Function of the output 05.
13279	1	P.3006 - Funzione dell'uscita 06.	P.3006 - Function of the output 06.
13280	1	P.3007 - Funzione dell'uscita 07.	P.3007 - Function of the output 07.
13281	1	P.3008 - Funzione dell'uscita 08.	P.3008 - Function of the output 08.
13282	1	P.3009 - Funzione dell'uscita 09.	P.3009 - Function of the output 09.
13283	1	P.3010 - Funzione dell'uscita 10.	P.3010 - Function of the output 10.
13284	1	P.3011 - Funzione dell'uscita 11.	P.3011 - Function of the output 11.

HOLDING REGISTERS SORTED

13285	1	P.3012 - Funzione dell'uscita 12.	P.3012 - Function of the output 12.
13286	1	P.3013 - Funzione dell'uscita 13.	P.3013 - Function of the output 13.
13287	1	P.3014 - Funzione dell'uscita 14.	P.3014 - Function of the output 14.
13288	1	P.3015 - Funzione dell'uscita 15 (START).	P.3015 - Function of the output 15 (START).
13289	1	P.3016 - Funzione dell'uscita 16 (FUEL).	P.3016 - Function of the output 16 (FUEL).
13290	1	P.3021 - Funzione dell'uscita 17 (GCB).	P.3021 - Function of the output 17 (GCB).
13291	1	P.3022 - Funzione dell'uscita 18 (MCB).	P.3022 - Function of the output 18 (MCB).
13292	1	P.3200 - Uscite con polarità invertita (DITEL 1).	P.3200 - Outputs with reverse polarity (DITEL 1).
13293	1	P.3201 - Funzione dell'uscita 01 espansione 01.	P.3201 - Function of the output 01 of expansion 01.
13294	1	P.3202 - Funzione dell'uscita 02 espansione 01.	P.3202 - Function of the output 02 of expansion 01.
13295	1	P.3203 - Funzione dell'uscita 03 espansione 01.	P.3203 - Function of the output 03 of expansion 01.
13296	1	P.3204 - Funzione dell'uscita 04 espansione 01.	P.3204 - Function of the output 04 of expansion 01.
13297	1	P.3205 - Funzione dell'uscita 05 espansione 01.	P.3205 - Function of the output 05 of expansion 01.
13298	1	P.3206 - Funzione dell'uscita 06 espansione 01.	P.3206 - Function of the output 06 of expansion 01.
13299	1	P.3207 - Funzione dell'uscita 07 espansione 01.	P.3207 - Function of the output 07 of expansion 01.
13300	1	P.3208 - Funzione dell'uscita 08 espansione 01.	P.3208 - Function of the output 08 of expansion 01.
13301	1	P.3209 - Funzione dell'uscita 09 espansione 01.	P.3209 - Function of the output 09 of expansion 01.
13302	1	P.3210 - Funzione dell'uscita 10 espansione 01.	P.3210 - Function of the output 10 of expansion 01.
13303	1	P.3211 - Funzione dell'uscita 11 espansione 01.	P.3211 - Function of the output 11 of expansion 01.
13304	1	P.3212 - Funzione dell'uscita 12 espansione 01.	P.3212 - Function of the output 12 of expansion 01.
13305	1	P.3213 - Funzione dell'uscita 13 espansione 01.	P.3213 - Function of the output 13 of expansion 01.
13306	1	P.3214 - Funzione dell'uscita 14 espansione 01.	P.3214 - Function of the output 14 of expansion 01.
13307	1	P.3215 - Funzione dell'uscita 15 espansione 01.	P.3215 - Function of the output 15 of expansion 01.
13308	1	P.3216 - Funzione dell'uscita 16 espansione 01.	P.3216 - Function of the output 16 of expansion 01.
13309	1	P.3250 - Uscite con polarità invertita (DITEL 2).	P.3250 - Outputs with reverse polarity (DITEL 2).
13310	1	P.3251 - Funzione dell'uscita 01 espansione 02.	P.3251 - Function of the output 01 of expansion 02.
13311	1	P.3252 - Funzione dell'uscita 02 espansione 02.	P.3252 - Function of the output 02 of expansion 02.
13312	1	P.3253 - Funzione dell'uscita 03 espansione 02.	P.3253 - Function of the output 03 of expansion 02.
13313	1	P.3254 - Funzione dell'uscita 04 espansione 02.	P.3254 - Function of the output 04 of expansion 02.
13314	1	P.3255 - Funzione dell'uscita 05 espansione 02.	P.3255 - Function of the output 05 of expansion 02.
13315	1	P.3256 - Funzione dell'uscita 06 espansione 02.	P.3256 - Function of the output 06 of expansion 02.
13316	1	P.3257 - Funzione dell'uscita 07 espansione 02.	P.3257 - Function of the output 07 of expansion 02.
13317	1	P.3258 - Funzione dell'uscita 08 espansione 02.	P.3258 - Function of the output 08 of expansion 02.
13318	1	P.3259 - Funzione dell'uscita 09 espansione 02.	P.3259 - Function of the output 09 of expansion 02.
13319	1	P.3260 - Funzione dell'uscita 10 espansione 02.	P.3260 - Function of the output 10 of expansion 02.
13320	1	P.3261 - Funzione dell'uscita 11 espansione 02.	P.3261 - Function of the output 11 of expansion 02.
13321	1	P.3262 - Funzione dell'uscita 12 espansione 02.	P.3262 - Function of the output 12 of expansion 02.
13322	1	P.3263 - Funzione dell'uscita 13 espansione 02.	P.3263 - Function of the output 13 of expansion 02.
13323	1	P.3264 - Funzione dell'uscita 14 espansione 02.	P.3264 - Function of the output 14 of expansion 02.
13324	1	P.3265 - Funzione dell'uscita 15 espansione 02.	P.3265 - Function of the output 15 of expansion 02.
13325	1	P.3266 - Funzione dell'uscita 16 espansione 02.	P.3266 - Function of the output 16 of expansion 02.
13326	1	P.3300 - Uscite con polarità invertita (DITEL 3).	P.3300 - Outputs with reverse polarity (DITEL 3).

HOLDING REGISTERS SORTED

13327	1	P.3301 - Funzione dell'uscita 01 espansione 03.	P.3301 - Function of the output 01 of expansion 03.
13328	1	P.3302 - Funzione dell'uscita 02 espansione 03.	P.3302 - Function of the output 02 of expansion 03.
13329	1	P.3303 - Funzione dell'uscita 03 espansione 03.	P.3303 - Function of the output 03 of expansion 03.
13330	1	P.3304 - Funzione dell'uscita 04 espansione 03.	P.3304 - Function of the output 04 of expansion 03.
13331	1	P.3305 - Funzione dell'uscita 05 espansione 03.	P.3305 - Function of the output 05 of expansion 03.
13332	1	P.3306 - Funzione dell'uscita 06 espansione 03.	P.3306 - Function of the output 06 of expansion 03.
13333	1	P.3307 - Funzione dell'uscita 07 espansione 03.	P.3307 - Function of the output 07 of expansion 03.
13334	1	P.3308 - Funzione dell'uscita 08 espansione 03.	P.3308 - Function of the output 08 of expansion 03.
13335	1	P.3309 - Funzione dell'uscita 09 espansione 03.	P.3309 - Function of the output 09 of expansion 03.
13336	1	P.3310 - Funzione dell'uscita 10 espansione 03.	P.3310 - Function of the output 10 of expansion 03.
13337	1	P.3311 - Funzione dell'uscita 11 espansione 03.	P.3311 - Function of the output 11 of expansion 03.
13338	1	P.3312 - Funzione dell'uscita 12 espansione 03.	P.3312 - Function of the output 12 of expansion 03.
13339	1	P.3313 - Funzione dell'uscita 13 espansione 03.	P.3313 - Function of the output 13 of expansion 03.
13340	1	P.3314 - Funzione dell'uscita 14 espansione 03.	P.3314 - Function of the output 14 of expansion 03.
13341	1	P.3315 - Funzione dell'uscita 15 espansione 03.	P.3315 - Function of the output 15 of expansion 03.
13342	1	P.3316 - Funzione dell'uscita 16 espansione 03.	P.3316 - Function of the output 16 of expansion 03.
13343	1	P.3350 - Uscite con polarità invertita (DITEL 4).	P.3350 - Outputs with reverse polarity (DITEL 4).
13344	1	P.3351 - Funzione dell'uscita 01 espansione 04.	P.3351 - Function of the output 01 of expansion 04.
13345	1	P.3352 - Funzione dell'uscita 02 espansione 04.	P.3352 - Function of the output 02 of expansion 04.
13346	1	P.3353 - Funzione dell'uscita 03 espansione 04.	P.3353 - Function of the output 03 of expansion 04.
13347	1	P.3354 - Funzione dell'uscita 04 espansione 04.	P.3354 - Function of the output 04 of expansion 04.
13348	1	P.3355 - Funzione dell'uscita 05 espansione 04.	P.3355 - Function of the output 05 of expansion 04.
13349	1	P.3356 - Funzione dell'uscita 06 espansione 04.	P.3356 - Function of the output 06 of expansion 04.
13350	1	P.3357 - Funzione dell'uscita 07 espansione 04.	P.3357 - Function of the output 07 of expansion 04.
13351	1	P.3358 - Funzione dell'uscita 08 espansione 04.	P.3358 - Function of the output 08 of expansion 04.
13352	1	P.3359 - Funzione dell'uscita 09 espansione 04.	P.3359 - Function of the output 09 of expansion 04.
13353	1	P.3360 - Funzione dell'uscita 10 espansione 04.	P.3360 - Function of the output 10 of expansion 04.
13354	1	P.3361 - Funzione dell'uscita 11 espansione 04.	P.3361 - Function of the output 11 of expansion 04.
13355	1	P.3362 - Funzione dell'uscita 12 espansione 04.	P.3362 - Function of the output 12 of expansion 04.
13356	1	P.3363 - Funzione dell'uscita 13 espansione 04.	P.3363 - Function of the output 13 of expansion 04.
13357	1	P.3364 - Funzione dell'uscita 14 espansione 04.	P.3364 - Function of the output 14 of expansion 04.
13358	1	P.3365 - Funzione dell'uscita 15 espansione 04.	P.3365 - Function of the output 15 of expansion 04.
13359	1	P.3366 - Funzione dell'uscita 16 espansione 04.	P.3366 - Function of the output 16 of expansion 04.
13360	1	P.0149 - Hardware per l'ingresso analogico 6	P.0149 - Hardware for analog input 6
13361	1	P.4001 - Funzione per l'ingresso analogico 1	P.4001 - Function of the analogue input 1
13362	2	P.4003 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1	P.4003 - Threshold #1 for the analogue input 1
13364	1	P.4004 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1	P.4004 - Delay #1 for the analogue input 1
13365	1	P.4005 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 1	P.4005 - Configuration #1 for the analogue input 1
13366	2	P.4006 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1	P.4006 - Threshold #2 for the analogue input 1
13368	1	P.4007 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1	P.4007 - Delay #2 for the analogue input 1
13369	1	P.4008 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 1	P.4008 - Configuration #2 for the analogue input 1
13370	1	P.4009 - Funzione per l'ingresso analogico 2	P.4009 - Function of the analogue input 2

HOLDING REGISTERS SORTED

13371	2	P.4011 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2	P.4011 - Threshold #1 for the analogue input 2
13373	1	P.4012 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2	P.4012 - Delay #1 for the analogue input 2
13374	1	P.4013 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 2	P.4013 - Configuration #1 for the analogue input 2
13375	2	P.4014 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2	P.4014 - Threshold #2 for the analogue input 2
13377	1	P.4015 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2	P.4015 - Delay #2 for the analogue input 2
13378	1	P.4016 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 2	P.4016 - Configuration #2 for the analogue input 2
13379	1	P.4017 - Funzione per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4017 - Function of the analogue input 3 (JK-2).
13380	2	P.4019 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4019 - Threshold #1 for the analogue input 3 (JK-2).
13382	1	P.4020 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4020 - Delay #1 for the analogue input 3 (JK-2).
13383	1	P.4021 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4021 - Configuration #1 for the analogue input 3 (JK-2).
13384	2	P.4022 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4022 - Threshold #2 for the analogue input 3 (JK-2).
13386	1	P.4023 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4023 - Delay #2 for the analogue input 3 (JK-2).
13387	1	P.4024 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4024 - Configuration #2 for the analogue input 3 (JK-2).
13388	1	P.4025 - Funzione per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4025 - Function of the analogue input 4 (JK-3).
13389	2	P.4027 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4027 - Threshold #1 for the analogue input 4 (JK-3).
13391	1	P.4028 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4028 - Delay #1 for the analogue input 4 (JK-3).
13392	1	P.4029 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4029 - Configuration #1 for the analogue input 4 (JK-3).
13393	2	P.4030 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4030 - Threshold #2 for the analogue input 4 (JK-3).
13395	1	P.4031 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4031 - Delay #2 for the analogue input 4 (JK-3).
13396	1	P.4032 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4032 - Configuration #2 for the analogue input 4 (JK-3).
13397	1	P.4033 - Funzione per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4033 - Function of the analogue input 5 (JK-4).
13398	2	P.4035 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4035 - Threshold #1 for the analogue input 5 (JK-4).
13400	1	P.4036 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4036 - Delay #1 for the analogue input 5 (JK-4).
13401	1	P.4037 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4037 - Configuration #1 for the analogue input 5 (JK-4).
13402	2	P.4038 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4038 - Threshold #2 for the analogue input 5 (JK-4).
13404	1	P.4039 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4039 - Delay #2 for the analogue input 5 (JK-4).
13405	1	P.4040 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4040 - Configuration #2 for the analogue input 5 (JK-4).
13406	1	P.4041 - Funzione per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4041 - Function of the analogue input 6 (JK-5).
13407	2	P.4043 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4043 - Threshold #1 for the analogue input 6 (JK-5).
13409	1	P.4044 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4044 - Delay #1 for the analogue input 6 (JK-5).
13410	1	P.4045 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4045 - Configuration #1 for the analogue input 6 (JK-5).
13411	2	P.4046 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4046 - Threshold #2 for the analogue input 6 (JK-5).
13413	1	P.4047 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4047 - Delay #2 for the analogue input 6 (JK-5).
13414	1	P.4048 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4048 - Configuration #2 for the analogue input 6 (JK-5).
13415	1	P.4123 - Funzione per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4123 - Function of the analogue input 7 (JJ-4).
13416	2	P.4125 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4125 - Threshold #1 for the analogue input 7 (JJ-4).
13418	1	P.4126 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4126 - Delay #1 for the analogue input 7 (JJ-4).
13419	1	P.4127 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4127 - Configuration #1 for the analogue input 7 (JJ-4).
13420	2	P.4128 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4128 - Threshold #2 for the analogue input 7 (JJ-4).
13422	1	P.4129 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4129 - Delay #2 for the analogue input 7 (JJ-4).
13423	1	P.4130 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4130 - Configuration #2 for the analogue input 7 (JJ-4).
13424	1	P.4051 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4051 - Function of the virtual analogue input 1.

HOLDING REGISTERS SORTED

13425	2	P.4053 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4053 - Threshold #1 for the virtual analogue input 1.
13427	1	P.4054 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4054 - Delay #1 for the virtual analogue input 1.
13428	1	P.4055 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4055 - Configuration #1 for the virtual analogue input 1.
13429	2	P.4056 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4056 - Threshold #2 for the virtual analogue input 1.
13431	1	P.4057 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4057 - Delay #2 for the virtual analogue input 1.
13432	1	P.4058 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4058 - Configuration #2 for the virtual analogue input 1.
13433	1	P.4059 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4059 - Function of the virtual analogue input 2.
13434	2	P.4061 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4061 - Threshold #1 for the virtual analogue input 2.
13436	1	P.4062 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4062 - Delay #1 for the virtual analogue input 2.
13437	1	P.4063 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4063 - Configuration #1 for the virtual analogue input 2.
13438	2	P.4064 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4064 - Threshold #2 for the virtual analogue input 2.
13440	1	P.4065 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4065 - Delay #2 for the virtual analogue input 2.
13441	1	P.4066 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4066 - Configuration #2 for the virtual analogue input 2.
13442	1	P.4067 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4067 - Function of the virtual analogue input 3.
13443	2	P.4069 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4069 - Threshold #1 for the virtual analogue input 3.
13445	1	P.4070 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4070 - Delay #1 for the virtual analogue input 3.
13446	1	P.4071 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4071 - Configuration #1 for the virtual analogue input 3.
13447	2	P.4072 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4072 - Threshold #2 for the virtual analogue input 3.
13449	1	P.4073 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4073 - Delay #2 for the virtual analogue input 3.
13450	1	P.4074 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4074 - Configuration #2 for the virtual analogue input 3.
13451	1	P.4075 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4075 - Function of the virtual analogue input 4.
13452	2	P.4077 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4077 - Threshold #1 for the virtual analogue input 4.
13454	1	P.4078 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4078 - Delay #1 for the virtual analogue input 4.
13455	1	P.4079 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4079 - Configuration #1 for the virtual analogue input 4.
13456	2	P.4080 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4080 - Threshold #2 for the virtual analogue input 4.
13458	1	P.4081 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4081 - Delay #2 for the virtual analogue input 4.
13459	1	P.4082 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4082 - Configuration #2 for the virtual analogue input 4.
13460	1	P.4083 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4083 - Function of the virtual analogue input 5.
13461	2	P.4085 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4085 - Threshold #1 for the virtual analogue input 5.
13463	1	P.4086 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4086 - Delay #1 for the virtual analogue input 5.
13464	1	P.4087 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4087 - Configuration #1 for the virtual analogue input 5.
13465	2	P.4088 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4088 - Threshold #2 for the virtual analogue input 5.
13467	1	P.4089 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4089 - Delay #2 for the virtual analogue input 5.
13468	1	P.4090 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4090 - Configuration #2 for the virtual analogue input 5.
13469	1	P.4091 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4091 - Function of the virtual analogue input 6.
13470	2	P.4093 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4093 - Threshold #1 for the virtual analogue input 6.
13472	1	P.4094 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4094 - Delay #1 for the virtual analogue input 6.
13473	1	P.4095 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4095 - Configuration #1 for the virtual analogue input 6.
13474	2	P.4096 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4096 - Threshold #2 for the virtual analogue input 6.
13476	1	P.4097 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4097 - Delay #2 for the virtual analogue input 6.
13477	1	P.4098 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4098 - Configuration #2 for the virtual analogue input 6.
13478	1	P.4099 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4099 - Function of the virtual analogue input 7.

HOLDING REGISTERS SORTED

13479	2	P.4101 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4101 - Threshold #1 for the virtual analogue input 7.
13481	1	P.4102 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4102 - Delay #1 for the virtual analogue input 7.
13482	1	P.4103 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4103 - Configuration #1 for the virtual analogue input 7.
13483	2	P.4104 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4104 - Threshold #2 for the virtual analogue input 7.
13485	1	P.4105 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4105 - Delay #2 for the virtual analogue input 7.
13486	1	P.4106 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4106 - Configuration #2 for the virtual analogue input 7.
13487	1	P.4107 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4107 - Function of the virtual analogue input 8.
13488	2	P.4109 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4109 - Threshold #1 for the virtual analogue input 8.
13490	1	P.4110 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4110 - Delay #1 for the virtual analogue input 8.
13491	1	P.4111 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4111 - Configuration #1 for the virtual analogue input 8.
13492	2	P.4112 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4112 - Threshold #2 for the virtual analogue input 8.
13494	1	P.4113 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4113 - Delay #2 for the virtual analogue input 8.
13495	1	P.4114 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4114 - Configuration #2 for the virtual analogue input 8.
13496	1	P.4131 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4131 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 1.
13497	2	P.4133 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4133 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13499	1	P.4134 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4134 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13500	1	P.4135 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4135 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13501	2	P.4136 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4136 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13503	1	P.4137 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4137 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13504	1	P.4138 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4138 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13505	1	P.4139 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4139 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 1.
13506	2	P.4141 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4141 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13508	1	P.4142 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4142 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13509	1	P.4143 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4143 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13510	2	P.4144 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4144 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13512	1	P.4145 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4145 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13513	1	P.4146 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4146 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13514	1	P.4147 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4147 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 1.
13515	2	P.4149 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4149 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13517	1	P.4150 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4150 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13518	1	P.4151 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4151 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13519	2	P.4152 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4152 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13521	1	P.4153 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4153 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13522	1	P.4154 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4154 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13523	1	P.4161 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4161 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 2.
13524	2	P.4163 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4163 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13526	1	P.4164 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4164 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13527	1	P.4165 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4165 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13528	2	P.4166 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4166 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13530	1	P.4167 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4167 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13531	1	P.4168 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4168 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13532	1	P.4169 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4169 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 2.

HOLDING REGISTERS SORTED

13533	2	P.4171 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4171 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13535	1	P.4172 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4172 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13536	1	P.4173 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4173 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13537	2	P.4174 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4174 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13539	1	P.4175 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4175 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13540	1	P.4176 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4176 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13541	1	P.4177 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4177 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 2.
13542	2	P.4179 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4179 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13544	1	P.4180 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4180 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13545	1	P.4181 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4181 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13546	2	P.4182 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4182 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13548	1	P.4183 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4183 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13549	1	P.4184 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4184 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13550	1	P.4201 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4201 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 3
13551	2	P.4203 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4203 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13553	1	P.4204 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4204 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13554	1	P.4205 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4205 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13555	2	P.4206 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4206 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13557	1	P.4207 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4207 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13558	1	P.4208 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4208 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13559	1	P.4209 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4209 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 3
13560	2	P.4211 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4211 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13562	1	P.4212 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4212 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13563	1	P.4213 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4213 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13564	2	P.4214 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4214 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13566	1	P.4215 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4215 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13567	1	P.4216 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4216 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13568	1	P.4217 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4217 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 3
13569	2	P.4219 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4219 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13571	1	P.4220 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4220 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13572	1	P.4221 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4221 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13573	2	P.4222 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4222 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13575	1	P.4223 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4223 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13576	1	P.4224 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4224 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13577	1	P.4231 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4	P.4231 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 4
13578	2	P.4233 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4	P.4233 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 4
13580	1	P.4234 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4	P.4234 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 4
13581	1	P.4235 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 4	P.4235 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 4
13582	2	P.4236 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4	P.4236 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 4
13584	1	P.4237 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4	P.4237 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 4
13585	1	P.4238 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 4	P.4238 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 4
13586	1	P.4239 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4	P.4239 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 4

HOLDING REGISTERS SORTED

13587	2	P.4241 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4	P.4241 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 4
13589	1	P.4242 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4	P.4242 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 4
13590	1	P.4243 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 4	P.4243 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 4
13591	2	P.4244 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4	P.4244 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 4
13593	1	P.4245 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4	P.4245 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 4
13594	1	P.4246 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 4	P.4246 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 4
13595	1	P.4247 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4	P.4247 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 4
13596	2	P.4249 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4	P.4249 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 4
13598	1	P.4250 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4	P.4250 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 4
13599	1	P.4251 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 4	P.4251 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 4
13600	2	P.4252 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4	P.4252 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 4
13602	1	P.4253 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4	P.4253 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 4
13603	1	P.4254 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 4	P.4254 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 4
13604	1	P.4261 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5	P.4261 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 5
13605	2	P.4263 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5	P.4263 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 5
13607	1	P.4264 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5	P.4264 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 5
13608	1	P.4265 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 5	P.4265 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 5
13609	2	P.4266 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5	P.4266 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 5
13611	1	P.4267 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5	P.4267 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 5
13612	1	P.4268 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 5	P.4268 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 5
13613	1	P.4269 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5	P.4269 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 5
13614	2	P.4271 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5	P.4271 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 5
13616	1	P.4272 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5	P.4272 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 5
13617	1	P.4273 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 5	P.4273 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 5
13618	2	P.4274 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5	P.4274 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 5
13620	1	P.4275 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5	P.4275 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 5
13621	1	P.4276 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 5	P.4276 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 5
13622	1	P.4277 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5	P.4277 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 5
13623	2	P.4279 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5	P.4279 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 5
13625	1	P.4280 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5	P.4280 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 5
13626	1	P.4281 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 5	P.4281 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 5
13627	2	P.4282 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5	P.4282 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 5
13629	1	P.4283 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5	P.4283 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 5
13630	1	P.4284 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 5	P.4284 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 5
13631	1	P.4301 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6	P.4301 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 6
13632	2	P.4303 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6	P.4303 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 6
13634	1	P.4304 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6	P.4304 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 6
13635	1	P.4305 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 6	P.4305 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 6
13636	2	P.4306 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6	P.4306 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 6
13638	1	P.4307 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6	P.4307 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 6
13639	1	P.4308 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 6	P.4308 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 6
13640	1	P.4309 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6	P.4309 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 6

HOLDING REGISTERS SORTED

13641	2	P.4311 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6	P.4311 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 6
13643	1	P.4312 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6	P.4312 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 6
13644	1	P.4313 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 6	P.4313 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 6
13645	2	P.4314 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6	P.4314 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 6
13647	1	P.4315 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6	P.4315 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 6
13648	1	P.4316 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 6	P.4316 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 6
13649	1	P.4317 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6	P.4317 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 6
13650	2	P.4319 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6	P.4319 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 6
13652	1	P.4320 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6	P.4320 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 6
13653	1	P.4321 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 6	P.4321 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 6
13654	2	P.4322 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6	P.4322 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 6
13656	1	P.4323 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6	P.4323 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 6
13657	1	P.4324 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 6	P.4324 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 6
13658	1	P.4331 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7	P.4331 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 7
13659	2	P.4333 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7	P.4333 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 7
13661	1	P.4334 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7	P.4334 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 7
13662	1	P.4335 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 7	P.4335 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 7
13663	2	P.4336 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7	P.4336 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 7
13665	1	P.4337 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7	P.4337 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 7
13666	1	P.4338 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 7	P.4338 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 7
13667	1	P.4339 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7	P.4339 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 7
13668	2	P.4341 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7	P.4341 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 7
13670	1	P.4342 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7	P.4342 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 7
13671	1	P.4343 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 7	P.4343 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 7
13672	2	P.4344 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7	P.4344 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 7
13674	1	P.4345 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7	P.4345 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 7
13675	1	P.4346 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 7	P.4346 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 7
13676	1	P.4347 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7	P.4347 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 7
13677	2	P.4349 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7	P.4349 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 7
13679	1	P.4350 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7	P.4350 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 7
13680	1	P.4351 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 7	P.4351 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 7
13681	2	P.4352 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7	P.4352 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 7
13683	1	P.4353 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7	P.4353 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 7
13684	1	P.4354 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 7	P.4354 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 7
13685	1	P.4361 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8	P.4361 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 8
13686	2	P.4363 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8	P.4363 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 8
13688	1	P.4364 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8	P.4364 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 8
13689	1	P.4365 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 8	P.4365 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 8
13690	2	P.4366 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8	P.4366 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 8
13692	1	P.4367 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8	P.4367 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 8
13693	1	P.4368 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 8	P.4368 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 8
13694	1	P.4369 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8	P.4369 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 8

HOLDING REGISTERS SORTED

13695	2	P.4371 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8	P.4371 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 8
13697	1	P.4372 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8	P.4372 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 8
13698	1	P.4373 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 8	P.4373 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 8
13699	2	P.4374 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8	P.4374 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 8
13701	1	P.4375 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8	P.4375 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 8
13702	1	P.4376 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 8	P.4376 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 8
13703	1	P.4377 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8	P.4377 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 8
13704	2	P.4379 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8	P.4379 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 8
13706	1	P.4380 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8	P.4380 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 8
13707	1	P.4381 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 8	P.4381 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 8
13708	2	P.4382 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8	P.4382 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 8
13710	1	P.4383 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8	P.4383 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 8
13711	1	P.4384 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 8	P.4384 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 8
13712	1	P.4401 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9	P.4401 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 9
13713	2	P.4403 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9	P.4403 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 9
13715	1	P.4404 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9	P.4404 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 9
13716	1	P.4405 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 9	P.4405 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 9
13717	2	P.4406 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9	P.4406 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 9
13719	1	P.4407 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9	P.4407 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 9
13720	1	P.4408 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 9	P.4408 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 9
13721	1	P.4409 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9	P.4409 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 9
13722	2	P.4411 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9	P.4411 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 9
13724	1	P.4412 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9	P.4412 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 9
13725	1	P.4413 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 9	P.4413 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 9
13726	2	P.4414 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9	P.4414 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 9
13728	1	P.4415 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9	P.4415 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 9
13729	1	P.4416 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 9	P.4416 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 9
13730	1	P.4417 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9	P.4417 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 9
13731	2	P.4419 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9	P.4419 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 9
13733	1	P.4420 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9	P.4420 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 9
13734	1	P.4421 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 9	P.4421 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 9
13735	2	P.4422 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9	P.4422 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 9
13737	1	P.4423 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9	P.4423 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 9
13738	1	P.4424 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 9	P.4424 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 9
13739	1	P.4431 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10	P.4431 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 10
13740	2	P.4433 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10	P.4433 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 10
13742	1	P.4434 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10	P.4434 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 10
13743	1	P.4435 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 10	P.4435 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 10
13744	2	P.4436 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10	P.4436 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 10
13746	1	P.4437 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10	P.4437 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 10
13747	1	P.4438 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 10	P.4438 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 10
13748	1	P.4439 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10	P.4439 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 10

HOLDING REGISTERS SORTED

13749	2	P.4441 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10	P.4441 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 10
13751	1	P.4442 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10	P.4442 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 10
13752	1	P.4443 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 10	P.4443 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 10
13753	2	P.4444 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10	P.4444 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 10
13755	1	P.4445 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10	P.4445 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 10
13756	1	P.4446 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 10	P.4446 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 10
13757	1	P.4447 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10	P.4447 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 10
13758	2	P.4449 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10	P.4449 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 10
13760	1	P.4450 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10	P.4450 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 10
13761	1	P.4451 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 10	P.4451 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 10
13762	2	P.4452 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10	P.4452 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 10
13764	1	P.4453 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10	P.4453 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 10
13765	1	P.4454 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 10	P.4454 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 10
13766	1	P.4701 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4701 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 1.
13767	2	P.4703 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4703 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13769	1	P.4704 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4704 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13770	1	P.4705 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4705 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13771	2	P.4706 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4706 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13773	1	P.4707 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4707 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13774	1	P.4708 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4708 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13775	1	P.4709 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4709 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 1.
13776	2	P.4711 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4711 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13778	1	P.4712 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4712 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13779	1	P.4713 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4713 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13780	2	P.4714 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4714 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13782	1	P.4715 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4715 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13783	1	P.4716 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4716 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13784	1	P.4717 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4717 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 1.
13785	2	P.4719 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4719 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13787	1	P.4720 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4720 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13788	1	P.4721 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4721 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13789	2	P.4722 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4722 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13791	1	P.4723 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4723 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13792	1	P.4724 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4724 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13793	1	P.4725 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4725 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 1.
13794	2	P.4727 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4727 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13796	1	P.4728 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4728 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13797	1	P.4729 - Configurazione #1 ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4729 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13798	2	P.4730 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4730 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13800	1	P.4731 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4731 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13801	1	P.4732 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4732 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13802	1	P.4751 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4751 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 2

HOLDING REGISTERS SORTED

13803	2	P.4753 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4753 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13805	1	P.4754 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4754 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13806	1	P.4755 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4755 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13807	2	P.4756 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4756 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13809	1	P.4757 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4757 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13810	1	P.4758 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4758 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13811	1	P.4759 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4759 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 2
13812	2	P.4761 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4761 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13814	1	P.4762 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4762 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13815	1	P.4763 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4763 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13816	2	P.4764 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4764 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13818	1	P.4765 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4765 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13819	1	P.4766 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4766 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13820	1	P.4767 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4767 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 2
13821	2	P.4769 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4769 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13823	1	P.4770 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4770 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13824	1	P.4771 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4771 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13825	2	P.4772 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4772 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13827	1	P.4773 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4773 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13828	1	P.4774 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4774 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13829	1	P.4775 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4775 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 2
13830	2	P.4777 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4777 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13832	1	P.4778 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4778 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13833	1	P.4779 - Configurazione #1 ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4779 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13834	2	P.4780 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4780 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13836	1	P.4781 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4781 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13837	1	P.4782 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4782 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13838	1	P.4801 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3	P.4801 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 3
13839	2	P.4803 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3	P.4803 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 3
13841	1	P.4804 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3	P.4804 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 3
13842	1	P.4805 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DIVIT 3	P.4805 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 3
13843	2	P.4806 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3	P.4806 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 3
13845	1	P.4807 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 3	P.4807 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 3
13846	1	P.4808 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 3	P.4808 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 3
13847	1	P.4809 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3	P.4809 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 3
13848	2	P.4811 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3	P.4811 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 3
13850	1	P.4812 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3	P.4812 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 3
13851	1	P.4813 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DIVIT 3	P.4813 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 3
13852	2	P.4814 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3	P.4814 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 3
13854	1	P.4815 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 3	P.4815 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 3
13855	1	P.4816 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 3	P.4816 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 3
13856	1	P.4817 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3	P.4817 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 3

HOLDING REGISTERS SORTED

13857	2	P.4819 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3	P.4819 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 3
13859	1	P.4820 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3	P.4820 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 3
13860	1	P.4821 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DIVIT 3	P.4821 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 3
13861	2	P.4822 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3	P.4822 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 3
13863	1	P.4823 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 3	P.4823 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 3
13864	1	P.4824 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 3	P.4824 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 3
13865	1	P.4825 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3	P.4825 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 3
13866	2	P.4827 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3	P.4827 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 3
13868	1	P.4828 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3	P.4828 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 3
13869	1	P.4829 - Configurazione #1 ingresso analogico 4 DIVIT 3	P.4829 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 3
13870	2	P.4830 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3	P.4830 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 3
13872	1	P.4831 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 3	P.4831 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 3
13873	1	P.4832 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 3	P.4832 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 3
13874	1	P.4851 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4	P.4851 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 4
13875	2	P.4853 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4	P.4853 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 4
13877	1	P.4854 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4	P.4854 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 4
13878	1	P.4855 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DIVIT 4	P.4855 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 4
13879	2	P.4856 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4	P.4856 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 4
13881	1	P.4857 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 4	P.4857 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 4
13882	1	P.4858 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 4	P.4858 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 4
13883	1	P.4859 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4	P.4859 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 4
13884	2	P.4861 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4	P.4861 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 4
13886	1	P.4862 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4	P.4862 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 4
13887	1	P.4863 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DIVIT 4	P.4863 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 4
13888	2	P.4864 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4	P.4864 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 4
13890	1	P.4865 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 4	P.4865 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 4
13891	1	P.4866 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 4	P.4866 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 4
13892	1	P.4867 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4	P.4867 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 4
13893	2	P.4869 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4	P.4869 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 4
13895	1	P.4870 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4	P.4870 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 4
13896	1	P.4871 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DIVIT 4	P.4871 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 4
13897	2	P.4872 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4	P.4872 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 4
13899	1	P.4873 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 4	P.4873 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 4
13900	1	P.4874 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 4	P.4874 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 4
13901	1	P.4875 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4	P.4875 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 4
13902	2	P.4877 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4	P.4877 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 4
13904	1	P.4878 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4	P.4878 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 4
13905	1	P.4879 - Configurazione #1 ingresso analogico 4 DIVIT 4	P.4879 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 4
13906	2	P.4880 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4	P.4880 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 4
13908	1	P.4881 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 4	P.4881 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 4
13909	1	P.4882 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 4	P.4882 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 4
13910	1	P.4901 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5	P.4901 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 5

HOLDING REGISTERS SORTED

13911	2	P.4903 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5	P.4903 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 5
13913	1	P.4904 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5	P.4904 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 5
13914	1	P.4905 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DIVIT 5	P.4905 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 5
13915	2	P.4906 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5	P.4906 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 5
13917	1	P.4907 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 5	P.4907 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 5
13918	1	P.4908 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 5	P.4908 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 5
13919	1	P.4909 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5	P.4909 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 5
13920	2	P.4911 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5	P.4911 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 5
13922	1	P.4912 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5	P.4912 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 5
13923	1	P.4913 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DIVIT 5	P.4913 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 5
13924	2	P.4914 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5	P.4914 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 5
13926	1	P.4915 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 5	P.4915 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 5
13927	1	P.4916 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 5	P.4916 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 5
13928	1	P.4917 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5	P.4917 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 5
13929	2	P.4919 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5	P.4919 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 5
13931	1	P.4920 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5	P.4920 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 5
13932	1	P.4921 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DIVIT 5	P.4921 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 5
13933	2	P.4922 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5	P.4922 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 5
13935	1	P.4923 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 5	P.4923 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 5
13936	1	P.4924 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 5	P.4924 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 5
13937	1	P.4925 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5	P.4925 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 5
13938	2	P.4927 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5	P.4927 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 5
13940	1	P.4928 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5	P.4928 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 5
13941	1	P.4929 - Configurazione #1 ingresso analogico 4 DIVIT 5	P.4929 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 5
13942	2	P.4930 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5	P.4930 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 5
13944	1	P.4931 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 5	P.4931 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 5
13945	1	P.4932 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 5	P.4932 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 5
13946	1	P.6001 - Funzione per l'uscita analogica #1 (JT).	P.6001 - Function of the analogue output #1 (JT).
13947	1	P.6002 - Funzione per l'uscita analogica #2 (JS).	P.6002 - Function of the analogue output #2 (JS).
13948	1	P.6011 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #1.	P.6011 - Function of the analogue output #1 of DANOUT #1.
13949	1	P.6012 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #1.	P.6012 - Function of the analogue output #2 of DANOUT #1.
13950	1	P.6013 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #1.	P.6013 - Function of the analogue output #3 of DANOUT #1.
13951	1	P.6014 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #1.	P.6014 - Function of the analogue output #4 of DANOUT #1.
13952	1	P.6021 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #2	P.6021 - Function of the analogue output #1 of DANOUT #2
13953	1	P.6022 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #2	P.6022 - Function of the analogue output #2 of DANOUT #2
13954	1	P.6023 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #2	P.6023 - Function of the analogue output #3 of DANOUT #2
13955	1	P.6024 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #2	P.6024 - Function of the analogue output #4 of DANOUT #2
13956	1	P.6031 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #3	P.6031 - Function of the analogue output #1 of DANOUT #3
13957	1	P.6032 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #3	P.6032 - Function of the analogue output #2 of DANOUT #3
13958	1	P.6033 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #3	P.6033 - Function of the analogue output #3 of DANOUT #3
13959	1	P.6034 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #3	P.6034 - Function of the analogue output #4 of DANOUT #3
13960	1	P.6041 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #4	P.6041 - Function of the analogue output #1 of DANOUT #4

HOLDING REGISTERS SORTED

13961	1	P.6042 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #4	P.6042 - Function of the analogue output #2 of DANOUT #4
13962	1	P.6043 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #4	P.6043 - Function of the analogue output #3 of DANOUT #4
13963	1	P.6044 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #4	P.6044 - Function of the analogue output #4 of DANOUT #4
13964	1	P.0802 - Tipo di impianto.	P.0802 - Type of plant.
13965	1	P.0854 - Utilizzo di GCB.	P.0854 - Use of GCB.
13966	1	P.0855 - Utilizzo di MCB.	P.0855 - Use of MCB.
13967	1	P.0847 - MCB alimentato dalla rete?	P.0847 - Is MCB powered by the mains?
13968	1	P.0201 - Isteresi misure di rete.	P.0201 - Hysteresis for mains measures.
13969	1	P.0236 - Soglia per bassa frequenza di rete (81<).	P.0236 - Threshold for low mains frequency (81<).
13970	1	P.0237 - Soglia per alta frequenza di rete (81>).	P.0237 - Threshold for high mains frequency (81>).
13971	1	P.0244 - Applicare le soglie di tensione anche alle tensioni di fase?	P.0244 - Apply thresholds for the voltages also to measurements phase-neutral?
13972	1	P.0203 - Soglia per bassa tensione di rete (27).	P.0203 - Threshold for low mains voltage (27).
13973	1	P.0204 - Soglia per alta tensione di rete (59).	P.0204 - Threshold for high mains voltage (59).
13974	1	P.0238 - Soglia per asimmetria tensioni rete (47).	P.0238 - Threshold for mains voltages unbalance (47).
13975	1	P.0239 - Sequenza fasi richiesta sulla rete (47).	P.0239 - Phases sequence required for mains (47).
13976	1	P.0205 - Ritardo presenza rete.	P.0205 - Delay for mains presence.
13977	1	P.0206 - Ritardo mancanza rete.	P.0206 - Delay for mains fault.
13978	1	P.0224 - Soglia per il motore fermo (rpm).	P.0224 - Threshold for engine stopped (rpm).
13979	1	P.0225 - Soglia per il motore avviato (rpm).	P.0225 - Threshold for engine started (rpm).
13980	1	P.0226 - Soglia per il motore fermo (V).	P.0226 - Threshold for engine stopped (V).
13981	1	P.0227 - Soglia per il motore avviato (V).	P.0227 - Threshold for engine started (V).
13982	1	P.0228 - Soglia per il motore fermo (Hz).	P.0228 - Threshold for engine stopped (Hz).
13983	1	P.0229 - Soglia per il motore avviato (Hz).	P.0229 - Threshold for engine started (Hz).
13984	1	P.0230 - Soglia per il motore fermo (D+).	P.0230 - Threshold for engine stopped (D+).
13985	1	P.0231 - Soglia per il motore avviato (D+).	P.0231 - Threshold for engine started (D+).
13986	1	P.0232 - Motore in moto dai contatti di pressione dell'olio?	P.0232 - Engine running from oil pressure contacts?
13987	1	P.0209 - Durata del ciclo di preriscaldamento.	P.0209 - Duration of preheating cycle.
13988	1	P.0210 - Durata del comando di avviamento.	P.0210 - Duration of starter command.
13989	1	P.0211 - Numero di tentativi di avviamento.	P.0211 - Number of start attempts.
13990	1	P.0212 - Ritardo tra due avviamenti.	P.0212 - Delay between start attempts.
13991	1	P.0213 - Durata del comando di arresto.	P.0213 - Duration of stop command.
13992	1	P.0214 - Durata del ciclo di arresto.	P.0214 - Duration of stopping cycle.
13993	1	P.0215 - Durata ciclo di raffreddamento.	P.0215 - Cooling cycle duration.
13994	1	P.0216 - Tempo mascheratura protezioni motore.	P.0216 - Time mask for engine protections.
13995	1	P.0217 - Tempo massimo per condizioni di regime.	P.0217 - Maximum time for operating conditions.
13996	1	P.0218 - Ritardo prima di erogazione.	P.0218 - Delay before supply.
13997	1	P.0223 - Temperatura minima per consenso erogazione.	P.0223 - Minimum rated coolant temperature.
13998	1	P.0233 - Durata ciclo a bassa velocità.	P.0233 - Idle speed cycle duration.
13999	1	P.0234 - Ritardo tra comandi STOP e FUEL.	P.0234 - Delay between stop and fuel commands.
14000	1	P.0241 - Durata del ciclo di lavaggio.	P.0241 - Duration of washing cycle.
14001	1	P.0242 - Durata massima del ciclo di pre-lubrificazione.	P.0242 - Maximum duration of pre-lubrication cycle.
14002	1	P.0159 - Modalità di gestione del teleruttore per la messa a terra del neutro (NECB).	P.0159 - Neutral-earth circuit breaker (NECB) management mode.

HOLDING REGISTERS SORTED

14003	1	P.0207 - Ritardo intervento inibizione.	P.0207 - Delay for activation of inhibition.
14004	1	P.0208 - Ritardo rilascio inibizione.	P.0208 - Delay for deactivation of inhibition.
14005	1	P.0219 - Tempo di scambio comandi contattori.	P.0219 - Contactors swap delay.
14006	1	P.0220 - Tempo di mantenimento comandi contattori.	P.0220 - Contactors holding time.
14007	1	P.0221 - Abilita erogazione per mancata chiusura MCB?	P.0221 - Enable generator supply on MCB fault?
14008	1	P.0222 - Abilitazione presa del carico in prova?	P.0222 - Enable generator supply on TEST?
14009	1	P.0235 - Aprire GCB passando da AUTO a MAN?	P.0235 - Open GCB when pass from AUTO to MAN?
14010	1	P.0243 - Abilita erogazione per mancata apertura GCB.	P.0243 - Enable generator supply on GCB fault?
14011	1	P.0246 - Ritardo prima di apertura bobina MV (MCB).	P.0246 - Delay before opening MV coil (MCB).
14012	1	P.0247 - Ritardo prima di apertura bobina MV (GCB).	P.0247 - Delay before opening MV coil (GCB).
14013	1	P.0257 - Tempo di raffreddamento delle resistenze di magnetizzazione.	P.0257 - Cooling time of the resistances of magnetization.
14014	1	P.0258 - Ritardo per l'inserimento dei condensatori di rifasamento.	P.0258 - Delay for the insertion of the power factor correction capacitors.
14015	1	P.0305 - Soglia per minima frequenza (81<<).	P.0305 - Threshold for minimum frequency (81<<).
14016	1	P.0306 - Ritardo per minima frequenza (81<<).	P.0306 - Delay for minimum frequency (81<<).
14017	1	P.0395 - Soglia per bassa frequenza (81<).	P.0395 - Threshold for low frequency (81<).
14018	1	P.0396 - Ritardo per bassa frequenza (81<).	P.0396 - Delay for low frequency (81<).
14019	1	P.0397 - Soglia per alta frequenza (81>).	P.0397 - Threshold for high frequency (81>).
14020	1	P.0398 - Ritardo per alta frequenza (81>).	P.0398 - Delay for high frequency (81>).
14021	1	P.0307 - Soglia per massima frequenza (81>>).	P.0307 - Threshold for maximum frequency (81>>).
14022	1	P.0308 - Ritardo per massima frequenza (81>>).	P.0308 - Delay for maximum frequency (81>>).
14023	1	P.0202 - Isteresi misure generatore.	P.0202 - Hysteresis for generator's measures.
14024	1	P.0328 - Applicare le soglie di tensione anche alle tensioni di fase?	P.0328 - Apply thresholds for the voltages also to measurements phase-neutral?
14025	1	P.0301 - Soglia per minima tensione (27<<).	P.0301 - Threshold for minimum voltage (27<<).
14026	1	P.0302 - Ritardo per minima tensione (27<<).	P.0302 - Delay for minimum voltage (27<<).
14027	1	P.0391 - Soglia per bassa tensione (27<).	P.0391 - Threshold for low voltage (27<).
14028	1	P.0392 - Ritardo per bassa tensione (27<).	P.0392 - Delay for low voltage (27<).
14029	1	P.0393 - Soglia per alta tensione (59>).	P.0393 - Threshold for high voltage (59>).
14030	1	P.0394 - Ritardo per alta tensione (59>).	P.0394 - Delay for high voltage (59>).
14031	1	P.0303 - Soglia per massima tensione (59>>).	P.0303 - Threshold for maximum voltage (59>>).
14032	1	P.0304 - Ritardo per massima tensione (59>>).	P.0304 - Delay for maximum voltage (59>>).
14033	1	P.0315 - Soglia asimmetria tensioni (47).	P.0315 - Threshold for voltage unbalance (47).
14034	1	P.0316 - Ritardo asimmetria tensioni (47).	P.0316 - Delay for voltage unbalance (47).
14035	1	P.0319 - Sequenza fasi generatore (richiesta) (47).	P.0319 - Phases sequence required for genset (47).
14036	1	P.0320 - Azione su sequenza fasi errata (47).	P.0320 - Wrong genset phases sequence action (47).
14037	1	P.0317 - Soglia asimmetria corrente (46).	P.0317 - Threshold for current unbalance (46).
14038	1	P.0318 - Ritardo asimmetria corrente (46).	P.0318 - Delay for current unbalance (46).
14039	1	P.0309 - Soglia di massima corrente (51).	P.0309 - Threshold for maximum current (51).
14040	1	P.0310 - Ritardo per massima corrente (51).	P.0310 - Delay for maximum current (51).
14041	1	P.0311 - Soglia di corto circuito (50).	P.0311 - Threshold for short circuit (50).
14042	1	P.0312 - Ritardo per corto circuito (50).	P.0312 - Delay for short circuit (50).
14043	1	P.0323 - Azione per massima corrente e corto circuito (50/51).	P.0323 - Action on maximum current/short circuit (50/51).
14044	1	P.0324 - Abilitazione protezioni 50V-51V.	P.0324 - 50V-51V protections enable.

HOLDING REGISTERS SORTED

14045	1	P.0325 - Soglia corrente I2 per sequenza negativa (46).	P.0325 - Threshold for negative sequence I2 (46).
14046	1	P.0326 - Ritardo per sequenza negativa (46).	P.0326 - Delay for negative sequence I2 (46).
14047	1	P.0327 - Sequenza fasi nominale per calcolo sequenza diretta/inversa (46).	P.0327 - Nominal phase sequence for calculation of positive/negative sequences (46).
14048	1	P.0367 - Soglia di massima corrente ausiliaria/neutro (51N).	P.0367 - Threshold for maximum auxiliary/neutral current (51N).
14049	1	P.0368 - Ritardo per massima corrente ausiliaria/neutro (51N).	P.0368 - Delay for maximum auxiliary/neutral current (51N).
14050	1	P.0377 - Soglia di massima corrente differenziale.	P.0377 - Threshold for maximum differential current.
14051	1	P.0378 - Ritardo per massima corrente differenziale.	P.0378 - Delay for maximum differential current.
14052	1	P.0313 - Soglia inversione di energia (32).	P.0313 - Threshold for power reverse (32).
14053	1	P.0314 - Ritardo inversione di energia (32).	P.0314 - Delay for power reverse (32).
14054	1	P.0321 - Soglia perdita eccitazione (32RQ).	P.0321 - Threshold for loss of excitement (32RQ).
14055	1	P.0322 - Ritardo perdita eccitazione (32RQ).	P.0322 - Delay for loss of excitement (32RQ).
14056	1	P.0379 - Soglia di massima potenza reattiva (32Q).	P.0379 - Threshold for maximum reactive power (32Q).
14057	1	P.0380 - Ritardo per massima potenza reattiva (32Q).	P.0380 - Delay for maximum reactive power (32Q).
14058	1	P.0331 - Soglia massima velocità da frequenza (12).	P.0331 - Threshold for maximum speed (frequency) (12).
14059	1	P.0332 - Ritardo massima velocità da frequenza (12).	P.0332 - Delay for maximum speed (frequency) (12).
14060	1	P.0333 - Soglia massima velocità da pick-up/w (12).	P.0333 - Threshold for maximum speed (pick-up/w) (12).
14061	1	P.0334 - Ritardo massima velocità da pick-up/w (12).	P.0334 - Delay for maximum speed (pick-up/w) (12).
14062	1	P.0353 - Soglia bassa temperatura refrigerante.	P.0353 - Threshold for low coolant temperature.
14063	1	P.0354 - Ritardo bassa temperatura refrigerante.	P.0354 - Delay for low coolant temperature.
14064	1	P.0335 - Soglia alta temperatura refrigerante.	P.0335 - Threshold for high coolant temperature.
14065	1	P.0336 - Ritardo alta temperatura refrigerante.	P.0336 - Delay for high coolant temperature.
14066	1	P.0337 - Soglia massima temperatura refrigerante.	P.0337 - Threshold for maximum coolant temperature.
14067	1	P.0338 - Ritardo massima temperatura refrigerante.	P.0338 - Delay for maximum coolant temperature.
14068	1	P.0339 - Soglia bassa pressione olio.	P.0339 - Threshold for low oil pressure.
14069	1	P.0340 - Ritardo bassa pressione olio.	P.0340 - Delay for low oil pressure.
14070	1	P.0341 - Soglia minima pressione olio.	P.0341 - Threshold for minimum oil pressure.
14071	1	P.0342 - Ritardo minima pressione olio.	P.0342 - Delay for minimum oil pressure.
14072	1	P.0373 - Soglia per alta temperatura olio.	P.0373 - Threshold for high oil temperature.
14073	1	P.0374 - Ritardo per alta temperatura olio.	P.0374 - Delay for high oil temperature.
14074	1	P.0375 - Soglia per massima temperatura olio.	P.0375 - Threshold for maximum oil temperature.
14075	1	P.0376 - Ritardo per massima temperatura olio.	P.0376 - Delay for maximum oil temperature.
14076	1	P.0343 - Soglia alto livello combustibile.	P.0343 - Threshold for high fuel level.
14077	1	P.0344 - Ritardo alto livello combustibile.	P.0344 - Delay for high fuel level.
14078	1	P.0345 - Soglia basso livello combustibile.	P.0345 - Threshold for low fuel level.
14079	1	P.0346 - Ritardo basso livello combustibile.	P.0346 - Delay for low fuel level.
14080	1	P.0347 - Soglia minimo livello combustibile.	P.0347 - Threshold for minimum fuel level.
14081	1	P.0348 - Ritardo minimo livello combustibile.	P.0348 - Delay for low minimum level.
14082	1	P.0349 - Ritardo rottura cinghia.	P.0349 - Delay for belt break.
14083	1	P.0357 - Azione per rottura cinghia.	P.0357 - Action for belt break.
14084	1	P.0362 - Soglia per bassa tensione batteria.	P.0362 - Threshold for low battery voltage.
14085	1	P.0363 - Ritardo per bassa tensione batteria.	P.0363 - Delay for low battery voltage.
14086	1	P.0364 - Soglia per alta tensione batteria.	P.0364 - Threshold for high battery voltage.

HOLDING REGISTERS SORTED

14087	1	P.0365 - Ritardo per alta tensione batteria.	P.0365 - Delay for high battery voltage.
14088	1	P.0350 - Soglia massima potenza (32R).	P.0350 - Threshold for maximum power (32R).
14089	1	P.0351 - Ritardo massima potenza (32R).	P.0351 - Delay for maximum power (32R).
14090	1	P.0352 - Azione massima potenza (32R).	P.0352 - Action for maximum power (32R).
14091	1	P.0361 - Ritardo per arresto di emergenza.	P.0361 - Delay for emergency stop.
14092	1	P.0424 - Intervallo per manutenzione 1 (ore di lavoro).	P.0424 - Maintenance interval 1 (running hours).
14093	1	P.0425 - Tipo di azione per la manutenzione 1.	P.0425 - Kind of action for maintenance 1.
14094	1	P.0436 - Intervallo per manutenzione 2 (ore di lavoro).	P.0436 - Maintenance interval 2 (running hours).
14095	1	P.0437 - Tipo di azione per la manutenzione 2.	P.0437 - Kind of action for maintenance 2.
14096	1	P.0438 - Intervallo giorni per la manutenzione.	P.0438 - Interval of days for maintenance.
14097	1	P.0418 - Calendario prova settimanale.	P.0418 - Test enable days.
14098	1	P.0419 - Orario di inizio prova.	P.0419 - Test start time.
14099	1	P.0420 - Durata avviamento in prova.	P.0420 - Test duration.
14100	1	P.0421 - Calendario di lavoro settimanale.	P.0421 - Generator enable days.
14101	1	P.0422 - Orario di inizio lavoro.	P.0422 - Generator enable start time.
14102	1	P.0423 - Orario di fine lavoro.	P.0423 - Generator enable stop time.
14103	1	P.0426 - Calendario per avviamento remoto.	P.0426 - Days for remote start.
14104	1	P.0427 - Orario di inizio avviamento remoto.	P.0427 - Start time for remote start.
14105	1	P.0428 - Orario di fine avviamento remoto.	P.0428 - Stop time for remote start.
14106	1	P.0400 - Modalità pompa combustibile.	P.0400 - Fuel pump mode.
14107	1	P.0401 - Tipo sensore per pompa combustibile.	P.0401 - Fuel pump sensor type.
14108	1	P.0402 - Soglia attivazione pompa combustibile.	P.0402 - Fuel pump start threshold.
14109	1	P.0403 - Soglia disattivazione pompa combustibile.	P.0403 - Fuel pump stop threshold.
14110	1	P.0404 - Durata massima attivazione pompa combustibile.	P.0404 - Fuel pump maximum activation time.
14111	1	P.0405 - Ritardo tra elettrovalvola e pompa del combustibile.	P.0405 - Delay between solenoid and fuel pump.
14112	1	P.0406 - Alimentazione per la pompa del combustibile.	P.0406 - Power source for the fuel pump.
14113	1	P.0355 - Soglia attivazione riscaldamento liquido refrigerante motore.	P.0355 - Coolant heating activation threshold.
14114	1	P.0356 - Soglia disattivazione riscaldamento liquido refrigerante motore.	P.0356 - Coolant heating deactivation threshold.
14115	1	P.0441 - Eventi da registrare.	P.0441 - Events to log.
14116	1	P.0442 - Intervallo registrazione (motore avviato).	P.0442 - Log interval (engine running).
14117	1	P.0443 - Intervallo registrazione (motore fermo).	P.0443 - Log interval (engine stopped).
14118	1	P.0481 - Modalità per le soglie di carico.	P.0481 - Load thresholds mode.
14119	1	P.0482 - Tempo di osservazione iniziale.	P.0482 - Initial delay.
14120	1	P.0483 - Soglia di bassa potenza.	P.0483 - Low power threshold.
14121	1	P.0484 - Ritardo per bassa potenza.	P.0484 - Low power delay.
14122	1	P.0485 - Soglia di alta potenza.	P.0485 - High power threshold.
14123	1	P.0486 - Ritardo per alta potenza.	P.0486 - High power delay.
14124	1	P.0409 - Ora legale.	P.0409 - Legal time.
14125	1	P.0410 - Fuso orario locale (-47...+48) (1 - 15 min., 4 - 1 ora).	P.0410 - Time Zone x4 (-47...+48) (1 - 15 min., 4 - 1h).
14126	1	P.0492 - Ritardo prima di spegnere la lampada.	P.0492 - Delay before switching off the lamp.
14127	1	P.0493 - Gestione della lampada a motore avviato.	P.0493 - Management of the lamp when the engine is running.
14128	1	P.0494 - Opzioni schema unifilare.	P.0494 - Options for single-line diagram.

HOLDING REGISTERS SORTED

14129	1	P.0495 - Opzioni tastiera-schermo.	P.0495 - Keyboard-screen options.
14130	1	P.0496 - Luminosità LED.	P.0496 - LED luminosity.
14131	1	P.0499 - Profilo schermo.	P.0499 - Screen profile.
14132	1	P.0491 - Durata comando sirena.	P.0491 - Horn duration.
14133	1	P.0366 - Soglia di alta temperatura scheda.	P.0366 - High board temperature threshold.
14134	1	P.0451 - Utilizzo della porta seriale (1).	P.0451 - Usage of the serial port (1).
14135	1	P.0452 - Indirizzo Modbus (1).	P.0452 - Modbus address (1).
14136	2	P.0453 - Baud rate (1).	P.0453 - Baud rate (1).
14138	1	P.0454 - Impostazioni (1).	P.0454 - Settings (1).
14139	1	P.0470 - Ordine dei registri Modbus (1).	P.0470 - Order of the Modbus registers (1).
14140	1	P.0472 - Indirizzo Modbus (2).	P.0472 - Modbus address (2).
14141	2	P.0473 - Baud rate (2).	P.0473 - Baud rate (2).
14143	1	P.0474 - Impostazioni (2).	P.0474 - Settings (2).
14144	1	P.0475 - Ordine dei registri Modbus (2).	P.0475 - Order of the Modbus registers (2).
14145	1	P.0478 - Indirizzo Modbus (USB).	P.0478 - Modbus address (USB).
14146	1	P.0479 - Ordine dei registri Modbus (USB).	P.0479 - Order of the Modbus registers (USB).
14147	1	P.0455 - Eventi per segnalazioni.	P.0455 - Events for alerts.
14148	12	P.0456 - Nome dell'impianto.	P.0456 - Plant name.
14160	12	P.0457 - #1 Numero di telefono.	P.0457 - #1 Phone number.
14172	1	P.0458 - #1 Tipo di numero di telefono.	P.0458 - #1 Type of phone number.
14173	12	P.0459 - #2 Numero di telefono.	P.0459 - #2 Phone number.
14185	1	P.0460 - #2 Tipo di numero di telefono.	P.0460 - #2 Type of phone number.
14186	12	P.0461 - #3 Numero di telefono.	P.0461 - #3 Phone number.
14198	1	P.0462 - #3 Tipo di numero di telefono.	P.0462 - #3 Type of phone number.
14199	12	P.0463 - #4 Numero di telefono.	P.0463 - #4 Phone number.
14211	1	P.0464 - #4 Tipo di numero di telefono.	P.0464 - #4 Type of phone number.
14212	1	P.0465 - Modalità di chiamata.	P.0465 - Dial mode.
14213	1	P.0466 - Numero di squilli.	P.0466 - Number of rings.
14214	1	P.0467 - Numero di SMS.	P.0467 - Number of SMS.
14215	1	P.0468 - Numero di chiamate dati.	P.0468 - Number of data calls.
14216	2	P.0500 - Indirizzo IP.	P.0500 - IP Address.
14218	2	P.0501 - Subnet mask.	P.0501 - Subnet mask.
14220	2	P.0502 - Gateway di rete.	P.0502 - Network Gateway.
14222	1	P.0503 - Porta Modbus/TCP (0 - Modbus/TCP disabilitato).	P.0503 - Modbus/TCP Port (0 - Modbus/TCP disabled).
14223	1	P.0504 - Porta server Web (0 - Server Web disabilitato).	P.0504 - Web server Port (0 - Web Server disabled).
14224	1	P.0505 - Ordine dei registri Modbus (Ethernet).	P.0505 - Order of the Modbus registers (Ethernet).
14225	1	P.0508 - Porta server NTP (0 - Server NTP disabilitato).	P.0508 - NTP server port (0 - NTP Server disabled).
14226	2	P.0509 - Indirizzo server NTP (0 - Server NTP disabilitato).	P.0509 - NTP server address (0 - NTP Server disabled).
14228	2	P.0510 - Server DNS Primario.	P.0510 - Primary DNS server.
14230	2	P.0511 - Server DNS Secondario.	P.0511 - Secondary DNS server.
14232	2	P.0514 - Indirizzo server DHCP (0 - Server DHCP disabilitato).	P.0514 - DHCP server address (0 - DHCP server disabled).
14234	1	P.0513 - Porta server DHCP (0 - Server DHCP disabilitato).	P.0513 - DHCP server port (0 - DHCP server disabled).

HOLDING REGISTERS SORTED

14235	1	P.0530 - Abilitazione connessione e invio pacchetti a Si.Mo.Ne.	P.0530 - Enable and sending data to Si.Mo.Ne.
14236	15	P.0531 - Indirizzo IP o nome server primario Si.Mo.Ne.	P.0531 - Primary Si.Mo.Ne server - IP address or name.
14251	1	P.0532 - Porta server primario Si.Mo.Ne.	P.0532 - Primary Si.Mo.Ne server port.
14252	15	P.0533 - Indirizzo IP o nome server secondario Si.Mo.Ne.	P.0533 - Secondary Si.Mo.Ne server - IP Address or name.
14267	1	P.0534 - Porta server secondario Si.Mo.Ne.	P.0534 - Secondary Si.Mo.Ne server port.
14268	1	P.0535 - Tempo di invio dati a motore avviato.	P.0535 - Interval Data Sending time if engine running.
14269	1	P.0536 - Tempo di invio dati a motore fermo.	P.0536 - Interval Data Sending time if engine stopped.
14270	1	P.0537 - Tempo per invio pacchetto Keep Alive Network.	P.0537 - Keep Alive Network - Interval Data Sending Time.
14272	1	P.0539 - Eventi di comunicazione.	P.0539 - Communication events.
14275	1	P.0542 - Tipo di tensioni generatore.	P.0542 - Type of generator voltages.
14276	7	P.0581 - Coordinate fisse GPS - Latitudine (con segno: + - Nord, - - Sud).	P.0581 - Permanent Coordinates - Latitude (signed: + - North, - - South).
14283	7	P.0582 - Coordinate fisse GPS - Longitudine (con segno: + - Est, - - Ovest).	P.0582 - Permanent Coordinates - Longitude (signed: + - East, - - West).
14290	1	P.0700 - Tipo di motore.	P.0700 - Engine type.
14291	1	P.0703 - Livello di comando via Can-Bus.	P.0703 - Can-Bus command level.
14292	1	P.0704 - Maschera disabilitazione anomalie da Can-Bus.	P.0704 - Can-Bus alarms disable mask.
14293	1	P.0708 - Selezione droop/isocrono per ECU.	P.0708 - Isochronous/droop selection for ECU.
14294	1	P.0709 - Segnalazione per guasto Can-Bus.	P.0709 - Action on Can-Bus fault.
14295	1	P.0710 - Velocità di idle per ECU.	P.0710 - Idle speed for ECU.
14296	1	P.0711 - Tempo massimo senza messaggi dal motore.	P.0711 - Maximum time without messages from engine.
14297	1	P.0800 - Modalità bus PMCB.	P.0800 - PMCB bus mode.
14298	1	P.0803 - Numero di generatori sul bus PMCB.	P.0803 - Number of gensets over PMCB bus.
14299	1	P.0804 - Consenti chiusura GCB se numero errato di generatori sul bus PMCB?	P.0804 - Allow GCB closure with wrong number of gensets over the PMCB bus?
14300	1	P.0805 - Azione se c'è un altro generatore con "GCB non aperto".	P.0805 - Action when there is another genset with "GCB not open".
14301	1	P.0806 - Potenza minima disponibile sulle barre di parallelo per erogazione.	P.0806 - Minimum deliverable power on bus bars for supply.
14302	1	P.0820 - Numero minimo di generatori avviati.	P.0820 - Minimum number of gensets started.
14303	1	P.0821 - Abilitazione funzione del carico.	P.0821 - Load function enable.
14304	1	P.0822 - Modalità funzione del carico.	P.0822 - Load function mode.
14305	1	P.0823 - Indirizzo gruppo pilota.	P.0823 - Master generator address.
14306	1	P.0824 - Orario cambio gruppo pilota (modo 2).	P.0824 - Master generator change time (mode 2).
14307	1	P.0825 - Numero ore minime per cambio gruppo pilota (modo 3).	P.0825 - Master generator batch hours (mode 3).
14308	1	P.0826 - Soglia attivazione gruppo più prioritario.	P.0826 - Activation load threshold.
14309	1	P.0827 - Ritardo attivazione gruppo più prioritario.	P.0827 - Activation load delay.
14310	1	P.0828 - Soglia disattivazione gruppo meno prioritario.	P.0828 - Deactivation load threshold.
14311	1	P.0829 - Ritardo disattivazione gruppo meno prioritario.	P.0829 - Deactivation load delay.
14312	1	P.0830 - Tempo di osservazione iniziale.	P.0830 - Initial delay.
14313	1	P.1201 - Riserva di potenza #1 per funzione del carico (attivazione).	P.1201 - Power reserve #1 for load function (activation).
14314	1	P.1202 - Riserva di potenza #1 per funzione del carico (disattivazione).	P.1202 - Power reserve #1 for load function (deactivation).
14315	1	P.1203 - Riserva di potenza #2 per funzione del carico (attivazione).	P.1203 - Power reserve #2 for load function (activation).
14316	1	P.1204 - Riserva di potenza #2 per funzione del carico (disattivazione).	P.1204 - Power reserve #2 for load function (deactivation).
14317	1	P.1205 - Riserva di potenza #3 per funzione del carico (attivazione).	P.1205 - Power reserve #3 for load function (activation).
14318	1	P.1206 - Riserva di potenza #3 per funzione del carico (disattivazione).	P.1206 - Power reserve #3 for load function (deactivation).
14319	1	P.1207 - Riserva di potenza selezionata per funzione del carico.	P.1207 - Selected power reserve for load function.

HOLDING REGISTERS SORTED

14320	1	P.0831 - Tipo di regolatore di giri.	P.0831 - Type of speed regulator.
14321	1	P.0856 - Valore minimo per regolatore di giri.	P.0856 - Minimum value for speed regulator.
14322	1	P.0857 - Valore massimo per regolatore di giri.	P.0857 - Maximum value for speed regulator.
14323	1	P.1600 - Uso dell'anello di regolazione velocità.	P.1600 - Usage of the speed control loop.
14324	1	P.1601 - Soglia per inizio regolazione velocità.	P.1601 - Threshold for start of speed regulation.
14325	1	P.1602 - Ritardo per inizio regolazione velocità.	P.1602 - Delay for start of speed regulation.
14326	1	P.1603 - Rampa per regolazione velocità.	P.1603 - Ramp for speed regulation.
14327	1	P.1604 - Setpoint per la frequenza	P.1604 - Setpoint for the frequency
14328	1	P.0840 - Offset di velocità.	P.0840 - Speed offset.
14329	1	P.0992 - Tempo movimento completo attuatore per comandi aumenta/diminuisci velocità	P.0992 - Full actuator time for increase/decrease commands for speed
14330	1	P.0993 - Periodo impulsi per comandi aumenta/diminuisci velocità	P.0993 - Pulse period for increase/decrease commands for speed
14331	1	P.0994 - Duty cycle minimo per comandi aumenta/diminuisci velocità	P.0994 - Minimum duty cycle for increase/decrease commands for speed
14332	1	P.0995 - Duty cycle massimo per comandi aumenta/diminuisci velocità	P.0995 - Maximum duty cycle for increase/decrease commands for speed
14333	1	P.0861 - Tipo di regolatore di tensione.	P.0861 - Type of speed regulator.
14334	1	P.0862 - Valore minimo per regolatore di tensione.	P.0862 - Minimum value for speed regulator.
14335	1	P.0863 - Valore massimo per regolatore di tensione.	P.0863 - Maximum value for speed regulator.
14336	1	P.1650 - Uso dell'anello di regolazione tensione.	P.1650 - Usage of the voltage control loop.
14337	1	P.1651 - Soglia per inizio regolazione tensione.	P.1651 - Threshold for start of voltage regulation.
14338	1	P.1652 - Ritardo per inizio regolazione tensione.	P.1652 - Delay for start of voltage regulation.
14339	1	P.1653 - Rampa per regolazione tensione.	P.1653 - Ramp for voltage regulation.
14340	1	P.1654 - Setpoint per la tensione	P.1654 - Setpoint for the voltage
14341	1	P.0867 - Offset di tensione.	P.0867 - Voltage offset.
14342	1	P.0996 - Tempo movimento completo attuatore per comandi aumenta/diminuisci tensione	P.0996 - Full actuator time for increase/decrease commands for voltage
14343	1	P.0997 - Periodo impulsi per comandi aumenta/diminuisci tensione	P.0997 - Pulse period for increase/decrease commands for voltage
14344	1	P.0998 - Duty cycle minimo per comandi aumenta/diminuisci tensione	P.0998 - Minimum duty cycle for increase/decrease commands for voltage
14345	1	P.0999 - Duty cycle massimo per comandi aumenta/diminuisci tensione	P.0999 - Maximum duty cycle for increase/decrease commands for voltage
14346	1	P.0841 - Massima differenza di tensione per consenso chiusura interruttore.	P.0841 - Voltage match window.
14347	1	P.0842 - Massima differenza di fase per consenso chiusura interruttore.	P.0842 - Phase match window.
14348	1	P.0843 - Massima differenza di frequenza per consenso chiusura interruttore.	P.0843 - Frequency match window.
14349	1	P.0844 - Tempo per abilitazione chiusura interruttore.	P.0844 - Breaker dwell time.
14350	1	P.0845 - Offset di fase per la sincronizzazione.	P.0845 - Phase offset for the synchronization.
14351	1	P.0846 - Uso del synchro-check interno con sincronizzatori esterni.	P.0846 - Use of internal synchro-check with external synchronizers.
14352	1	P.0848 - Sincronizzazione automatica in manuale.	P.0848 - Automatic synchronization in MAN mode.
14353	1	P.0849 - Guadagno per anello di regolazione fase.	P.0849 - Gain for phase control loop.
14354	1	P.0850 - Fattore integrativo per anello di regolazione fase.	P.0850 - Integral factor for phase control loop.
14355	1	P.0868 - Guadagno per anello di regolazione tensione.	P.0868 - Gain for voltage control loop.
14356	1	P.0869 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	P.0869 - Integral factor for voltage control loop.
14357	1	P.0852 - Tempo massimo per sincronizzazione.	P.0852 - Maximum time for direct synchronization.
14358	1	P.0853 - Tempo massimo per sincronizzazione di rientro.	P.0853 - Maximum time for reverse synchronization.
14359	1	P.0871 - Guadagno per anello di regolazione potenza attiva.	P.0871 - Gain for active power control loop.
14360	1	P.0872 - Fattore integrativo per anello di regolazione potenza attiva.	P.0872 - Integral factor for active power control loop.
14361	1	P.0874 - Rampa di carico e scarico.	P.0874 - Loading and unloading ramp.

HOLDING REGISTERS SORTED

14362	1	P.0875 - Rampa veloce di scarico.	P.0875 - Fast unloading ramp.
14363	1	P.0876 - Rampa di regolazione.	P.0876 - Regulation ramp.
14364	1	P.1605 - Fattore per la ripartizione dei kW.	P.1605 - Factor for sharing the kW.
14365	1	P.0877 - Banda morta per ripartizione del carico.	P.0877 - Dead band for load sharing.
14366	1	P.0878 - Potenza di fine rampa di scarico.	P.0878 - Minimum power for unloading ramp.
14367	1	P.0879 - Durata massima rampa di scarico.	P.0879 - Maximum duration of unloading ramp.
14368	1	P.0880 - Funzionamento in parallelo rete.	P.0880 - Mains parallel function.
14369	1	P.0884 - Riferimento di potenza locale per "BASE LOAD".	P.0884 - Power reference for local "BASE LOAD".
14370	1	P.0858 - Riferimento di potenza di sistema per "BASE LOAD".	P.0858 - Power reference for system "BASE LOAD".
14371	1	P.0888 - Riferimento di potenza locale per "IMPORT/EXPORT".	P.0888 - Power reference for local "IMPORT/EXPORT".
14372	1	P.0904 - Potenza minima per "IMPORT/EXPORT".	P.0904 - Minimum power for "IMPORT/EXPORT".
14373	1	P.0889 - Banda morta allargata per ripartizione del carico.	P.0889 - Large dead band for load sharing.
14374	1	P.0898 - Banda morta per modulazione potenza.	P.0898 - Dead band for power modulation.
14375	1	P.0902 - Riferimento di potenza alternativo per "BASE LOAD".	P.0902 - Alternative power reference for "BASE LOAD".
14376	1	P.0951 - Soglia di alta frequenza di rete per la limitazione del setpoint di potenza attiva.	P.0951 - Threshold of high frequency of the grid for the limitation of the setpoint of active power.
14377	1	P.0952 - Ritardo per la limitazione del setpoint di potenza attiva per alta frequenza di rete.	P.0952 - Delay for the limitation of the setpoint of active power for high frequency of the grid.
14378	1	P.0953 - Rapporto di limitazione del setpoint di potenza attiva per alta frequenza di rete.	P.0953 - Ratio for the limitation of the setpoint of active power for high frequency of the grid.
14379	1	P.0954 - Limitazione del setpoint di potenza attiva da contatto (1).	P.0954 - Limitation of the setpoint of active power from contact (1).
14380	1	P.0955 - Limitazione del setpoint di potenza attiva da contatto (2).	P.0955 - Limitation of the setpoint of active power from contact (2).
14381	1	P.0956 - Soglia di bassa frequenza di rete per la limitazione del setpoint di potenza attiva.	P.0956 - Threshold of low frequency of the grid for the limitation of the setpoint of active power.
14382	1	P.0957 - Ritardo per la limitazione del setpoint di potenza attiva per bassa frequenza di rete.	P.0957 - Delay for the limitation of the setpoint of active power for low frequency of the grid.
14383	1	P.0958 - Rapporto di limitazione del setpoint di potenza attiva per bassa frequenza di rete.	P.0958 - Ratio for the limitation of the setpoint of active power for low frequency of the grid.
14384	1	P.0959 - Soglia di bassa tensione di rete per la limitazione del setpoint di potenza attiva.	P.0959 - Threshold of low voltage of the grid for the limitation of the setpoint of active power.
14385	1	P.0960 - Ritardo per la limitazione del setpoint di potenza attiva per bassa tensione di rete.	P.0960 - Delay for the limitation of the setpoint of active power for low voltage of the grid.
14386	1	P.0967 - Rapporto di limitazione del setpoint di potenza attiva per bassa tensione di rete.	P.0967 - Ratio for the limitation of the setpoint of active power for low voltage of the grid.
14387	1	P.0968 - Soglia per arresto del motore per limitazione eccessiva del setpoint di potenza attiva.	P.0968 - Threshold for stopping the engine for excessive limitation of the setpoint of active power.
14388	1	P.0969 - Ritardo per arresto del motore per limitazione eccessiva del setpoint di potenza attiva.	P.0969 - Delay for stopping the engine for excessive limitation of the setpoint of active power.
14389	1	P.0811 - Guadagno per anello di regolazione potenza reattiva.	P.0811 - Gain for reactive power control loop.
14390	1	P.0812 - Fattore integrativo per anello di regolazione potenza reattiva.	P.0812 - Integral factor for reactive power control loop.
14391	1	P.1655 - Fattore per la ripartizione dei kvar.	P.1655 - Factor for sharing the kvar.
14392	1	P.0814 - Banda morta per regolazione potenza reattiva.	P.0814 - Dead band for reactive power control loop.
14393	1	P.0815 - Banda morta allargata per regolazione potenza reattiva.	P.0815 - Large dead band for reactive power control loop.
14394	1	P.0894 - Riferimento locale per regolazione cosfi (< - 1 significa induttivo, >1 significa capacitivo (2-val)).	P.0894 - Reference for local Cosfi (< - 1 means lagging, >1 means leading (2-val)).
14395	1	P.0860 - Riferimento di sistema per regolazione cosfi (< - 1 significa induttivo, >1 significa capacitivo (2-val)).	P.0860 - Reference for system Cosfi (< - 1 means lagging, >1 means leading (2-val)).
14396	1	P.0895 - Guadagno per anello di regolazione cosfi.	P.0895 - Gain for Cosfi control loop.
14397	1	P.0896 - Fattore integrativo per anello di regolazione cosfi.	P.0896 - Integral factor for Cosfi control loop.
14398	1	P.0974 - Riferimento per DROOP.	P.0974 - Reference for DROOP (frequency).
14399	1	P.0975 - Pendenza DROOP.	P.0975 - Ratio for DROOP (frequency).
14400	1	P.0976 - Rampa per DROOP.	P.0976 - Ramp for DROOP (frequency).
14401	1	P.0977 - Guadagno per anello di regolazione velocità.	P.0977 - Gain for speed control loop.
14402	1	P.0978 - Fattore integrativo per anello di regolazione velocità.	P.0978 - Integral factor for speed control loop.
14403	1	P.0986 - Riferimento per DROOP di tensione.	P.0986 - Reference for DROOP (voltage).

HOLDING REGISTERS SORTED

14404	1	P.0987 - Pendenza per DROOP di tensione.	P.0987 - Ratio for DROOP (voltage).
14405	1	P.0988 - Rampa per DROOP di tensione.	P.0988 - Ramp for DROOP (voltage).
14406	1	P.0989 - Guadagno per anello di regolazione tensione.	P.0989 - Gain for voltage control loop.
14407	1	P.0990 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	P.0990 - Integral factor for voltage control loop.
14408	1	P.0991 - Abilita i limiti nel modo DROOP.	P.0991 - Enables the limits in DROOP mode.
14409	1	P.0890 - Tempo massimo in parallelo alla rete.	P.0890 - Maximum time in parallel to the grid.
14410	1	P.0899 - Tempo massimo di mancanza rete per arresto motore.	P.0899 - Maximum mains failure time before engine stop.
14411	1	P.0900 - Dispositivo di interfaccia.	P.0900 - Interface device.
14412	1	P.0901 - Tempo di mantenimento del comando di "rete assente".	P.0901 - Mains failure contacts hold time.
14413	1	P.0903 - Ritardo parallelo rete da rete in tolleranza.	P.0903 - Parallel to mains delay from mains in thresholds.
14414	1	P.0911 - Isteresi sulle tensioni per le protezioni di "mancanza rete".	P.0911 - Voltage hysteresis for "mains failure" protections.
14415	1	P.0921 - Isteresi sulla frequenza per le protezioni di "mancanza rete".	P.0921 - Frequency hysteresis for "mains failure" protections.
14416	1	P.0908 - Opzioni per le protezioni di parallelo alla rete.	P.0908 - Options for parallel to grid protections.
14417	1	P.0905 - Minima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0905 - Minimum grid frequency allowing parallel.
14418	1	P.0906 - Massima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0906 - Maximum grid frequency allowing parallel.
14419	1	P.0909 - Minima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0909 - Minimum grid voltage allowing parallel.
14420	1	P.0910 - Massima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0910 - Maximum grid voltage allowing parallel.
14421	1	P.0912 - 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0912 - Low voltage threshold 1 (27 protection - U<<).
14422	1	P.0913 - Ritardo su 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0913 - Low voltage delay 1 (27 protection - U<<).
14423	1	P.0916 - 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0916 - Low voltage threshold 2 (27 protection - U<).
14424	1	P.0917 - Ritardo su 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0917 - Low voltage delay 2 (27 protection - U<).
14425	1	P.1211 - Abilitazione protezione 27T.	P.1211 - Enable protection 27T.
14426	1	P.1212 - Soglia #1 protezione 27T.	P.1212 - Threshold #1 protection 27T.
14427	1	P.1213 - Ritardo #1 protezione 27T.	P.1213 - Delay #1 protection 27T.
14428	1	P.1214 - Soglia #2 protezione 27T.	P.1214 - Threshold #2 protection 27T.
14429	1	P.1215 - Ritardo #2 protezione 27T.	P.1215 - Delay #2 protection 27T.
14430	1	P.1216 - Soglia #3 protezione 27T.	P.1216 - Threshold #3 protection 27T.
14431	1	P.1217 - Ritardo #3 protezione 27T.	P.1217 - Delay #3 protection 27T.
14432	1	P.1218 - Ritardo ripristino 27T.	P.1218 - Reset delay 27T.
14433	1	P.1231 - Abilitazione protezione 27Q.	P.1231 - Enable protection 27Q.
14434	1	P.1232 - Segno potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1232 - Sign of reactive power for 27Q protection.
14435	1	P.1233 - Soglia di tensione per protezione 27Q.	P.1233 - Voltage threshold for 27Q protection.
14436	1	P.1234 - Soglia di potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1234 - Reactive power threshold for 27Q protection.
14437	1	P.1235 - Soglia di corrente di sequenza positiva per protezione 27Q.	P.1235 - Positive sequence current threshold for 27Q protection.
14438	1	P.1237 - Ritardo #1 protezione 27Q.	P.1237 - Delay #1 protection 27Q.
14439	1	P.1238 - Ritardo #2 protezione 27Q.	P.1238 - Delay #2 protection 27Q.
14440	1	P.1239 - Ritardo ripristino 27Q.	P.1239 - Reset delay 27Q.
14441	1	P.0914 - 1° Soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0914 - High voltage threshold 1 (59 protection - U>>).
14442	1	P.0915 - Ritardo su 1° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0915 - High voltage delay 1 (59 protection - U>>).
14443	1	P.0918 - 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0918 - High voltage threshold 2 (59 protection - U>).
14444	1	P.0919 - Ritardo su 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0919 - High voltage delay 2 (59 protection - U>).
14445	1	P.0922 - 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0922 - Low frequency threshold 1 (81< protection - f<<).

HOLDING REGISTERS SORTED

14446	1	P.0923 - Ritardo su 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0923 - Low frequency delay 1 (81< protection - f<<).
14447	1	P.0926 - 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0926 - Low frequency threshold 2 (81< protection - f<).
14448	1	P.0927 - Ritardo su 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0927 - Low frequency delay 2 (81< protection - f<).
14449	1	P.0924 - 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0924 - High frequency threshold 1 (81> protection - f>>).
14450	1	P.0925 - Ritardo su 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0925 - High frequency delay 1 (81> protection - f>>).
14451	1	P.0928 - 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0928 - High frequency threshold 2 (81> protection - f>).
14452	1	P.0929 - Ritardo su 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0929 - High frequency delay 2 (81> protection - f>).
14453	1	P.0931 - Direzione Df/Dt (protezione 81R).	P.0931 - Df/Dt direction (81R protection).
14454	1	P.0932 - Soglia per Df/Dt (protezione 81R).	P.0932 - Df/Dt threshold (81R protection).
14455	1	P.0933 - Ritardo per Df/Dt (protezione 81R).	P.0933 - Df/Dt delay (81R protection).
14456	1	P.0941 - Direzione protezione "Vector jump".	P.0941 - Direction for Vector jump protection.
14457	1	P.0942 - Soglia per protezione "Vector jump".	P.0942 - Threshold for Vector jump protection.
14458	1	P.0136 - Hardware per l'ingresso analogico 3	P.0136 - Hardware for analog input 3
14459	1	P.0137 - Hardware per l'ingresso analogico 4	P.0137 - Hardware for analog input 4
14460	1	P.0138 - Hardware per l'ingresso analogico 5	P.0138 - Hardware for analog input 5
14461	2	P.1501 - Setpoint PLC #01	P.1501 - Set point PLC #01
14463	2	P.1502 - Setpoint PLC #02	P.1502 - Set point PLC #02
14465	2	P.1503 - Setpoint PLC #03	P.1503 - Set point PLC #03
14467	2	P.1504 - Setpoint PLC #04	P.1504 - Set point PLC #04
14469	2	P.1505 - Setpoint PLC #05	P.1505 - Set point PLC #05
14471	2	P.1506 - Setpoint PLC #06	P.1506 - Set point PLC #06
14473	2	P.1507 - Setpoint PLC #07	P.1507 - Set point PLC #07
14475	2	P.1508 - Setpoint PLC #08	P.1508 - Set point PLC #08
14477	2	P.1509 - Setpoint PLC #09	P.1509 - Set point PLC #09
14479	2	P.1510 - Setpoint PLC #10	P.1510 - Set point PLC #10
14481	2	P.1511 - Setpoint PLC #11	P.1511 - Set point PLC #11
14483	2	P.1512 - Setpoint PLC #12	P.1512 - Set point PLC #12
14485	2	P.1513 - Setpoint PLC #13	P.1513 - Set point PLC #13
14487	2	P.1514 - Setpoint PLC #14	P.1514 - Set point PLC #14
14489	2	P.1515 - Setpoint PLC #15	P.1515 - Set point PLC #15
14491	2	P.1516 - Setpoint PLC #16	P.1516 - Set point PLC #16
14493	2	P.1517 - Setpoint PLC #17	P.1517 - Set point PLC #17
14495	2	P.1518 - Setpoint PLC #18	P.1518 - Set point PLC #18
14497	2	P.1519 - Setpoint PLC #19	P.1519 - Set point PLC #19
14499	2	P.1520 - Setpoint PLC #20	P.1520 - Set point PLC #20
14501	2	P.1521 - Setpoint PLC #21	P.1521 - Set point PLC #21
14503	2	P.1522 - Setpoint PLC #22	P.1522 - Set point PLC #22
14505	2	P.1523 - Setpoint PLC #23	P.1523 - Set point PLC #23
14507	2	P.1524 - Setpoint PLC #24	P.1524 - Set point PLC #24
14509	2	P.1525 - Setpoint PLC #25	P.1525 - Set point PLC #25
14511	2	P.1526 - Setpoint PLC #26	P.1526 - Set point PLC #26
14513	2	P.1527 - Setpoint PLC #27	P.1527 - Set point PLC #27

HOLDING REGISTERS SORTED

14515	2	P.1528 - Setpoint PLC #28	P.1528 - Set point PLC #28
14517	2	P.1529 - Setpoint PLC #29	P.1529 - Set point PLC #29
14519	2	P.1530 - Setpoint PLC #30	P.1530 - Set point PLC #30
14521	2	P.1531 - Setpoint PLC #31	P.1531 - Set point PLC #31
14523	2	P.1532 - Setpoint PLC #32	P.1532 - Set point PLC #32
14525	2	P.1533 - Setpoint PLC #33	P.1533 - Set point PLC #33
14527	2	P.1534 - Setpoint PLC #34	P.1534 - Set point PLC #34
14529	2	P.1535 - Setpoint PLC #35	P.1535 - Set point PLC #35
14531	2	P.1536 - Setpoint PLC #36	P.1536 - Set point PLC #36
14533	2	P.1537 - Setpoint PLC #37	P.1537 - Set point PLC #37
14535	2	P.1538 - Setpoint PLC #38	P.1538 - Set point PLC #38
14537	2	P.1539 - Setpoint PLC #39	P.1539 - Set point PLC #39
14539	2	P.1540 - Setpoint PLC #40	P.1540 - Set point PLC #40
14541	1	P.0897 - Consensi per apertura MCB per tempo massimo in parallelo con la rete.	P.0897 - MCB opening for maximum time in parallel to the grid.
14542	1	P.0381 - Soglia per massimo errore di potenza attiva.	P.0381 - Threshold for maximum error of active power.
14543	1	P.0382 - Ritardo per massimo errore di potenza attiva.	P.0382 - Delay for maximum error of active power.
14544	1	P.0383 - Azione per massimo errore di potenza attiva.	P.0383 - Action for maximum error of active power.
14545	1	P.0471 - Utilizzo della porta seriale (2).	P.0471 - Usage of the serial port (2).
14546	1	P.0248 - Istante apertura interruttore MCB	P.0248 - Timing for MCB opening
16006	15	P.2003 - Messaggio per l'ingresso 01.	P.2003 - Message for the input 01.
16021	15	P.2006 - Messaggio per l'ingresso 02.	P.2006 - Message for the input 02.
16036	15	P.2009 - Messaggio per l'ingresso 03.	P.2009 - Message for the input 03.
16051	15	P.2012 - Messaggio per l'ingresso 04.	P.2012 - Message for the input 04.
16066	15	P.2015 - Messaggio per l'ingresso 05.	P.2015 - Message for the input 05.
16081	15	P.2018 - Messaggio per l'ingresso 06.	P.2018 - Message for the input 06.
16096	15	P.2021 - Messaggio per l'ingresso 07.	P.2021 - Message for the input 07.
16111	15	P.2024 - Messaggio per l'ingresso 08.	P.2024 - Message for the input 08.
16126	15	P.2027 - Messaggio per l'ingresso 09.	P.2027 - Message for the input 09.
16141	15	P.2030 - Messaggio per l'ingresso 10.	P.2030 - Message for the input 10.
16156	15	P.2033 - Messaggio per l'ingresso 11.	P.2033 - Message for the input 11.
16171	15	P.2036 - Messaggio per l'ingresso 12.	P.2036 - Message for the input 12.
16186	15	P.2039 - Messaggio per l'ingresso 13.	P.2039 - Message for the input 13.
16201	15	P.2042 - Messaggio per l'ingresso 14.	P.2042 - Message for the input 14.
16216	15	P.2045 - Messaggio per l'ingresso 15.	P.2045 - Message for the input 15.
16231	15	P.2048 - Messaggio per l'ingresso 16.	P.2048 - Message for the input 16.
16246	15	P.2053 - Messaggio per l'ingresso 17.	P.2053 - Message for the input 17.
16261	15	P.2056 - Messaggio per l'ingresso 18.	P.2056 - Message for the input 18.
16276	15	P.2103 - Messaggio per l'ingresso 19 (JU_3).	P.2103 - Message for the input 19 (JU_3).
16291	15	P.2106 - Messaggio per l'ingresso 20 (JU_5).	P.2106 - Message for the input 20 (JU_5).
16306	15	P.2109 - Messaggio per l'ingresso 21 (JK_2).	P.2109 - Message for the input 21 (JK_2).
16321	15	P.2112 - Messaggio per l'ingresso 22 (JK_3).	P.2112 - Message for the input 22 (JK_3).
16336	15	P.2115 - Messaggio per l'ingresso 23 (JK_4).	P.2115 - Message for the input 23 (JK_4).

HOLDING REGISTERS SORTED

16351	15	P.2118 - Messaggio per l'ingresso 24 (JK_5).	P.2118 - Message for the input 24 (JK_5).
16366	15	P.2121 - Messaggio per l'ingresso 25 (JJ_4).	P.2121 - Message for the input 25 (JJ_4).
16381	15	P.2153 - Messaggio per l'ingresso virtuale 01.	P.2153 - Message for the virtual input 01.
16396	15	P.2156 - Messaggio per l'ingresso virtuale 02.	P.2156 - Message for the virtual input 02.
16411	15	P.2159 - Messaggio per l'ingresso virtuale 03.	P.2159 - Message for the virtual input 03.
16426	15	P.2162 - Messaggio per l'ingresso virtuale 04.	P.2162 - Message for the virtual input 04.
16441	15	P.2165 - Messaggio per l'ingresso virtuale 05.	P.2165 - Message for the virtual input 05.
16456	15	P.2168 - Messaggio per l'ingresso virtuale 06.	P.2168 - Message for the virtual input 06.
16471	15	P.2171 - Messaggio per l'ingresso virtuale 07.	P.2171 - Message for the virtual input 07.
16486	15	P.2174 - Messaggio per l'ingresso virtuale 08.	P.2174 - Message for the virtual input 08.
16501	15	P.2177 - Messaggio per l'ingresso virtuale 09.	P.2177 - Message for the virtual input 09.
16516	15	P.2180 - Messaggio per l'ingresso virtuale 10.	P.2180 - Message for the virtual input 10.
16531	15	P.2183 - Messaggio per l'ingresso virtuale 11.	P.2183 - Message for the virtual input 11.
16546	15	P.2186 - Messaggio per l'ingresso virtuale 12.	P.2186 - Message for the virtual input 12.
16561	15	P.2189 - Messaggio per l'ingresso virtuale 13.	P.2189 - Message for the virtual input 13.
16576	15	P.2192 - Messaggio per l'ingresso virtuale 14.	P.2192 - Message for the virtual input 14.
16591	15	P.2195 - Messaggio per l'ingresso virtuale 15.	P.2195 - Message for the virtual input 15.
16606	15	P.2198 - Messaggio per l'ingresso virtuale 16.	P.2198 - Message for the virtual input 16.
16621	15	P.2203 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2203 - Message for the input 01 of expansion 01.
16636	15	P.2206 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2206 - Message for the input 02 of expansion 01.
16651	15	P.2209 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2209 - Message for the input 03 of expansion 01.
16666	15	P.2212 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2212 - Message for the input 04 of expansion 01.
16681	15	P.2215 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2215 - Message for the input 05 of expansion 01.
16696	15	P.2218 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2218 - Message for the input 06 of expansion 01.
16711	15	P.2221 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2221 - Message for the input 07 of expansion 01.
16726	15	P.2224 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2224 - Message for the input 08 of expansion 01.
16741	15	P.2227 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2227 - Message for the input 09 of expansion 01.
16756	15	P.2230 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2230 - Message for the input 10 of expansion 01.
16771	15	P.2233 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 01.	P.2233 - Message for the input 11 of expansion 01.
16786	15	P.2236 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 01.	P.2236 - Message for the input 12 of expansion 01.
16801	15	P.2239 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 01.	P.2239 - Message for the input 13 of expansion 01.
16816	15	P.2242 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 01.	P.2242 - Message for the input 14 of expansion 01.
16831	15	P.2245 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 01.	P.2245 - Message for the input 15 of expansion 01.
16846	15	P.2248 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 01.	P.2248 - Message for the input 16 of expansion 01.
16861	15	P.2253 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 02.	P.2253 - Message for the input 01 of expansion 02.
16876	15	P.2256 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 02.	P.2256 - Message for the input 02 of expansion 02.
16891	15	P.2259 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 02.	P.2259 - Message for the input 03 of expansion 02.
16906	15	P.2262 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 02.	P.2262 - Message for the input 04 of expansion 02.
16921	15	P.2265 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 02.	P.2265 - Message for the input 05 of expansion 02.
16936	15	P.2268 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 02.	P.2268 - Message for the input 06 of expansion 02.
16951	15	P.2271 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2271 - Message for the input 07 of expansion 02.
16966	15	P.2274 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2274 - Message for the input 08 of expansion 02.

HOLDING REGISTERS SORTED

16981	15	P.2277 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2277 - Message for the input 09 of expansion 02.
16996	15	P.2280 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2280 - Message for the input 10 of expansion 02.
17011	15	P.2283 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2283 - Message for the input 11 of expansion 02.
17026	15	P.2286 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2286 - Message for the input 12 of expansion 02.
17041	15	P.2289 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2289 - Message for the input 13 of expansion 02.
17056	15	P.2292 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2292 - Message for the input 14 of expansion 02.
17071	15	P.2295 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2295 - Message for the input 15 of expansion 02.
17086	15	P.2298 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2298 - Message for the input 16 of expansion 02.
17101	15	P.2303 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 03	P.2303 - Message for the input 01 of expansion 03
17116	15	P.2306 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 03	P.2306 - Message for the input 02 of expansion 03
17131	15	P.2309 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 03	P.2309 - Message for the input 03 of expansion 03
17146	15	P.2312 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 03	P.2312 - Message for the input 04 of expansion 03
17161	15	P.2315 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 03	P.2315 - Message for the input 05 of expansion 03
17176	15	P.2318 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 03	P.2318 - Message for the input 06 of expansion 03
17191	15	P.2321 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 03	P.2321 - Message for the input 07 of expansion 03
17206	15	P.2324 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 03	P.2324 - Message for the input 08 of expansion 03
17221	15	P.2327 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 03	P.2327 - Message for the input 09 of expansion 03
17236	15	P.2330 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 03	P.2330 - Message for the input 10 of expansion 03
17251	15	P.2333 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 03	P.2333 - Message for the input 11 of expansion 03
17266	15	P.2336 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 03	P.2336 - Message for the input 12 of expansion 03
17281	15	P.2339 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 03	P.2339 - Message for the input 13 of expansion 03
17296	15	P.2342 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 03	P.2342 - Message for the input 14 of expansion 03
17311	15	P.2345 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 03	P.2345 - Message for the input 15 of expansion 03
17326	15	P.2348 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 03	P.2348 - Message for the input 16 of expansion 03
17341	15	P.2353 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 04	P.2353 - Message for the input 01 of expansion 04
17356	15	P.2356 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 04	P.2356 - Message for the input 02 of expansion 04
17371	15	P.2359 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 04	P.2359 - Message for the input 03 of expansion 04
17386	15	P.2362 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 04	P.2362 - Message for the input 04 of expansion 04
17401	15	P.2365 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 04	P.2365 - Message for the input 05 of expansion 04
17416	15	P.2368 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 04	P.2368 - Message for the input 06 of expansion 04
17431	15	P.2371 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 04	P.2371 - Message for the input 07 of expansion 04
17446	15	P.2374 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 04	P.2374 - Message for the input 08 of expansion 04
17461	15	P.2377 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 04	P.2377 - Message for the input 09 of expansion 04
17476	15	P.2380 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 04	P.2380 - Message for the input 10 of expansion 04
17491	15	P.2383 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 04	P.2383 - Message for the input 11 of expansion 04
17506	15	P.2386 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 04	P.2386 - Message for the input 12 of expansion 04
17521	15	P.2389 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 04	P.2389 - Message for the input 13 of expansion 04
17536	15	P.2392 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 04	P.2392 - Message for the input 14 of expansion 04
17551	15	P.2395 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 04	P.2395 - Message for the input 15 of expansion 04
17566	15	P.2398 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 04	P.2398 - Message for the input 16 of expansion 04
17581	15	P.4002 - Messaggio per l'ingresso analogico 1	P.4002 - Message for the analogue input 1
17596	15	P.4010 - Messaggio per l'ingresso analogico 2	P.4010 - Message for the analogue input 2

HOLDING REGISTERS SORTED

17611	15	P.4018 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4018 - Message for the analogue input 3 (JK-2).
17626	15	P.4026 - Messaggio per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4026 - Message for the analogue input 4 (JK-3).
17641	15	P.4034 - Messaggio per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4034 - Message for the analogue input 5 (JK-4).
17656	15	P.4042 - Messaggio per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4042 - Message for the analogue input 6 (JK-5).
17671	15	P.4124 - Messaggio per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4124 - Message for the analogue input 7 (JJ-4).
17701	15	P.4052 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4052 - Message for the virtual analogue input 1.
17716	15	P.4060 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4060 - Message for the virtual analogue input 2.
17731	15	P.4068 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4068 - Message for the virtual analogue input 3.
17746	15	P.4076 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4076 - Message for the virtual analogue input 4.
17761	15	P.4084 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4084 - Message for the virtual analogue input 5.
17776	15	P.4092 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4092 - Message for the virtual analogue input 6.
17791	15	P.4100 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4100 - Message for the virtual analogue input 7.
17806	15	P.4108 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4108 - Message for the virtual analogue input 8.
17821	15	P.4132 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4132 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 1.
17836	15	P.4140 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4140 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 1.
17851	15	P.4148 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4148 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.
17866	15	P.4162 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4162 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 2.
17881	15	P.4170 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4170 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 2.
17896	15	P.4178 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4178 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.
17911	15	P.4202 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4202 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 3
17926	15	P.4210 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4210 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 3
17941	15	P.4218 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4218 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 3
17956	15	P.4232 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 4	P.4232 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 4
17971	15	P.4240 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 4	P.4240 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 4
17986	15	P.4248 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 4	P.4248 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 4
18001	15	P.4262 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 5	P.4262 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 5
18016	15	P.4270 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 5	P.4270 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 5
18031	15	P.4278 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 5	P.4278 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 5
18046	15	P.4302 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 6	P.4302 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 6
18061	15	P.4310 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 6	P.4310 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 6
18076	15	P.4318 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 6	P.4318 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 6
18091	15	P.4332 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 7	P.4332 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 7
18106	15	P.4340 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 7	P.4340 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 7
18121	15	P.4348 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 7	P.4348 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 7
18136	15	P.4362 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 8	P.4362 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 8
18151	15	P.4370 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 8	P.4370 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 8
18166	15	P.4378 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 8	P.4378 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 8
18181	15	P.4402 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 9	P.4402 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 9
18196	15	P.4410 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 9	P.4410 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 9
18211	15	P.4418 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 9	P.4418 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 9
18226	15	P.4432 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 10	P.4432 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 10
18241	15	P.4440 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 10	P.4440 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 10

HOLDING REGISTERS SORTED

18256	15	P.4448 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 10	P.4448 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 10
18271	15	P.4702 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4702 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 1.
18286	15	P.4710 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4710 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 1.
18301	15	P.4718 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4718 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 1.
18316	15	P.4726 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4726 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 1.
18331	15	P.4752 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4752 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 2
18346	15	P.4760 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4760 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 2
18361	15	P.4768 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4768 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 2
18376	15	P.4776 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4776 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 2
18391	15	P.4802 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 3	P.4802 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 3
18406	15	P.4810 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 3	P.4810 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 3
18421	15	P.4818 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 3	P.4818 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 3
18436	15	P.4826 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 3	P.4826 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 3
18451	15	P.4852 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 4	P.4852 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 4
18466	15	P.4860 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 4	P.4860 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 4
18481	15	P.4868 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 4	P.4868 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 4
18496	15	P.4876 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 4	P.4876 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 4
18511	15	P.4902 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 5	P.4902 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 5
18526	15	P.4910 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 5	P.4910 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 5
18541	15	P.4918 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 5	P.4918 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 5
18556	15	P.4926 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 5	P.4926 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 5
20001	1	S.01.0125=Potenza nominale del motore.	S.01.0101=Number of phases of the generator.
20002	1	S.01.0101=Numero di fasi del generatore.	S.01.0102=Nominal voltage of the generator.
20003	1	S.01.0102=Tensione nominale del generatore.	S.01.0103=Voltage transformers for the generator (primary side).
20004	1	S.01.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.01.0104=Voltage transformers for the generator (secondary side).
20005	1	S.01.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.01.0105=Nominal frequency.
20006	1	S.01.0128=Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.01.0106=Nominal power of the generator.
20007	1	S.01.0106=Potenza nominale del generatore.	S.01.0107=C.T. primary.
20008	1	S.01.0119=Numero di fasi della rete/barre.	S.01.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20009	1	S.01.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.01.0116=Nominal voltage of the mains/bus.
20010	1	S.01.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.01.0117=Voltage transformers for the mains/bus (primary side).
20011	1	S.01.0129=Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.01.0118=Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
20012	1	S.01.0126=Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.01.0119=Number of phases of the mains/bus.
20013	1	S.01.0124=Collegamento dei T.A.	S.01.0125=Nominal power of the engine.
20014	1	S.01.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.01.0139=C.T. secondary.
20015	1	S.01.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20016	1	S.01.0139=Secondario dei T.A.	S.01.0128=Is the neutral of the generator connected to the controller?
20017	1	S.01.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.01.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20018	1	S.01.0105=Frequenza nominale.	S.01.0124=C.T. connection.
20019	1	S.01.0116=Tensione nominale della rete/barre.	S.01.0109=Transformer type for auxiliary current.
20020	1	S.01.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.01.0130=Connection for auxiliary current.
20021	1	S.01.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0131=Usage of auxiliary current.

HOLDING REGISTERS SORTED

20022	1	S.01.0107=Primario dei T.A.	S.01.0126=Usage of mains/bus bars sensor.
20032	1	S.02.0101=Numero di fasi del generatore.	S.02.0101=Number of phases of the generator.
20033	1	S.02.0102=Tensione nominale del generatore.	S.02.0102=Nominal voltage of the generator.
20034	1	S.02.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.02.0103=Voltage transformers for the generator (primary side).
20035	1	S.02.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.02.0104=Voltage transformers for the generator (secondary side).
20036	1	S.02.0105=Frequenza nominale.	S.02.0105=Nominal frequency.
20037	1	S.02.0106=Potenza nominale del generatore.	S.02.0106=Nominal power of the generator.
20038	1	S.02.0107=Primario dei T.A.	S.02.0107=C.T. primary.
20039	1	S.02.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20040	1	S.02.0116=Tensione nominale della rete/barre.	S.02.0116=Nominal voltage of the mains/bus.
20041	1	S.02.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.02.0117=Voltage transformers for the mains/bus (primary side).
20042	1	S.02.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.02.0118=Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
20043	1	S.02.0119=Numero di fasi della rete/barre.	S.02.0119=Number of phases of the mains/bus.
20044	1	S.02.0125=Potenza nominale del motore.	S.02.0125=Nominal power of the engine.
20045	1	S.02.0139=Secondario dei T.A.	S.02.0139=C.T. secondary.
20046	1	S.02.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20047	1	S.02.0128=Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.02.0128=Is the neutral of the generator connected to the controller?
20048	1	S.02.0129=Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.02.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20049	1	S.02.0124=Collegamento dei T.A.	S.02.0124=C.T. connection.
20050	1	S.02.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.02.0109=Transformer type for auxiliary current.
20051	1	S.02.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.02.0130=Connection for auxiliary current.
20052	1	S.02.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.02.0131=Usage of auxiliary current.
20053	1	S.02.0126=Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.02.0126=Usage of mains/bus bars sensor.
20063	1	S.03.0101=Numero di fasi del generatore.	S.03.0101=Number of phases of the generator.
20064	1	S.03.0102=Tensione nominale del generatore.	S.03.0102=Nominal voltage of the generator.
20065	1	S.03.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.03.0103=Voltage transformers for the generator (primary side).
20066	1	S.03.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.03.0104=Voltage transformers for the generator (secondary side).
20067	1	S.03.0105=Frequenza nominale.	S.03.0105=Nominal frequency.
20068	1	S.03.0106=Potenza nominale del generatore.	S.03.0106=Nominal power of the generator.
20069	1	S.03.0107=Primario dei T.A.	S.03.0107=C.T. primary.
20070	1	S.03.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20071	1	S.03.0116=Tensione nominale della rete/barre.	S.03.0116=Nominal voltage of the mains/bus.
20072	1	S.03.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.03.0117=Voltage transformers for the mains/bus (primary side).
20073	1	S.03.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.03.0118=Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
20074	1	S.03.0119=Numero di fasi della rete/barre.	S.03.0119=Number of phases of the mains/bus.
20075	1	S.03.0125=Potenza nominale del motore.	S.03.0125=Nominal power of the engine.
20076	1	S.03.0139=Secondario dei T.A.	S.03.0139=C.T. secondary.
20077	1	S.03.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20078	1	S.03.0128=Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.03.0128=Is the neutral of the generator connected to the controller?
20079	1	S.03.0129=Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.03.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20080	1	S.03.0124=Collegamento dei T.A.	S.03.0124=C.T. connection.
20081	1	S.03.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.03.0109=Transformer type for auxiliary current.

HOLDING REGISTERS SORTED

20082	1	S.03.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.03.0130=Connection for auxiliary current.
20083	1	S.03.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.03.0131=Usage of auxiliary current.
20084	1	S.03.0126=Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.03.0126=Usage of mains/bus bars sensor.
20094	1	S.04.0101=Numero di fasi del generatore.	S.04.0101=Number of phases of the generator.
20095	1	S.04.0102=Tensione nominale del generatore.	S.04.0102=Nominal voltage of the generator.
20096	1	S.04.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.04.0103=Voltage transformers for the generator (primary side).
20097	1	S.04.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.04.0104=Voltage transformers for the generator (secondary side).
20098	1	S.04.0105=Frequenza nominale.	S.04.0105=Nominal frequency.
20099	1	S.04.0106=Potenza nominale del generatore.	S.04.0106=Nominal power of the generator.
20100	1	S.04.0107=Primario dei T.A.	S.04.0107=C.T. primary.
20101	1	S.04.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20102	1	S.04.0116=Tensione nominale della rete/barre.	S.04.0116=Nominal voltage of the mains/bus.
20103	1	S.04.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.04.0117=Voltage transformers for the mains/bus (primary side).
20104	1	S.04.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.04.0118=Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
20105	1	S.04.0119=Numero di fasi della rete/barre.	S.04.0119=Number of phases of the mains/bus.
20106	1	S.04.0125=Potenza nominale del motore.	S.04.0125=Nominal power of the engine.
20107	1	S.04.0139=Secondario dei T.A.	S.04.0139=C.T. secondary.
20108	1	S.04.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20109	1	S.04.0128=Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.04.0128=Is the neutral of the generator connected to the controller?
20110	1	S.04.0129=Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.04.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20111	1	S.04.0124=Collegamento dei T.A.	S.04.0124=C.T. connection.
20112	1	S.04.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.04.0109=Transformer type for auxiliary current.
20113	1	S.04.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.04.0130=Connection for auxiliary current.
20114	1	S.04.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.04.0131=Usage of auxiliary current.
20115	1	S.04.0126=Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.04.0126=Usage of mains/bus bars sensor.