

# Wemo Y axis Zero teaching Procedure

Programs& Service

Pw : 159357 lvl 8

Settings

Select required Axis = X,Y,Z

Press back button 𐀀𐀁

Press minus ( 𐀀 ) + reset button 𐀂𐀃

Pess ESC button 𐀄𐀅𐀆

Press save button

Wait until Configuration saved

Restart the robot