

Εγχειρίδιο Χρήσης

Σύντομες σημειώσεις εκκίνησης

Για να μπορέσει η εφαρμογή να τεθεί σε χρήση απαιτούνται οι εξής ενέργειες:

1)Εγκατάσταση εφαρμογής σε Η/Υ

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής σε υπολογιστή:

- Πληκτρολογήστε σε μηχανή αναζήτησης της επιλογής σας το όνομα της εφαρμογής “SmartHome” και εισαχθείτε στο κεντρικό μενού.
- Επιλέξτε τη σωστή έκδοση σύμφωνα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε.
- Πατήστε ‘Εγκατάσταση εφαρμογής’.
- Αφού περατωθεί η εγκατάσταση, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

2)Εγκατάσταση εφαρμογής σε Smartphone

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής σε υπολογιστή:

- Ανοίξτε την ψηφιακή εφαρμογή διανομής που διαθέτει το κινητό στο οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (Play Store για Android και App Store για iOS)
- Πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής ‘SmartHome’
- Πατήστε ‘Εγκατάσταση’

3)Σύνδεση ‘έξυπνων’ συσκευών

Για την σύνδεση των συσκευών σας στην εφαρμογή ‘SmartHome’





- Ενεργοποιήστε το **Bluetooth** της έξυπνης συσκευής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς και της συσκευής που πρόκειται να κάνετε χρήση της εφαρμογής.
- Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, επιλέξτε ‘Σύνδεση νέας συσκευής’.
- Επιλέξτε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται η εφαρμογή που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (καθαριότητα σπιτιού, μαγείρεμα, κλίμα σπιτιού κλπ.)
- Πραγματοποιήστε σύζευξη μεταξύ των δύο συσκευών.
- Εάν επιθυμείτε να παραμείνει αποθηκευμένη η έξυπνη συσκευή χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιείτε τη σύνδεση κάθε φορά, επιλέξτε το πεδίο ‘Παραμονή συσκευής στις έξυπνες συσκευές

μου'. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αφαιρέσετε κάποια συσκευή, κάντε από-επιλογή του συγκεκριμένου πεδίου.

4)Επιλογή έξυπνης συσκευής

Για να επιλέξετε τη συσκευή που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε, πραγματοποιήστε την είσοδό σας στην αντίστοιχη κατηγορία που έχετε καταχωρήσει την συσκευή και επιλέξτε το όνομά της.

Οδηγός χρήσης Air Conditioner

Ενέργεια	Κουμπί	
Επιλογή Προγράμματος	Ζεστό	
	Κρύο	
Ρύθμιση θερμοκρασίας (μεταξύ 18 και 35oC)	Αύξηση Θερμοκρασίας	
	Μείωση Θερμοκρασίας	
Ρύθμιση Ταχύτητας Ανεμιστήρα	Ελάχιστη Ισχύς : Low speed Μέση ισχύς : Medium speed Μέγιστη ισχύς : High speed	

Οδηγός χρήσης Παπουτσοθήκης

- Για να πάρετε πρόταση παπουτσιού πιέστε <<Σελίδα Προτάσεων παπουτσιού>> και ύστερα στην καινούργια οθόνη πιέστε το μοναδικό της κουμπί.
- Για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα των παπουτσιών σας επιλέξτε «Προβολή διαθέσιμων παπουτσιών».
- Για να προβάλλετε τα παπούτσια που έχετε στην κατοχή σας ταξινομημένα με βάση το χρώμα τους επιλέξτε «Προβολή παπουτσιών ανά χρώμα».
- Για να προβάλλετε την ποσότητα των παπουτσιών που έχετε στην κατοχή σας ταξινομημένα με βάση την κατηγορία τους επιλέξτε «Προβολή αριθμού παπουτσιών ανά κατηγορία».

Οδηγός χρήσης κεντρικής θέρμανσης

- Για να κάνετε διαχείριση της θέρμανσης συγκεκριμένου δωματίου επιλέξτε το δωμάτιο που επιθυμείτε.
- Για να κάνετε διαχείριση της θέρμανσης ολόκληρου του σπιτιού επιλέξτε «Επιλογή ολόκληρου του σπιτιού».
- Για να ορίσετε τη θερμοκρασία προσαρμόστε τις τιμές στην μπάρα κύλισης(20°C έως 39°C).
- Για να ορίσετε το χρόνο λειτουργίας επιλέξτε «Επιλογή χρόνου συνεχόμενης λειτουργίας» και ορίστε τον επιθυμητό χρόνο αυξομειώνοντας τα βελάκια.
- Για ταχεία άνοδο της θερμοκρασίας επιλέξτε «Γρήγορη θέρμανση» στην επιλογή προγράμματος, ενώ για σταδιακή αύξηση επιλέξτε «Σταδιακά αυξανόμενη θέρμανση» .

Οδηγός χρήσης Φώτων

- Για να κάνετε διαχείριση των φώτων συγκεκριμένων δωματίων επιλέξτε το δωμάτιο που επιθυμείτε.
- Για να κάνετε διαχείριση των φώτων ολόκληρου του σπιτιού επιλέξτε «Επιλογή ολόκληρου του σπιτιού».
- Αφού επιλέξετε να διαχειριστείτε ένα δωμάτιο, μπορείτε να:

- ανοίξετε τα φώτα πατώντας το εικονίδιο



-κλείσετε τα φώτα πατώντας το εικονίδιο



- αυξομειώσετε την φωτεινότητα με την βοήθεια της μπάρας κύλισης

Οδηγός χρήσης Τηλεόρασης

Άνοιγμα/Κλείσιμο Τηλεόρασης	Για άνοιγμα τηλεόρασης, πατήστε ON. Για κλείσιμο τηλεόρασης, πατήστε OFF.
Κουμπιά επιλογής καναλιών	Για την επιλογή καναλιού , πατήστε το κουμπί NEXT για να επιλέξετε το επόμενο κανάλι ή το κουμπί PREVIOUS για να επιλέξετε το προηγούμενο κανάλια
Κουμπιά αυξομείωσης του ήχου	Για επιλογή έντασης πατήστε : <ul style="list-style-type: none">• το UP για να αυξήσετε την ένταση• το “DOWN για να μειώσετε την ένταση.

Οδηγός χρήσης Έξυπνης ταϊστρας

- Για να γεμίσετε την ταϊστρα πιέστε «Γέμισμα Τροφής»
- Για να προβάλλετε το που βρίσκεται το κατοικίδιο πιέστε «Προβολή Δραστηριότητας Κατοικίδιου»
- Για να πραγματοποιήσετε φωνητική συνομιλία με το κατοικίδιο πιέστε «Φωνητική Συνομιλία»
- Για να αλλάξετε την τροφή του κατοικίδιου πιέστε «Επιλογή Είδους Τροφής , αυτήν την στιγμή έχετε:» και επιλέξτε μεταξύ ξηράς και υγρής τροφής μέσω των 2 κουμπιών που εμφανίζονται

Οδηγός χρήσης Έξυπνου προσωπικού βοηθού

- Πιέστε «Επεξεργασία πλάνου ημέρας » για να επεξεργαστείτε/ αλληλοεπιδράσετε με το πλάνο σας
 - Ύστερα επιλέξτε ημέρα πιέζοντας το ανάλογο κουμπί ημέρας
 - Ρυθμίστε το πλάνο σας προσθέτοντας στα κενά δραστηριότητες , επιλέγοντας το είδος τους και τον τρόπο μεταφοράς προς αυτές
 - Πιέστε υποβολή για να υποβάλλεται το πλάνο
- Πιέστε «Προβολή Εβδομαδιαίου πλάνου » για να προβάλλεται το εβδομαδιαίο σας πλάνο.
 - Πιέστε «Εμφάνιση Διαδρομών στο google maps» για να ανακατευθυνθείτε σε νέα φόρμα-χάρτη που σας δείχνει την διαδρομή
 - Πιέστε «Πρόγνωση του καιρού» για να μεταφερθείτε σε νέα φόρμα που προβάλλεται η πρόγνωση του καιρού από την greekWeather.gr