

蜂鳴器在腳位 8 ▾ 播放音調,頻率為 Do,262 ▾ 時間為 500 ms 直到播完

積木用途：讓蜂鳴器發出指定的頻率，並持續指定的時間。

說明：

1. 這個積木使用 Timer-free 的程式庫，不會與其他模組搶計時器(Timer)。可是不使用計時器，CPU 就必須自己處理產生音調頻率相關事情，所以要等到聲音結束才能繼續處理其他任務。
2. 如果想要讓 Nano 一邊唱歌一邊做其它事，在連線模式中可以把程式分開來寫，一段寫蜂鳴器，其他的任務寫在另一段。如果把程式燒錄到 Nano，所有的程式會集中到同一段。例如底下的程式，按下綠旗可以一邊唱小星星一邊閃燈，可是在燒錄模式可看到程式全部集中在一起，執行順序會變成閃完燈後才唱歌。



```

void loop()
{
  /*Start Flag in Scratch*/
  digitalWrite(10,1); /*'*'*/
  delay(0.5*1000);
  digitalWrite(10,0); /*'*'*/
  delay(0.5*1000);
  /*Start Flag in Scratch*/
  TimerFreeTone(8,262,500);
  TimerFreeTone(8,262,500);
  TimerFreeTone(8,392,500);
  TimerFreeTone(8,392,500);
  TimerFreeTone(8,440,500);
  TimerFreeTone(8,440,500);
  TimerFreeTone(8,392,1000);
}

```

閃燈

唱歌

3. 使用蜂鳴器演奏樂曲時常常需要拉一堆播放音調積木，讓程式變得雜亂，其實可以把音高、節拍存放在清單或檔案中，程式只要從檔案或清單中取出相對應的資料就可以播放。例如：

The image shows a block-based programming environment (Scratch) on the left and a data table on the right. The Scratch code is as follows:

```

當被點擊
變數 速度 設為 500
變數 i 設為 1
重複 清單 簡譜 的長度 次
  變數 音符 設為 簡譜 的第 i 項
  變數 音高 設為 7聲音階頻率 的第 音符 項
  變數 節拍 設為 節拍 的第 i 項 * 速度
  蜂鳴器在腳位 8 播放音調, 頻率為 音高 時間為 節拍 ms 直到播完
  變數 i 改變 1

```

The data table on the right is titled "簡譜" (Simplified Notation) and "7聲音階頻率" (7-tone frequency). It contains the following data:

簡譜	節拍	7聲音階頻率
1 3	1 1	1 262
2 3	2 1	2 294
3 4	3 1	3 330
4 5	4 1	4 349
5 5	5 1	5 392
6 4	6 1	6 440
7 3	7 1	7 494
8 2	8 1	
9 1	9 1	

At the bottom of the table, there are calculations for the total length of each column: 長度 15, 長度 15, and 長度 7.

4. 蜂鳴器模組上可看到「低電平觸發」，長時間處在低電位會讓模組發燙，因此長時間不用時，要把連接蜂鳴器的腳位設為高電位，以上面的例子而言就是將 D8 設為高電位。此外，也可以在「腳位預設狀態」中將 D8 的高電位勾選起來，並保存到 Arduino，每次開機或按下 NKNUBLOCK 停止按鈕時，都會將腳位恢復到預設狀態。

**注意：只有使用蜂鳴器才需要這麼做。**



設定數位腳位 8 ▾ 輸出為 高電位(1) ▾ 註 ☐

舞台 Arduino IDE Python IDE 腳位預設狀態 積木使用說明

下列情形會將腳位設為指定狀態

1. 設備剛開機的時候會設定一次
2. 按下NKNUBLOCK停止按鈕的時候

保存到Arduino

情境模板：請選擇 ▾

讀取

數位腳位	高電位	備註	類比腳位	高電位	備註
D2	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
D3	<input type="checkbox"/>	PWM-T2	-	-	-
D4	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
D5	<input type="checkbox"/>	PWM-T0	-	-	-
D6	<input type="checkbox"/>	PWM-T0	A7	<input type="checkbox"/>	-
D7	<input type="checkbox"/>	-	A6	<input type="checkbox"/>	-
D8	<input checked="" type="checkbox"/>	-	A5	<input type="checkbox"/>	I2C
D9	<input type="checkbox"/>	PWM-T1	A4	<input type="checkbox"/>	I2C
D10	<input type="checkbox"/>	PWM-T1	A3	<input type="checkbox"/>	-
D11	<input type="checkbox"/>	PWM-T2	A2	<input type="checkbox"/>	-
D12	<input type="checkbox"/>	-	A1	<input type="checkbox"/>	-
D13	<input type="checkbox"/>	LED	A0	<input type="checkbox"/>	-

備註：

蜂鳴器 (Timer2) 在腳位 8 ▾ 播放音調,頻率為 Do,262 ▾

蜂鳴器(Timer2)積木使用 Timer2，執行時會造成 D3、D11 腳位的 PWM 功能失效