

[TCP-發] 設開關(繼電器) 關 ▾ IP 192.168.1.120 : 80

積木用途：透過 WIFI 傳送開/關命令給繼電器，可遠端控制家電。

說明：

1. 繼電器中的 ESP-01 無線網路模組必須先燒錄韌體並設定好網路。
2. 預設之 80port 請勿更改。

程式範例：

使用溫濕度感應器偵測氣溫，當溫度高於 32 度時，發送命令開啟繼電器；溫度低於 27 度時，發送命令關閉繼電器。

