

讀韌體功能清單

積木用途：讀取韌體功能清單

斷開連線

積木用途：連線狀態斷開，狀態會顯示為 **尚未連線**

連線狀態(Status)

積木用途：判斷連線狀態，true 代表已連線、false 代表尚未連線

Arduino韌體版本

積木用途：讀取 Arduino 韌體版本