


MPG test method




MPG have Enable key on left side,you need to hold on the Enable key to use MPG .

MPGIO is the MPG connect statue,

MPGIO:0x3F17															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		C axis	B axis	A axis	Z axis	Y axis	X axis				BK		X100	X10	X1
		1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1

X axis select X1:

MPGIO X axis X1 :0x3E16															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		C axis	B axis	A axis	Z axis	Y axis	X axis				BK		X100	X10	X1
		1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0



X axis select X10:

MPGIO X axis X10 :0x3E15															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		C axis	B axis	A axis	Z axis	Y axis	X axis				BK		X100	X10	X1
		1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1

X axis select X100:

MPGIO X axis X100 :0x3E13															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		C axis	B axis	A axis	Z axis	Y axis	X axis				BK		X100	X10	X1
		1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1

Y axis select and X100

MPGIO Y axis X100 : 0X3D13															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		C axis	B axis	A axis	Z axis	Y axis	X axis				BK		X100	X10	X1
		1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1

Z axis select and X100

MPGIO Z axis X100 : 0X3B13															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		C axis	B axis	A axis	Z axis	Y axis	X axis				BK		X100	X10	X1
		1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1

A axis select and X100

MPGIO Z axis X100 : 0X3B13															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		C axis	B axis	A axis	Z axis	Y axis	X axis				BK		X100	X10	X1
		1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1

B axis select and X100

MPGIO Z axis X100 : 0X3B13															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		C axis	B axis	A axis	Z axis	Y axis	X axis				BK		X100	X10	X1
		1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1

C axis select and X100

MPGIO Z axis X100 : 0X3B13															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		C axis	B axis	A axis	Z axis	Y axis	X axis				BK		X100	X10	X1
		0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1