



ESC
76

F1
05

F2
06

F3
04

F4
0C

F5
03

F6
0B

F7
83

F8
0A

F9
01

F10
09

F11
78

F12
07

PRT
SCR
E0 12
E0 7C

SCR
LCK
7E

PAUSE
BRK
E1 14 77
E1 F0 14/F0 77

Spanish

a
°
0E

! 1
16

" 2
1E

. 3
26

\$ 4
25

% 5
2E

& 6
36

/ 7
3D

(8
3E

) 9
46

= 0
45

?
·
4E

¿
¡
55

BACKSPACE
66

TAB
0D

Q
15

W
1D

E
24

R
2D

T
2C

Y
35

U
3C

I
43

O
44

P
4D

^
_`
54

*
+
5B

ENTER
5A

CAPS LOCK
58

A
1C

S
1B

D
23

F
2B

G
34

H
33

J
3B

K
42

L
4B

Ñ
4C

"
.
52

Ç
|
5D

SHIFT
12

>
<
61

Z
1A

X
22

C
21

V
2A

B
32

N
31

M
3A

;
,
41

:
;
49

-
=
4A

SHIFT
59

CTRL
14

WIN
E0 1F

ALT
11

SPACE
29

ALT
E0 11

WIN
E0 27

MENU
E0 2F

CTRL
E0 14

INS
E0 70

HOME
E0 6C

P.UP
E0 7D

DEL
E0 71

END
E0 69

P.DN
E0 7A

UP
E0 75

LEFT
E0 6B

DOWN
E0 72

RIGHT
E0 74

NUM
LCK
77

/

*

-

7
HOME
6C

8
UP
75

9
P.DN
7D

+

4
LEFT
6B

5

6
RIGHT
74

.

1
END
69

2
DOWN
72

3
P.DN
7A

ENTER
E0 5A

0
INSERT
70

,
DEL
71