

# スマートカートラブルシューティング

テストする前に、コード「AUTO\_GO.ino」をアップロードしてください。

**Q: 車が「オン」になった後は何も起こらなかった?**

A: 1. L298N モジュールと UNO ボードの両方の LED がオンになっているかどうかを確認してください。L298N モジュールまたは UNO ボードの LED が点灯しない場合は、ワイヤーが DC コネクタに正しく接続されていないことが原因です。それらを再接続してください。

2. L298n モジュールの配線が正しいか確認してください。チュートリアルに正確に従って、配線が正しく行われていることを確認してください。または、明確な配線写真を送っていただければ、確認させていただきます。

**Q: 車は正常に動きませんか?**

A: 1. L298N モジュールの配線が正しいかどうかを確認してください。

2. コード「AUTO\_GO」をアップロードします（専属するコードを使用しないまたはコードのアップロードを忘れて次のステップにジャンプするとエラーが発生する可能性があります）

3. 上記の 2 つの手順を実行しても車が正常に動作しない場合は、UNO ボードが V5.0 拡張ボードと正しく接続されていない可能性があります。拡張ボードを取り外して、UNO ボードに再び差し込んで、しっかりと接続してください。

4. V5.0 拡張ボードを取り外し、再びアップロードします。

以上のテストについてご不明な点があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。誠心誠意にアフターサービスを提供させていただきます。