



### English (EN)

#### Geodesic EEG Systems™ Quick Start Guide

To power up your GES system:

1. Ensure that all cabling is attached as shown in the system diagram above.
2. Turn on the isolation transformer with its System Power Switch.
3. Turn on the GES External Power Supply with its power switch.
4. Turn on the GES system computer with its power switch (⏻).

To access the EGI manuals:

1. Log into your Electrical Geodesics, Inc., account with the password **geodesic**.
2. Access your EGI user manuals and instructions by clicking the **Manual** folder on the desktop.

### Italiano (IT)

#### Guida rapida ai Sistemi Geodesici per EEG™

Per accendere il sistema GES:

1. Assicurarsi che il cablaggio sia collegato come da diagramma del sistema sopra.
2. Premere l'interruttore di sistema del Trasformatore di isolamento per accenderlo.
3. Premere il pulsante d'accensione dell'alimentatore esterno GES per accenderlo.
4. Premere il pulsante d'accensione (⏻) del computer del sistema GES per accenderlo.

Per accedere ai manuali EGI:

1. Accedere all'account Electrical Geodesics, Inc., usando la password **geodesic**.
2. Accedere ai manuali e alle istruzioni EGI per l'utente facendo clic sulla cartella **Manuale** sul desktop.

### Deutsche (DE)

#### Geodätische EEG-Systeme™ Kurzanleitung

Zum Einschalten Ihres GES-Systems:

1. Sicherstellen, dass alle Kabel wie im Systemdiagramm oben dargestellt, angeschlossen sind.
2. Den Trenntransformator mit dem Systemnetzschalter einschalten.
3. Die externe Stromversorgung des GES mit dem Systemnetzschalter einschalten.
4. Den externen Computer des GES-Systems mit dem Systemnetzschalter einschalten (⏻).

### Nederlands (NL)

#### Snelstartgids voor Geodesic EEG-systemen™

Uw GES-systeem inschakelen:

1. Zorg dat de volledige bekabeling is verbonden zoals aangegeven in het bovenstaand systeemdiagram.
2. Schakel de isolatietransformator in via de systeemschakelaar.
3. Schakel de externe GES-netvoeding in met de systeemschakelaar.
4. Schakel de GES-systeemcomputer in met de systeemschakelaar (⏻).

<p>Für den Zugang zu den EGI-Bedienungsanleitungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auf Ihr Konto bei Electrical Geodesics, Inc. mit dem Passwort <b>geodesic</b> einloggen.</li> <li>2. Greifen Sie auf Ihre EGI-Benutzerhandbüchern und Anleitungen zu, indem Sie auf dem Desktop den Ordner <b>Manual</b> anklicken.</li> </ol>	<p>EGI-handleidingen bekijken:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Log in op uw account bij Electrical Geodesics Inc. met het wachtwoord: <b>geodesic</b>.</li> <li>2. Klik op de map <b>Handleiding</b> op het bureau om naar uw EGI-gebruikershandleiding en –aanwijzingen te gaan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Español (ES)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Guía de referencia rápida - Geodesic EEG Systems™</b></p> <p>Para encender el sistema GES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que todo el cableado está conectado tal como se muestra en el diagrama del sistema anterior.</li> <li>2. Encienda el transformador de aislamiento mediante el interruptor de alimentación del sistema.</li> <li>3. Encienda la fuente de alimentación externa del GES mediante su interruptor de alimentación.</li> <li>4. Encienda la computadora del sistema GES mediante su interruptor de alimentación (🔌).</li> </ol> <p>Para obtener acceso a los manuales de EGI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inicie sesión en su cuenta de Electrical Geodesics, Inc., con la contraseña <b>geodesic</b>.</li> <li>2. Para obtener acceso a los manuales e instrucciones de usuario de EGI, haga clic en la carpeta <b>Manual</b> del escritorio.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Français (FR)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Guide de démarrage rapide des systèmes géodésiques d'électroencéphalographie GES™</b></p> <p>Pour allumer votre système GES :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que tous les câbles sont branchés comme sur le diagramme figurant ci-dessus.</li> <li>2. Allumez le transformateur d'isolement à l'aide de son interrupteur d'alimentation.</li> <li>3. Allumez l'alimentation électrique externe de GES à l'aide de son interrupteur.</li> <li>4. Allumez le système informatique de GES à l'aide de son interrupteur (🔌).</li> </ol> <p>Pour accéder aux manuels d'EGI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connectez-vous à votre compte Electrical Geodesics, Inc. avec le mot de passe <b>geodesic</b>.</li> <li>2. Vous pouvez accéder aux manuels d'utilisation et aux consignes d'utilisation en cliquant sur le fichier <b>Manual</b> [Manuel] sur le bureau.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>简体中文 (CH)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Geodesic EEG Systems™ 快速启动指南</b></p> <p>接通GES系统电源:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保所有电缆已经按照上述系统图示连接。</li> <li>2. 通过系统电源开关打开隔离变压器。</li> <li>3. 通过电源开关打开 GES 外部电源。</li> <li>4. 通过电源开关(🔌)打开 GES 系统计算机。</li> </ol> <p>要查看EGI手册:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 登录您的Electrical Geodesics, Inc.账户, 密码<b>geodesic</b>。</li> <li>2. 单击桌面上的<b>Manual</b>文件夹访问EGI用户手册和说明书。</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>日本語 (JA)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Geodesic EEG Systems™ クイック スタート ガイド</b></p> <p>GESシステムを始動:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上記のシステム ダイアグラムのようにすべてのケーブルが配線されていることを確認してください。</li> <li>2. システム電源スイッチで絶縁変圧器の電源を入れます。</li> <li>3. GES外部電源の電源スイッチでその電源をオンにします。</li> <li>4. GESシステム コンピュータの電源スイッチでシステム コンピュータをオンにします (🔌)。</li> </ol> <p>EGI取扱説明書にアクセスする方法:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Electrical Geodesics, Inc.のアカウントにログインします。パスワードは、「<b>geodesic</b>」を使用してください。</li> <li>2. デスクトップの <b>[Manual]</b> (取扱説明書) フォルダをクリックし、EGI取扱説明書にアクセスします。</li> </ol>

For questions or additional assistance, please contact us at:



**Electrical Geodesics, Inc. (EGI)**  
500 E 4th Avenue, Suite 200  
Eugene, OR 97401 USA

+1.541.687.7962 • supportteam@egi.com • www.egi.com

