

PROBLEM SYMPTOMS TABLE

Problem Symptom	Suspected Area	See Page
Engine does not start	1. Key	<a href="#">05-2124</a>
		<a href="#">05-2125</a>
		<a href="#">05-2126</a>
		<a href="#">05-2127</a>
		<a href="#">05-2130</a>
	2. Transponder key amplifier (transponder key coil)	<a href="#">05-2122</a>
		<a href="#">05-2127</a>
		<a href="#">05-2130</a>
		<a href="#">05-2131</a>
		<a href="#">05-2119</a>
	3. Transponder key ECU assy	<a href="#">05-2122</a>
		<a href="#">05-2127</a>
		<a href="#">05-2130</a>
		<a href="#">05-2131</a>