

1, Вернуть сканер к заводским настройкам

Что бы вернуть сканер к заводским настройкам, наведите сканер на данный штрих код и отсканируйте его






Сброс к заводским настройкам

2, Режимы сканирования

Одиночное сканирование : Нажмите кнопку что отсканировать, отпустите что бы закончить

Непрерывное сканирование: Данный режим предназначен для работы на подставке

(Сканер совершает непрерывное сканирование) Автоиндукция : Сканер считывает при изменении яркости .





 Режим одиночного сканирования	 Непрерывное сканирование	 Автоиндукция
--	---	---

4, Настройки звука

 Включить звуки	 Выключить звуки	
 Высокая громкость	 Средняя громкость	 Низкая громкость

5, Настройки Интерфейса

 USB-HID*	 TTL	 USB-COM
---	--	--

 CR*	 TAB
 CR+LF	 None

Больше информации на нашем сайте: solardsoft.ru

Полная инструкция на нашем сайте:

<https://solardsoft.ru/katalog/item/holyhah-a3d-provodnoy-2d/>

Отсканируйте QR-код для перехода на сайт:



Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 8-962-944-19-27