

```
1  NVIC_ST_CTRL      EQU  0xE000E010
2  NVIC_ST_RELOAD    EQU  0xE000E014
3  NVIC_ST_CURRENT   EQU  0xE000E018
4  SHP_SYSPRI3       EQU  0xE000ED20
5  RELOAD_VALUE      EQU  0x00001000
6
7                      AREA init_isr , CODE, READONLY, ALIGN=2
8                      THUMB
9                      EXPORT InitSysTick
10  InitSysTick       PROC
11
12                      LDR      R1,=NVIC_ST_CTRL
13                      MOV      R0,#0
14                      STR      R0,[R1]
15
16                      LDR      R1,=NVIC_ST_RELOAD
17                      LDR      R0,=RELOAD_VALUE
18                      STR      R0,[R1]
19
20                      LDR      R1,=NVIC_ST_CURRENT
21                      STR      R0,[R1]
22
23                      LDR      R1,=SHP_SYSPRI3
24                      MOV      R0,#0x40000000
25                      STR      R0,[R1]
26
27                      LDR      R1,=NVIC_ST_CTRL
28                      MOV      R0,#0x03
29                      STR      R0,[R1]
30
31                      BX       LR
32                      ENDP
33                      ALIGN
34                      END
```