

超声波液位计 MODBUS 协议

读取数据命令格式

地址	功能 码	起始 寄存 器地 址	起始 寄存 器地 址	寄存 器长 度	寄存 器长 度	CRC 校验	CRC 校验

如表地址为 1

1、读距离命令

发送：

01 03 00 01 00 01 D5 CA

液位计回复数据：

01 03 02 0F 2E 3D A8 距离:0X0F2E(16 进制) 3886mm(10 进制)

2、读液位

发送：

01 03 00 06 00 01 64 0B

液位计回复数据：

01 03 02 04 E6 3B 0E 液位:0X04E6(16 进制) 1254mm(10 进制)