

AW881XX Android Driver

INFORMATION

HAL File	AudioParamOptions.xml SmartPa_AudioParam.xml SmartPa_ParamUnitDesc.xml
Driver File	aw881xx.c, aw881xx.h aw88194.c, aw88194.h, aw88194_reg.h aw88195.c, aw88195.h, aw88195_reg.h
Smart PA	aw88164/aw88194/ aw88194a/aw88195
I ² C Address	0x34/0x35/0x36/0x37
ADB Debug	yes
Platform	mt6739
Android version	android 9.0

PROJECT CONFIG

在 ProjectXXX.mk 中添加

```
MTK_AUDIO_SPEAKER_PATH = smartpa_awinic_aw881xx
```

AUDIO DEVICE

添加 aw881xx 选项

在 xxx/audio_param/AudioParamOptions.xml 中添加 aw881xx 选项

```
<Param name="MTK_AUDIO_SPEAKER_PATH" value="smartpa_awinic_aw881xx" />
```

添加 aw881xx 参数配置

在 device/mediatek/common/audio_param_smartpa/SmartPa_AudioParam.xml 添加 aw881xx 参数配置

添加 aw881xx:

```
<Param path="smartpa_awinic_aw881xx" param_id="7"/>
```

添加 aw881xx 参数:

```
<ParamUnit param_id="7">
    <Param name="have_dsp" value="1"/>
    <Param name="is_alsa_codec" value="1"/>
    <Param name="chip_delay_us" value="22000"/>
    <Param name="supported_rate_list"
value="8000,11025,12000,16000,22050,24000,32000,44100,48000"/>
    <Param name="spk_lib_path" value=""/>
    <Param name="spk_lib64_path" value=""/>
    <Param name="codec_ctl_name" value="aw881xx_speaker_switch"/>
</ParamUnit>
```

```
<Param name="is_apll_needed" value="1"/>
<Param name="i2s_set_stage" value="5"/>
</ParamUnit>
```

添加 aw881xx 描述

在 device/mediatek/common/audio_param_smartpa/SmartPa_ParamUnitDesc.xml 中添加
<Category name="smartpa_awinic_aw881xx"/>

KERNEL DRIVER

xxx_defconfig

```
#add aw881xx smartpa
CONFIG_SND_SMARTPA_AW881XX=y
```

AW881XX Smart PA Driver

1. 修改 dts

打开 kernel/arch/arm/boot/dts/ *.dts 文件, 添加 aw881xx 的配置

```
/* AWINIC AW881XX Smart PA */
&i2c3 {
    aw881xx_smartpa@34 {
        compatible = "awinic,aw881xx_smartpa";
        reg = <0x34>;
        reset-gpio = <&pio 65 0>;
        status = "okay";
    };
};
/* AWINIC AW881XX Smart PA End */
```

2. 添加驱动文件

在 kernel/sound/soc/codecs 目录下添加 aw881xx 驱动文件 aw881xx.c, aw881xx.h, aw881xx_reg.h

3. 更新 Kconfig 和 Makefile

1) 在 kernel/sound/soc/codecs/Kconfig 中添加

```
config SND_SMARTPA_AW881XX
    tristate "SoC Audio for awinic aw881xx series"
    depends on I2C
    help
        This option enables support for aw881xx series Smart PA.
```

2) 在 kernel/sound/soc/codecs/Makefile 中添加

```
#for AWINIC AW881XX Smart PA
obj-$(CONFIG_SND_SMARTPA_AW881XX) += aw881xx.o aw88194.o aw88195.o
```

4. 添加 aw881xx fw&cfg 文件

1) 在 kernel/drivers/base/firmware_class.c 中添加 bin 文件目录, 目录由系统决定, 一般目录为

```
/system/vendor/firmware 或 /system/etc/firmware
static const char * const fw_path[] = {
    fw_path_para,
    "/system/vendor/firmware",
    "/system/etc/firmware",
    "/lib/firmware/updates/" UTS_RELEASE,
    "/lib/firmware/updates",
    "/lib/firmware/" UTS_RELEASE,
    "/lib/firmware"
};
```

2) 使用 adb 将 config 文件 push 到手机的 vendor 目录

ASoc Machine Driver

在 kernel/sound/soc/mediatek/common_int/mtk-soc-machine.c 中 mt_soc_extspk_dai 添加 aw881xx 的 dai_link 配置，更新 codec_name 和 codec_dai_name，其他默认保持平台不变。

```
{
    .name = "Ext_Speaker_Multimedia",
    .stream_name = MT_SOC_SPEAKER_STREAM_NAME,
    .cpu_dai_name = "snd-soc-dummy-dai",
    .platform_name = "snd-soc-dummy",
#ifdef CONFIG_SND_SMARTPA_AW881XX
    .codec_dai_name = "aw881xx-aif",
    .codec_name = "aw881xx-smartpa",
#endif
    .ops = &mt_machine_audio_ops,
},
```

SPEAKER CALI

AW881XX 需要产线 speaker 校准，在 speaker 的测试符合要求后，需要将值写入到 AP 的 persist 分区中，然后在开机初次配置 dsp 的时候，将校准值写入到 aw881xx 中，完成 speaker 校准。

AW881XX 工作是需要 I2S 信号的，因此产线的 speaker 校准可以在工厂模式测试 speaker 声音的时候操作。

AW881XX 的校准是通过 HAL 层的命令直接控制的，因此需要使用 aw881xx_cali 可执行文件。

参数：

File	Cmd	Device_name	I2C bus	I2C Addr	Param	Description
aw881xx_cali	start_cali	aw881xx_smartpa	6	34		Re/F0 校准
aw881xx_cali	re_cali	aw881xx_smartpa	6	34		Re 校准
aw881xx_cali	f0_cali	aw881xx_smartpa	6	34		F0 获取
aw881xx_cali	store_re	aw881xx_smartpa	6	34	8.000	存储 Re
aw881xx_cali	store_fixed_re	aw881xx_smartpa	6	34	8000	存储定点化 Re

操作步骤：

1. 正常播放静音文件；
2. 执行 AW881XX 的校准，参考命令
./system/bin/aw881xx_cali start_cali <device name> <i2c bus> <i2c addr>
示例：

```
./system/bin/aw881xx_cali start_cali aw881xx_smartpa 6 34
[AWINIC] · [INF] · main: · firmware · version: · v1.0.0 ·
[AWINIC] · [INF] · aw881xx_cali_get_re: · re=8.212402 ·
[AWINIC] · [INF] · aw881xx_cali_get_f0: · f0=875.965820 ·
```

3. 由 AP 读取 re 和 f0，校准后的 Re 和 f0 存储 Node 中，可以用于判别是否符合范围。（为了保证 Re 的精度需求，Node 的 Re 放大了 1000 倍）。

Node	Path
Re	sys/bus/i2c/drivers/<device name>/<i2c bus>-<i2c addr>/re
F0	sys/bus/i2c/drivers/<device name>/<i2c bus>-<i2c addr>/f0

4. AP 判断 re 和 f0 是否符合要求，如果 re 和 f0 在设置范围内，表示 speaker 测试正常，需要将 re 的数据写到 AP 的 NVRAM 或者 persist，参考命令

```
./system/bin/aw881xx_cali store_re <device name> <i2c bus> <i2c addr> <re>
./system/bin/aw881xx_cali store_re aw881xx_smartpa 6 34 8.000

./system/bin/aw881xx_cali start_fixed_re <device name> <i2c bus> <i2c addr> <re_ste>
./system/bin/aw881xx_cali start_fixed_re aw881xx_smartpa 6 34 8000
```

注：Re 的值需要存储在手机的 NV 或者 persist，因此，需要在 Driver 中实现函数：

```
aw881xx_set_re_to_phone();
aw881xx_get_re_from_phone();
```

DEBUG INTERFACE

Node

AW881XX Driver 会创建 cali/ update dsp/dsp_rw/reg/rw/spk_rcv 7 个设备节点文件，路径是 sys/bus/i2c/driver/aw881xx_smartpa/*-00xx，其中*为 i2c bus number，xx 为 i2c address。可以使用 adb 配置 cali/ update dsp/dsp_rw/reg/rw/spk_rcv 参数调试 aw881xx。

reg

用于读写 AW881XX 的所有寄存器。

节点使用：

读寄存器值：cat reg

写寄存器值：echo reg_addr reg_data > reg （16 进制操作）

参考例程：

cat reg

echo 0x04 0x0241 > reg （向 0x04 寄存器写值 0x0241）

rw

用于读写 AW881XX 的单个寄存器。

节点使用:

读寄存器值:

echo reg_addr > rw (16 进制操作)

cat rw

写寄存器值:

echo reg_addr reg_data > rw (16 进制操作)

参考例程:

echo 0x04 > rw (读取 0x04 寄存器值)

cat rw

echo 0x04 0x0241 > rw (向 0x04 寄存器写值 0x0241)

update

用于读写 AW881XX 的 register 和 dsp 的配置。

节点使用:

更新 register 和 dsp 寄存器值:

echo 1 > update

dsp

用于读写 AW881XX 的 dsp 的配置。

节点使用:

读 dsp 寄存器值:

cat dsp

更新 dsp 寄存器值:

echo 1 > dsp

dsp_rw

用于读写 AW881XX 的 dsp 的单个寄存器。

节点使用:

读寄存器值:

echo reg_addr > dsp_rw (16 进制操作)

cat rw

写寄存器值:

echo reg_addr reg_data > dsp_rw (16 进制操作)

参考例程:

echo 0x8601 > dsp_rw (读取 dsp 的 0x8604 寄存器值)

cat dsp_rw

echo 0x8604 0x4011 > dsp_rw (向 dsp 的 0x8604 寄存器写值 0x4011)

cali

用于配置 AW881XX 的 re 校准。

节点使用:

更新校准 re
echo re > cali
读取校准 re
cat cali

monitor

用于低温低压保护的开关

节点使用:

开关 monitor
echo 1 > monitor
echo 0 > monitor
读取 monitor 状态
cat monitor

dsp_fw_ver

用于查看 dsp fw 版本号

节点使用:

cat dsp_fw_ver

Kcontrol

aw881xx_mode_switch

模式选择

tinymix aw881xx_mode_switch spk	选择 speaker 模式
tinymix aw881xx_mode_switch voice	选择 voice 模式
tinymix aw881xx_mode_switch fm	选择 fm 模式
tinymix aw881xx_mode_switch rcv	选择 receiver 模式

aw881xx_rx_volume

音量配置, 每步为 0.5dB, 范围: [0~-96dB]

tinymix aw881xx_rx_volume 0	选择 0dB
tinymix aw881xx_rx_volume 6	选择 -3dB