

Connection list main connector

| Name | TP | TP | Name |
|----------|-------|-------|----------|
| GND | TP42 | TP1 | GND |
| VCC +5v | TP43 | TP2 | VCC +5v |
| HLD | TP33 | TP34 | HLDA |
| RXC | TP32 | TP31 | TXC |
| DEN | TP30 | TP40 | GTXD |
| GRXD | TP41 | TP100 | Not Used |
| Not Used | TP101 | TP28 | P6.6 |
| P6.5 | TP26 | TP21 | P6.0 |
| P6.1 | TP22 | TP5 | P4.0 |
| P4.1 | TP6 | TP7 | P4.2 |
| P4.3 | TP8 | TP9 | P4.4 |
| Not Used | TP102 | TP10 | P4.5 |
| P4.7 | TP12 | TP11 | P4.6 |
| P6.2 | TP23 | TP24 | P6.3 |
| P6.4 | TP25 | TP29 | P6.7 |
| Not Used | TP105 | TP20 | P5.7 |

Connection list minor connector

| Name | TP | TP | Name |
|-----------|------|------|---------|
| INT0 P3.2 | TP39 | TP13 | P5.0 |
| INT1 P3.3 | TP38 | TP37 | T0 P3.4 |
| P5.1 | TP14 | TP15 | P5.2 |
| P5.3 | TP16 | TP36 | T1 P3.5 |

Connection list other pins

| Name | TP |
|----------------|-------|
| RXD | TP3 |
| TXD | TP4 |
| GND | TP103 |
| RST | TP35 |
| GND | TP104 |
| P5.4 | TP17 |
| P5.5 | TP18 |
| P5.6 | TP19 |
| PWR+ 8v <> 16v | TP200 |
| GND | TP201 |

Connection list RS232 connector

| Name | Pin | Pin | Name |
|---------------------|-----|-----|-----------------|
| Data Carrier Detect | 1 | 6 | Data Set Ready |
| Receive Data | 2 | 7 | Request to send |
| Transmitted Data | 3 | 8 | Clear to send |
| Data Terminal Ready | 4 | 9 | Ring Indicator |
| Signal Ground | 5 | - | |

Transceiver connector

| Name | Pin |
|------|-----|
| Mic | 1 |
| GND | 2 |
| PTT | 3 |
| LS | 4 |
| DCD | 5 |