

DIAGRAM PROGRAMOV TATRAMAT 241

BIO PROGRAMY	1 L	BIO NEOHraničená DOBA																		
			Predpranie 8' + ohrev 2'	Pranie 58' + ohrev												1Plák. 4' 2'	2 Plák. 4' 2' 2'	3 Plák. 4' 2' 2'	4 Plák. 4' 2'	Odstred. 6'
	2 G	BIO BIELE																		
3 G	BIO FAREBNÉ																			

NORMÁLNE PROGRAMY (BEZ Tlačidla BIO)	4 A	BIELE S PREDPRANÍM																		
	5 A	FAREBNÉ S PREDPRANÍM																		
	6 B	FAREBNÉ BEZ PREDPRANIA																		
	7 C	PLÁKANIE S ODSŤREDOVANÍM																		
	8 D	BIELENE																		
	9 E	ODSTREDOVANIE																		
			Plák. 2' 2'	Odst. 4' -																
	10 F	ŠKROBENE																		
			Predpranie 8' + ohrev 2'	Pranie 10' + ohrev 2'	1Pl. 2' 2'	2Plák. 4' 2'	3Plák. 4' 2'													
	11 G	SYNTECKÉ S PREDPRANÍM																		
	12 I	SYNTECKÉ BEZ PREDPRANIA																		
	13 J	VLNA																		
	14 K	PLÁKANIE BEZ ODSŤREDOVANIA																		

- bubon reverzuje 16" chod / 4 kľud
- bubon reverzuje 4" chod / 16 kľud
- bubon reverzuje 4" chod / 5E kľud
- bubon reverzuje 4" 16" + 4" 56"
- bubon v kľude
- napúšťanie násyпка A, vysoká hl.
- napúšťanie násyпка B, vysoká hl.
- napúšťanie násyпка B, nízka hl.
- vyčerpávanie reverzáciou
- vyčerpávanie bez reverzácie
- odstredovanie súčasne čerpa
- ohrev na teplotu 90°C
- ohrev na teplotu 60°C
- ohrev na teplotu 40°C
- ohrev na teplotu 30°C
- dodatočný ohrev

V programoch 2, 3, 4, 5, 6 je teplota prania nastaviteľná v rozmedzí:

bez ohrevu až 90°C

V programoch 11 a 12 je nastavitelnosť teploty prania obmedzená rozmedzie bez ohrevu až 40°C. Pri nastavení termostatu nad 40°C dosiahne sa len 40°C