



ČISTENIE FILTRA

Čistenie filtra urobte raz, alebo viackrát za mesiac, podľa toho, aké druhy bielizne periete. Vo filtri sa môžu zachytiť nitky z bielizne, sponky, zápalky, gombíky, mince a dôjde k zlému odčerpávaniu vody z práčky.

1. Vypustte vodu z odtokovej hadice tak, že ju skloníte čo najnižšie k podlahe.
2. Odklopte kryt, podložte miesto pod filtrom suchou handrou, vyberte filter tak, že uvoľníte skrutku na strmeni filtra, strmeň sklopte na ľavú stranu a uchoopením za veko vytiahnite sito filtra.
3. Umyte ho pod tečúcou vodou.
4. Filter vsuňte na pôvodné miesto a opačným postupom ako pri demontáži preveďte montáž krytu filtra čerpadla.

Po každom ukončení:

1. Utrite komoru násypky suchou handrou.
2. Smaltované časti čistite vlhkou mäkkou handrou.
3. Občas odporúčame prať bez bielizne pridaním malého množstva sódy.

POKYNY PRE OBSLUHU PRAČKY PO PRANÍ

- Po ukončení prania urobte nasledujúce úkony:
- gombík termostatu vráťte do nulovej polohy
 - vytiahnite pohyblivý prívod s vidlicou zo zásuvky
 - uzavrite ventil vodovodného potrubia
 - otvorte dvierka práčky, aby sa bubon vyvetral

