

13 PRIKÁZANÍ PRE SPRÁVNE OVLÁDANIE PRÁČKY TATRAMAT 241

1. Presvedčte sa, či odtoková hadica je správne uložená vo výlevke vysokej aspoň 600 mm. Keď hadica leží na zemi, vytečie obsah nádrže! Pri ďalšom napúšťaní vody do nádrže práčky by taktiež voda vytiekla von.
2. Overte si, či značka gombíka programátora je v polohe stop.
3. Po otvorení dvierok bubna vložte textilie do bubna a zavrite dvierka bubna. Vložte dostatočné množstvo textílií, aby sa využilo množstvo pracieho prostriedku a aby sa vyhlo nerovnováhe pri odstred'ovaní.
4. Pri vkladaní textílií do bubna a pri vyberaní vypraného je potrebné dávať POZOR, aby drobné kusy nespadli do otvoru medzi nádrž a bubon.
5. Dôkladne zavrite dvierka bubna. Presvedčte sa, či záklopka je dobre zapadnutá!!!
6. Nasypte potrebné množstvo pracieho prostriedku. Na predpranie priamo do bubna a pranie do násypky.
8. Nastavte teplotu podľa druhu textílií.
9. Nastavte gombík programátora do polohy zvoleného programu a BIO tlačidlá do polohy zodpovedajúcej programu.
10. Skontrolujte správnosť pripojenia na vodu a elektrickú sieť a otvorte ventil vodovodu.
11. Po ukončení prania zavrite ventil vodovodu, prípadne odpojte prívod elektrického prúdu.
12. Aby ste zachovali vzhľad novosti vašej práčky, osušte jej povrch.
13. Ponechajte dvierka práčky pootvorené, aby sa presušil vnútorný priestor.