

## 激活流程

1、首先，点“在线激活”按钮调用函数尝试激活：

ActivationMainCardEx('{3567D29E-394B-4814-80C4-510331CD39CD}')

此函数会返回 0 板卡激活成功（退出过程关闭窗口） 1 板卡未激活（进入第 2 步）

界面设计参考



2、板卡未激活，需要进入邮箱认证激活流程

点“在线激活”按钮调用函数 ActivationMainCard，参数详见 API 手册

```

if ActivationMainCard(//
    PChar(vEmail), //邮箱, 必填
    PChar(vActiveCode), //认证码, 必填
    PChar(vUserName), //姓名, 必填
    //
    PChar(vTelephone), //电话
    PChar(vAddress), //地址
    PChar(vQQ), //QQ
    PChar(vWX), //WX
    //
    PChar(Country), //国家
    PChar(Distributor), //经销商
    PChar(Trademark), //品牌
    PChar(Model), //型号
    PChar(MachineID) //机器ID
) <> '' then
begin
    ActiveLabel.Caption := '激活成功...';
    ModalResult := mrOk;
end
else
begin
    ActiveLabel.Caption := '激活失败...';
end;

```

界面设计参考见下页

请激活板卡

!

激活板卡需要验证邮箱，请确认填写的邮箱可以正常接收邮件

\* 邮箱:

\* 认证码:

获取认证码

\* 姓名:

电话:

地址:

QQ:

微信:

www.epslaser.com

在线激活

取消