

TRAFO BAKIM KURALLARI

Uygulama Sorumlusu:	Teknik servis Personelleri	Kontrol Sorumlusu:	Teknik Müdür
----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------

- Her gün sabah trafo binası kontrol edilir.
- Sayaç endeksleri alınır.
- Akım değerleri okunur. Çekilen akım max sınır olan 950 A e yaklaşmışsa hemen Teknik Müdüre veya Teknik Şefe bilgisi verilir.
- TEAŞ tarafından tesise sağlanan gerilimin kaç kv olduğu gözlenir.
- Trafo sesi ve yağ sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir.
- Trafo binası temizliği kontrol edilir.
- Kompanzasyon panosu ve reaktif endüktif güç kontrol rölesi kontrol edilir. Güç kontrol rölesindeki cos Q değerinin 0,099 veya 1 olması gözlenir. Değerler Teknik Müdüre her gün sabah yazılı olarak verilir.
- Trafoda oluşacak herhangi bir arızada yetkili ve antlaşmalı elektrik mühendisine haber verilir ve tesise gelmesi sağlanır. Trafo hücrelerine kesinlikle hiçbir personel müdahale etmez.
- Trafo üstündeki enerji kesilmesi gerekirse önce emniyetli bir şekilde yük manevrası yapılır. Kompakt şalterlerden kademeli yük atılır ve trafo enerjisi hücre panosundan kesilir. Sonra seksiyonlerden ayırıcı kolla tesis elektrik girişi kesilir. Tesise elektrik verilmemesi gereken acil durumlarda jeneratörler manuel konuma veya 0 konumuna alınır.

HAZIRLIK - KONTROL
Kalite Müdürü



SP02 K09/15.01.2024/00

ONAY
Genel Müdür

