

## HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM KURALLARI

|                            |                            |                           |              |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Uygulama Sorumlusu:</b> | Teknik servis Personelleri | <b>Kontrol Sorumlusu:</b> | Teknik Müdür |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|

- Yağ seviyesini kontrol edin (İlk devreye alındıktan sonra ilk 50 saatlik çalışma sonrasında yağlama yağını değiştirin). Sonrasında her 500 saatte ya da yılda 3 veya 4 ayda bir defa yağlama yağını değiştirin. Yağ değişiminde sonra seviye kontrolü için kompresörü 2 dakika çalıştırın. Yağ seviyesinin kırmızı noktada olup olmadığını kontrol edin. Eğer seviye düşük ise tamamlanana kadar ilave edin (Kullanılacak yağlar: MOBİL RARUS 427, RARUS 424 veya SHELL TELLUS 68).

- Hava filtresini temizleyin.
- Su tahliyesini yapın.
- Yağ sızıntı kontrolünü yapın.
- Motor soğutma kanalı kontrolünü yapın.
- Genel temizliğini yapın.
- Kayış gerginlik kontrolünü yapın.
- Emniyet subabı kontrolünü yapın.
- Her 500 saatte yağını değiştirin.
- Yapılan tüm işleri makine bakım ve arıza kontrol kartına işleyin.

### KONTROL YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Kompresöre bakım yapmadan önce içindeki havayı boşaltın.
- Elektrik bağlantısını kesin.
- Kasnak muhafazası olmadan ASLA çalıştırmayın.
- Kompresör durdurduktan sonra bir müddet bekleyin, çünkü motor ve gövde hala sıcak olabilir.
- Yağ değişiminde uygun yağı kullanın.

HAZIRLIK - KONTROL  
Kalite Müdürü



SP02 K12/15.01.2024/00

ONAY  
Genel Müdür

