

TEZGAH ALTI BULAŞIK MAKİNESİ KULLANMA KURALLARI

Uygulama Sorumlusu:	F&B Personelleri	Kontrol Sorumlusu:	F&B Müdürü
----------------------------	------------------	---------------------------	------------

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Kullanma

- Cihazın fişi takılır.
- Makinenin deterjan ve parlaticı bidonlarının dolu olduğu kontrol edilir.
- Su bağlantı hattı kontrol edilir.
- Cihazın açma düğmesi ON konumuna getirilir. Cihaz otomatik olarak içindeki suyu ısıtmaya başlar.
- Isıtma işlemi bitince cihazın yıkama tuşu yeşil renge döner.
- Uygun basket içerisinde kirliler makineye yerleştirilir, kapağı kapatılır.
- Yeşil renge dönen yıkama tuşuna bir kez basılır. Yıkama işlemi başlar.
- Yıkama esnasında yıkama tuşu rengi mora döner. İşlem sonunda yıkama tuşu rengi tekrar yeşile döner.
- Kapağı açılır ve temiz basket içindeki ürünler alınır.
- Herhangi bir uygunsuzluk durumunda bölüm şefine haber verilir.

Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Temizlik

- Makinenin fişi prizden çekmeye gerek yoktur.
- İş bitiminde makine içindeki suyu boşaltmak için yeşil düğme 5 sn kadar basılı tutulur ve içindeki tüm suyun boşalması sağlanır.
- Su boşaldıktan sonra cihaz OFF düğmesine basılarak kapatılır.
- Kapağı açılır. İçindeki basketler çıkarılır.
- Bulaşık makinesi içindeki fiskiyeler sökülür.
- Fiskiyeler asla vurularak temizlenmez. İçersine her iş bitiminde bol su dökülerek ve nozulları açılarak temizlenir. Nozullar yerine takılır.
- Süzgeçler çıkarılır. Ellere eldiven giyilir. Deterjanlı su ile temizlenir.
- Makine içindeki haznede kalan kirlilik unsurları temiz bir bezle silinir.
- Tüm aparatlar yerine yerleştirilir.

HAZIRLIK - KONTROL
Kalite Müdürü



ONAY
Genel Müdür

