

Parameters パネルを開く

Max Propagation を Length で 0.5 に設定

Initial Step Length を Cell Length で 0.01 に設定

Integration Direction を BOTH に設定

Line Source を選択し、点と解像度を設定

Properties Display Information

Apply Reset Delete ?

Vectors U

Max. Propagation Length 0.5

Initial Step Length Cell Length 0.01

Integration Direction BOTH

Max. Steps 2000

Term. Speed 1e-12

Integrator Type Runge-Kutta 2

Minimum Step Length Cell Length 0.01

Maximum Step Length Cell Length 0.01

Maximum Error 1e-06

Seeds

Seed Type Line Source

☒ Show Line

Point1 0.05 0 0.005

Point2 0.05 0.1 0.005

X Axis

Y Axis

Z Axis

Resolution 21