





Parameters パネルを開く  
Set Scale Factor を 0.005 に設定  
Scale Mode で off を選択  
Glyph Type で Arrow を選択

Properties Display Information


 Apply  Reset  Delete 


Scalars


Vectors


Glyph Type


☐ - Arrow

Tip Resolution 

Tip Radius 


Tip Length 

Shaft Resolution 

Shaft Radius 

☒ Orient

Scale Mode

Set Scale Factor   Edit

Maximum Number of Points

☒ Mask Points

☒ Random Mode