

Parameters パネルを開く

Max Propagation を Length で 0.5 に設定

Initial Step Length を Cell Length で 0.01 に設定

Integration Direction を BOTH に設定

Line Source を選択し、点と解像度を設定

Properties   Display   Information

Apply   Reset   Delete   ?

Vectors   U

Max. Propagation   Length   0.5

Initial Step Length   Cell Length   0.01

Integration Direction   BOTH

Max. Steps   2000

Term. Speed   1e-12

Integrator Type   Runge-Kutta 2

Minimum Step Length   Cell Length   0.01

Maximum Step Length   Cell Length   0.01

Maximum Error   1e-06

Seeds

Seed Type   Line Source

☒ Show Line

Point1   0.05   0   0.005

Point2   0.05   0.1   0.005

X Axis

Y Axis

Z Axis

Resolution   21