

第三章 安装系统及指引

ANT是基于 PWIN 95 或 PWIN98 环境并且需要底层地理支撑平台的一种应用软件。因此整个安装分为三部分。

3-1 硬件安装

ANT FOR GSM 的硬件安装步骤如下：

第一步：将 ANT 所配的软件加密锁接在机背的并口上；

第二步：将安装光盘放入光驱

3-2 软件安装

第一步：安装 PWIN 98 中文版；

真彩色显示卡驱动程序；

安装 OFFICE97 中文版（用于生成 EXCEL 格式的测试报告）；

第二步：安装 GIS 支撑软件系统；

运行 CD 盘中根目录下的 gis.bat；

第三步：安装本公司提供的 ANT FOR GSM

运行 CD 盘中 GSM98 目录下的 disk1 中的 setup；共有 5 张磁盘。

如果是第一次安装请选择“安装地图及基站数据数据”选项。

第四步：安装完毕前，根据提示输入运营者名称、OMC_R(交换机)类型及基站维护访问口令；



交换机类型选择：用于 ANT 在调用不同运营厂商下载数据转换格式中；其中包括由 OMC_R 下载的 CELL 小区参数数据、NCELL 参数数据和 STS 话务统计数据。用户应依据所用的 OMC_R 类型正确选择。

注意：再次安装 ANT 前必须将硬盘上 GSM98MAP 目录下的基站参数数据备份保留，以免重新安装后原有的数据被覆盖。

3-3 启动系统


进入 WINDOWS 系统，选择程序组 ANT FOR GSM，双击 ANT FOR GSM 球形图标，便进入系统，选择“通话分析”功能或“扫频分析”功能后，就进入系统主画面。

注意：当软件加密锁未接或松动时，系统作相应提示后退出。

3-4 系统管理

进入 **ANT FOR GSM** 系统后，首先选择“预处理”主菜单的“系统管理”菜单项，确认进入“小区设计数据”库的口令和系统用户名（注意：用户名称会出现在所有的图例及测试报告中）。本系统预置的口令为“111111”，用户可自由更改。

3-5 ANT 应用指引



上述模块展示了 ANT 各功能之间的主要关系。