


Podręcznik użytkownika

Okno główne

Po uruchomieniu programu użytkownik ma do dyspozycji okno główne programu, które zawiera 3 główne obszary, przyciski do zarządzania zasobami oraz pasek menu (ukryty na zrzucie ekranu poniżej).



Pasek menu

Zrzut ekranu

Aby zrobić zrzut ekranu z aktualnie wyświetlanego wykresu, należy z paska menu wybrać **wykres -> Zrzut ekranu**. Następnie program wyświetli panel zawierający dostępne opcje.



Górne pole tekstowe służy do wprowadzania nazwy pliku. Klikając w przycisk ... obok pola tekstowego użytkownik może otworzyć okno do wybrania pliku, które znacznie ułatwia wybieranie żądanej lokalizacji.

Dolne pole tekstowe służy do wprowadzania żądanych rozmiarów dla zrzutu ekranu. Użytkownik może wybrać istniejący rozmiar z listy, lub wprowadzić swój, zatwierdzając klawiszem Enter .

Przyciski po prawo służą do zapisania obrazu na dysku (przycisk z ikoną dyskietki) lub zamknięcia panelu zrzutu ekranu (przycisk z ikoną krzyżyka).

Przetwornik

Opcje menu dostępne pod kategorią Przetwornik otwierają okno przetwornika na żądanej zakładce.

Pomoc

Z poziomu kategorii Pomoc możemy wyświetlić okno zawierające podstawowe informacje o programie Pomoc -> O programie oraz uzyskać pomoc na temat programu. Kliknięcie przycisku Pomoc -> Pomoc otwiera tekst który aktualnie czytasz.

Podgląd wykresu

Podgląd wykresu jest obszarem, na którym rysowane są wykresy. Zajmuje on większą część okna głównego.


Przybliżanie i oddalanie

Przybliżenia lub oddalenia narysowanego wykresu można dokonać przytrzymując lewy klawisz `Ctrl` oraz klikając na wykresie Lewy przycisk myszy jednocześnie przeciągając kursor w osi pionowej. Ruch do góry przybliży wykres, ruch do dołu oddala.

Możliwe jest również przybliżenie lub oddalenie wyłączenie w osi poziomej. W celu takiego przybliżenia należy przytrzymać klawisz `X` oraz kliknąć na wykresie Lewy przycisk myszy oraz jednocześnie przeciągnąć kursor myszy w osi pionowej.

Podgląd wartości (miotła)

Przesuwanie kursora myszy przesuwają również Miotłę. Miotła służy do szybkiego podglądu wartości na krzywych, z którymi się przecina. Górna wartość liczbowa wyświetlana na miotle odpowiada wartości ze zbioru dziedziny na której aktualnie się ona znajduje. Wartości znajdujące się niżej opisują wartości na poszczególnych krzywych.




Miotłę można również "przyczepić" w żądanym miejscu wykresu klikając Lewy przycisk myszy w żądanym miejscu. Kolejne kliknięcie tego samego przycisku w dowolnym miejscu na wykresie spowoduje "odklejenie" Miotły.

Zmiana rodzaju osi (liniowa/logarytmiczna)

Klikając Prawy przycisk myszy na podglądzie wykresu, uzyskamy dostęp do menu kontekstowego, z poziomu którego możemy zmienić rodzaj każdej z osi pionowych wykresu (liniowa/logarytmiczna).

Oznaczenia na kole admitancji

Po utworzeniu wykresu koła admitancji (Re->Im lub Im->Re) program automatycznie dodaje do tego wykresu stosowne oznaczenia.



Na wykresie koła admitancji rysowane są:

- środek tego koła (przecinające się szare linie)

- półprosta wychodząca z początku układu współrzędnych i przechodząca przez środek koła (różowa linia)
- punkt przecięcia półprostej z kołem wraz z oznaczoną częstotliwością w tym punkcie

Lista wykresów

Lista wykresów prezentuje wszystkie wykresy utworzone w programie. Lista znajduje się z prawej strony, w górnej części okna głównego. Każdy z wykresów może posiadać dowolną liczbę krzywych, pod warunkiem, że wszystkie krzywe przedstawiają funkcje określone na tej samej dziedzinie.

Pokazanie wykresu

Każdy z wykresów można pokazać na podglądzie klikając dwa razy **Lewy przycisk myszy** na wybranym wykresie. Aktualnie wyświetlany wykres jest oznaczony na liście wykresów za pomocą ikony oka.




Przyciski

Przyciski służą do zarządzania zasobami w programie, za ich pomocą


możemy dodawać i usuwać przetworniki, wykresy, i funkcje.

Dodawanie/usuwanie przetwornika

W celu dodania przetwornika należy kliknąć przycisk , następnie program wyświetli pole wyboru pliku, po czym należy wybrać żądany plik przetwornika.


W celu usunięcia przetwornika należy najechać kursorem myszy na dany przetwornik. Program wyświetli wtedy przycisk z ikoną krzyża służący do usuwania. Usunięcie przetwornika usuwa także wszystkie krzywe, które były stworzone z jego udziałem.

Dodawanie/usuwanie wykresu

W celu dodania wykresu należy kliknąć przycisk , po naciśnięciu którego system doda nowy wykres do listy.

W celu usunięcia wykresu należy najechać kursorem myszy na dany wykres na liście. Program wyświetli wtedy przycisk z ikoną krzyża służący do usuwania. Kliknięcie w przycisk usuwa wykres wraz ze wszystkimi funkcjami.

Dodawanie/usuwanie krzywych

W celu dodania funkcji, należy zaznaczyć wykres na liście, do którego chcemy dodać funkcję. Zaznaczony wykres zostanie podświetlony na inny kolor. Następnie należy kliknąć przycisk , po naciśnięciu którego program wyświetli nowe okno z wyborem przetwornika i zbiorów dla nowej krzywej.

W górnej części należy wybrać przetwornik, dla którego chcemy utworzyć krzywą. Z pól na dole należy wybrać - klikając na odpowiednie pola -


zbiory tworzące dziedzinę i przeciwdziedzinę krzywej. Po kliknięciu przycisku **OK** program zamknie okno wyboru nowej krzywej i doda ją do wybranego wcześniej wykresu.

W celu usunięcia krzywej funkcji należy najechać kursorem myszy na daną funkcję na liście. Program wyświetli wtedy przycisk z ikoną krzyża służący do usuwania. Kliknięcie w przycisk usuwa funkcję z wykresu.

Lista przetworników

Lista przetworników prezentuje wszystkie załadowane do programu pliki przetworników. List znajduje się po prawej, w dolnej części okna głównego. Pod nazwą przetwornika wyświetla się ścieżka bezwzględna do jego pliku.

Okno przetwornika



Okno przetwornika służy do podglądu danych przetwornika oraz eksportu. W górnej jego części znajduje się pole wyboru, w którym użytkownik może wybrać, dane którego przetwornika chce wyświetlać. Poniżej znajdują się 3 zakładki udostępniające różne informacje i akcje.

Dane tabelaryczne

| | częstotliwość | moduł impedancji | kąt fazowy | część rzeczywista | część urojona |
|-----|---------------|------------------|------------|-------------------|---------------|
| 509 | 19955,6 | 28,0301 | 1,30742 | 7,2974 | 27,0635 |
| 510 | 19956,3 | 28,5799 | 1,31258 | 7,29792 | 27,6324 |
| 511 | 19957 | 29,1397 | 1,31705 | 7,31492 | 28,2067 |
| 512 | 19957,7 | 29,7145 | 1,32193 | 7,3188 | 28,7991 |
| 513 | 19958,4 | 30,2693 | 1,32652 | 7,32081 | 29,3707 |
| 514 | 19959,1 | 30,831 | 1,33064 | 7,33329 | 29,9462 |
| 515 | 19959,8 | 31,4015 | 1,33504 | 7,33467 | 30,5329 |
| 516 | 19960,5 | 31,965 | 1,33911 | 7,3397 | 31,1109 |
| 517 | 19961,2 | 32,5231 | 1,34298 | 7,34546 | 31,6827 |
| 518 | 19961,9 | 33,1071 | 1,34655 | 7,36226 | 32,2782 |
| 519 | 19962,6 | 33,6696 | 1,35015 | 7,36896 | 32,8533 |
| 520 | 19963,3 | 34,2349 | 1,35406 | 7,3619 | 33,434 |
| 521 | 19964 | 34,8111 | 1,35738 | 7,37297 | 34,0214 |
| 522 | 19964,7 | 35,3839 | 1,36115 | 7,364 | 34,6092 |

Zakładka **Dane tabelaryczne** wyświetla wszystkie zbiory danych dostępne dla przetwornika w postaci tabeli.

Modele zastępcze

Szeregowy

Ustalona pojemność wejściowa ☐ C_{op}

| | |
|-----------|------------------|
| f_s | 19.9213 kHz |
| C_{os} | 38.419 nF |
| R_s | 6.94971 Ω |
| L_s | 16.3607 mH |
| C_s | 3.90125 nF |
| Q_s | 294.668 |
| Q | 1236.41 |
| k_{eff} | 0.318661 |
| k_{33} | 0.33344 |
| k | 0.91332 |

Zakładka **Modele zastępcze** służy do podglądu wyliczonych parametrów modelu BVD przetwornika. W prawej części zakładki wyświetlane są wartości parametrów dla wybranego przetwornika.

Zmiana typu modelu zastępczego

Użytkownik może wybrać rodzaj modelu (Szeregowy / Równoległy) z poziomu pola wyboru z górnej lewej części zakładki.

Wprowadzanie ustalonej pojemności wejściowej

Domyślnie program wylicza pojemność wejściową C_p przetwornika na podstawie, dostarczonych danych pomiarowych dostępnych dla najniższej odczytanej częstotliwości.

Aby zadać zmierzoną wartość pojemności wejściowej przetwornika, należy zaznaczyć pole Ustalona pojemność wejściowa , a następnie wpisać w polu po prawo zadaną wartość tego parametru.



Pole przyjmuje wartości w notacji dziesiętnej i naukowej, uwzględnia także przedrostki jednostek, w związku z czym wszystkie wartości z następujących są poprawne i wyrażają tę samą wartość: 10nF , 1e-8 , 0.00000001 .

Eksport



Zakładka Eksport służy do generowania dokumentów opisujących przetwornik.

Zmiana formatu wyjściowego


Użytkownik ma do wyboru dwa formaty wyjściowe: PDF (Portable Document Format) oraz CSV (Comma-Separated Values) dostępne do wyboru w polu wyboru w górnym prawym rogu zakładki.

Dokument w formacie PDF może zawierać wyliczone wartości parametrów modelu zastępczego oraz obrazy przedstawiające wszystkie krzywe w dziedzinie częstotliwości dostępne dla przetwornika.

Dokument w formacie CSV może zawierać jedynie dane tabelaryczne przetwornika. Format ten jest użyteczny w przypadku konieczności załadowania danych do arkusza kalkulacyjnego - większość pakietów biurowych obsługuje pliki wejściowe w formacie CSV.

Eksport do pliku

W celu wyeksportowania informacji na temat przetwornika należy wybrać żądany format eksportu, następnie wybrać żądane opcje eksportu.

Nazwa pliku do eksportu jest wprowadzana w polu tekstowym na dole. W celu wygodnego wybrania żądanej lokalizacji za pomocą okna wyboru pliku, należy kliknąć przycisk  znajdujący się w prawej części pola tekstowego.