



Entrada Analógica A1
Nota Importante:
El uso de PT100 (Entrada y Excitación)
EXCLUYE el uso de entrada estándar A1

Analog Input A1
Important Note:
Use of PT100 (Input and Excitation)
EXCLUDES use of standard A1 input

Entrada Analógica A0
Analog Input A0

Sensor @10KOhm (LDR, NTC-10K, etc.)

Transducer @0(4)-20mA (Industrial)

Transducer @0-5V (HVAC, etc.)

Transducer @0-10V (Industrial)

Transducer @0-5V (HVAC, etc.)