



## PROCEDURE

### IMPIANTO ELETTRICO - FUNZIONAMENTO

EMITTENTE	Direzione dei Servizi
DESTINATARI	Corpo Militi
PERCORSO	Procedure ⇒ Sede ⇒ Sede Borgaro ⇒ Impianto Elettrico - Funzionamento
DATA AGGIORNAMENTO	3 marzo 2016

In caso di anomalie sull'intero impianto elettrico nei locali della sede di Borgaro che ne determinassero la disattivazione, al fine di ripristinarne nuovamente la regolare erogazione, occorre agire nel seguente modo:

- Informarsi con il caposquadra se ha le chiavi dell'ufficio, in caso di risposta negativa
- andare nella stanza dei dipendenti, (che dall'ingresso è la prima porta a dx del corridoio), dietro la porta di accesso c'è una cassetta rossa, rompere il vetrino e prendere la chiave per verifica quadro elettrico in ufficio (l'ufficio si trova entrando in sede la porta a sx) ;
- nel quadro elettrico tutte le leve, ad eccezione "linea antincendio", devono essere rivolte verso l'alto;
- se viceversa le levette del salvavita risultassero disinserite (abbassate) occorrerà riarmarle sollevandole verso l'alto (talvolta può risultare necessario attendere qualche minuto per consentirne il raffreddamento).

Nel caso che le levette del salvavita risultassero inserite e non ci fosse erogazione di energia nell'edificio, è necessario chiamare il responsabile di sezione o della manutenzione.

Risolto il problema provvedere ad una segnalazione sul gestionale.