

Tabella Impostazioni Driver DM860

Funzione	SW	ON	OFF
Riduzione di corrente	SW1	Abilitata	Disabilitata
Risoluzione microstep (SW5-SW8)	SW5-SW8	Vedi tabella	Vedi tabella
Corrente di uscita (SW2-SW4)	SW2-SW4	Vedi tabella	Vedi tabella