






B1















A1





B1






















A1




























B5









B6




















































B


INLET SBR TRANSFER OPERATION #2





A1





B1



























START XV26xA FWD & RVS
(Decanter)

XV26xA Remote
Mode?

TRUE

TRUE

FALSE

Command START
XV26xA FWD
(Decanter Forward)

Command START
XV26xA RVS
(Decanter Reverse)

XV26xA Forward
Status
(Decanter Forward)

XV26xA Reverse
Status
(Decanter Reverse)

STOP/FALSE

STOP/FALSE

CRITICAL ALARM
(GUI)

START/TRUE

START/TRUE

RETURN

STOP XV26xA FWD & RVS
(Decanter)

XV26xA Remote
Mode?

TRUE

TRUE

FALSE

Command STOP
XV26xA FWD
(Decanter Forward)

Command STOP
XV26xA RVS
(Decanter Reverse)

XV26xA Forward
Status
(Decanter Forward)

XV26xA Reverse
Status
(Decanter Reverse)

START/TRUE

START/TRUE

CRITICAL ALARM
(GUI)

E-STOP

STOP/FALSE

STOP/FALSE

RETURN

START P201A1
(Desludge Pump Duty)

P201A1 Remote
Mode?

Command START
P201A1
(Desludge Pump Duty)

P201A1 Overload
Status
(Desludge Pump Duty)

P201A1 Start Stop
Status
(Desludge Pump Duty)

STOP P201A1
(Desludge Pump Duty)

RETURN

Command START
P201A1
(Desludge Pump Duty)

P201A1 Overload
Status
(Desludge Pump Duty)

P201A1 Start Stop
Status
(Desludge Pump Duty)

STOP P201A1
(Desludge Pump Duty)

RETURN

START P201A2
(Desludge Pump Stand By)

RETURN

WARNING ALARM
(GUI)

START P201A2
(Desludge Pump Stand By)

RETURN

TRUE

STOP/FALSE

START/TRUE

START P201A2
(Desludge Pump Stand By)

P201A2 Remote
Mode?

Command START P201A2
(Desludge Pump Stand By)

P201A2 Overload
Status
(Desludge Pump Stand By)

P201A2 Start Stop
Status
(Desludge Pump Stand By)

STOP P201A2
(Desludge Pump Stand By)

RETURN

Command START P201A2
(Desludge Pump Stand By)

P201A2 Overload
Status
(Desludge Pump Stand By)

P201A2 Start Stop
Status
(Desludge Pump Stand By)

STOP P201A2
(Desludge Pump Stand By)

RETURN

WARNING ALARM
(GUI)

P201A1 Overload
Status
(Desludge Pump Stand By)

STOP P201A2
(Desludge Pump Stand By)

START P201A1
(Desludge Pump Duty)

CRITICAL ALARM
(GUI)

TRUE


STOP/FALSE


FALSE


TRUE


FALSE

START/TRUE










START B501A & B501C
(Air Blower Duty A & C)



START B501B
(Air Blower Stand By)

