

W5500 以太网模块

(注意：串口能给开发板供电，也可以单独连接 DC 电源供电)

- 1、将 W5500 以太网模块插入电源，或者插入 USB 数据线至 USB 口
- 2、打开电脑 USB 转串口助手，选择对应的 COMxx

开发板连接的路由器需要打开 DHCP 动态分配 IP 地址，且能连接外网上网，打开串口调试助手，下载代码；

