

烧写工具简单说明

本烧写工具可以烧写单一固件，也可以分地址烧写批量固件，内置固件为 V0.921.



左侧的选择框用来选择是否下载该固件，中间是固件路径，可以手工输入，也可以点击“齿轮”图标浏览选择。最右边是烧写地址。如果只有一个固件，那么只需要选中其中一个并且把地址设置为 0x00000.如果有多个固件，请按照官方说明设置地址。

小技巧：用鼠标滚轮可以快速设置地址。