

升级工具应用说明

- 1 TOOLS->config device
- 2 选择串口号 波特率115200 点OPEN
- 3 模块 GPIO2 接VCC GPIO15接GND GPIO0 接GND
- 4 模块断电后上电
- 5 点第二步界面下那个Connect
- 6 系统若返回 Connect OK 后才代表进入升级状态 否则检查 从第一步到第六步
- 7 点API TEST-> FLASH IMAGE DOWNLOAD 选择要升级的ESP8266 BIN文件 偏移量0X000000
- 8 等待升级成功后，以上接口记得恢复系统运行态，GPIO0 GPIO2 接VCC GPIO15接GND RST高电平，CH_PD 高电平
- 9 系统升级后默认波特率在0.9版本为115200 0.8版本为57600

最新升级文件请从QQ群：120693138 群文件夹下 下载

若有问题请随时致电：深圳安信可科技 0755-61195776 4008555368 周小姐 黄小姐

本公司深圳区域代理ESP8266芯片以及模块销售和推广，价格能做到全球最低！大小客户一样对待。