

ÍCONOS

DISPONIBLES EN LA PANTALLA	
	Disponible
	En una llamada
	Ocupado
	Ausente
	No molestar
	Desconocido
	Función Reenviar Llamada Activa
	Alerta Llamadas entrantes desactivada
	Micrófono silenciado
	Conferencia Activa
	Llamada perdida
	Llamada entrante
	Llamada Saliente
	Llamada Activa
	Llamada Retenida
	Teclas de navegación

■ FUNCIONALIDADES

Buzón de Voz

Si en la pantalla se visualiza el icono de un sobre, esto indica que tiene un correo de voz. Para escuchar sus mensajes de voz Digite *17 e ingrese la contraseña. (comunicarse con el administrador de telefonía para la asignación de la contraseña)



HELPB
DRT



La disponibilidad de la funcionalidad estará sujeta a la licencia mínima requerida para su ejecución.

Básicas











UC Total



Avaya J169

GRUPO DRT

BOTONES

	Botones de apariencia
	Teclas multifunción
	Teclas de dirección
	Botón aceptar
	Mensaje
	Teléfono
	Menú principal
	Contactos
	Registro de llamadas
	Volumen
	Audífono
	Silenciar
	Altavoz

FUNCIONALIDADES

Realizar llamadas

- 1 Marcar el número a llamar, descolgar el auricular o presionar el botón altavoz. Descolgar el auricular o presionar el botón altavoz y marcar el número a llamar.
- 2

Registro de llamadas

- Pulsar el botón Registro de llamadas para ver una lista de sus llamadas entrantes, salientes y perdidas. El icono se ilumina cuando tiene llamadas perdidas.

Re llamar

Pulsar el botón número marcado para marcar el último

Contestar llamada

- Levantar el auricular o seleccionar el botón

Llamada en espera

- Altavoz. Durante una llamada pulsar el botón Espera para poner la llamada activa en retención o para alternar entre llamadas cuando se tiene mas de una llamada activa.

Silenciar llamada

- Pulsar el botón Silencio para silenciar una llamada en curso. Para desactivar la función presionar nuevamente Silencio.

Transferir llamada

- Realizar una de las dos opciones para transferir una llamada.

1 Transferencia Ciega



Durante una llamada, seleccionar el botón de Transferir, marcar el número destino y seleccionar nuevamente el botón Transferir.

2 Transferencia atendida

Durante una llamada. Seleccionar el botón de Transferir, marcar el número destino, anunciar la llamada y presionar nuevamente transferir.

FUNCIONALIDADES

Salir de la conferencia

Pulsar el botón Abandonar para desconectar la llamada en curso. Mientras la conferencia esta activa, pulsar el botón Abandonar para desconectar al participante seleccionado de la conferencia.

Volumen

Pulsar + o - en el botón Volumen, mientras está realizando una llamada para ajustar el nivel de audio en el auricular o altavoz. Mientras no este realizando una llamada, pulsar + o - para acceder a la configuración de audio.

Altavoz

Durante una llamada pulsar el botón altavoz para activar la función . Para desactivarla oprimir nuevamente Altavoz, validar que el auricular este descolgado, de lo contrario se cortara la llamada.

Conferencia

- Durante una llamada pulsar el botón Conferencia, para agregar un participante a la llamada en curso, a y nuevamente pulsar el botón conferencia para añadirlo.

Sala de conferencia.

Para entrar al bridge de conferencias marcar el código *66* (número de extensión) *Password (5689) y marcar #.