

1 Wzory

1.1 Niepewność standardowa typu A

Niepewność standardowa typu A wyznaczana jest na podstawie rozrzutu wyników pomiarów:

$$u_A(x) = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (1)$$

gdzie:

- N - liczba pomiarów
- x_i - i -ty wynik pomiaru
- \bar{x} - wartość średnia wyników pomiarów

1.2 Niepewność standardowa typu B

Niepewność standardowa typu B wyznaczana jest na podstawie niepewności wzorcowania przyrządu pomiarowego:

$$u_B(x) = \frac{\Delta_d x}{\sqrt{3}} \quad (2)$$

gdzie:

- $\Delta_d x$ - niepewność wzorcowania przyrządu pomiarowego

1.3 Całkowita niepewność standardowa

Całkowita niepewność standardowa jest pierwiastkiem z sumy kwadratów niepewności typu A i B:

$$u_c(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)} \quad (3)$$

1.4 Prawo przenoszenia niepewności standardowych

Dla funkcji wielu zmiennych $y = f(x_1, x_2, \dots, x_K)$, niepewność standardowa złożona wyznaczana jest ze wzoru:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{k=1}^K \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^2 u^2(x_k)} \quad (4)$$

gdzie:

- $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ - pochodna cząstkowa funkcji f względem zmiennej x_k
- $u(x_k)$ - niepewność standardowa zmiennej x_k

1.5 Prawo przenoszenia niepewności maksymalnych

$$\Delta y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \cdot \Delta x_i \quad (5)$$

1.6 Niepewność względna

Często używana jest również niepewność względna, która pozwala określić procentową niepewność wyniku:

$$\frac{\Delta y}{|y|} = \sum_{i=1}^n \frac{\left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \cdot \Delta x_i}{|y|} \quad (6)$$

W przypadku prostych zależności funkcyjnych (jak np. iloczyn czy iloraz), niepewność względna może być wyrażona jako suma niepewności względnych poszczególnych zmiennych:

$$\frac{\Delta g}{|g|} = \frac{\Delta x}{|x|} + \frac{\Delta y}{|y|} + \dots \quad (7)$$

1.7 Niepewność średniej arytmetycznej

Niepewność średniej arytmetycznej z N pomiarów wyznaczana jest ze wzoru:

$$u(\bar{x}) = \frac{u(x)}{\sqrt{N}} \quad (8)$$

1.8 Niepewność pomiarowa współczynników prostej regresji liniowej

Niepewności pomiarowe dla wyznaczonej prostej regresji liniowej $y = ax + b$ obliczono na podstawie odchylenia standardowego reszt s_y oraz rozkładu punktów pomiarowych wzdłuż osi x , korzystając z następujących wzorów:

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - 2}}$$
$$u_a = s_y \sqrt{\frac{n}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}$$
$$u_b = s_y \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}}$$

gdzie x_i to wartości zmiennej niezależnej, y_i to wartości zmierzone, \hat{y}_i to wartości przewidywane przez model regresji, a n to liczba punktów pomiarowych. Dzielnik $n - 2$ wynika z faktu, że model regresji liniowej ma dwa parametry (a i b).

1.9 Szczególne przypadki przenoszenia niepewności

1.9.1 Suma lub różnica

Dla funkcji $f = x \pm y$:

$$u(f) = \sqrt{u^2(x) + u^2(y)} \quad (9)$$

1.9.2 Iloczyn lub iloraz

Dla funkcji $f = x \cdot y$ lub $f = \frac{x}{y}$:

$$\frac{u(f)}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{u(x)}{|x|} \right)^2 + \left(\frac{u(y)}{|y|} \right)^2} \quad (10)$$

1.9.3 Potęgowanie

Dla funkcji $f = x^n$:

$$\frac{u(f)}{|f|} = |n| \cdot \frac{u(x)}{|x|} \quad (11)$$