

Arduino Uno

J4

AREF
GND
13
12
11
10
~9
8
7
~6
~5
4
3
2
1
TXD
RXD

TXD
RXD

J3

J2

ICSP

R4
R3
R2
R1

IOREF
RESET
5V
5V
GND
GND
VIN

A0
A1
A2
A3
A4
A5