

**Trabajando con AM**

- [Introducción](#)
- [Un vistazo a AM](#)
- [Interfaz de Usuario](#)
- [Concurrencia en AM](#)
- [Resumen](#)

**Infraestructura**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre la Infraestructura](#)
- [Tablas de Infraestructura](#)
- [Exportar](#)
- [Servicios](#)

**Activos**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Activos/Equipos](#)
- [Ficha Técnica](#)
- [Codificación de Activos/Equipos y Generalidades](#)
-

**Almacenes, Materiales y Repuestos**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Almacenes, Materiales y Repuestos](#)
- [Codificación de Repuestos](#)
- [Ventana Principal de Almacén de Repuestos](#)

**Kárdex**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre el Kárdex de Almacén](#)
- [Movimientos de Kárdex](#)
- [Servicios](#)

**Solicitudes de Servicio**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Solicitudes de Servicio](#)
- [Servicios](#)

**Paros**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Paros / Averías](#)

- [Creación de Paros](#)
- [Seguimiento y Cierre de Paros / Averías](#)

#### Órdenes de Trabajo

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Órdenes de Trabajo](#)
- [Conceptos Básicos Análisis y Generación de Órdenes de Trabajo Programadas](#)
- [Ventana Principal](#)
- [Vistas Parciales](#)
- [Transacciones](#)
- [Exportar y Reportes](#)

#### Historia de mantenimiento

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos](#)
- [Enviar a Historia](#)
- [Ventana Principal](#)
- [Balance Periódico de Gestión](#)

#### Programas de mantenimiento

- [Introducción](#)

- [Conceptos Básicos de Programas de Mantenimiento](#)
- [Ventana Principal de Programas de Mantenimiento](#)
- [Servicios](#)

#### Historia Archivada

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos](#)
- [Ventana Principal](#)
- [Ventana Submenú](#)
- [Transacciones](#)

#### AMsi

- [Trabajando con AMsi](#)
- [Interfaz de Usuario](#)
- [Actualizar Perfil](#)
- [Crear Nueva Solicitud](#)
- [Consultar Mis Solicitudes](#)
- [Evaluar Servicio](#)
- [Crear Nueva Orden](#)
- [Consultar Mis Órdenes](#)
- [Acceso Administración AMsi](#)

- [Configuración de Usuarios](#)
- [Exportar Visor de SS/OT](#)

#### AMovil

- [Conceptos Básicos](#)
- [Activos](#)
- [Almacén](#)
- [Solicitudes](#)
- [Ordenes](#)

## Servicios

Este comando permite visualizar los reportes relacionados con los Programas de Mantenimiento



Escrito por WIN Software  
Jun 13, 2022

## **Exportar**

Esta opción permite exportar los ítems o campos de la ficha técnica de PM, bien sea, para exportar todas los PM de la base de datos o las provenientes de un subgrupo a un archivo de Excel que se descarga automáticamente en la estación cliente. Para efectuar este proceso, se da clic en Exportar mostrando las siguientes opciones de exportación:

InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesÓrdenesHistoriaAdministración

Programas de Mantenimiento

NUEVO

Código AC ^	Tar	Descripción
COA	1	Revisión Eléctrica de cad
COAEG	1	Revisar Tanque de Goma
COARC	1	Limpieza y recubrimiento
COARC	2	Remplazo de los rodillos
COARC	3	Afinación de motor de los
COARC	4	Equilibrar balancines.
COARC	5	Recubrir rodillos con poli
COARCI1	1	Ajuste de soporte del rod
COARCI1	2	Engrase de la Transmisión
COARCI1	3	Revisión de bujes, ejes y
COARCI1	4	Cambiar transmisión mot
COARCS1	1	Ajuste de soporte del rod
COARCS1	2	Engrase de la Transmisión
COARCS1	3	Revisión de bujes, ejes y
COARCS1LM	1	Limpiar agujeros ventilac
COARCS1LM	2	Limpiar por aspiración la
COARCS1LO	1	Limpiar y Analizar contro
COARCS1LO	2	Limpiar y Analizar contro
COARCS2	1	Alineación y Ajuste comp

Registros por página: 601-19 de 19 / 202

Exportar Programas

Exportar Visor

Exportar Todos los Registros

Exportar Todas los Campos

☒ Código AC

☒ T. Mtto

☒ T. Actividad

☒ Ubicación Física

☒ Centro Responsable

☐ Referencia Del Activo

☒ Responsable

☐ T Trabajo

☒ Criterio

☐ Cod. CC

☒ Descripción Del Activo

☐ Serial Del Activo

☐ Tarea

☒ Descripción

☒ Prioridad

☒ Centro de Costo

☐ Estado Del Activo

☐ Alias Del Activo

EXPORTAR



**Imagen 70.** *Programas - Exportar*

En la gráfica anterior, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos:

**Exportar Visor:** Esta opción exporta todas los registros seleccionadas en el visor mediante un subgrupo.

**Exportar Todos los Registros:** Esta opción exporta todas las OT, SS y PA existentes en la base de datos, sin importar cualquier subgrupo activo. Luego de escoger una de las opciones anteriores, en la parte inferior aparece seleccionado por defecto el recuadro exportar todos los campos pero si se prefiere uno o varios, se debe des-seleccionar y a continuación hacer clic en los recuadros a exportar, una vez elegida la información, se da clic en el botón inferior exportar el cual genera un archivo de Excel que se descarga automáticamente. El objetivo de esta exportación es llevar toda la información de los PM a un archivo plano, para luego ser analizadas.

## Reportes

Este comando permite visualizar los reportes relacionados a la programación. Existen los siguientes tipos de reportes básicos disponibles:



InfraestructuraActivosAlmacénKárdexProgramasSolicitudesÓrdenesHistoriaAdministración

Programas de Mantenimiento

NUEVO

Código AC ^	Tar	Descripción
COA	1	Revisión Eléctrica de cad
COAEG	1	Revisar Tanque de Goma
COARC	1	Limpieza y recubrimiento
COARC	2	Reemplazo de los rodillos
COARC	3	Afinación de motor de los
COARC	4	Equilibrar balancines.
COARC	5	Recubrir rodillos con poli
COARCI1	1	Ajuste de soporte del rod
COARCI1	2	Engrase de la Transmisión
COARCI1	3	Revisión de bujes, ejes y
COARCI1	4	Cambiar transmisión mot
COARCS1	1	Ajuste de soporte del rod
COARCS1	2	Engrase de la Transmisión
COARCS1	3	Revisión de bujes, ejes y
COARCS1LM	1	Limpiar agujeros ventilac
COARCS1LM	2	Limpiar por aspiración la
COARCS1LO	1	Limpiar y Analizar contro
COARCS1LO	2	Limpiar y Analizar contro
COARCS2	1	Alineación y Ajuste comp

Registros por página: 601-19 de 19 / 202

Generador de Reportes Programas de Mantenimiento

Registros a incluir en el reporte:

Registros del Visor

☐ Todos los Registros

☐ Registro seleccio

Código	Descripción	Subtitulo
PMD-DPM	Detallado de Programas De Mantenimiento	
PMP-PMP	Programas De Mantenimiento	
PMR-PPF	Resumen Programas De Mantenimiento	

EXPORTAR

IMPRIMIR



**Imagen 71.** *Programas - Reportes*

Los anteriores reportes pueden ser seleccionados para una o varios registros a través de las siguientes opciones:

**Todos los Registros:** Con esta opción se realiza la impresión de todas los registros existentes en la base de datos, sin importar cualquier subgrupo activo.

**Registros del Visor:** Esta opción permite hacer una impresión de todas los PM que están seleccionadas en la Ventana Visor, es decir los registros que están seleccionados en el subgrupo actual.

**Registro Seleccionado:** Esta opción permite hacer una impresión de los PM que esta seleccionado en la Ventana Visor (el cursor verde se encuentra sobre sí).

Una vez seleccionada una de las opciones anteriores se procede a elegir uno de los reportes mostrados.

**Subtítulo:** En este campo es posible escribir un poco menos de una línea de información, bien sea para indicar un tipo documentación del Reporte. Lo que se escriba aquí aparecerá en la línea inferior del título estándar.

Para visualizar los reportes, se selecciona el reporte y luego se da clic al botón IMPRIMIR.

Para Exportar los reportes, se selecciona el reporte y luego se da clic al botón EXPORTAR.

Para Cerrar la ventana de los Reportes, se da clic en el botón CERRAR.



#### Trabajando con AM

- [Introducción](#)
- [Un vistazo a AM](#)
- [Interfaz de Usuario](#)
- [Concurrencia en AM](#)
- [Resumen](#)

#### Infraestructura

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre la Infraestructura](#)
- [Tablas de Infraestructura](#)
- [Exportar](#)
- [Servicios](#)

#### Activos

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Activos/Equipos](#)

- [Ficha Técnica](#)
- [Codificación de Activos/Equipos y Generalidades](#)
- 

#### **Almacenes, Materiales y Repuestos**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Almacenes, Materiales y Repuestos](#)
- [Codificación de Repuestos](#)
- [Ventana Principal de Almacén de Repuestos](#)

#### **Kárdex**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre el Kárdex de Almacén](#)
- [Movimientos de Kárdex](#)
- [Servicios](#)

#### **Solicitudes de Servicio**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Solicitudes de Servicio](#)
- [Servicios](#)

**Paros**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Paros / Averías](#)
- [Creación de Paros](#)
- [Seguimiento y Cierre de Paros / Averías](#)

**Órdenes de Trabajo**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos sobre Órdenes de Trabajo](#)
- [Conceptos Básicos Análisis y Generación de Órdenes de Trabajo Programadas](#)
- [Ventana Principal](#)
- [Vistas Parciales](#)
- [Transacciones](#)
- [Exportar y Reportes](#)

**Historia de mantenimiento**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos](#)
- [Enviar a Historia](#)
- [Ventana Principal](#)
- [Balance Periódico de Gestión](#)

**Programas de mantenimiento**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos de Programas de Mantenimiento](#)
- [Ventana Principal de Programas de Mantenimiento](#)
- [Servicios](#)

**Historia Archivada**

- [Introducción](#)
- [Conceptos Básicos](#)
- [Ventana Principal](#)
- [Ventana Submenú](#)
- [Transacciones](#)

**AMsi**

- [Trabajando con AMsi](#)
- [Interfaz de Usuario](#)
- [Actualizar Perfil](#)
- [Crear Nueva Solicitud](#)
- [Consultar Mis Solicitudes](#)
- [Evaluar Servicio](#)
- [Crear Nueva Orden](#)

- [Consultar Mis Órdenes](#)
- [Acceso Administración AMsi](#)
- [Configuración de Usuarios](#)
- [Exportar Visor de SS/OT](#)

#### AMovil

- [Conceptos Básicos](#)
- [Activos](#)
- [Almacén](#)
- [Solicitudes](#)
- [Órdenes](#)



- [Inicio](#)
- [Manual](#)
- [Blog](#)
- [Registro de cambios](#)
- [Contacto](#)



