


DATA

EDIT

DISPLAY

UTILITY



JOB



GENERAL



VARIABLE

B001

IN/OUT



ROBOT



SYSTEM INFO



TOOL INTERFERE

TOOL NO. : 5 / 64

	POINT1 (mm)	POINT2 (mm)	RADIUS (mm)
1. X	0	0	80
Y	0	0	
Z	0	56	
2. X	0	137	85
Y	0	-134	
Z	56	56	
3. X	0	0	0
Y	0	0	
Z	0	0	
4. X	0	0	0
Y	0	0	
Z	0	0	
5. X	0	0	0
Y	0	0	
Z	0	0	

PAGE

Main Menu

Setup Menu

I/F Panel

EASY