

温度和湿度协议

命令涉及参数	命令内容	命令含义	命令方向
温度	12 00 001\$	索要温度数据	从网关到协调器
温度	12 00 002\$	温度数据收到确认 ACK	从协调器到网关
湿度	13 00 001\$	索要湿度数据	从网关到协调器
湿度	13 00 002\$	湿度数据收到确认 ACK	从协调器到网关
温度数据格式	A B . C D 0 0 \$	温度数据为 AB.CD	从协调器到网关
湿度数据格式	A B . C D 0 0 \$	湿度数据为 AB.CD	从协调器到网关

接收顺序：

1. 网关向协调器发送索取温度湿度命令
2. 协调器收到后返回 ACK
3. 网关收到 ACK 确认传感器工作正常
4. 网关继续读取 8 位数据