

[ㄱ]

각종 시트커버류 작업 시 유의	2-13
겨울철 운행	5-55
눈 또는 빙판길 주행	5-56
스노우 타이어	5-56
타이어 체인	5-57
견인	6-19
경고등 (에어백).....	3-43
경고등 및 표시등	4-75
경사로 밀림 방지 기능(HAC).....	5-36
경음기	4-39
경제적 운행	5-49
계기판	4-53
속도계	4-55
엔진 회전계	4-55
LCD 표시창 제어.....	4-54
계기판 조명 밝기 조절	4-54
냉각수 수온계	4-56
연료계	4-57
자동변속기 위치 표시등.....	4-58
적산거리계.....	4-58
계기판 조명 밝기 조절	4-54
고속도로 주행	5-53
고임목	2-12

고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대).....	6-4
공조 장치용 에어필터 점검	7-37
공회전 제한 시스템(ISG).....	5-37
배터리 센서 비 활성화.....	5-40
엔진 자동 재시동	5-38
엔진 자동 정지.....	5-37
ISG 시스템 강제 시동 조건	5-39
ISG 시스템 경고문	5-42
ISG 시스템 이상 조건.....	5-40
ISG 시스템 작동 조건.....	5-39
ISG 시스템 해제	5-38
교차로나 철도 건널목을 건널 때	2-12
규격타이어.....	2-3
글로브 박스	4-143
글로브 박스 램프	4-116
글로브 박스 쿨링	4-144
급제동 경보 시스템(ESS).....	5-36
기타 주의 사항	2-14

[ㄴ]

내관도 1	1-4
내관도 2	1-5
내비게이션.....	4-159
냉각수 수온계	4-56

냉각수 용량	8-4
냉각수 점검	7-28
눈 또는 빙판길 주행	5-56

[ㄷ]

다용도 보관함	4-142
글로벌 박스	4-143
글로벌 박스 쿨링	4-144
슬라이딩 암레스트	4-143
안경 보관함	4-145
좌석 등받이 포켓	4-144
중앙 콘솔 박스	4-142
다용도 소켓	4-151
도난 경보 장치	4-13
도어	4-15
동승석 에어백	3-32
뒷좌석	3-12
뒷좌석 접는 방법	3-13

[ㄹ]

라벨 (자기인증)	8-6
라벨(에어백)	3-44
룸램프	4-115

[ㄴ]

맵램프	4-115
멀티미디어 장치	4-157
내비게이션	4-159
블루투스 핸즈프리	4-160
안테나	4-157
오디오 리모컨	4-158
오디오 외부 입력 단자	4-160
오디오/비디오	4-159
음성인식 시스템	4-161
무선 도어 잠금 장치	4-6
건전지 교체 방법	4-8
사용 방법	4-6
주의 사항	4-7
미러	4-42
실내 미러	4-42
실외 미러	4-44
미착용 경고등 및 경고음	3-18
밀폐된 공간에서 엔진 시동 후 차량 점검 금지	2-11

[배출가스]

배출가스 저감을 위한 차량관리	7-80
배출가스 제어장치의 관리 및 정비	7-80
배출가스 허용기준	7-78

배터리 방전 방지 기능	4-107
배터리 점검	7-42
배터리 점프	6-5
벨트 점검	7-33
변속기 (수동)	5-17
변속기 (자동)	5-19
변속기 오일 용량	8-4
보닛	4-27
브레이크	5-27
브레이크/클러치 액 점검	7-30
브레이크/클러치 오일 용량	8-4
블루투스 핸즈프리	4-160
비상 삼각대	6-4
비상 시동	6-5

[시]

사고 및 차량 화재 시 응급조치	6-23
사이드 에어백	3-33
상향, 하향 변환	4-110
서리제거(열선)	4-119
선루프	4-32
초기화	4-35
선바이저	4-150
선바이저 램프	4-117

선택형 스티어링 휠	4-39
소켓	4-151
속도계	4-55
수동변속기	5-17
수동변속기 오일 점검	7-32
수동식 좌석 조절 (앞좌석)	3-5
순정부품의 사용	2-14
스노우 타이어	5-56
스마트 키	4-10
도어 잠금	4-10
도어 잠금 해제	4-11
사용시 주의사항	4-12
트렁크 잠금 해제	4-20
스티어링 휠	4-36
경음기	4-39
선택형 스티어링 휠	4-39
스티어링휠 높이 조절	4-37
전동 파워 스티어링	4-36
히터	4-38
스포츠 모드 (자동변속기)	5-22
슬라이딩 암레스트	4-143
습기/성에 제거 방법 (유리창)	4-137
시계 및 실외온도 표시	4-153
시동 버튼	5-9

시동 스위치.....	5-3
시트커버.....	2-13
시트폴딩.....	3-13
신차 길들이기	2-15
실내 미러	4-42
실내 편의 장치.....	4-146
다용도 소켓.....	4-151
선바이저	4-150
시계 및 실외온도 표시.....	4-153
옷걸이 후크.....	4-154
재떨이.....	4-146
좌석 통풍	4-149
좌석 히터	4-148
카매트 후크.....	4-154
컵홀더.....	4-146
USB 충전기.....	4-152
실내등	4-114
글로벌 박스 램프	4-116
룸램프	4-115
맵램프	4-115
선바이저 램프.....	4-117
트렁크 룸 램프.....	4-116
실외 미러	4-44
접는방법	4-45

조절방법	4-44
실외온도 및 시계 표시.....	4-153

[이]

아웃사이드 미러 : 실외 미러	4-44
악천우 시 주행	5-53
안개등	4-111
안경 보관함.....	4-145
안전 운행	5-50
고속도로 주행	5-53
악천우 시 주행	5-53
야간 주행	5-52
차 바퀴가 빠져 헛도는 경우	5-51
커브길 주행 시	5-52
험한 길에서의 주행	5-50
안전벨트	3-15
3점식 안전벨트	3-16
미착용 경고등 및 경고음.....	3-18
사용시 유의 사항.....	3-22
안전벨트의 적절한 관리.....	3-23
프리텐서너 시트벨트	3-21
안전벨트 관리	3-23
안전벨트 착용	2-5
안테나	4-157

암레스트(앞좌석) : 슬라이딩 암레스트	4-143
암레스트 조절(뒷좌석)	3-14
앞좌석	3-5
야간 주행	5-52
어린이 보호용 잠금 장치	4-18
어린이 보호용 장치	3-24
3점식 안전벨트 이용	3-25
테더 앵커 이용	3-25
하부 래치와 테더 앵커를 이용할 때	3-27
에어백	3-29
에어백 비작동 조건	3-38
장치의 구성과 기능	3-30
동승석 에어백	3-32
사이드 에어백	3-33
에어백 경고 라벨	3-44
에어백 경고등	3-43
에어백 작동 조건	3-37
에어백 충돌 센서	3-36
운전석 에어백	3-32
커튼 에어백	3-34
에어백 경고 라벨	3-44
에어백 경고등	3-43
에어백 관련 주의사항	2-6
에어백 비작동 조건	3-38

에어백 작동 조건	3-37
에어백 충돌 센서	3-36
에어컨 및 히터 (수동조절식)	4-120
에어컨 및 히터 (자동조절식)	4-128
에어컨 필터 점검 : 공조 장치용 에어필터	7-37
에어클리너 점검	7-36
엑티브 에코	5-44
엔진 오버히트(과열 시)	6-7
엔진 오일 점검	7-25
엔진 자동 재시동(ISG)	5-38
엔진 자동 정지(ISG)	5-37
엔진 회전계	4-55
엔진 후드	4-27
엔진룸	1-6
엔진번호	8-6
엔진부의 명칭	7-3
엔진시동이 안걸릴 때	6-5
엔진오일 용량	8-4
연료계	4-57
연료주입구	4-29
열선(뒷유리)	4-119
오디오 리모컨	4-158
오디오 외부 입력 단자	4-160
오디오/비디오	4-159

오버히트 (엔진 과열 시)	6-7
오일 용량.....	8-4
오일 점검 (수동변속기)	7-32
오일 점검 (엔진오일)	7-25
오일 점검 (자동변속기)	7-31
올바른 운전자세	2-4
옷걸이 후크.....	4-154
와셔액 점검	7-32
와이퍼 블레이드 점검	7-39
와이퍼/와셔	4-112
외관도 1	1-2
외관도 2	1-3
운전석 에어백	3-32
운전위치 기억장치.....	3-11
운전자세.....	2-4
웰컴 시스템.....	4-117
윈도우 : 유리창 개폐 장치	4-23
윈도우 락.....	4-26
유리창 개폐 잠금 버튼.....	4-26
유리창 개폐 장치	4-24
유리창 습기/성에 제거 방법	4-137
음성인식 시스템.....	4-161
음주·과로 운전 금지	2-7
응급조치 (사고 및 차량 화재 시)	6-23

이모빌라이저 시스템.....	4-9
이온 클러스터발생기	4-141
인화성·폭발성 물질 차내 방치 금지	2-8
일상 점검	7-8
일상점검.....	2-2
임시 타이어 교체	7-47

[지]

자기 인종 라벨	8-6
자동 습기 제거 장치.....	4-140
자동변속기	5-19
스포츠 모드.....	5-22
패들 쉬프트.....	5-23
자동변속기 오일 점검	7-31
자동변속기 위치 표시등	4-58
자동요금 징수 시스템 (ETCS)	4-47
자사 직영 서비스센터 또는 서비스 협력사 이용	2-14
재떨이	4-146
저편평비 타이어	7-50
적산거리계.....	4-58
전구의 교체	7-60
전구의 용량	8-3
전동 파워 스티어링.....	4-36
전동식 좌석 조절 (앞좌석).....	3-6

전조등 에스코트 기능	4-107
점검 정비	7-5
점검 주기	7-11
점프 스타트	6-5
정기 점검	7-10
제동 장치	5-27
경사로 밀림 방지 기능(HAC)	5-36
급제동 경보 시스템(ESS)	5-36
브레이크	5-27
주차 브레이크	5-29
차체 자세 제어 장치(ESC)	5-32
ABS	5-30
VSM	5-35
제원	8-2
제원 (타이어 및 휠)	8-2
조명	4-105
방향지시 및 차선변경	4-110
배터리 방전 방지 기능	4-107
상향, 하향 변환	4-110
안개등	4-111
조명 위치	4-108
주간 주행등	4-108
헤드램프 에스코트 기능	4-107
조명 위치	4-108

조향핸들	4-36
좌석	3-3
뒷좌석	3-12
뒷좌석 접는 방법	3-13
수동식 좌석 조절 (앞좌석)	3-5
암레스트 조절(뒷좌석)	3-14
앞좌석	3-5
운전위치 기억장치	3-11
전동식 좌석 조절 (앞좌석)	3-6
허리지지대 조절(앞좌석)	3-7
헤드레스트 조절(뒷좌석)	3-12
헤드레스트 조절(앞좌석)	3-8
좌석 등받이 포켓	4-144
좌석 통풍	4-149
좌석 히터	4-148
주.정차 시 배기관 주변 화재 위험	2-11
주.정차 중 차내 수면 금지	2-7
주간 주행등	4-108
주위 안전 확인	2-10
주차 보조 시스템 (전, 후방)	4-90
주차 보조 시스템 (후방)	4-87
주차 브레이크	5-29
주차 브레이크 점검	7-33
주차 시 바퀴에 고임목 설치	2-12

주차 조향 보조 시스템 (SPAS).....	4-95
주행 시 도어 트렁크는 잠금 상태로	2-11
주행 중 경고	6-2
주행 중 고장이 나면	6-2
고장 자동차 정지표지판(비상 삼각대).....	6-4
주행 중 엔진 정지 금지	2-9
중앙 도어 잠금 스위치	4-17
중앙 콘솔 박스	4-142

[★]

차 바퀴가 빠져 헛도는 경우	5-51
차대번호	8-6
차량 개조 금지	2-13
차량 견인	6-19
차량 제원	8-2
차일드 락.....	4-18
차일드 시트.....	3-24
차일드 시트 하부 래치 이용	3-27
차체 손질	7-72
차체 자세 제어 장치(ESC).....	5-32
체인(타이어)	5-57
초기화(선루프).....	4-35
최대 냉방(수동조절식)	4-123
추천오일 및 용량	8-4

[ㅋ]

카매트 후크.....	4-154
커브길 주행 시	5-52
커튼 에어백	3-34
컵홀더	4-146
콘솔 박스 (중앙)	4-142
쿨링 글로브 박스	4-144
크랙손	4-39
크루즈 컨트롤	5-45
클러스터 : 계기판	4-53
클러스터 이온발생기	4-141
클러치/브레이크 액 점검	7-30
키	4-5

[ㅌ]

타이어 공기압 감지 시스템	6-8
타이어 교체	7-46
타이어 및 휠 점검	7-44
임시 타이어 교체	7-47
타이어 교체	7-46
타이어 위치 교환	7-45
저편평비 타이어.....	7-50
타이어 및 휠 제원	8-2
타이어 소비 효율 등급.....	8-3

타이어 위치 교환	7-45
타이어 체인	5-57
타이어 펑크 시	6-11
테더앵커.....	3-25
트렁크	4-19
비상시 잠금 해제	4-20
트렁크 룸 램프.....	4-116
트렁크 비상 잠금 해제.....	4-20
트립 컴퓨터.....	4-72

[ㅍ]

파워 윈도우 : 유리창 개폐 장치	4-23
파워아웃렛.....	4-151
패들 쉬프트.....	5-23
편의장비 추가 장착 시 임의배선 사용 금지	2-12
폭설 시 행동요령	6-24
표시등 및 경고등	4-75
퓨즈의 교체	7-51
프리텐셔너 시트벨트	3-21

[ㅎ]

핸들 : 스티어링 휠	4-36
허리지지대 조절(앞좌석).....	3-7
험한 길에서의 주행	5-50

헤드램프 에스코트 기능	4-107
헤드레스트 조절(뒷좌석).....	3-12
헤드레스트 조절(앞좌석)	3-8
후방 주차 보조 시스템.....	4-87
후사경 : 실내미러	4-42
후사경 : 실외미러	4-44
휴대전화 사용	2-9
히터 및 에어컨 (자동조절식)	4-128
수동 조절 방법.....	4-130
전자동 조절 방법	4-129
히터 및 에어컨(수동조절식)	4-120
최대 냉방	4-123
히터 및 에어컨 조절방법	4-121

[기타]

3점식 안전벨트	3-16
----------------	------

[A]

ABS	5-30
-----------	------

[I]

ISG	5-37
-----------	------

[L]

LCD 표시창	4-59
LCD 표시창 경고 메시지.....	4-64
LCD 표시창 제어.....	4-54

[M]

MAX A/C	4-123
MDPS : 스티어링 휠	4-36

[O]

ODO 미터 : 적산거리계	4-58
----------------------	------

[S]

SPAS : 주차 조향 보조 시스템.....	4-95
Steering Mode(선택형 스티어링 휠)	4-39

[T]

TPMS	6-8
------------	-----

[V]

VIN : 차대번호	8-6
VSM.....	5-35