


# PD Voltage Test Tool


(Ver1.0.0)

## 一. 測試流程

1. 確認 PD Test Board 插入電腦並接著 5V Adapter。




2. DUT 先插入 DUT Adapter 再將 Type-C 端跟 PD Test Board 接上測試。



3. 測試完畢先將 Type-C 端拔出，在拔掉 DUT Adapter 即完成測試。

## 二. 程式介面



A. 測試項目，勾選後可連續測試。

B. 大字為PD測試電壓，下方為電壓誤差範圍值(5%)。可點擊單測。


C. 測試後讀到的電壓值，顯示FAIL為PD Test Board板沒插入。

D. 自動測試欄：勾選DUT Plugin Auto Test，輸入DUT VID&PID後，

DUT插入會根據A欄位勾選的項目自動測試。


E. 手動測試開始鍵。

### 三. 測試結果



\* 可看出此 DUT 可通過 5V、12V、20V 測項，但 15V 測項 FAIL。

### 四. 錯誤排除



\* PD Test Board 板沒插入