

スマートフォン・タブレットでの設定

前後レバー

感度

最大速度を変更します。
感度を下げることにより速度の微調整や室内での操縦が可能となります。

左右レバー

感度

ステアリングの最大角度を変更します。
前タイヤがボディと干渉する場合は感度を下げてください。

初期位置調整

ステアリングを初期位置を微調整します。
真っすぐ進まない場合は微調整を行ってください。

ジャイロ感度

画面を傾けた際のステアリング度合を調整します。

レバーサイズ

細かな操縦を行う際はレバーを大きくしてください。

その他

レバー位置(上下)

画面の大きな端末では少し下げると操作が楽になります。

レバー位置(左右)

画面の大きな端末では左右に寄せると操作が楽になります。

左右反転

前後レバーと左右レバーを入れ替えます。