

D**GB****F****I****E****Gebrauchsanleitung****User Manual****Notice d'utilisation****Istruzioni per l'uso****Manual de instrucciones****DMS****DMS****DMS****DMS****DMS**

Direkte Montage des PS auf dem Ausgangsflansch, dadurch Verkürzung der Beruhigungsstrecke und der Einbaulänge

The PS is mounted on the outlet flange directly, thereby shortening the settling section and the installation length

Montage direct du capteur de pression PS sur la bride de sortie, résultant en une réduction du tronçon de stabilisation et de la longueur de montage

Montaggio diretto del PS sulla flangia di uscita, con conseguente riduzione del tratto di smorzamento e della lunghezza di installazione

Montaje directo de PS en la brida de salida, acortando así la distancia de estabilización y la longitud de montaje

- DMS / Rp 2
- DMS / NPT 2

- DMS / Rp 2
- DMS / NPT 2

- DMS / Rp 2
- DMS / NPT 2

- DMS / Rp 2
- DMS / NPT 2

- DMS / Rp 2
- DMS / NPT 2

für

- MBE-050-VR
- MBE-2L-VR

for

- MBE-050-VR
- MBE-2L-VR

pour






- MBE-050-VR
- MBE-2L-VR

per

- MBE-050-VR
- MBE-2L-VR

para

- MBE-050-VR
- MBE-2L-VR



DMS

Direct Mounting Set

299896



1. Zielgruppe



Zielgruppe dieser Anleitung sind **Fachkräfte der Gas-Sicherheits- und Regelungstechnik, befähigte Personen oder die von ihnen unterwiesenen Personen**. Sie können aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen. Nur ihnen ist die Montage, die Inbetriebnahme, die Einstellungen und die Wartung an den Geräten unter Einhaltung der anerkannten Regeln für Arbeitssicherheit erlaubt.

Diese Gebrauchsanleitung an gut sichtbarer Stelle im Aufstellraum anbringen! Arbeiten erst durchführen, nachdem die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung gelesen wurden.

1. Target group



The target group of these instructions are **qualified personnel of the gas safety and regulating technology**. Due to their specialist training, knowledge and experience, they should be capable of evaluating the work assigned to them and recognising possible dangers. Only they are permitted to carry out assembly, commissioning, settings and maintenance on the controls in compliance with the recognised rules for occupational safety.

Place these instructions readily visible inside the installation room! Do not carry out any work until you read the safety instructions.

1. Groupe cible



Cette notice s'adresse **aux personnels spécialisés dans le domaine de la régulation et de la sécurité du gaz, aux personnes qualifiées et aux personnes instruites par elles**.

En raison de leur formation et de leur expérience, mais aussi de leur connaissance des dispositions en vigueur, elles sont en mesure d'évaluer le travail qui leur est confié et de détecter des dangers éventuels. Elles seules sont autorisées à exécuter le montage, la mise en service, les réglages et la maintenance des appareils dans le respect des règles reconnues en matière de sécurité au travail.

Cette notice d'utilisation doit être accrochée à un endroit bien visible sur le lieu d'installation ! Ne commencer des travaux qu'une fois que les instructions de sécurité de cette notice d'utilisation ont été lues.

1. Gruppo target



I destinatari delle presenti istruzioni sono il **personale specializzato nella sicurezza e regolazione di apparecchiature a gas, le persone autorizzate o da voi istruite**.

Sulla base della loro formazione professionale, della competenza, dell'esperienza e della conoscenza delle disposizioni pertinenti, possono valutare il lavoro loro assegnato e identificare i possibili pericoli. Solo a loro sono consentiti il montaggio, la messa in servizio, le regolazioni e la manutenzione delle apparecchiature in conformità con le regole riconosciute per la sicurezza sul lavoro.

Appendere le presenti istruzioni per l'uso in un punto ben visibile all'interno del locale di installazione! Eseguire i lavori solo dopo aver letto le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso.

1. Grupo objetivo



Este manual va destinado a personal **cualificado en la tecnología de seguridad y regulación de gas, así como el personal entrenado o instruido por estos**. Estos primeros están en condiciones de juzgar el trabajo que se asigne a los segundos en base a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así como el conocimiento de la normativa correspondiente, y pueden reconocer los posibles peligros. Únicamente ellos están facultados para llevar a cabo el montaje, la puesta en servicio, los ajustes y el mantenimiento de los dispositivos, aplicando las normas reconocidas en materia de seguridad laboral.

¡Colgar este manual de instrucciones en un lugar bien visible en el emplazamiento de la instalación! Realizar los trabajos tan solo una vez que se hayan leído las indicaciones de seguridad y este manual.

2. Warnhinweise

2.1 Allgemeine Warnhinweise



Die Regeln für Arbeitssicherheit und die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten, ggf. ist für Personenschutzmaßnahmen zu sorgen.



The occupational safety rules and accident prevention regulations must be observed and, if necessary, personal protective measures must be taken.



Il faut tenir compte des règles reconnues en matière de sécurité au travail et de la réglementation en matière de prévention des accidents et, le cas échéant, prendre des mesures de protection individuelle.



Devono essere osservate le regole riconosciute per la sicurezza sul lavoro e le norme antinfortunistiche, adottare se necessario misure di protezione personale.



Deben cumplirse las disposiciones reconocidas en materia de normas de seguridad y prevención de accidentes laborales, y, en caso necesario, deberán procurarse las medidas de protección individual.



Alle Einstellungen und Einstellwerte nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanleitung des Gasgerätes oder der verbundenen Maschine ausführen.



All adjustments and settings shall only be performed in accordance with the instructions of the gas appliance or connected machines.



Les réglages et valeurs de réglages doivent être exécutés comme décrit dans la notice d'utilisation du fabricant de la machine associée.



Tutte le impostazioni e i relativi valori di regolazione del Venturi, devono essere conformi alle istruzioni d'uso della macchina correlata.



Realizar los ajustes y definir los valores de ajuste únicamente según el manual de instrucciones de la máquina relacionada.



Niemals Arbeiten durchführen, wenn Gasdruck oder Spannung anliegt. Offenes Feuer vermeiden. Öffentliche Vorschriften beachten.



Never carry out work as long as gas pressure or voltage is applied. Avoid open fire. Observe public regulations.



Ne jamais effectuer de travaux sous pression de gaz ou sous tension. Éviter les foyers ouverts. Observer les réglementations officielles.



Mai eseguire lavori in presenza di gas in pressione o con l'apparecchio in tensione. Evitare fiamme libere. Osservare le disposizioni pubbliche.



Nunca realizar trabajos si hay presión de gas o tensión eléctrica presente. Evitar llamas abiertas. Observar los reglamentos públicos.



Vor der Montage ist das Gerät auf Transportschäden zu überprüfen.



Prior to assembly, the control must be inspected for transport damage.



Avant le montage, il faut vérifier l'appareil pour détecter toute trace éventuelle de dégâts dus au transport.



Prima del montaggio occorre controllare che l'apparecchio non presenti danni dovuti al trasporto.



Antes del montaje debe comprobarse que el dispositivo no presente daños de transporte.



Das Gerät darf keiner offenen Flamme ausgesetzt sein. Schutz vor Blitzschlag muss gegeben sein.



The control must not be exposed to open fire, and measures to protect against lightning strikes must be taken.



L'appareil ne doit pas être exposé à une flamme ouverte. La protection contre la foudre doit être garantie.



L'apparecchio non deve essere esposto a fiamme libere. Deve essere presente la protezione contro i fulmini.



El dispositivo no debe exponerse a llamas abiertas. Debe garantizarse la protección contra los rayos.



Angebundene Rohrleitungssysteme müssen frei von Schmutz und Verunreinigungen sein.



Connected pipe systems must be free from dirt and contamination.



Les systèmes de conduites reliés doivent être exempts de saletés et d'impuretés.



La rete di tubazioni collegati devono essere privi di sporco ed impurità.



Los sistemas de tuberías conectados deben estar libres de suciedad e impurezas.



Das Gerät darf ausschließlich unter Einhaltung der auf dem Typenschild angegebenen Betriebsbedingungen betrieben werden.



The control shall only be operated in compliance with the operating conditions stated on its label.



L'appareil ne peut être utilisé que si les conditions d'utilisation indiquées sur la fiche signalétique sont respectées.



L'apparecchio può essere messo in servizio solo in osservanza alle condizioni di esercizio riportate sulla targhetta.



El dispositivo debe operarse únicamente bajo las condiciones de funcionamiento indicadas en la placa de características.



Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Vereisung, Feuchtigkeit (z.B. durch Kondensation), Schimmel, UV-Strahlung, schädliche Insekten, giftige, ätzende Lösungen / Flüssigkeiten (z.B. Schneid- und Kühlflüssigkeiten)) muss sichergestellt sein. In Abhängigkeit vom Aufstellort sind ggf. Schutzmaßnahmen zu treffen.



Protection against environmental impacts and weather conditions (rain, snow, icing, humidity (e.g. by condensation), mould, UV radiation, harmful insects, poisonous, corrosive solutions / liquids (e.g. cutting and cooling fluids)) must be maintained. Depending on the installation site, it may be necessary to take protective measures.



La protection contre les influences environnementales et météorologiques (pluie, neige, givre, l'humidité (par ex. par condensation), les moisissures, les rayonnement UV, les insectes nuisibles et les solutions / fluides toxiques ou décapants (par ex. fluides de coupe et de refroidissement)) doit être garantie. Selon le lieu d'installation, des mesures de protection spécifiques peuvent être nécessaires.



Deve essere assicurata la protezione dagli agenti ambientali ed atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio, umidità (ad es. dovuta a condensa), muffa, radiazioni UV, insetti nocivi, soluzioni / liquidi tossici e corrosivi (ad es. liquidi di taglio e raffreddamento)). A seconda del luogo di installazione, potrebbe essere necessario adottare misure protettive.



Debe asegurarse la protección contra influencias ambientales y climáticas (lluvia, nieve, hielo, humedad (por ejemplo, debido a condensación), moho, radiación UV, insectos nocivos, soluciones / líquidos corrosivos o venenosos (p. ej. fluidos refrigerantes y de corte)). Dependiendo del lugar de emplazamiento, deberán tomarse eventualmente medidas de protección.



Das Gerät ist vor Vibrationen und mechanischen Stößen zu schützen.



The control must be protected against vibrations and mechanical shocks.



L'appareil doit être protégé des vibrations et des chocs mécaniques.



L'apparecchio deve essere protetto dalle vibrazioni e dagli urti meccanici.



Debe protegerse el dispositivo de vibraciones y golpes mecánicos.



Das Gerät darf nicht in Gebieten mit erhöhtem Erdbebenrisiko eingesetzt werden.



The control shall not be used in areas with increased seismic risk.



L'appareil ne doit pas être utilisé dans des zones présentant un risque sismique élevé.



L'apparecchio non deve essere utilizzato in aree ad elevato rischio sismico.



No debe utilizarse el dispositivo en zonas con alto riesgo sísmico.



Flanschflächen schützen. Schrauben kreuzweise anziehen.



Protect flange sealing surfaces from mechanical damage. Tighten screws crosswise.



Protégez les surfaces de brides. Serrer les vis en croisant.



Proteggere le superfici della flangia. Stringere le viti in modo incrociato.



Proteger las superficies de las bridas. Apretar los tornillos en equis.



Direkter Kontakt zu aushärtendem Mauerwerk, Betonwänden und Fußböden ist nicht zulässig.



Any direct contact to hardening masonry, concrete walls or floors is not allowed.



Évitez tout contact direct avec la maçonnerie, les cloisons en béton et planchers en cours de séchage.



Non é consentito il contatto diretto con murature invecchiate, pareti in calcestruzzo, pavimenti.



No se permite el contacto directo con mampostería endurecida, paredes de cemento o suelos.



Bei Wechsel von Teilen durch Ersatzteile auf einwandfreie Dichtungen und deren einwandfreien Sitz achten.



If parts are replaced by spare parts, gaskets and its assemblies shall be in good order and condition.



En cas de remplacement de pièces, vérifier que les joints ne présentent aucun défaut.



In caso di sostituzione di qualsiasi componente controllare sempre tutte le guarnizioni affinché siano perfettamente a tenuta.



Al reemplazar las piezas, asegurarse de que las juntas estén en perfectas condiciones.



Dichtheitstest des Rohrleitungssystems: Das nächste vorgeschaltete manuelle Absperrventil schließen.



Pipe system leakage check: close the nearest upstream manually operated shutoff valve.



Contrôle de l'étanchéité de la conduite : fermer le robinet à boisseau sphérique.



Per la prova di tenuta delle tubature: chiudere la valvola manuale a sfera.



Comprobación de la estanqueidad de los tubos: cerrar la válvula de bola antes que los acoplamientos.



Es wird nicht empfohlen, das Regel- und Steuergerät mit Farbe zu lackieren. Farbe überdeckt Datumscode und andere Labels, die zur Identifizierung dieses Regel- und Steuergeräts dienen. Wenn das Regel- und Steuergerät lackiert werden muss, muss eine Farbe verwendet werden, die frei von flüchtigen organischen Verbindungen ist. Farben, die flüchtige organische Verbindungen enthalten, können Dichtungsringe der Regel- und Steuergeräte angreifen und somit zu Gasaustritt führen. Achten Sie beim Lackieren darauf, dass der Datumscode und andere Information auf dem Regel- und Steuergerät auch noch lesbar bleiben, nachdem die Farbe getrocknet ist.



It is not recommended to paint this control. Painting covers date codes and other labels that identify this control. If the control needs to be painted, a paint free of volatile organic compounds (VOC's) must be used. VOC's can damage o-rings of controls, resulting in external gas leakage over time. During the painting process, use measures that will allow the control's date code and other labeling information to be legible after the paint is dry.



Il est déconseillé de peindre cette vanne. En effet, la peinture recouvre les indications de date et les autres étiquettes identifiant cette vanne. Si la vanne doit être peinte, des peintures sans composés organiques volatils doivent être utilisées. Les COV peuvent endommager les joints toriques de vanne, entraînant des fuites de gaz progressives vers l'extérieur. Lors du processus de peinture, utilisez des mesures permettant de lire les indications de date et les autres informations des étiquettes de la vanne une fois la peinture sèche.



Si sconsiglia di verniciare questo componente. La vernice nasconderebbe il datacode e le altre etichette identificative del prodotto. Se il componente deve essere necessariamente verniciato, utilizzare vernici prive di componenti organici volatili (VOC). I VOC possono danneggiare gli o-ring del prodotto causando, a lungo andare, perdite di gas esterne. Durante la verniciatura, prendere gli adeguati provvedimenti per fare in modo che il datacode e le altre etichette informative siano leggibili una volta asciugata la vernice.



No se recomienda pintar esta válvula. La pintura cubre códigos de fecha y otras etiquetas que identifican esta válvula. Si es necesario pintar la válvula, es obligatorio utilizar pintura libre de compuestos orgánicos volátiles (COV). Los COV pueden dañar las juntas tóricas de la válvula, dando lugar a escapes de gas con el tiempo. Durante el proceso de pintura, utilice medidas que permitan que el código de la fecha y otra información de las etiquetas pueda leerse cuando la pintura se haya secado.



Strahlungswärme ist eine Wärmequelle, die zu einer Umgebungstemperatur über der für das Regel- und Steuergerät zulässigen führen kann. Sorgen Sie für ausreichende Abschirmung vor Strahlungswärme.



Radiant heat must be considered as a heat source that could result in an ambient temperature higher than the rating of this control. Provide proper shielding to protect against radiant heat.



La chaleur rayonnante doit être prise en considération comme source de chaleur pouvant être à l'origine d'une température ambiante supérieure à la température nominale de cette vanne. Mettez en place une protection appropriée contre la chaleur radiante.



Tenere presente che utilizzando il riscaldamento radiante come fonte di calore la temperatura ambiente potrebbe risultare superiore al valore nominale della valvola. Predispone adeguate protezioni contro gli effetti del calore radiante.



El calor radiante debe considerarse una fuente de calor que puede resultar en temperaturas de ambiente más altas que las especificadas para esta válvula. Proporcione un aislamiento apropiado para protegerla contra el calor radiante.



Haftung für sicherheitsrelevante Anlagen, Regel- und Steuergeräte oder Bauteile Bei sicherheitsrelevanten Bauteilen, Regel- und Steuergeräten und Anlagen entfällt jede Haftung von DUNGS, und zwar sowohl die Produkthaftung für Folgeschäden jeder Art, als auch die Haftung für Sachmängel, wenn Eingriffe, Veränderungen oder Reparaturen an diesen sicherheitsrelevanten Bauteilen, Regel- und Steuergeräten und Anlagen durch nicht autorisiertes Fachpersonal oder unter Verwendung von nicht für den Einsatz speziell zugelassenen Ersatzteilen vorgenommen werden.



Liability for safety-related systems, controls or components For safety-related components, controls and systems, any liability of DUNGS, i.e. product liability for any kind of consequential damage as well as liability for defects, will cease to exist if alterations, modifications or repairs are made to these safety-related components, controls and systems by unauthorized specialists or with spare parts which are not specially permitted for use in these safety-related components, controls and systems.



Responsabilité relative aux installations, appareils et composants de sécurité En ce qui concerne les composants, appareils et installations de sécurité, DUNGS décline toute responsabilité, aussi bien en cas de dommages consécutifs de toutes sortes dus au produit qu'en cas de défauts du produit, si des interventions, modifications ou réparations ont été réalisées sur ces composants, appareils et installations de sécurité par un personnel spécialisé non habilité à cet effet ou si des pièces détachées ne disposant pas d'une homologation spécifique à l'usage qui en est fait ont été montées sur ces composants, appareils et installations de sécurité.



Responsabilità in impianti, apparecchi o componenti rilevanti in termini di sicurezza Nell'ambito di componenti, apparecchi e impianti rilevanti in termini di sicurezza, decade qualsiasi responsabilità da parte di DUNGS, con ciò si intende sia la responsabilità di prodotto per danni conseguenti a qualsiasi natura, sia la responsabilità per vizi oggettivi, nel caso in cui su tali componenti, apparecchi ed impianti rilevanti in termini di sicurezza siano effettuati interventi, modifiche o riparazioni da parte di personale non autorizzato o senza l'utilizzo di parti di ricambio originali o omologate per l'uso specifico.



Responsabilidad de los sistemas, dispositivos o componentes relacionados con la seguridad Para componentes, dispositivos y sistemas relacionados con la seguridad, la responsabilidad de DUNGS, es decir, la responsabilidad del producto por cualquier tipo de daño indirecto así como responsabilidad por defectos, desaparecerá si son realizadas alteraciones, modificaciones o reparaciones a estos componentes, dispositivos y sistemas relacionados con la seguridad por personal especializado no autorizado o con repuestos que no han sido específicamente permitidos para su uso en estos componentes, dispositivos y sistemas relacionados con la seguridad.



Nach Abschluss von Arbeiten: Dichtheitskontrolle und Funktionskontrolle durchführen und jährlich wiederholen.
Maximalen Prüfdruck aller Anbauteile beachten:
Siehe MBE-Anleitung #277276, Kapitel 10.2.



On completion of initial installation a leakage and functional check must be performed, and this shall be repeated annually.
Observe maximum pressure on all attachment parts:
Refer to MBE Instruction #277276, chapter 10.2.



A la fin des travaux, procédez toujours à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.
Respecter la pression d'essai maximale de tous les composants :
Se référer à l'instruction MBE #277276, chapitre 10.2.



Al termine dei lavori effettuati: predisporre un controllo sia della tenuta che del funzionamento.
Osservare la pressione di prova massima di tutti i componenti annessi:
Fare riferimento all'Istruzione MBE #277276, capitolo 10.2.



Tras finalizar el trabajo: llevar a cabo una prueba de fugas y una prueba de control funcional.
Hay que tener en cuenta la máxima presión de prueba de todas las piezas:
Consulte la Instrucción MBE #277276, capítulo 10.2.



Wartung
Regel- und Steuergeräte müssen regelmäßig geprüft und gegebenenfalls gewartet werden, um die sicherheitsrelevanten Funktionen zu erhalten.

- Bei Nichtbeachtung sind Personen- oder Sachfolgeschäden denkbar.
- DUNGS empfiehlt jährliche nachgewiesene und dokumentierte Prüfungen der Regel- und Steuergeräte; für Sondergasanwendungen entsprechend der Technischen Information 4 „Sicherheitsregelung für Biogasanlagen“ der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften eine **wöchentliche nachgewiesene und dokumentierte Prüfung**.
- Prüfung und Wartung darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Maintenance
Controls must be checked on a regular basis and, if necessary, require maintenance in order to maintain the safety-relevant functions.

- Personal or consequential material damage is possible in the event of non-observance.
- DUNGS therefore recommends a yearly, proven and documented check of the controls; for applications with special gas a **weekly proven and documented check** according to the Agricultural Employer's Liability Insurance Associations' Technical Information 4 "Safety Regulatory Requirements for Biogas Systems".
- Check and servicing may only be performed by authorised specialists.



Entretien
Les composants standard pour biogaz et les composants pour gaz d'épuration doivent être testés régulièrement et bénéficier d'une maintenance, le cas échéant, pour garantir leurs fonctions de sécurité.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner dommages corporels ou matériels.
- Conformément à l'information technique 4 « Règles de sécurité pour les installations à biogaz », DUNGS recommande aux coopératives agricoles de procéder un **contrôle hebdomadaire dont elles pourront apporter la preuve (documentation)**.
- Le contrôle et la maintenance sont réservés à un personnel spécialisé autorisé.



Manutenzione
I componenti per biogas standard e i componenti per gas di fogna devono essere regolarmente controllati e, se necessario, sottoposti a manutenzione per garantire le funzioni rilevanti per la sicurezza.

- La mancata osservanza può causare gravi lesioni personali o danni materiali.
- In base all'informazione tecnica 4 del "Regolamento di sicurezza per impianti a Biogas" delle Associazioni agricole professionali, DUNGS raccomanda un **controllo settimanale e comprovabile (documentato)**.
- Il controllo e la manutenzione possono essere eseguiti solo da personale qualificato ed autorizzato.



Mantenimiento
Los componentes de biogás estándar y los componentes de gas de colector se deben comprobar con regularidad y se debe realizar el mantenimiento en caso necesario para garantizar las funciones relativas a la seguridad.

- En caso de incumplimiento, no pueden excluirse daños personales o materiales.
- Según la información técnica 4 «Reglas de seguridad para instalaciones de biogás», DUNGS recomienda a las cooperativas de agricultores una comprobación **semanal y verificable (documentación)**.
- La comprobación y el mantenimiento deben realizarse exclusivamente por el personal autorizado y debidamente cualificado.



Verkürzung der Gewährleistungspflicht bei Sondergasanwendungen auf 1 Jahr.
Abweichend zu den allgemeinen DUNGS Zahlungs- und Lieferbedingungen wird die Gewährleistungsfrist bei Sondergasanwendungen auf 1 Jahr begrenzt.



Reduced warranty to 1 year in case of special gas applications.
Differing from the general DUNGS payment and delivery conditions, the warranty period is limited to 1 year in the case of special gas applications.



Réduction de l'obligation de garantie pour les applications de gaz spéciaux à 1 an.
Contrairement aux conditions générales de livraison et de paiement de la société DUNGS, la période de garantie est limitée à 1 an pour les applications de gaz spéciaux.



Riduzione a 1 anno del periodo di garanzia per applicazioni con gas speciali.
Contrariamente alle condizioni generali di pagamento e di consegna DUNGS, il periodo di garanzia per applicazioni con gas speciali è limitato a 1 anno.



Acortamiento de la obligación de garantía a 1 año en caso de aplicaciones especiales.
A diferencia de las condiciones generales de pago y envío de DUNGS, el plazo de garantía para aplicaciones especiales está limitado a 1 año.



Angebautes Zubehör muss für das Medium geeignet und zugelassen sein.



Attached accessories must be suitable and approved for the medium.



Les accessoires rapportés doivent être adaptés et homologués pour le fluide concerné.



Gli accessori aggiunti devono essere conformi e certificati per i fluidi in utilizzo.



Los accesorios montados deben ser aptos para el medio y estar permitidos.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die bestimmungsgemäße Verwendung der Regel- und Steuergeräte ist gegeben, wenn die nachfolgenden Hinweise beachtet werden:

- Einsatz in Heizungsanlagen, industriellen Wärmeprozessanlagen und Gasmotoren.
- Einsatz nur mit Gasen der 1., 2. und 3. Gasfamilie nach EN 437, EN 16726 und DVGW Arbeitsblatt G260 (A), oder Luft.
- Einsatz nur mit trockenen und sauberen Gasen, keine aggressiven Medien.
- Einsatz nur unter Einhaltung der auf dem Typenschild angegebenen Betriebsbedingungen.
- Einsatz nur in einwandfreiem Zustand.
- Benutzung nicht gestattet, wenn das Regel- und Steuergerät beschädigt ist oder eine Dichtheits- oder Funktionsprüfung nicht bestanden hat.
- Fehlfunktionen und Störungen sind vor jeglicher weiteren Benutzung des Regel- und Steuergeräts unverzüglich zu beheben.
- Einsatz nur unter Beachtung der Hinweise dieser Gebrauchsanleitung und den nationalen Vorschriften.

2.2 Intended use

The control is used in accordance with its intended use if the following instructions are observed:

- Only for heating applications, industrial thermoprocess applications and gas engines..
- Use only with gases of the 1st, 2nd and 3rd gas family according to EN 437, EN 16726 and DVGW work sheet G260 (A), or air.
- Use with dry and clean gases only, no aggressive media.
- Use only in compliance with the operating conditions stated on the label.
- Use in good order and condition only.
- Do not use if control is damaged or fails any leakage or functional check.
- Malfunctions and faults must be eliminated immediately, before any further use of the control.
- Use only in compliance with these instructions and national regulations.

2.2 Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil est utilisé conformément à l'emploi prévu lorsque les avis ci-dessous sont suivis :

- Utilisation dans les installations de chauffage, les installations de processus de chauffage industriel et les moteurs à gaz.
- Utilisation uniquement avec les gaz de la 1e, 2e et 3e famille de gaz selon EN 437, EN 16726 et la fiche de travail G260 (A) de l'Association technique et scientifique allemande pour le gaz et l'eau (DVGW), ou de l'air.
- Utilisation uniquement avec des gaz secs et exempts d'impuretés, pas de fluides agressifs.
- Utilisation uniquement dans le respect des conditions d'utilisation indiquées sur la fiche signalétique.
- Utilisation uniquement dans un état irréprochable.
- Utilisation interdite en cas d'endommagement de l'appareil de régulation et de commande ou en cas d'échec au contrôle d'étanchéité ou de fonctionnement.
- Les défauts et dysfonctionnements doivent être immédiatement supprimés.
- Utilisation uniquement dans le respect des avis de cette notice d'utilisation et des prescriptions nationales.

2.2 Utilizzo conforme alle norme

L'utilizzo dell'apparecchio è considerato conforme alle norme se vengono osservate le indicazioni riportate di seguito:

- Impiego in sistemi di riscaldamento, impianti industriali di processo termico e motori a gas.
- Utilizzo solo con gas della 1ª, 2ª e della 3ª famiglia di gas secondo EN 437, EN 16726 e DVGW foglio di lavoro G260 (A), o aria.
- Utilizzo solo con gas asciutti e puliti, senza fluidi aggressivi.
- Utilizzo solo in osservanza alle condizioni di esercizio riportate sulla targhetta.
- Utilizzare solo in condizioni perfette.
- L'utilizzo non è consentito se l'unità di regolazione e controllo è danneggiata o non ha superato la prova di tenuta o il controllo funzionale.
- Malfunzionamenti e guasti devono essere immediatamente risolti.
- Utilizzo solo in osservanza delle avvertenze delle presenti istruzioni per l'uso e delle disposizioni nazionali.

2.2 Usos previstos

La utilización del dispositivo es conforme a lo previsto si se cumplen las siguientes indicaciones:

- Uso en sistemas de calefacción, plantas de proceso de calor industrial y motores de gas.
- Uso exclusivamente con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia de gases según EN 437, EN 16726 y la hoja de trabajo G260 (A) de la DVGW, o con aire.
- Uso únicamente con gases secos y limpios, sin medios agresivos.
- Uso únicamente bajo las condiciones de operación indicadas en la placa de características.
- Uso únicamente en perfectas condiciones.
- Uso no permitido si la unidad de regulación y control está dañada o si no ha superado un control de estanqueidad ni un control funcional.
- Los fallos de funcionamiento y averías deben subsanarse de inmediato.
- Usar únicamente cumpliendo las indicaciones de este manual de instrucciones y las normativas nacionales.

2.3 Risiken bei Missbrauch

- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind die Regel- und Steuergeräte betriebssicher.
- Bei Nichtbeachtung der Hinweise sind Personen- oder Sachfolgeschäden, finanzielle Schäden oder Umweltschäden denkbar.
- Bei Fehlbedienung oder Missbrauch drohen Gefahren für Leib und Leben des Bedieners als auch für das Gerät und andere Sachwerte.

2.3 Risks in case of misuse

- If used in accordance with their intended use, the controls are safe to operate.
- Non-observance of the regulations may result in personal injury or material damage, financial damage or environmental damage.
- Operator errors or misuse present risks to life and limb of the operators and also to the control and other material properties.

2.3 Risques en cas d'utilisation abusive

- En cas d'utilisation conforme à l'emploi prévu, la sécurité de fonctionnement des appareils est garantie.
- Des dommages corporels ou matériels consécutifs ainsi que des risques financiers et environnementaux sont possibles si les avis ne sont pas respectés.
- En cas de mauvaise utilisation volontaire ou non, des dommages matériels pour l'appareil et d'autres biens et des blessures allant jusqu'à la mort de l'utilisateur peuvent survenir.

2.3 Rischi in caso di uso errato

- Con l'utilizzo conforme alle norme gli apparecchi sono sicuri nel loro funzionamento.
- La mancata osservanza può causare gravi lesioni personali o conseguenti danni materiali, economici o ambientali.
- In caso di uso improprio o errato, vi sono rischi per la vita e l'integrità dell'operatore, nonché per il dispositivo ed altri beni materiali.

2.3 Riesgos en caso de uso indebido

- Cuando se utilizan conforme a lo previsto, los dispositivos trabajan de forma segura.
- En caso de no seguirse las indicaciones, no pueden descartarse daños ambientales, a personas o bienes.
- En caso de manipulación incorrecta o uso indebido, existen peligros para la integridad y la vida del operador, así como para el dispositivo y otros bienes.

3. Verwendungszweck

Direct Mounting Set (DMS) für den Pressure Sensor PS PS an das Mehrfachstellgerät MBE für Gebläsebrennern, Vormisch-Brennern und Kesseln.

Der Aufbau des DMS vermindert Druckschwankungen im Rohr. Eine Beruhigungsstrecke ist nicht mehr notwendig. Die Abnahme des repräsentativen Drucks erfolgt direkt am Ausgangsflansch.

3. Purpose

Direct Mounting Set (DMS) for the pressure sensor PS on the multifunctional gas control MBE for forced draught burners, premix burners and boilers.

The structure of the DMS minimises pressure fluctuations in the pipe. A settling section is no longer necessary. The representative pressure is taken directly at the outlet flange.

3. Usage prévu

Direct Mounting Set (DMS) pour le capteur de pression PS sur l'appareil de réglage multiple MBE pour brûleurs à air soufflé, brûleurs à prémélange et chaudières.

La conception du kit de montage direct permet de réduire les variations de pression dans le tuyau. Aucun tronçon de stabilisation n'est plus nécessaire. Le prélèvement de pression représentative a lieu directement au niveau de la bride de sortie.

3. Uso previsto

Direct Mounting Set (DMS) per il sensore di pressione PS al dispositivo di regolazione multiplo MBE per bruciatori ad aria soffiata, bruciatori a premiscelazione e caldaie.

La struttura del DMS riduce le fluttuazioni di pressione nel tubo. Non è più necessario un tratto di smorzamento. La pressione rappresentativa viene rilevata direttamente sulla flangia di uscita.

3. Uso previsto

Direct Mounting Set (DMS) para el Pressure Sensor PS a la unidad de control múltiple MBE para quemadores de aire, quemadores de premezcla y calderas.

El diseño del DMS reduce las fluctuaciones de presión en el tubo. Ya no se necesita una distancia de estabilización. La presión representativa se toma directamente en la brida de salida.

4. Inhaltsverzeichnis	4. Table of Contents	4. Table des matières	4. Indice	4. Índice de contenidos
1. Zielgruppe	1. Target group	1. Groupe cible	1. Gruppo target	1. Grupo objetivo 2
2. Warnhinweise	2. Warnings	2. Avertissements	2. Avvertenze	2. Advertencias 3
2.1 Allgemeine Warnhinweise	2.1 General warnings	2.1 Avertissements généraux	2.1 Avvertenze generali	2.1 Advertencias generales 3
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	2.2 Intended use	2.2 Utilisation conforme à l'usage prévu	2.2 Utilizzo conforme alle norme	2.2 Usos previstos 7
2.3 Risiken bei Missbrauch	2.3 Risks in case of misuse	2.3 Risques en cas d'utilisation abusive	2.3 Rischi in caso di uso errato	2.3 Riesgos en caso de uso indebido 7
3. Verwendungszweck	3. Purpose	3. Usage prévu	3. Uso previsto	3. Uso previsto 8
4. Inhaltsverzeichnis	4. Table of Contents	4. Table des matières	4. Indice	4. Índice de contenidos 9
5. Abkürzungsverzeichnis	5. List of abbreviations	5. Index des abréviations	5. Elenco delle abbreviazioni	5. Índice de abreviaturas 10
6. Hinweis MBE	6. Information on MBE	6. Information MBE	6. Nota MBE	6. Indicación MBE 11
7. Typenübersicht	7. Type overview	7. Aperçu des types	7. Panoramica dei modelli	7. Resumen de tipos 11
8. Lieferumfang	8. Scope of delivery	8. Contenu de la livraison	8. Set di fornitura	8. Alcance del suministro 11
9. Montage DMS	9. Fitting the DMS	9. Montage du DMS	9. Montaggio DMS	9. Montaje de DMS
9.1 ValveDrive VD-R auf der ersten Ventilachse	9.1 ValveDrive VD-R on the first valve axis	9.1 ValveDrive VD-R sur le premier axe de vanne	9.1 ValveDrive VD-R sul primo asse della valvola	9.1 ValveDrive VD-R en el primer eje de la válvula 12
9.2 Gewindelänge der Rohrverbindung	9.2 Thread length of the pipe connection	9.2 Longueur de filetage du raccord de tuyau	9.2 Lunghezza della filettatura del raccordo del tubo	9.2 Longitud de rosca de la conexión de tubería 13
9.3 Bestehenden Flansch ausbauen	9.3 Removing the existing flange	9.3 Démontage de la bride existante	9.3 Rimozione della flangia esistente	9.3 Desmontaje de la brida existente 14
9.4 Einbau Strömungsrichter	9.4 Fitting the flow straightener	9.4 Montage du redresseur de débit	9.4 Installazione raddrizzatore di flusso	9.4 Instalación del enderezador de flujo 15
10. Montagebeispiel Druckwächter Drucksensor	10. Assembly example Pressure switch Pressure sensor	10. Exemple de montage Détecteur de pression Capteur de pression	10. Esempio di montaggio Pressostato Sensore di pressione	10. Ejemplo de montaje Presostato Sensor de presión 16

5. Abkürzungsverzeichnis

DMS	Direct Mounting Set
Gas Familie 1	Stadtgas
Gas Familie 2	Erdgas (NG)
Gas Familie 3	Flüssiggas, trocken
MBC	MultiBloc® Generation C
MBE	MultiBloc® Generation E
MBE-...-VV	MultiBloc® mit zwei Sicherheitsabsperrenten
MBE-...-VR	MultiBloc® mit zwei Sicherheitsabsperrenten und Druckregler
P1	Eingangsdruck
Pm	Mittelraumdruck, Druck zwischen V1 und V2
P2	Ausgangsdruck
P_{max}	Höchster zugelassener Eingangsdruck
PS	Pressure Sensor PS
VB	ValveBody
VD-V	Ventilantrieb für die Sicherheitsabsperreffunktion
VD-R	Ventilantrieb für die Sicherheitsabsperreffunktion mit integrierter Druckregelung in Verbindung mit PS
V1	Ventil 1
V2	Ventil 2

5. List of abbreviations

DMS	Direct Mounting Set
Gas Family 1	Manufactured gas (town gas)
Gas Family 2	Natural Gas, Commercial Grade (NG)
Gas Family 3	LP gases, Commercial Grade in the vaporized phase, and dry.
MBC	MultiBloc® Generation C
MBE	MultiBloc® Generation E
MBE-...-VV	MultiBloc® with two safety shut-off valves
MBE-...-VR	MultiBloc® with two safety shut-off valves and pressure regulator
P1	Inlet pressure
Pm	Middle room pressure
P2	Outlet pressure
P_{max}	Maximum inlet pressure
PS	Pressure Sensor PS
VB	ValveBody
VD-V	Valve actuator for safety shut-off valve operation
VD-R	Valve actuator for safety shut-off valve operation with integrated pressure regulation, only together with PS
V1	Valve 1
V2	Valve 2

5. Index des abréviations

DMS	Direct Mounting Set
Gas Famille 1	Gaz de ville
Gas Famille 2	Gaz naturel (GN)
Gas Famille 3	GPL, sec (Gaz de pétrole liquéfié)
MBC	MultiBloc® Génération C
MBE	MultiBloc® Génération E
MBE-...-VV	MultiBloc® avec deux vannes d'arrêt de sécurité
MBE-...-VR	MultiBloc® avec deux vannes d'arrêt de sécurité et régulateur de pression
P1	Pression d'entrée, pression en amont V1
Pm	Pression de la chambre intermédiaire, pression entre V1 et V2
P2	Pression de sortie, pression en aval V2
P_{max}	Pression de fonctionnement maximale
PS	Pressure Sensor PS
VB	ValveBody
VD-V	Actionneur de vanne pour le fonctionnement de la vanne d'arrêt de sécurité
VD-R	Actionneur de vanne pour le fonctionnement de la vanne d'arrêt de sécurité avec régulation de pression intégrée, uniquement en association avec PS
V1	Vanne 1
V2	Vanne 2

5. Elenco delle abbreviazioni

DMS	Direct Mounting Set
Gas Famiglia 1	Gas di città
Gas Famiglia 2	Gas naturale (GN)
Gas Famiglia 3	GPL, asciutto
MBC	MultiBloc® Generazione C
MBE	MultiBloc® Generazione E
MBE-...-VV	MultiBloc® dotato di due attuatori di chiusura di sicurezza
MBE-...-VR	MultiBloc® dotato di un attuatore di chiusura di sicurezza e di un attuatore regolatore di pressione
P1	Pressione di ingresso, pressione a monte V1
Pm	Pressione intermedia, pressione tra V1 e V2
P2	Pressione di uscita, pressione a valle V2
P_{max}	Massima pressione operativa
PS	Pressure Sensor PS
VB	ValveBody
VD-V	Attuatore della valvola per funzionamento SSOV
VD-R	Attuatore della valvola per funzionamento SSOV con regolazione della pressione integrata, solo con PS
V1	Valvola 1
V2	Valvola 2

5. Índice de abreviaturas

DMS	Direct Mounting Set
Gas Familia 1	Gas ciudad
Gas Familia 2	Gas natural (GN)
Gas Familia 3	Gas licuado de petróleo (GLP), seco
MBC	MultiBloc® Generación C
MBE	MultiBloc® Generación E
MBE-...-VV	MultiBloc® con dos válvulas de cierre de seguridad
MBE-...-VR	MultiBloc® con dos válvulas de cierre de seguridad y regulador de presión
P1	Presión de entrada, presión aguas arriba V1
Pm	Presión de cámara intermedia, presión entre V1 y V2
P2	Presión de salida, presión aguas abajo V2
P_{max}	Presión máxima de funcionamiento
PS	Pressure Sensor PS
VB	ValveBody
VD-V	Actuador de la válvula para el funcionamiento de SSOV
VD-R	Actuador de la válvula para el funcionamiento de SSOV con regulación de presión integrada, solo con PS
V1	Válvula 1
V2	Válvula 2

6. Hinweis MBE

- Die Gebrauchsanleitungen der MultiBloc® MBE #290274 müssen beachtet und eingehalten werden!
- In der gesamten Anwendung muss gewährleistet sein, dass immer sichere Betriebsbedingungen vorherrschen. Lokale Anforderungen beachten!

6. Information on MBE

- The user manuals for the MultiBloc® MBE #290274 need to be followed and adhered to!
- It is obligatory to ensure that safe operating conditions prevail throughout the entire application. Observe local requirements!

6. Information MBE

- Respecter et appliquer les instructions d'installation et d'utilisation des vannes MultiBloc® MBE ! #290274
- Toujours garantir la sécurité des conditions d'exploitation de l'ensemble de l'application. Respecter les exigences locales !

6. Nota MBE

- Attenersi e rispettare le istruzioni per l'uso delle valvole MultiBloc® MBE! #290274
- Si devono sempre garantire condizioni operative e di funzionamento sicure sull'intero impianto. Attenersi ai requisiti locali!

6. Indicación MBE

- Se deben considerar y seguir las instrucciones de uso de los accesorios Multibloc® MBE. #290274
- En toda la aplicación se debe garantizar que siempre existan condiciones de operación seguras. Deben considerarse los requisitos locales.

7. Typenübersicht

7. Type overview

7. Aperçu des types

7. Panoramica dei modelli

7. Resumen de tipos

Bestellnummer / Order number / Numéro de commande / Numero d'ordine / N.º de código	Menge / Quantity / Quantité / Quantità / Cantidad	Bezeichnung / Designation / Désignation / Denominazione / Denominación
296996	1	Direct Mounting Set DMS Rp 2
298355	10	Direct Mounting Set DMS Rp 2
296997	1	Direct Mounting Set DMS NPT 2
298356	10	Direct Mounting Set DMS NPT 2


8. Lieferumfang

8. Scope of delivery

8. Contenu de la livraison


8. Set di fornitura

8. Alcance del suministro




1

- Strömungsrichter
- Flansch (Rp 2 oder NPT 2), **Vorderseite** mit Ringabgriff.
- Gebrauchsanleitung




2

- Flow straightener
- Flange (Rp 2 or NPT 2), **front** with ring tap.
- User Manual




3

- Redresseur de débit
- Bride (Rp 2 ou NPT 2), **face avant** avec dispositif de prise de pression annulaire.
- Notice d'utilisation



4

- Raddrizzatore di flusso
- Flangia (Rp 2 o NPT 2), **lato anteriore** con presa ad anello.
- Istruzioni per l'uso



5

- Enderezador de flujo
- Brida (Rp 2 o NPT 2), **lado frontal** con sensor anular.
- Manual de instrucciones

Einbaulage des Ringabgriffs überprüfen: Pfeil (oben) muss auf 12 Uhr stehen. Check the position of the ring tap: the arrow (top) must be in the 12 o'clock position. Vérifier la position de montage du dispositif de prise de pression annulaire : la flèche (en haut) doit se trouver à 12 h. Controllare la posizione di montaggio della presa ad anello: freccia (in alto) deve trovarsi a ore 12. Comprobar la posición de montaje del sensor anular: la flecha (superior) debe estar a las 12 en punto.

9. Montage DMS

9.1 ValveDrive VD-R auf der ersten Ventilachse

Beim Einsatz des DMS wird der Pressure Sensor PS direkt auf den Ausgangsflansch gebaut.

Voraussetzung für ein gutes Regelergebnis: Der ValveDrive **VD-R** muss auf der ersten Achse (1) des MBEs montiert werden. ValveDrive **VD-V** auf der zweiten Achse (2).

9. Fitting the DMS

9.1 ValveDrive VD-R on the first valve axis

When the DMS is used, the pressure sensor PS is mounted directly on the outlet flange.

Prerequisite for a good control result: The ValveDrive **VD-R** must be mounted on the first axis (1) of the MBE. ValveDrive **VD-V** on the second axis (2).

9. Montage du DMS

9.1 ValveDrive VD-R sur le premier axe de vanne

En cas d'utilisation du DMS, le capteur de pression PS est monté directement sur la bride de sortie.

Condition préalable à de bons résultats de régulation : le ValveDrive **VD-R** doit être monté sur le premier axe (1) de l'appareil de réglage multiple MBE. Le ValveDrive **VD-V** est placé sur le deuxième axe (2).

9. Montaggio DMS

9.1 ValveDrive VD-R sul primo asse della valvola

Quando si utilizza il DMS, il sensore di pressione PS viene installato direttamente sulla flangia di uscita.


Presupposto per un buon risultato di regolazione: il ValveDrive **VD-R** deve essere montato sul primo asse (1) del MBE. ValveDrive **VD-V** sul secondo asse (2).

9. Montaje de DMS

9.1 ValveDrive VD-R en el primer eje de la válvula

Cuando se utiliza DMS, el Pressure Sensor PS se monta directamente en la brida de salida.

Requisito para un buen resultado del regulador: El ValveDrive **VD-R** debe montarse en el primer eje (1) de MBE. ValveDrive **VD-V** en el segundo eje (2).



9.2 Gewindelänge der Rohrverbindung (ausgangsseitig)

Der Ringabgriff ist eingangsseitig im Flansch montiert.
Bei der Montage darf das Rohr nicht zu tief eingedreht werden.

Vorsicht: Gefahr der Beschädigung des Ringabgriffes!

Nutzbare Gewindelänge
max. 23 mm

9.2 Thread length of the pipe connection (outlet side)

The ring tap is mounted in the flange on the inlet side.
Do not screw the pipe in too far during assembly.

Caution: risk of damage to the ring tap!

Usable thread length
max. 23 mm

9.2 Longueur de filetage du raccord de tuyau (côté sortie)

Le dispositif de prise de pression annulaire est monté dans la bride côté entrée.
Lors du montage, le tuyau ne doit pas être inséré trop profondément.

Attention : risque d'endommagement du dispositif de prise de pression annulaire !

Longueur de filetage utile
max. 23 mm

9.2 Lunghezza della filettatura del raccordo del tubo (lato uscita)

La presa ad anello è montata nella flangia sul lato di ingresso.
Durante il montaggio, il tubo non deve essere avvitato troppo a fondo.

Attenzione: rischio di danneggiamento della presa ad anello!


Lunghezza della filettatura utilizzabile
max. 23 mm

9.2 Longitud de rosca de la conexión de tubería (lado de salida)

El sensor anular se monta en la brida del lado de entrada.
Durante el montaje, el tubo no debe enroscarse demasiado.

Precaución: ¡Riesgo de daños en el sensor anular!

Longitud de rosca utilizable
máx. 23 mm



9.4 Einbau Strömungsrichter in den Ausgangsflansch

1. O-Ring (4) in das MBE-Gehäuse einlegen.
2. Strömungsrichter (3) in das MBE-Gehäuse einschieben.
Vorsicht: Schmale Fläche oben, große Fläche unten. Beschriftung „TOP“ beachten. **Schmale Fläche muss plan zum Ausgang des VB-050/VB-2L liegen.**
3. Position des Ringabgriffes (2b) im Ausgangsflansch (2a) prüfen, Punkt 8.2.
4. Ausgangsflansch (2a) mit den Schrauben (1) an das MBE-Gehäuse montieren.
5. Pressure Sensor PS (5) in Gewindeflansch einschrauben und mit dem ValveDrive VD-R verbinden.
6. Montage Sicherheits-Druckwächter (6): Bitte Anleitung 290274/294141 beachten.

9.4 Fitting the flow straightener in the outlet flange

1. Insert the O-ring (4) into the MBE housing.
2. Insert the flow straightener (3) into the MBE housing.
Caution: Narrow surface at the top, large surface at the bottom. Note the inscription "TOP". **The narrow surface must be level with the outlet of the VB-050/VB-2L.**
3. Check the position of the ring tap (2b) in the outlet flange (2a), point 8.2.
4. Fit the outlet flange (2a) onto the MBE housing with the screws (1).
5. Screw the pressure sensor PS (5) into the threaded flange and connect it to the ValveDrive VD-R.
6. Fit the safety pressure detector (6): Please follow the instructions 290274/294141.

9.4 Montage du redresseur de débit dans la bride de sortie



1. Insérer le joint torique (4) dans le boîtier de l'appareil de réglage multiple MBE.
2. Introduire le redresseur de débit (3) dans le boîtier de l'appareil de réglage multiple MBE.
Attention : face étroite vers le haut, face plus large vers le bas. Respecter le marquage « TOP ». **La face étroite doit être plane par rapport à la sortie du VB-050/VB-2L.**
3. Vérifier la position du dispositif de prise de pression annulaire (2b) dans la bride de sortie (2a), voir point 8.2.
4. Monter la bride de sortie (2a) avec les vis (1) sur le boîtier de l'appareil de réglage multiple MBE.
5. Visser le capteur de pression PS (5) dans la bride filetée et le connecter au ValveDrive VD-R.
6. Montage du détecteur de pression de sécurité (6) : respecter la notice 290274/294141.

9.4 Installazione del raddrizzatore di flusso nella flangia di uscita

1. Inserire l'O-ring (4) nell'alloggiamento del MBE.
2. Spingere il raddrizzatore di flusso (3) nell'alloggiamento del MBE.
Attenzione: superficie stretta in alto, superficie ampia in basso. Osservare la dicitura "TOP". **La superficie stretta deve essere a livello con l'uscita del VB-050/VB-2L.**
3. Verificare la posizione della presa ad anello (2b) nella flangia di uscita (2a), punto 8.2.
4. Montare la flangia di uscita (2a) sull'alloggiamento del MBE con le viti (1).
5. Avvitare il sensore di pressione PS (5) nella flangia filettata e collegarlo al ValveDrive VD-R.
6. Montaggio del pressostato di sicurezza (6): si prega di osservare le istruzioni 290274/294141.

9.4 Montaje del enderezador de flujo en la brida de salida

1. Introducir la junta tórica (4) en la carcasa MBE.
2. Introducir el enderezador de flujo (3) en la carcasa de MBE.
Precaución: Superficie estrecha en la parte superior, superficie amplia en la parte inferior. Observar la inscripción «TOP». **La superficie estrecha debe ser plana con respecto a la salida de VB-050/VB-2 L.**
3. Comprobar la posición del sensor anular (2b) en la brida de salida (2a), punto 8.2.
4. Montar la brida de salida (2a) en la carcasa MBE con los tornillos (1).
5. Enroscar Pressure Sensor PS (5) en la brida roscada y conectarlo en ValveDrive VD-R
6. Montaje del presostato de seguridad (6): tener en cuenta las instrucciones 290274/294141.



10 Montagebeispiel
Druckwächter
Pressure Sensor PS


10 Assembly example
Pressure switch
Pressure sensor PS

10 Exemple de montage
Décteur de pression
Capteur de pression PS

10 Esempio di montaggio
Pressostato
Sensore di pressione PS

10 Ejemplo de montaje
Presostato
Pressure Sensor PS

1	DUNGS Pressure Sensor PS DUNGS Pressure Sensor PS Capteur de pression PS DUNGS Sensore di pressione PS DUNGS DUNGS Pressure Sensor PS
2	T-Stück (1/4") T-joint (1/4") Raccord en T (1/4") Raccordo a T (1/4") Pieza en T (1/4")
3	Doppelnippel (1/4") Double nipple (1/4") Raccord double (1/4") Nipplo doppio (1/4") Boquilla doble (1/4")
4	DUNGS Gasdruckwächter GW/GAO DUNGS gas pressure detector GW/GAO Pressostat gaz DUNGS GW/GAO Pressostato del gas GW/GAO DUNGS Presostato de gas DUNGS GW/GAO
5	Reduziernippel (1/4" → 1/8") Reducing nipple (1/4" → 1/8") Raccord de réduction (1/4" → 1/8") Nipplo riduttore (1/4" → 1/8") Boquilla reductora (1/4" → 1/8")
6	DUNGS Direct Mounting Set „DMS“ DUNGS Direct Mounting Set "DMS" Kit de montage direct « DMS » DUNGS Direct Mounting Set "DMS" DUNGS DUNGS Direct Mounting Set «DMS»



Hausadresse
Head Offices and Factory
Usine et Services Administratifs
Amministrazione e Stabilimento
Dirección de la empresa

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach, Germany
Telefon +49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166