

KODE ALAT	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN				RINCIAN SPARE PART					TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	Frekuensi Kerusakan	Consumable Parts		Spareparts				
											Details	Qty	Details	Part Number	Qty		
TT 01	08/04/2022 09:20	08/04/2022 09:30	0:10:00	08/04/2022 09:30	08/04/2022 10:00	0:30:00	Baterai Drop	Head Truck	Saat memulai Start Engine tidak bisa hidup, kemudian dilakukan pengecekan dan ditemukan tegangan baterai drop (tegangan	1	-	-	Baterai 12 V, 135 Ah	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang drop dengan Baterai Baru	-
	Total Kerusakan		0:10:00	Total Perbaikan		0:30:00				1		0			1		
TT 02	09/04/2022 08:50	09/04/2022 09:00	0:10:00	09/04/2022 09:00	09/04/2022 09:30	0:30:00	Indikator Engine Menyala	Head Truck	Info dari Operator Lampu Indikator Engine Menyala dan tarikan mesin berat, Hasil Pengecekan ditemukan Water Spatator kondisinya kotor	1	-	-	Water Spatator	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Water Spatator yang kotor dengan yang Baru	-
	Total Kerusakan		0:10:00	Total Perbaikan		0:30:00				1		0			1		
TT 03	20/04/2022 09:00	20/04/2022 09:15	0:15:00	20/04/2022 09:15	20/04/2022 09:45	0:30:00	Baterai Drop	Head Truck	Saat memulai Start Engine tidak bisa hidup, kemudian dilakukan pengecekan dan ditemukan tegangan baterai drop (tegangan 9,77	1	-	-	Baterai 12 V, 135 Ah	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang drop dengan Baterai Baru	-
TT 03	19/04/2022 10:00	19/04/2022 10:10	0:10:00	19/04/2022 10:10	19/04/2022 10:40	0:30:00	Karet Brake Chamber Rusak	Chasis	Info dari operator ditemukan adanya kebocoran pada chamber, saat dilakukan pengecekan ternyata karet brake	1	-	-	Karet Brake Chamber	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti karet brake chamber yang rusak dengan yang baru	-
	Total Kerusakan		0:25:00	Total Perbaikan		1:00:00				2		0			2		
TT 04	08/04/2022 10:00	08/04/2022 10:10	0:10:00	08/04/2022 10:10	08/04/2022 10:40	0:30:00	Baterai Drop	Head Truck	Saat memulai Start Engine tidak bisa hidup, kemudian dilakukan pengecekan dan ditemukan tegangan baterai drop (tegangan	1	-	-	Baterai 12 V, 135 Ah	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang drop dengan Baterai Baru	-
	Total Kerusakan		0:10:00	Total Perbaikan		0:30:00				1		0			1		
TT 05	08/04/2022 10:20	08/04/2022 10:30	0:10:00	08/04/2022 10:30	08/04/2022 11:00	0:30:00	Baterai Drop	Head Truck	Saat memulai Start Engine tidak bisa hidup, kemudian dilakukan pengecekan dan ditemukan tegangan baterai drop (tegangan 8,67	1	-	-	Baterai 12 V, 135 Ah	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Baterai yang drop dengan Baterai Baru	-
	Total Kerusakan		0:10:00	Total Perbaikan		0:30:00				1		-			#REF!		
TT 06	07/04/2022 10:50	07/04/2022 11:00	0:10:00	07/04/2022 11:00	07/04/2022 11:30	0:30:00	Level Indikator BBM rusak	Head Truck	Pada saat pengisian BBM terdapat perbedaan antara bbm pada tangki dengan display indikator bbm tidak sesuai dan saat dioperasikan jarum display tidak bergerak beraturan	1	-	-	Level Indikator BBM	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Level Indikator BBM yang rusak dengan yang baru	-
	Total Kerusakan		0:10:00	Total Perbaikan		0:30:00				1		0			1		
TT 07	09/04/2022 07:00	09/04/2022 07:10	0:10:00	09/04/2022 07:10	09/04/2022 07:40	0:30:00	Hose Flexible Patah	Head Truck	Info dari Operator Tekanan Angin Berkurang, Hasil Pemeriksaan ditemukan Selang Hose Flexible Patah	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan mengganti hose flexible yang patah dengan yang sudah tersedia	-
	Total Kerusakan		0:10:00	Total Perbaikan		0:30:00				1		0			0		