

```
#include <SoftwareSerial.h>

// Create a software serial object
SoftwareSerial SIM800L(10, 11); // RX, TX

void setup() {

  // Start serial communication with the computer
  Serial.begin(9600);

  // Start serial communication with the SIM800L module
  SIM800L.begin(9600);

  Serial.println("Initializing...");

  delay(1000); // Give time for the module to initialize

  // Check if the module is ready
  SIM800L.println("AT");

  delay(1000);

  if (SIM800L.available()) {

    Serial.println(SIM800L.readString());

  }

  // Set SMS mode to text mode
  SIM800L.println("AT+CMGF=1");

  delay(1000);

  if (SIM800L.available()) {

    Serial.println(SIM800L.readString());

  }

  SIM800L.println("AT+CSQ");

  if (SIM800L.available()) {

    Serial.println(SIM800L.readString());

  }

}
```

```
}

delay(1000);

SIM800L.println("AT+CREG?");

delay(1000);

if (SIM800L.available()) {

    Serial.println(SIM800L.readString());

}

delay(1000);

// Dial the number

String phoneNumber = "+91 8667423559"; // Replace with the target phone number

SIM800L.print("ATD");

SIM800L.print(phoneNumber);

SIM800L.println(";");

delay(1000);

if (SIM800L.available()) {

    Serial.println(SIM800L.readString());

}

Serial.println("Calling...");

}

void loop() {

    // Keep checking for incoming data from the module

    if (SIM800L.available()) {

        Serial.println(SIM800L.readString());

    }

}
```