



* При питании до 9В
стабилизатор можно не ставить
(заменить перемычкой)